DOS/V

DOS/V

テクニカル

Technical

リファレンス

Reference


マニュアル


Manual

芦達 剛/著









DOS/V

DOS/V

テクニカル

Technical

リファレンス

Reference

マニュアル

Manual

芦達 剛/著

SOFTBANK BOOKS BARK

本書中の商品名は一般に各社の登録商標です。 本文中に、TM、®マークは明記していません。

© 1993 本書のプログラムを含むすべての内容は著作権法上の保護を受けています。著者, 発行者の許諾を得ず,無断で複写,複製をすることは禁じられています。

はじめに

「本は一人で書けるものではない」

これまでの執筆活動の中で、今回ほどこのことを痛切に感じたことはありませんでした。他の業務と本書の入稿が重なってしまい、そのため度重なる原稿の遅れが生じたにも関わらず忍耐強く待っていただいたソフトバンクパソコン言語書籍編集部の野沢編集長と編集部の藤山さん。しつこいまでの質問にも迅速に答えていただいた日本 IBM 社技術サポートの加来徹也氏。過密スケジュールの時間の合間を縫うようにして資料探しにご協力をいただいた日本 IBM 社の岩本健一氏。

それから、こちらの無理な要求に、わざわざイレギュラーな方法を取ってまでご協力いただいた OADG(PC オープン・アーキテクチャ推進協議会)事務局の方々、そして休日を潰してまでの執筆にも文句もいわずに見守ってくれた女房…。なんと多くの方々に迷惑をおかけしたことか…。

そう考えると、本書は筆者が書いたものではなく、多くの人々の協力の成果といえるのかもしれません。ですから、本書が…、この成果が少しでも多くの人々のお役に立つことができれば、これほどうれしいことはありません。

本書を、本書の完成に寄与してくださったすべての方々に捧げたいと思います。

なお、本書で参考にさせていただいた資料は、日本 IBM 株式会社と OADG(PC オープン・アーキテクチャ推進協議会)のご協力によるものです。ここにお礼申し上げます。

1993年8月

著者記す

本書の構成

本書は、DOS/V対応アプリケーションを開発するためのテクニカル・リファレンス用マニュアルです。

DOS/V の登場により、「世界の標準機」といわれる IBM-PC でも日本語の使用が可能となりました。これにより、世界中のパーソナル・コンピュータ市場の中にあって唯一台風の目であった日本市場にも、海外の安価で高性能な IBM-PC 互換機が入り始め、今、日本のパーソナル・コンピュータ業界全体が大きな時代のうねりに巻き込まれようとしています。

しかし、日本では IBM-PC に対する認識はまだまだ低く、IBM-PC 自体に対するノウハウも皆無に等しい状況です。

さらに DOS/V は、今日の国際的なハードウェア環境の上に構築されたシステムであり、将来の多国語へのサポートも念頭に置いたシステムですので、従来の DOS にはなかった多くの複雑な問題も抱えています。

本書ではこれらの点を考慮して、よりよいアプリケーションを作成するための数々の方 策を盛り込みました。

まず、1点は「互換性の問題」です。「IBM-PC は世界中にただ1つのアーキテクチャ しかないのだから、互換性は考慮しなくてもよいのに」と考えられる方がまだまだ多いと 思いますが、これは大きな誤解です。

IBM-PCとその互換機にはハードウェア的に多くの亜流が存在していますが、これまでのソフトウェアはそれらをサポートしてきたために、それが表だっては見えなかっただけのことなのです(それがノウハウというものでしょう)。

たとえば BIOS を 1 つ取ってみても、IBM の PC-AT、PS/2、PS/55 ではその機能が異なる部分が多々あります。したがって PC-AT の資料を元にソフトウェアを作成しても、すべての DOS/V 対応機で完全に動作するとは限らないのです。NEC の PC-9801 でも、EGC(Enhanced Graphics Charger)を使用すると VM 以前の機種では動作しなくなりますが、それと同じことが IBM-PC にもいえるわけです。

そこで本書では互換性を重視し、解説を「すべての DOS/V 対応機で利用可能な機能」に限定しました。その結果、他の IBM-PC の技術書と比較すると本書の内容はずいぶんと少なくなっていますが、これは「互換性の高いアプリケーション」を作成するために、あえて解説しなかった部分があるためです。

つまり、本書の解説を基準にアプリケーションを開発すれば、より多くの DOS/V 対応

機に対して安定動作が望める, ということです。

2点目は互換レベルの問題です。DOS/Vに限らず、アプリケーションを開発しているときに、「これはどちらの方法でも実現できるが、どちらがよりよい方法だろう」と判断に迷うときがあります。

そこで本書では、先に示した解説のほうが後の解説より、その互換性が高くなるように設定しました。これにより、本書を参照していただく段階から互換レベルの問題を意識的に考慮できるだけではなく、前半の章を参照していただくだけで DOS/V にあまり慣れていない方でも、開発を始めることができるという構成になっています。

これ以外にも、本書では読者の便を考えて何点かの工夫を盛り込みました。

- ・本書内での用語はできる限り統一していますが、これはより一般的な呼称と思われる ものを採用しました。ですから、これらの用語は IBM の用語とも OADG の用語と も異なっている場合があります。
- ・DOS/V 解説書としての体裁を整えるために、あえてシステムの位置付けを変更した 部分があります。たとえばマウス制御はドライバで行うものですが、これは構成上 「マウス BIOS」という項目に変えてあります。
- ・サンプル・リストは実際に使用される方も多いため、それぞれ単独のソースとして記述しました。また、現実的なアセンブラではDS(データ・セグメント)はCS(コード・セグメント)と一致させて記述することが多いため、DSはサンプル・リスト上ではあえて設定しませんでした。
- ・本書内での数値の表現は基本的に 16 進数です。これはソフトウェアを作成される方にとっては、16 進数での記述が最も多いと考えてのことです。
- ・本書執筆中に発表された高解像度対応規格「V-Text」についても、詳細な解説を掲載しました。

読者の方々にはこれらの主旨をよくご理解いただき、本書を DOS/V アプリケーション 開発の一助にしていただければ、著者としてこれ以上の喜びはありません。

CONTENTS

第1章	DOS/V 概説	15
1.1	IBM-PC	16
	1 . 1 . 1 DOS/V 前夜 1 . 1 . 2 初めに IBM-PC ありき	16 17
	1.1.3 PC 互換機の登場	19
1.2	DOS/V の発想	24
	1.2.1 日本語処理と高解像度 1.2.2 舞台は日本へ	24 25
1.3	DOS/V 標準規格	28
1.4	DOS/V の基本原理	30
	(1) フォント・ドライバ(\$FONT.SYS)(2) ディスプレイ・ドライバ(\$DISP.SYS)(3) 入力支援ドライバ(\$IAS.SYS)(4) プリンタ・ドライバ(\$PRNESCP.SYS)	
第2章	プログラミング・ガイドライン	35
2.1	ソフトウェア割り込み	37
2.2	日本語 DBCS 処理	38
	(1) 2 バイト文字コードの問題(2) 2 バイト文字の表示の問題(3) 2 バイト文字の編集の問題(4) パス名分解の問題	
2.3	文字コード体系	42
	 (1) 制御コードの問題 (2) 特殊 1 バイト文字コード (3) フォント字形の相違 (4) メーカー選定文字の相違 (5) ユーザ外字領域の相違 (6) JIS 制定年度による相違 	

2.4	画面表示	44
	(1) ビデオ・モード(2) ビデオ・バッファ(3) カーソル表示(4) システム予約領域(5) エスケープ・シーケンス	
2.5	キーボード入力	48
2.6	プリンタ出力	55
	(1) 複数プリンタの管理(2) コード変換(3) 各社選定文字やユーザ定義文字の処理(4) 非日本語プリンタへの対応(5) プリンタ・ステータスの取得	
2.7	マウス	57
2.8	V-Text	58
	(1) 高品位テキスト・モードへの対応 (2) 高密度テキスト・モードへの対応	
2.9	Windows 対応	62
第3章	システム・コール	63
3.1	プログラムの終了(INT20H)	65
3.2	ファンクション・コール(INT21H)	66
3.2	ファンクション・コール(INT21H) 終了アドレス(INT22H)	66 85
3.3	終了アドレス (INT22H)	85
3.3 3.4	終了アドレス(INT22H) Ctrl-Break 割り込みアドレス(INT23H)	85 86

3.8	バックグラウンド処理(INT28H)[非公開]	96
3.9	高速 1 文字出力(INT29H)[非公開]	98
3.10	コマンドの起動(INT2EH)[非公開]	99
3.11	多重割り込み (INT2FH)	100
	 (1) PRINT.EXE(多重番号 01H) (2) アイドル・コール(多重番号 16H) (3) HIMEM.SYS(多重番号 43H) (4) DOSKEY.COM(多重番号 48H) (5) ハイ・メモリ(多重番号 4AH) (6) タスク・スイッチャー(多重番号 4BH) (7) KEYB.COM(多重番号 ADH) (8) APPEND.EXE(多重番号 B7H) 	
第4章	BIOSコール	105
M2	D100 4 //	
4.1	BIOS のワークエリア	108
		108
4.1	BIOS のワークエリア	
4.1	BIOS のワークエリア ビデオ BIOS (INT10H)	112
4.1 4.2 4.3	BIOS のワークエリア ビデオ BIOS (INT10H) 装置構成情報 (INT11H)	112 135
4.1 4.2 4.3 4.4	BIOS のワークエリア ビデオ BIOS(INT10H) 装置構成情報(INT11H) メモリサイズを得る(INT12H)	112 135 136
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	BIOS のワークエリア ビデオ BIOS(INT10H) 装置構成情報(INT11H) メモリサイズを得る(INT12H) ディスク BIOS(INT13H)	112 135 136 137
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	BIOS のワークエリア ビデオ BIOS(INT10H) 装置構成情報(INT11H) メモリサイズを得る(INT12H) ディスク BIOS(INT13H) RS-232C・BIOS(INT14H)	112 135 136 137 147
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7	BIOS のワークエリア ビデオ BIOS(INT10H) 装置構成情報(INT11H) メモリサイズを得る(INT12H) ディスク BIOS(INT13H) RS-232C・BIOS(INT14H) システム・サービス BIOS(INT15H)	112 135 136 137 147

第5章	マウス BIOS	167
5.1	マウス BIOS の処理系	169
	(1) ビデオ・モード(2) カーソル(3) カーソル移動距離の単位(4) マウスの動作確認	
5.2	マウス BIOS の機能	172
第6章	V-Text	185
6.1	共通サブ・システムとのインタフェイス	188
6.2	プリミティブ機能	193
6.3	ビデオ拡張プロファイル	200
第7章	メモリ・システム	203
7.1	EMS(Expanded Memory Specification) (1) ファイルのオープン機能を使った方法 (2) 割り込みベクトルを調べる方法	205
7.2	XMS(eXtended Memory Specification) (1) UMB(Upper Memory Block) (2) HMA(High Memory Area) (3) EMB(Extended Memory Block)	224
第8章	ハードウェア	233
8.1	割り込みコントローラ(i8259A) (1) イニシャライズ・コマンド・ワード (2) オペレーション・コマンド・ワード	236
8.2	DMA コントローラ(i8237A)	241

8.3	システム・タイマ(i8254)	243
	(1) モード・レジスタ(ライト)(2) ステータス(リード)(3) カウンタの読み書き(リード/ライト)	
8.4	リアルタイム・クロックと	
	CMOS-RAM(MC146818)	246
	(1) CMOS-RAM のアドレス指定(ライト)	
8.5	システム・ポート	249
	(1) システム・ステータス(リード) (2) システム・コマンド(ライト)	
8.6	キーボード(i8042)	250
	(1) キーボード・データ(リード/ライト)(2) キーボード・コマンド(ライト)(3) キーボード・ステータス(リード)	
8.7	ビデオ(VGA)	253
	 (1) テキスト・モード (2) グラフィック・モード (3) 汎用レジスタ (4) シーケンサー (5) ディスプレイ・コントローラ (6) グラフィック・コントローラ (7) 属性コントローラ (8) ビデオ DAC 	
8.8	シリアル・ポート(NS16450)	281
	 (1) デバイザラッチ・レジスタ(リード/ライト) (2) 通信割り込み制御レジスタ(ライト) (3) 通信割り込み表示レジスタ(リード) (4) 回線制御レジスタ(リード/ライト) (5) モデム制御レジスタ(リード/ライト) (6) 回線ステータス・レジスタ(リード/ライト) (7) モデム・ステータス・レジスタ(リード/ライト) 	

8.9	パラレル・ポート(i8255A) (1) データ・レジスタ(リード/ライト) (2) ステータス・レジスタ(リード) (3) コントロール・レジスタ(リード/ライト)	285
8.10	ディスク・コントローラ	289
Appendi	X	291
A- 1	文字コード表	292
A- 2	IBM 5576-A01 キーボード	302
A- 3	IBM U.S.English キーボード	306
A- 4	AX キーボード	310
A- 5	東芝 J-3100 キーボード	314
A- 6	DOS/V 非公式対応のキーボード	318
A- 7	世界各国のキーボード	321
A- 8	ANSI エスケープ・シーケンス一覧	335
A- 9	キーボード・コネクタ	340
A-10	ディスプレイ・コネクタ	341
A-11	シリアル・ポート・コネクタ	342
A-12	パラレル・ポート・コネクタ	344
A-13	ISA バスの信号位置	345
A-14	漢字コード表	347

●表タイトル一覧●

	第1章		表 3-4	ファンクション・コール	
表 1-1	主要 IBM 純正機種のスペック	21		(ネットワーク関連)	81
表 1-2	OADG 参加会社一覧	28	表 3-5	ファンクション・コールの	
表 1-3	OADG 規定の DOS/V			エラー・コード	83
	ハードウェア・スペック	29	表 3-6	AX レジスタのエラー情報	87
表 1-4	\$FONT.SYSのパラメータ	31	表 3-7	DI レジスタのエラー情報	88
表 1-5	\$DISP.SYSのパラメータ	32	表 3-8	BP:SI レジスタで示される	
表 1-6	\$IAS.SYS のパラメータ	33		デバイス・ドライバ制御ブロック	88
表 1-7	\$PRNESCP.SYS Ø		表 3-9	AL レジスタの応答内容	88
	パラメータ	33	表 3-10	新しい 32M バイト以上サポー	- -
				のディスクへの読み書き	92
	第2章		表 3-11	従来の 32M バイト以内の	
表 2-1	CGA文字モードとエミュ			ディスクへの読み書き(参考)	94
	レート CGA 文字モード	45	表 3-12	常駐プロセスの	
表 2-2	キーコードの返らない			インストール・ステータス	100
	日本語入力キー	51	表 3-13	DOS/V で使用している	
表 2-3	ワード入力による			多重番号	100
	キーコード一覧表(提案)	53			
表 2-4	日本語 FEP のモード変更操作	54		第4章	
表 2-5	V-Text 対応の		表 4-1	IBM-PCの BIOS 一覧	106
	ビデオ・ボード一覧	58	表 4-2	BIOS 関連の割り込み	107
表 2-6	V-Text 用に拡張追加		表 4-3	BIOS のワークエリア一覧	108
	されたビデオ・モード	59	表 4-4	DOS/Vのワークエリア一覧	111
表 2-7	DSPX コマンドのパラメータ	59	表 4-5	ビデオ BIOS(INT10H)	
				機能一覧	112
	第3章		表 4-6	DOS/V の日本語	
表 3-1	DOS/V			ビデオ・モード	114
	システム・コール一覧	64	表 4-7	各ビデオ・モード時の	
表 3-2	ファンクション・コール(一般)	66		文字属性	114
表 3-3	ファンクション・コール		表 4-8	パレットの初期値	119
	(IOCTL 関連)	78	表 4-9	カラー・レジスタの初期値	120

表 4-10	ディスク BIOS(INT13H)		表 6-2	拡張インタフェイス(INT15)	H)
	機能一覧	137		機能一覧	188
表 4-11	ディスク BIOS の		表 6-3	プリミティブ機能一覧	193
	エラー・ステータス	138	表 6-4	ビデオ拡張プロファイルの	
表 4-12	フロッピーディスク・ドライブの			エントリー覧	200
	パラメータ・テーブル	146			
表 4-13	ハードディスク・ドライブの			第7章	
	パラメータ・テーブル	146	表 7-1	DOS/V のメモリ・マップ	204
表 4-14	RS-232C • BIOS		表 7-2	EMSの機能一覧	205
	(INT14H)機能一覧	147	表 7-3	EMS のエラー・ステータス	223
表 4-15	RS-232C・BIOS の		表 7-4	XMSの機能一覧	224
	回線制御状況ステータス	148	表 7-5	XMS のエラー・ステータス	232
表 4-16	RS-232C・BIOS の				
	モデム状況ステータス	148		第8章	
表 4-17	システム・サービス BIOS の		表 8-1	システム I/O アドレスの	
	機能一覧	150		使用状況の概要	234
表 4-18	キーボード BIOS (INT16H)		表 8-2	割り込みレベル	236
	機能一覧	155	表 8-3	DMA の利用状況	241
表 4-19	プリンタ BIOS(INT17H)		表 8-4	CMOS-RAM の内容	246
	機能一覧	161	表 8-5	キーボードへのコマンド	251
表 4-20	プリンタ BIOS の		表 8-6	キーボードからのコマンド	252
	状況ステータス	162	表 8-7	VGA テキスト・モード	254
表 4-21	タイマ・クロック BIOS		表 8-8	カラーモードの	
	(INT1AH)機能一覧	163		アトリビュート	254
			表 8-9	モノクロモードの	
	第5章			アトリビュート	255
表 5-1	各ビデオ・モードの解像度	169	表 8-10	VGA の	
表 5-2	マウス BIOS(INT33H)			グラフィック・モード	255
	機能一覧	172	表 8-11	各グラフィック・モード時の	
				基本色	255
	第6章				
表 6-1	V-Text により拡張・追加				
	されるビデオ BIOS	186			

◎図タイトル一覧◎

	第1章			第5章	
図 1-1	DOS/V Ø		図 5-1	マウスの座標	169
	デバイス・ドライバの概念	30			
				第6章	
	第2章		図 6-1	V-Text 対応ドライバの構造	186
図 2-1	推奨されるカーソル形状	46			
図 2-2	システム予約領域の位置	46		第7章	
図 2-3	IBM 5576-A01		図 7-1	EMS の物理ページと	
	キーボード	48		論理ページの関係	206
図 2-4	IBM U.S.English		図 7-2	拡張メモリのイメージ	225
	キーボード	48			
図 2-5	AX キーボード	49		第8章	
図 2-6	東芝 J-3100 キーボード	49	図 8-1	キーボード・システム構成	250
図 2-7	キーボード入力システムの概要	50	図 8-2	VGA ビデオ・サブ・	
図 2-8	プリンタ出力のシステム	55		システム	253
			図 8-3	各グラフィック・モード時の	
	第3章			VRAM 構造	256
図 3-1	ファイル属性	82	図 8-4	書き込みモード 0 の基本動作	270
図 3-2	アクセス・モード	82	図 8-5	書き込みモード1の基本動作	272
図 3-3	Ctrl-Break 割り込み処理	86	図 8-6	書き込みモード2の基本動作	273
図 3-4	スタック上に保存される		図 8-7	書き込みモード3の基本動作	274
	レジスタ値	89	図 8-8	プリンタ出力の	
				タイミング・シーケンス	286
	第4章				
図 4-1	フォント・パターンのデータ構造	į			
	(バイト・オフセット順)	152			

第1章

DOS/V 概説

1.1 IBM-PC

1111 **DOS/V** 前夜

DOS/V の本当の姿を知ろうと思えば、そのすべての基礎となる IBM のパソコン 「IBM-PC」を学ばないわけにはいきません。しかし、そう思い立って関連の技術資料を探してみると、その数のなんと少ないこと…。

残念なことに、この世界の標準機は、日本市場においてはこれまでほとんど気にも止められずにきました。いや正確には IBM の幾度にもわたるアプローチにも関わらず、日本のパソコン市場が頑として受け入れなかったというのが正しいのかもしれません。

IBM-PC およびその互換機は、欧米圏はもとより果ては共産圏にまで市場を拡大しておきながら、なぜか東洋のちっぽけな島国ニッポンだけには切り込むことができずにいました。その理由は3つありました。

第1の理由は、やはり日本が漢字という数千種にもおよぶ特殊な文字を使う国であったことです。さらに漢字は単に文字種が多いだけでなく、その構成が複雑なため1文字を表現するにはアルファベットの倍のドット数が必要です。これは1987年に発表されたVGAの登場まで、IBM-PCの世界では実現できない解像度でした。

第2の理由は、その日本語を容易に表示できる日本固有のパソコンが存在したことです(いうまでもなく NEC の PC-9801 等)。

パソコン上で自国の文字が利用できない国は何も日本だけではないのですが、だからといって独自のハードウェアをそう簡単に開発できるわけではありません。日本はそれが可能であったばかりに、独自の市場を形成することになってしまったのでしょう。

そして第3の理由は、日本人が他のどの国の人々よりも英語が不得意な国民だったことです。IBM-PC は英語圏のコンピュータです。ですからマニュアル類はすべて英語があたりまえなのですが、これが読めない。たとえば、

It was designed for children of all ages, and I hope they enjoy it.

などと書くと、たいていの日本人はこれを読み飛ばしてしまいます(あなたはどうでしたか?)。日本市場では日本語化は必須条件だったのです。

こんな状況下にある日本のパソコン市場でしたが、1980 年代後半からのバブル景気を きっかけに多少状況が変わってきました。海外旅行ブームや英会話ブームによって多くの 人々が海外に出るようになり、その中のコンピュータに素養のある人々が、海外のパソコ ン事情をみて不思議に思い始めたのです。

「世界中が IBM-PC を使っているのに、日本だけどうして違うの?」 「それに、どうしてこんなに安いんだろう?」

本当は日本のパソコンの価格が高すぎただけのことなのですが、日本の某メーカーの一 党支配に飽き飽きしていた一部の人たちが、このパソコンを日本に持ち込みました。もち ろん英語のみで使用するのですが、彼らは自分たちが海外で買ってきたソフトが、同じ日 本語版よりもはるかに新バージョンであることにも気がつき始めました。

「なんで日本だけ発売が遅いんだろう?」

実はこんな状況にいちばん早くから気がつき、いちばん興味深く見守っていたのは、他ならぬ日本 IBM でした。IBM の一員でありながら、IBM-PC を商品として扱っていないのは唯一日本 IBM だけだったからです。

そのジレンマの中から DOS/V の発想が浮かび上がってくるのですが、それは次節にゆずるとして、まずはオリジナルの IBM-PC の歴史をみてみることから始めましょう。それがすべての始まりだったのですから。

1.1.2 - 初めに IBM-PC ありき

「IBM は、大胆にもパーソナルコンピュータ市場に進出を果たした。専門家たちはコンピュータの巨人 IBM が、この発展途上の若い業界でも2年以内に指導権を握るだろうと予測している。」 ウォール・ストリート・ジャーナル



写真 1-1

初代 IBM-PC, コードネームは「エイコーン」

1981 年 8 月 12 日, ニューヨークのウォルドルフ・アストリア・ホテルで行われた, IBM 初のパソコン「IBM-PC」の発表会を取材したある記者はこう書きました。

この予測は見事に的中することになるのですが、時代の主人公は決して IBM 1 社だけではなく、多くの —— これから新しく生まれる —— 互換機メーカーもその一翼を担うことになります。これは、これから始まる多くのアメリカンドリームへの幕開けでもあったのです。

このころのパソコンはまだまだマニアのオモチャでしかなく、ビジネスなどの実用用途に使える代物ではありませんでした。すでにビジネス用計算機の世界で確固たる地位を築いていた IBM からみても、それは「取るに足らないもの」だったはずです。

そんな状況をビジ・カルクという表計算ソフトが変えてしまいました。このソフトの登場によりパソコンはビジネスの道具となり、パソコン市場の将来性は大きく変わり始めました。 先進的なビジネスマンが、このソフトを利用するために競って Apple のパソコンを購入し始めたことが、IBM のビジネス市場にも少なからぬ影響をおよぼし始めたのです。

そこで、IBM はパソコン市場への参入を決定しました。正直なところ、超優良企業 IBM のビジネス市場を、ガレージでキットを作って売っている連中が脅かし始めたのですから、IBM としては黙っているわけにはいかなかったのでしょう。

1980 年 8 月, IBM は社内でさえも極秘のプロジェクト「チェス」をスタートさせました。 リーダーのドン・エストリッジ以下, 社内でも「変わり者」と呼ばれる 12 人のメンバに課せら れた使命は, 1 年以内にビジネス市場に通用する IBM 独自のパソコンを開発することでした。

コードネーム「エイコーン」と呼ばれたそのパソコンは、初めからオープン・アーキテクチャのシステムとして設計が行われました。これはつねに自社独自のハードウェアに固執する IBM としては非常に珍しいことでしたが、このことが後に IBM-PC を業界標準*1、しいては世界標準へと導くこととなります。もっともオープン・アーキテクチャにした本当の理由は、汎用部品を多用することで開発時間を少しでも節約するためだったのですが…。

彼らはハードウェアをオープンにすると同時に、システムの中核となる OS も外注することにしました。第 1 候補として、当時 8 ビットパソコンの標準 OS となりつつあった「CP/M」が検討されましたが、契約の場に開発者のゲーリー・キルドールが現れなかったため*2、最終的には第 2 候補であったマイクロソフトに発注が行われました*3。このとき契約

^{○*1:}誰かが決めたわけではないのに、売れ筋などで決まってしまった標準規格を業界標準(ディファクト・スタンダード)と呼ぶ。

^{○*2:}業界では有名な話で、これには諸説があるが、キルドールが IBM との会議をすっぽかしたのは本当のようである。このときキルドールが IBM と契約をしていたら、今日のマイクロソフトは存在しなかったかもしれないといわれている。

^{○*3:}実際に開発を行ったのは、シアトル・コンピュータ・プロダクツのティム・パターソン。マイクロソフトは 依頼者名を伏せたまま版権を買い取った。このころからマイクロソフトは商才に長けていたようである。

された OS は後に単独で MS-DOS として発表されますが、これによってマイクロソフトがどれだけの成功を納めたかは、ここであえて説明するまでもないことでしょう。

こうして丸1年の後、予定から1日も遅れることなく、エイコーンはIBMのパソコン「IBM-PC」として発表されることとなります。

しかし、この新しく発表されたパソコンはコンピュータの巨人 IBM が開発したにしてはあまりにも無難で、目新しさのかけらもありませんでした。

そこでそれを皮肉って、発表の数週間後に当時パソコン界の雄であった Apple は次のような広告をウォール・ストリート・ジャーナルに掲載しました。

「IBM さんようこそ。

35年前にコンピュータ革命が始まって以来の最もエキサイティングで最も重要な業界へようこそ。アメリカの技術を世界に送り出すため、多大な努力を払っていただき私たちと堂々と渡り合ってくださるようお願いします。」

このときは誰もが IBM-PC を軽視し、「IBM なんて相手ではない」と思い込んでいました。しかし、時代は確実に標準化への道を歩み始めていたのです。周辺装置から果てはビデオボードまでもが選択や増設ができ、またそれらを開発するための技術情報が完全に公開された IBM-PC は、誰もが予想しなかったほど反響を呼びました。何よりもビジネスの IBM が作ったパソコン、という安心感が大きかったのかもしれません。

IBM-PC の売り上げは IBM の見積りよりも 1 桁多く、発表後 2 年間で 50 万台以上が 普及することとなります。

この状況をみて、後に Apple の会長となったジョン・スカリーは語っています。

「あのような広告を出したことは、赤ずきんちゃんが自分で狼を引き入れたようなものだ。自信をもつこととうぬぼれることとは、微妙な違いがある。私たちは皆よい教訓を得たと思う。」

IBM-PC の発表から 2 年後の 1983 年 3 月、勢いにのった IBM は後継機「IBM-PC/XT」を発表。このマシンはハードディスクをサポートしていたため、他のメーカーのパソコンとの差は歴然となりました。しかし、この爆発的ともいえるパソコンブームのさなか、IBM の売り上げにもかげりがみえ始めていました。

11.3 ■PC 互換機の登場

1983年1月,テキサス州ヒューストンで1台のパソコンが発表されました。

そのパソコンは IBM-PC 用のソフトウェアやハードウェアをまったく同一に利用することができましたが…IBM の製品ではありませんでした。これを作った会社は「Compaq (コンパック)」。初の IBM-PC 互換機(PC クローン)が登場したのです。

IBM-PC はその仕様が公開されていた上に、使用した部品も簡単に入手できる汎用部品だったため、いとも簡単に複製できてしまったのです。

これを皮切りに、全米で有名無名の PC 互換機が製造・販売され、純正 IBM-PC と PC 互換機を合わせた台数は相当なものとなりました。その結果として、IBM-PC 用ソフトも多く開発されるようになり、市場は一気に賑やかになってきたのです。

1984 年 8 月, IBM はその後世界の標準機と呼ばれることになる「IBM-PC/AT」を発表しました。IBM-PC/AT は CPU に従来の 2 倍の処理能力をもつ i80286 を使用し、外部 バスには初の 16 ビット規格の AT バスを採用し、後のボードの標準規格となります。

この IBM-PC/AT はそれなりの成功を納めますが、営業上は IBM がもくろんだほど のものとはなりませんでした。

原因は PC 互換機でした。当時すでに PC 互換機は本家 IBM-PC よりも 30% ほど安く、かつ性能も互換性も問題がなくなり、おまけに Compaq などの一部のメーカー品は本家の性能をはるかに上回るものも販売を開始していました。これでは純正品が売れなくなるのは当然です。

そこで IBM は幾度となく、これらのメーカーに訴訟を起こしますが、もともと回路図は公開されたものであり、著作権訴訟上最大の論点となった「BIOS」も専門メーカーである Phenix や AMI など数社が勝訴したため、PC 互換機メーカーはこぞってこれらの BIOS メーカーから供給を受け、生産を続けることができました。

そんなある日の夕刻,フォートワース空港でデルタ航空 191 便が墜落しました。その乗客の中には、あの IBM-PC の生みの親ともいえるドン・エストリッジの名がありました。それは 1985 年 8 月、IBM-PC が発表されてからちょうど 4 年後のことでした。皮肉なことですが、これは 1 つの時代の終わりを意味していたのかもしれません。

彼は生前、あるインタビューに対し、IBM-PCの設計方針に関してこう語っています。

「他のものと違っているということが、犯してはならない最大の誤りだと私たちは確信していた。それはソフトウェアにしろハードウェアにしろ、IBM だけですべてを提供できるはずがないからだ。私たちは業界の標準を作りだそうなどとは考えていなかった。むしろ、すでに他社が確立したソフトウェアやハードウェアや販売網に合致するものをめざしたんだ。」



IBM-PC の生みの親, ドン・エストリッジ

写真 1-2

その後の1987年4月、IBM は再び自社シェアを奪回すべく、新しいバス・アーキテクチャである MCA(マイクロ・チャネル・アーキテクチャ)を登載した新型パソコン「PS/2」を発表しますが、このパソコンは互換機が簡単に作れないよう、そのアーキテクチャを非公開としていました。

この PS/2 はソフトウェア的には PC 互換機でもあり、MCA 自体も高性能なものであったので、それなりに評価は受けましたが、市場を独占しようとする IBM の態度はユーザの反感を買っただけで、IBM の評価は落ちる一方でした。

たしかに IBM-PC を開発したのは IBM でしたが、主導権はいつのまにか互換機メーカー…いえ、それを使うユーザに移っていたのです。

数年後、IBM は再び AT バス登載の PS/V を発表し、自らも互換機市場に参入せざるをえないはめになりました。本家が互換機を作る時代になってしまったのです。

表 1-1 主要 IBM 純正機種のスペック

IBM-PC(Per	sonal Computer)
発表	1981年8月
CPU	インテル 8088 (4.77MHz)
主記憶	16K バイト(最大 512K バイト)
バス	8ビットPCバス×5スロット
補助記憶	カセットインタフェイス
	5.25 インチ 1D(180K バイト)
	フロッピードライブ×1基
ビデオボード	MDA, CGA
OS	PC-DOS1.1



IBM-PC/XT(Personal Computer eXtended Technology)		
発表	1983年3月		
CPU	インテル 8088 (4.77MHz)		
主記憶	128K バイト (最大 640K バイト)		
バス	8ビットPCバス×8スロット		
補助記憶	5.25 インチ 2D(360K バイト)		
	フロッピードライブ×1 基		
	10M バイト		
	ST-506 ハードディスク×1 基		
ビデオボード	MDA, CGA		
OS	PC-DOS2.1		



IBM-PC/AT(Personal Computer Advanced Technology)
発表	1984年8月
CPU	インテル 80286 (6MHz)
主記憶	128K バイト(最大 16M バイト)
バス	8ビットPCバス×2スロット
	16 ピット AT バス×6 スロット
補助記憶	5.25 インチ 2HD(1.2M バイト)
	フロッピードライブ×1 基
	20M バイト
	ST-506 ハードディスク×1 基
ビデオボード	MDA, CGA, EGA
OS	PC-DOS3.1



IBM-PS2(Pe	rsonal Systems)	
発表	1987年4月	
CPU	インテル 80286(10MHz)	
主記憶	1M バイト(最大 7M バイト)	
バス	32 ビット MCA バス×3 スロット	
補助記憶	3.5 インチ 2HD(1.44M バイト)	
	フロッピードライブ×1基	
	20M バイト	
	ESDI ハードディスク×1 基	
ビデオボード	VGA	
OS	PC-DOS3.3, OS/2	

1.2 DOS/V の発想

1.2.1 □日本語処理と高解像度

1981年、米国 IBM で IBM-PC の開発が行われていたころ、実は日本 IBM でもパソコンの開発がスタートしていました。しかし、そのパソコンはオープン思想を取った IBM-PC とはまったく異なり、完全に非公開のクローズド・アーキテクチャで設計されていたのです。

そのパソコンは、単にパソコンとしてだけでなく、IBM の汎用大型機の標準的端末3270の機能、ワープロとしての機能をもち、1 台で3 役をこなすことから「マルチステーション5550」と命名されました。つまりスタンドアロンではなく、あくまで大型機の端末として利用することが主目的のパソコンだったのです。もちろん、このころはまだPC-DOS などありませんから、すべては独自のプログラムで起動し、利用する形態を取っていました。



マルチステーション 5550 は当時の方式設計課長丸山力を設計責任者に、日本 IBM の 藤沢研究所の精鋭たちを集めて開発が開始されました。このとき最大の論議の的となった のが画面解像度をどうするかという問題でした。

数々の論議の末、日本語を理想的に表現するには、横 40 文字、それに禁則処理用の 1 文字を追加した 41 文字×26 行。また文字フォントは日本語でいちばんよく使われている 明朝体を表現するために 1 文字あたり 24×24 ドット。最終的には 1024×768 ドットもの

高解像度が必要ということになりました。

これは同時期に発表されていた IBM-PC 用の EGA の倍以上の解像度で、後に DOS/V の基準となる VGA の 640×480 ドットさえも上回っています。したがって、当時としては技術的にも困難な破格の高解像度だったのですが、「まともな日本語」が表示できるようにと開発スタッフは最後までこの解像度にこだわり続けました。

実は Super VGA や XGA の解像度も同じ 1024×768 ドットなのですが、この値はこのマルチステーション 5550 のこだわりが、後に発展したものだったのです。

マルチステーション 5550 は、当時のパソコンが 16×16 ドットフォントを基準としている中で 1 人 24×24 ドットフォントを採用したことで、ひときわ精彩を放ち、日本のビジネス市場ではそれなりの成功を納めました。

また、発表の数年後にはその高解像度を利用して、IBM-PC では不可能だった韓国語版や中国語版の開発が行われるなど、後の DOS/V の発想の原点を生み出し、バイリンガル・パソコンの可能性の片りんを見い出すことにもなりました。

1.2.2 = 舞台は日本へ

マルチステーション 5550 の開発が進行しているころ, IBM は太平洋を囲む地域をAPTO(アジア・パシフィック・テクニカル・オペレーション)と呼ぶ組織として統括し、当時工業先進国として地位を確立しつつあった IBM の日本支社に、この地域の開発・製造権限を与えていました。IBM の一支社にすぎなかった日本 IBM の役割が大きく変わり始めたのです。

1987 年 4 月, 米国 IBM は「PS/2」を発表。その翌月, 日本 IBM はマルチステーション5550 の後継「PS/55 シリーズ」を発表します。

PS/55 はこの時点ではまだ IBM-PC 互換機ではなく、あくまで 5550 の後継機でしたが、注目すべき点は逆に米国版の PS/2 のほうが、オプションの XGA でマルチステーション 5550 と同じ解像度 1024×768 ドットを採用していたことです。

そして、もっと驚くべきことには、PS/2の CPU ボードやハードディスクが日本から供給されていたことでした。実は PS/2 自身が、日米 IBM の共同開発製品だったのです。

当時、米国の IBM-PC の解像度は EGA で 640×350 ドットで、そろそろ次世代へ移行する必要があり、日本 IBM も低価格の普及版用として低解像度のパソコンを開発する必要に迫られていました。そこで日米が共同で進めたのが PS/2 の開発であり、その中で採用されたのが中解像度の EGA を拡張して 640×480 ドットにした VGA と、マルチステーション 5550 と同様の高解像度を採用した XGA だったのです。

「VGA の登場で、いよいよ IBM-PC でも日本語表示が実現できる。これでやっと世界中が同じ土俵に立つことができる。」

VGA が登場したとき、パーソナルコンピュータ事業本部長に抜てきされていた丸山力は、5年越しで計画した新日本語 DOS「DOS/V」の着想を副社長の三井信雄に打診しました。DOS/V は16ドット×16ドットの文字フォントを VGA のグラフィックに表示することで、米国の PS/2 ひいては IBM-PC で日本語環境を実現しようというものでした。

これにより、世界中に普及している IBM-PC 上で日本語が利用可能になるだけでなく、同様の方法で他の言語圏でも利用の可能性ができ、IBM のパソコンは初めて世界的に統合されることにもなるのです。

しかし、これに難色を示す声も日本 IBM の社内には多く存在していました。

DOS/V への移行はマルチステーション 5550 のソフト・ハード資産を捨て去ってしまうことを意味していたからです。

「どうしていまさら低解像度に戻す必要があるんだ。」

「今までの資産をムダにしてしまうのか?」

反対意見はもっともでしたが、誰よりもそれを痛感していたのはマルチステーション5550を設計しておきながら、DOS/Vを提唱しなければならなかった丸山力本人でした。また皮肉なことに、この時期に大手電機メーカー数社が結集してIBM-PC互換機をベースに、EGAに日本語機能を付加したパソコンをAXと名づけて発表しましたが、これが見事に失敗してしまっていたのも大きなマイナス要因でした。

しかし、世界と同じパソコン環境を日本にも普及させることは、世界の孤児とまであだ 名されていた日本 IBM にとって、なによりの悲願でもありました。

日本 IBM は多くの問題を抱えながらも DOS/V の推進に踏み切りました。そのうえ副 社長の三井信雄は、かつて IBM-PC がそうしたように、DOS/V ではすべて情報を公開 する方針を下しました。

「公開により日本 IBM は自分自身の市場を失うかもしれない。しかし DOS/V は日本市場のためだけではない。これは将来国際標準の DOS となりえる。アーキテクチャの標準化はメーカーの責任であり、日本 IBM は我が身を削ってでも共通化に踏み切った。今は市場を独占することよりも、拡大することに力を注ぐべきだ。」

1990年10月、DOS/V は発表されました。

そして翌年の 1991 年 6 月,東京大手町の農協会館国際会議室で,DOS/V の推進団体である OADG(PC オープン・アーキテクチャ推進協議会)の結成記者会見が行われました。

OADGという中立機関を通じて DOS/V の仕様は、すべてのメーカーやユーザに公開されることとなったのです。

参加企業は日本 IBM を筆頭に、三菱電機、東芝、日立製作所、シャープ、松下電器産業、三洋電機、沖電気工業など、国内を代表するコンピュータや家電メーカーが結集しました。

それは、パソコン新時代を予見させるに十分な演出となりました。DOS/V は日本のパソコン業界に大きなインパクトを与えることとなり、日本電気を除くほとんどのパソコンメーカーが DOS/V 陣営を築くこととなりました。

DOS/V は、この日本語版を皮切りに、韓国語版や中国語版が発表され、現在はヨーロッパ語圏をターゲットに普及が見込まれており、文字どおり世界の標準 DOS としての地位を確保し始めたのです。

DOS/V について、日本 IBM のパソコン事業のボスである三井信雄副社長はこう語っています。

「DOS/V は、何も突然の思いつきで生まれたものではありません。IBM の本流は汎用大型計算機だと思われがちだが、日本 IBM の藤沢・大和の研究所の連中は、創立当初から『大型機はおれたちの仕事ではない。おれたちは、よその国ではできないことをやろう』と、これまでの研究を続けてきた。営業が大型機、大型機と騒いでいる間も、『あいつら何を儲けにならないことやってんだ』といわれつつも、20 年間も研究を積

『あいつら何を儲けにならないことやってんだ』といわれつつも、20 年間も研究を積み重ねてきたんです。これは一朝一夕にはできない。今からではきっと米国の IBM 本社にもできないでしょう。それがやっと今となって大きく花開こうとしているだけです。」

1.3 DOS/V 標準規格

DOS/V は、世界の標準機と呼ばれる IBM-PC 上でも日本語が利用できるように考慮された DOS です。 DOS/V は、もともと多国語サポートが可能なように設計されているため、これを世界共通のプラットホームにすべく、その仕様の共通化団体として OADG が設立されました。

OADG = PC Open Architecture Developers' Group

(PC オープン・アーキテクチャ推進協議会)

表 1-2 OADG 参加会社一覧

インテルジャパン 沖電気工業 キャノン シャープ

大同日本 東芝 日本エイサー

日本デジタル・イクイップメント 日立製作所 マイタックジャパン

三菱電機 ユニシス・ジャパン・リミテッド

ワコム

AST リサーチ・ジャパン

オムロン 三洋電機 ソニー

デルコンピュータ 日本アイ・ビー・エム

日本ユニシス ブラザー工業 松下電器産業

日本オリベッティ

メモレックス・テレックス

リコー

(平成5年6月1日現在25社 敬称・(株)省略 アイウエオ順)

OADG はソフトウェア利用の共通基盤の確立を主要な設立目的とし、「これにより異なるハードウェア上で稼働する多様なアプリケーションの提供が可能となり、パーソナルコンピュータの活用度が向上する」としています。

OADG は、DOS の「オープンな世界の確立のため」の世界唯一の標準化団体であるため、DOS/V 対応のソフトウェアを作成する際には、このガイドラインに従う必要があります。 逆にいえば、このガイドラインに従っている限り、OADG 承認のパソコン(OADGのロゴマークが入っている)での動作が保証されることになります。

OADG が規定している DOS/V が利用可能なハードウェア環境は次のとおりです。

表 1-3 OADG 規定の DOS/V ハードウェア・スペック

本体	IBM PC/AT・PS/2, およびその互換機		
CPU	i80286以上		
バス	ISAバス(ATバス)		
主記憶	640KB		
	+256KB または漢字フォント ROM		
キーボード	IBM 5576-A01 キーボード		
	IBM U.S.English キーボード		
	AX 仕様キーポード		
	東芝 J-3100 キーボード		
プリンタ	エプソン ESC/P J84		
文字コード	JIS-X0208 準拠のシフト JIS		
メディア	1.44MB または 720KB フロッピー		
	(1.2MB はオプション)		
	以上 1992年10月仕様		

また、これらのハードウェア環境上で利用可能な DOS/V として、以下のものが発表されています。

DOS/V J5.0 (日本語版)

DOS/V T5.0 (台湾繁体字版)

DOS/V K5.0 (韓国語版)

DOS/V P5.0 (中国語版) (1993 年 4 月現在)

現在、ヨーロッパ圏向けの DOS/V も企画されており、今後 DOS/V は世界の標準 DOS としての地位を着実に固めていくでしょう。

OADG のガイドラインに従ったアプリケーションは、メッセージなどの問題を除けば、 これらのすべての DOS/V で利用可能となります。

1.4 DOS/V の基本原理


「IBM-PC で日本語が使える」というふれこみで登場した DOS/V ですが、その拡張は、 本来の IBM-PC の BIOS(基本入出力システム)に日本語対応のパッチを当てることで実 現しています。

これには、新たに次の4つのデバイス・ドライバを常駐させることで対処しています。

フォント・ドライバ : \$FONT.SYS ディスプレイ・ドライバ : \$DISP.SYS 入力支援ドライバ : \$IAS.SYS

プリンタ・ドライバ : \$PRNESCP.SYS

これらのドライバが、相互にかつ複雑に関わることで日本語表示が実現されていますが、 これらは特定の順序で常駐しなければ、機能が有効となりません。



(1) フォント・ドライバ(\$FONT.SYS)

日本語を表示するには、日本語の文字フォントが必要です。これをフォント・ファイル の形式でもち、起動時にメモリに読み込んで管理するのが、フォント・ドライバです。具 体的には INT15H(システム・サービス入出力)を拡張しています。

フォント・ファイルは巨大なため、メモリ・アドレスの1M バイトを越える領域に読み

込むことで、DOS のメイン・メモリを圧迫しないように配慮されています。

日本製のパソコンの場合は漢字 ROM が登載されている場合も多いので、この場合はフォント・ファイルなしでも表示が可能となります。

画面表示用には通常 16×16 ドットのフォントを使いますが、非日本語対応プリンタを 使用する際には、印刷用として 24×24 ドットのフォントも定義しておく必要があります。 このドライバはディスプレイ・ドライバやプリンタ・ドライバから呼び出されるので、 すべてのドライバに先だって常駐させておく必要があります。

表 1-4 \$FONT.SYS のパラメータ

/24	[ON, OFF]		
	24×24 ドットフォントを使用するかどうか指定します。		
	デフォルトは OFF です。		
/F	[HN, ZN]	(非公開)	
	漢字フォント ROM より優先して、フォント・ファイルを使用するかどうか指定します。		
	HN は半角ファイルを、ZN は全角ファイルをロードすることを指定します	0	
/MSG	[OFF]	(非公開)	
	起動時のメッセージを非表示に指定します。		
/U	?		
	ユーザ・フォントの文字数を指定します。		
	デフォルトは 658 です。		
/P	パス名	(非公開)	
	フォント・ファイルをロードするディレクトリを指定します。		
	パス名の最後には必ず「¥」が必要です。		

(2) ディスプレイ・ドライバ(\$DISP.SYS)

「VGAのグラフィック画面に文字を描画することで、日本語の利用を可能とする」という DOS/V の特徴を実現しているのが、このディスプレイ・ドライバです。具体的には INT10H(ディスプレイ入出力)を拡張しています。

ある意味では、この文字表示が DOS/V の動作速度を決定してしまうため、VGA のレジスタを直接コントロールしたり、属性比較を行ってできるだけ描画を少なくしたり、実際の表示プログラムではループを行わずに 1 直線型のプログラムが行われていたり、行スクロールに限ってハードウェア・スクロールを行ったりなどと、涙ぐましい方法で描画が行われています。

このため、一部の VGA 互換チップでは正常動作しない場合があり、そのための回避スイッチが設けられています。

また、VGA上位互換のグラフィック・アクセラレータの場合はハード的にさらに高速 化が可能なため、専用のディスプレイ・ドライバが付属している場合もあります。 表 1-5 \$DISP.SYS のパラメータ

/CHECK		(DOS/V 拡張キットのみ)	
	現在のハードウェアで、ディスプレイ・ドライバが動作可能かどうかを検査します。		
	結果は次の戻り値により判断します。		
	0 :動作可能		
	1 :動作不可能		
	2 :機能検査ができない		
/FC	[ON, OFF]	(DOS/V 拡張キットのみ)	
	XGA の場合、全角フォントをキャッシュするかどうか指定します。		
	これにより全角文字の表示は高速化されますが、ピデオ・モード設定時に時間がか		
	かるようになります。		
	XGA の場合, この指定に関わらず、半角フォン	·トはキャッシュされます。	
/HS	[LC, OFF]	(非公開)	
	ハードウェア・スクロールの制御方法を指定し	ます。	
	LC を指定すると、APA スタート・アドレス・	レジスタとライン・コンペア・レジ	
	スタを使用して、ハードウェア・スクロールを行	行います。	
	もし、画面にゴミが出る場合は、ハードウェア・スクロールをあきらめて OFF を指		
	定し、ソフトウェア・スクロールを行います。		
/HS	[ON]	(DOS/V 拡張キットのみ)	
	APA スタート・アドレス・レジスタのみ使用し、ライン・コンペア・レジスタは使		
	用せずにハードウェア・スクロールを行います。		
/MODE	[モード番号]	(DOS/V 拡張キットのみ)	
	SuperVGA を使用している場合に、ビデオ・モード番号を指定します。SuperVGA		
	ではこの番号を指定しないと、正常に表示が行われないことがあります。		
/MSG	[OFF]	(非公開)	
	起動時のメッセージを非表示に指定します。		
/R		(DOS/V 拡張キットのみ)	
	常駐を解除します。		
/TS	[バッファ・サイズ]	(DOS/V 拡張キットのみ)	
	テキスト・バッファのサイズを指定します。初	期値は 13056 です。	
/?		(DOS/V 拡張キットのみ	
	ヘルプ情報を指定します。		

(3) 入力支援ドライバ(\$IAS.SYS)

英語版キーボードなどからも、日本語入力 FEP が利用可能なようにインタフェイスを提供するのが、この入力支援ドライバです。このドライバにより AX 仕様キーボードや J-3100 キーボードなども含めて、キーボードのハード的違いを吸収した日本語入力 FEP が開発可能となります。

日本語入力 FEP は,このドライバの機能を利用するので,\$IAS.SYS は必ず日本語入力 FEP よりも先に常駐していなければなりません。具体的には INT16H(キーボード入力)を拡張しています。

表 1-6	\$IAS.SYS のパラメータ
/G	[0, 1]
	変換入力する位置を指定します。
	0 はコマンドライン入力、1 はエコー入力を意味し、デフォルトは0です。
	このスイッチは EMS 常駐時のみ有効です。
/R	[0, 1]
	ローマ字変換モードを指定します。
	0はかな変換モード、1はローマ字変換モードで、デフォルトは0です。
/X	[0, 1]
	常駐するメモリ領域を指定します。
	0 はメイン・メモリ、1 は EMS を意味します。デフォルトは1です。
/K	US
	英語キーボードへ対応します。
	英語キーボードでも変換キーなどの割り付けが仮想的に行われます。

(4) プリンタ・ドライバ(\$PRNESCP.SYS)

DOS/V の標準プリンタ・コード体系は、エプソン提唱の「ESC/P J84」規格と規定されています。これに対応して、日本語出力ができるようにするのが、このドライバです。具体的には INT05H(ハードコピー)と INT17H(プリンタ入出力)を拡張しています。

ESC/Pでは漢字コードは JIS コードなので、このドライバはシフト JIS コードを受け取って、JIS コードに変換してからプリンタに出力しています。コントロール・コードとJIS コード(ただし、シフト・イン、シフト・アウトが必要) はそのまま出力されています。

表 1-7	\$PRNESCP.SYS のパラメータ
/R	[0, 1] JIS-X0208 でコード・ポイントの変更が行われた 26 組の漢字の、JIS コードへの対応変換を行います。 0 は無変更、1 は変更で、デフォルトは 0 です。
/U	外字定義コード 外字定義コードを 16 進数で指定します。 デフォルトは 777EH です。

第2章

プログラミング ガイドライン 「DOS/V プログラミングの真髄は互換性にあり」といわれるほど、きちんと互換性を確保した DOS/V 対応プログラムの開発には多くのノウハウが必要です。これは他のパソコンと異なり、DOS/V は多くのメーカーの互換機を対象としなければならないためです。

互換性を高めるには多くの方法がありますが、基本は OADG 提唱のガイドラインに添ってプログラミングを行うことです。しかし、この OADG のガイドラインは難解な部分やあいまいな部分が多く、おまけにそれが膨大な提供資料の中に散在しているため、通読して理解するのは非常に困難です。

そこで本章では、そのガイドラインにあたる部分をまとめて取り上げました。互換性の高い DOS/V のアプリケーションを作成するため、本章だけは通読することをお勧めします。

2.1 ソフトウェア割り込み

DOS/V の最も基本的なインタフェイスは、ソフトウェア割り込みです。DOS/V のソフトウェア割り込みには以下のものがあります。

- ① ファンクション・コール(INT21H)
- ② システム・コール(INT20H, 22H~3FH)
- ③ BIOS コール(INT10H, 16H, 17H)
- (4) BIOS コール (INT15H)
- (5) BIOS コール(その他の INT11H ~ 1FH)

このうち、OADG の DOS/V で共通と規定されているのは③までです。互換性の高いアプリケーションを作成するためには、同様の機能がある場合は①、②、③の中で、できる限り高位の機能を使用するようにしてください。

④,⑤は、PC/AT 互換機と PS/2 互換機で一部機能が異なっているため、一般的には使用すべきではありません。どうしても使用する必要がある場合は、複数の対応方法を用意しておくべきでしょう(詳しくは第4章「BIOS コール」を参照)。

ソフトウェア割り込みを取り込んだデバイス・ドライバ等を作成する場合は、必ず元の 割り込みをチェインするなどして、自作のプログラム側にない機能をサポートするように します。

これらのソフトウェア割り込みだけでは実現不可能なプログラムを作成したい場合は、あまり望ましい方法ではありませんが、直接ハードウェアを参照するしかありません。この場合は、すべての IBM-PC 互換機で共通のハードウェア機能かどうかを、事前に厳重に確認しておくべきでしょう(詳しくは第8章「ハードウェア」を参照)。

2.2 日本語 DBCS 処理

DOS/V に限らず、2バイト系文字を扱わなければならない日本語処理は、非常に困難です。これはアプリケーション側のみの問題ではなく、DOS 自身を日本語化する際にも相当な障壁となっていました。

「DOS を日本語化するには、単にメッセージを日本語に書き換えれば済む」と考えるのは大きなまちがいで、実際には、DOS 本体部分を相当手直しする必要が生じます。

それを DOS/V では「コマンド1つで日本語・英語モードを行き来できるようにしよう」 というわけですから、問題はさらに複雑になります。

多少話はそれますが、DOSの日本語化を行う際に問題となる点を以下にあげてみましょう。

(1) 2バイト文字コードの問題

DOS は、もともと英語のみの使用を想定して設計されていたので、7 ビットのアスキー文字 128 種しか考慮されていませんでした。

しかし日本語は、JIS に規定される文字を表現するために最低でも 12 ビットが必要でしたので、マイクロソフトが中心となって、2 バイト系文字コードであるシフト JIS コードを体系化しました。

シフト JIS コードとは、本来の JIS コードを巧妙なビット操作でシフトさせることで、第1バイト目が81H ~ 9 FH, E0H $\sim F$ CH C始まるように設定したものです。

このシフト JIS コード体系により、日本語の文字コード処理は一応の解決をみましたが、日本のパソコンが80H 以降のコードにグラフィック・キャラクタを割り振っているように、IBM-PC でもいろいろなキャラクタを割り当てて利用してしまっています。結局これらの問題から、日本語版ソフトと海外版ソフトとの混用は事実上不可能となっていました。

(2) 2バイト文字の表示の問題


DOS のファンクション・コールを利用して、画面に単純に文字列を表示する場合でも、 最終カラムに全角文字は表示できません。強制的に半角1文字分スキップさせ、表示を行 う必要があります。

(3) 2バイト文字の編集の問題

コマンドラインからメッセージを入力しているときに、バックスペースが押された場合、 直前が全角文字ならば2カラム分を消去しなければなりません。

ところが困ったことに、シフト JIS コード体系では直前の文字が全角文字なのかどうかを判別するには、文字列の先頭から検索を行う以外に方法がありません。

たとえば「株 A」という文字列の場合、単純に直前 2 バイトを判別するとシフト JIS コード 9441H の「尿」と勘違いしてしまい、「株」の第 2 バイトのみを誤って消去してしまうのです。



(4) パス名分解の問題

DOSでは、パスは「¥」(米国では「\」)で区切ることになっています。ですから、パス名をディレクトリ名とファイル名に分解するのは、単純に終端からいちばん初めに出現する「¥」を探すことで容易に実現できます。DOSの内部でもこの方法は多用されていました。

しかし、「Y」の文字コード 5CH はシフト JIS コードの第 2 バイト目にも頻発するため、日本語 DOS では問題が起きます。

たとえば「¥申請」というファイル名の場合、「申」の第2バイトのほうが「¥」より先にひっかかってしまいます。



上記の問題があったため、DOSの日本語化の際には相当な手直しが必要となり、ましてや英語モードとの共存などおよびもつかないことでした。

しかし、これを実現すべく、DOS/VではDBCSベクタという概念を導入しました。

DBCS = Double Byte Code Set (2バイト文字体系) これは2バイト系文字コードの第1バイト目の範囲を示す値で、日本語版 DOS/V では

81H, 9FH

EOH, FCH

00H, 00H (00H, 00H はターミネータ)

となっています。これが英語モードの場合は

00H, 00H (00H, 00H はターミネータ)

となり範囲が指定されていません。したがって、全コードが1バイト文字とみなされます。 この値をソフト側が参照して判断を行うことで、2バイト系文字の正常な判断が可能とな るのです。

この DBCS ベクタへのポインタはファンクション・コール (INT21H, AX=6300H) で取得できます。

DOS/V は日本語だけではなく、今後数か国語に対応する予定ですが、その場合も各国の文字体系の事情に関わらず、この DBCS ベクタを変更するだけで正常動作が望めるということになります。

ただし、2 バイト系文字の第 2 文字目かどうかの判断は、これまでの日本語処理同様に 文字列の先頭から調べるしかありません。

; DL = 検査文字			
; シフトJISでな		キャリーを返す	
;			
KANJI_CHECK:			
	CMP	DL, 81H	; 80H~9FH検査
	JB	KANJI_CHECK_E	
	CMP	09FH, DL	
	JNB	KANJI_CHECK_E	
	CMP	DL, OEOH	; EOH~FCH検査
	JB	KANJI_CHECK_E	
	CMP	OFCH, DL	
	JNB	KANJI_CHECK_E	
KANJI CHECK E:			
	RET		

List 2-2

DBCS 第1文字目検査プログラム(これからのプログラムスタイル)

; DL = 検査文字

; DBCSでなければキャリーを返す

DBCS_CHECK:

AX PUSH PUSH BXPUSH SI PUSH DS

MOV

AX,6300H ; DBCSの取得

; 範囲検査

INT 21H

DBCS_CHECK_L:

CLD

LODSW

OR AX, AX ; ターミネータ検査

JZ DBCS_CHECK_ER

CMP DL, AL

JB DBCS_CHECK_E

CMP AH, DL

JNB DBCS_CHECK_E

JMP DBCS_CHECK_L

DBCS_CHECK_ER:

STC

DBCS_CHECK_E:

POP DS

POP SI POP ВХ

POP AX

RET

2.3 文字コード体系

DOS/V での文字コード体系は

日本語モード時 : 1 バイト文字はコード・ページ 932(日本語図形文字セット)

2 バイト文字は JIS-X0208 のシフト JIS

英語モード時 : 1 バイト文字はコード・ページ 437(IBM-PC 図形文字セット)

を採用しています(詳しくは「Appendix」を参照)。

文字コードに関しては以下の点を考慮してください。

(1) 制御コードの問題

コード $00H \sim 1$ FH、7FH は制御コードとして働きますが、一部にディスプレイ用の罫線などの特殊コードを定義しています。ただし、これらのコードのプリンタへの出力は保証されていません。

(2) 特殊 1 バイト文字コード

コード 80H, A0H, FDH, FEH, FFH は米国・欧州用の特殊文字コードとして予約されています。アプリケーション作成時には、これらのコードを独自の制御コードとして使用しないでください。

これらのコードは、米国などでは文字列中に含まれていることがあり、データ交換の際 に思わぬ結果を招くおそれがあります。これらのコードは、他の1バイト文字と同様に扱 うようにしてください。

(3) フォント字形の相違

OADG ではフォントの字形は規定していないため、メーカーにより異なります。グラフィック上でフォント操作を行うアプリケーションは、この点に十分注意する必要があります。

(4) メーカー選定文字の相違

2 バイト文字コードの一部にはメーカーが独自に定義したものがあります。

IBM 選定文字: 386 文字(FA40H~FC4BH)AX・エプソン選定文字: 82 文字 (8740H~879CH)東芝選定文字: 206 文字(81ADH~859EH)

これらの文字は、すべての DOS/V 上で利用可能とは限らないので、アプリケーションの表示には使用しないようにしてください。

(5) ユーザ外字領域の相違

ユーザ外字領域は F040H からです。この領域は、ユーザが定義した文字を DOS が管理するための領域です。終端などの位置は不確定なため、アプリケーションが独自の文字を定義してはなりません。

一般的には日本語 FEP 側に管理を任せるべき部分です。

(6) JIS 制定年度による相違

JIS-X0208 の 1983 年および 1990 年の改訂で、文字コードの追加や一部の入れ替えが行われています。これらの文字は、万一入れ替わっても構わないように考慮してください (詳しくは「Appendix」を参照)。

2.4 画面表示

VGAによる日本語表示は、DOS/V のいちばんの特徴のある部分であると同時に、最も注意を要する部分でもあります。何といってもグラフィック画面に文字を書くことで、英語テキスト・モードと同じ状況をシミュレートしようというのですから、問題が発生しても当然といえます。

したがって、問題をできる限り回避するために、アプリケーションは VGA のハードウェアを操作すべきでなく、DOS/V のファンクション・コールまたは BIOS コールなどの DOS/V で規定された方法で文字表示を実現すべきです。

(1) ビデオ・モード

DOS/V で規定されている、2 バイト文字表示が可能な画面モードには次のものがあります。

モード 11H : 2色カラーグラフィック

モード 12H : 16 色カラーグラフィック(30 行モード)

モード 72H : 16 色カラーグラフィック(25 行モード)

モード 03H : 16 色エミュレート CGA テキスト・モード

モード 73H : 16 色エミュレート拡張 CGA テキスト・モード

このうち、DOS/V の標準文字モードは「モード 03H」です。これは IBM-PC 互換機の世界では最も一般的な文字モードで、DOS/V ではこれをグラフィック画面上でシミュレートする形で近似の機能を実現しています。

したがって、アプリケーションは、基本的にこのモードで設計されるべきです。しかし、確実な動作を保証するためには、開始時に現在の画面モードを取得して保存した後に、モード 03H を設定し、終了時には保存しておいた元の画面モードへ戻すようにしてください。

エミュレート CGA 文字モードは、実際の CGA テキスト・モードをあくまで近似的に 実現したものなので、表 2-1 のような相違があります。

表 2-1 CGA 文字モードとエミュレート CGA 文字モード

機能	CGA 文字モード	エミュレート CGA 文字モード
ビデオ・バッファ	B800H	疑似ビデオ・バッファ
・セグメント		(INT10H, AH=FEH で取得)
文字ジェネレータ	2組	1組
文字サイズ	8×8 ドット	8×19 ドット
文字の点滅属性	サポートあり	背景の輝度で代用
カーソルの点滅	前景色で点滅	点滅しない
ページ数	4ページ	1ページ

(2) ビデオ・バッファ

DOS/V では、文字モードをシミュレートするために、疑似ビデオ・バッファを用意しています。

疑似ビデオ・バッファのアドレスはビデオ BIOS の「ビデオ・バッファ・アドレスの読み取り」(INT10H, AH=FEH)で取得できます。これは、通常は英語版文字モードと同様の

B800H: 0000H

が設定されているはずですが、この値が返ってくるという保証はまったくないので、必ず 確認すべきです。

この疑似ビデオ・バッファへ直接にコードや属性を設定した後、ビデオ BIOS「画面表示の更新」(INT10H、AH=FFH)で実際の描画を行うのが、最も高速に画面表示を行う方法ですが、この場合以下の問題を考慮する必要があります。


- ・2 バイト文字の第 1 バイト目と第 2 バイト目とに同じ属性を設定する
- ・各行の先頭は必ず 1 バイト文字か、2 バイト文字の第 1 バイト目から始まるようにする
- ・文字列の先頭や終端で2バイト文字が重なった場合は、元の2バイト文字をスペースで完全に消去しておく

これらの問題を回避することと、英語モードとの互換性の観点から、文字表示は速度が特に問題にならない限り、すべての互換機で共通の機能であるビデオ BIOS の「文字列の書き込み」(INT10H、AH=13H)を利用することが推奨されています。

(3) カーソル表示

DOS/Vでは、カーソルはグラフィック画面に表示されている関係上から、ブリンクし ません。

表示サイズも、BIOS の仕様上は任意の高さが設定できますが、実際は互換機のハード ウェア上の制限から、以下の形状に制限することが推奨されています。これらの形状以外 を指定した場合は、一部の互換機で動作が保証されない場合があります。デフォルトは底 形です。




推奨されるカーソル形状

(4) システム予約領域

どのビデオ・モード時でも、再下行(25行目,30行目等)はシステム領域として予約さ れており、日本語 FEP などが利用することになっています。

したがって、この領域はユーザは使用しないようにしてください。使用された場合の結 果は予測できません。



(5) エスケープ・シーケンス

エスケープ・シーケンスといえば、ANSI(米国国内規格協会)でも規定されている関係で、日本では「互換性のあるプログラム」を作成する方法の代表格のように受け取られていますが、あまり利用すべきではありません。


というのも、エスケープ・シーケンスは標準で用意されている機能ではなく、「ANSI.SYS」というドライバによって実現されている機能だからです。万一、このドライバが組み込まれていない場合は、画面にゴミが表示されることになります。

エスケープ・シーケンスで制御できる機能は、BIOSでも実現できるので、特殊な場合を除いては、あくまで BIOS を使用すべきです(詳しくは「Appendix」参照)。


キーボード入力


キーボード入力は対象となるハードウェアが数種類にもおよぶだけでなく。BIOS レベ ルでも扱うキーコードが異なるため。その対応には非常に慎重を要します。OADGでは 以下のキーボードをサポートすることとなっています。

- ・IBM 5576-A01 キーボード(106 キー)
- IBM U.S.English キーボード(101 キー)
- ・AX 仕様キーボード
- ・東芝 J-3100 キーボード










ところで、DOS/V は IBM が開発した関係上、非公式ですが以下のキーボードにも対応しています。しかし、OADG が標準としているのは、あくまで 5576-A01 キーボードなので、基本的にはこのキーボードを基準に対応を行うべきです。

- · IBM 5576-001
- · IBM 5576-002/003
- IBM 5553-S/5523

キーボードから返される走査コードは、それぞれのキーボードごとに異なります。これらの違いをできる限り吸収し、共通のインタフェイスを取る方法が、DOS/Vでは確立されています。この処理は入力支援サブシステム(\$IAS.SYS)の常駐により提供されます。

キーボード入力は図 2-7 のように行われています。キーボードが押されると、ハードウェア割り込みとして INT09H が発生します。このとき取得されるデータは走査コード(押されたキーの番号、厳密にはメイク・コードが返ってくるが、説明を簡単にするために省略)で、その値はキーボードごとに異なります。この走査コードはコード・ジェネレータ

により文字コードに変換され、この時点で入力データは BIOS 管理下のキー・バッファに 保留されます。



■ キーボード入力システムの概要

英語モード時は、ここでキーボード BIOS (INT16H) により入力データが読み取られるのを待ちますが、日本語モードの場合はここに入力支援ドライバ(\$IAS.SYS) が割り込んでおり、日本語 FEP などとの変換をした後のデータを、さらに入力支援ドライバ側のキー・バッファへ保留しています。

したがって、キーが押されていても、日本語 FEP による変換をユーザが確定していない間は、入力支援ドライバ側のキー・バッファには何も入っていない状態です。いくらキーボード BIOS を呼んでも何も入力がない状態が続くことになります。

また、日本語キーボードの場合は日本語変換に関わるキー(表 2-2 参照)のコードは返ってこなくなりますが、本来はこれらのキーは日本語 FEP 以外は利用すべきではないので、コードの返ってくる共通のキー範囲内でのみ、機能を割り当てるべきです。これは表 2-4 (p.54)に示す、入力支援システムにより提供される日本語 FEP の、モード変更操作キーについても同様です。

表 2-2 キーコードの返らない日本語入力キー

 漢字
 英数
 カタカナ
 ひらがな
 カナ

 英数カナ
 変換
 無変換
 半角/全角
 ローマ字

 漢字番号
 全候補
 前候補
 漢字制御

 Alt+'(IBM U. S. English キーボードの番号 1)

これらの点を考慮した上で、互換性を考慮したキー入力を行うには、以下の手順で判断 を行います。

仮に入力された走査コードを YY, 文字コードを XX とし、入力データを YY/XX と表現すると、次のようになります。

① 00/00 → Break

② 00/XX → 文字コード XX

③ YY/00 または YY/E0 → 拡張コード YY

④ YY/XX → 文字コードXX

このうえ、文字コードは DBCS の第1バイト目の可能性があるので、その場合は無条件にもう一度キー入力を行う必要があります。

どちらにせよ, 互換性を維持するためには, アプリケーション側は走査コードではなく, 文字コードで判断を行うプログラムを作成するべきです。

このようにしておけば、日本語 FEP にも完全対応ができ、さらにどの言語版の DOS/V にも対応が可能となります。

ここからは筆者独自の判断ですが、DBCS 対応を考慮するならば、最終的なキー取得データはすべて 16 ビットのワード扱いにするのが最良と思われます。

これは複雑なキー入力データの構成を単一化するためと、最近では大半のアプリケーションが C 言語で記述されていることから、その中で単純に符号なし整数 (unsigned int)で 扱えるように配慮してのことです。

参考までに、DBCS 対応のワード単位キー入力プログラム(List 2-3)と、このプログラムを利用した場合のキーコード表(表 2-3)を掲載します。

拡張コードは下位が 00H となるように設定しています。また、以下のコードは常識的に文字として入力できるので、表からは除外してあります。

0000H~001FH :制御コード

0020H ~ 00FFH : 文字コード(DBCS 第 1 バイト目も含む)

表 2-3 の空白の部分は、入力がないかあるいは入力を判断すべきでない部分です。また *印の付いたキーは、キーボードごとに配置が異なるので、たとえばダイヤモンド・カー ソル機能用の配置位置が意味をもつ機能は割り当てるべきではありません。

IBM-PC では通常ファンクション・キーは F1 から F12 までありますが、 F10 までの 10 キーしかない機種も存在するので、 F11 や F12 は利用しないほうが望ましいと思われます。

また、Alt シフト+で返ってくるキーコードはキーボードごとに完全に異なるので、割り当てるべきではありません。

; 返值 AX = ·	キーコー	F	
; KEY_INPUT:			
WEI THLOI:	PUSH	D X	
		<i>w</i> 11	
	MOV	AH, OOH	; キーボード入力
	INT	16H	
	OR	AX, AX	; Break検査
	JZ	KEY_INPUT_E	
	OR	AH, AH	; 文字コード検査
	JZ	KEY_INPUT_F1	
	OR	AL, AL	: 拡張コード検査
	JZ	KEY_INPUT_E	
	CMP	AL, OEOH	
	JNZ	KEY_INPUT_F1	
	XOR	AL, AL	
	JMP	KEY_INPUT_E	
KEY_INPUT_F1:			
	XOR	AH, AH	
	MOV	DL, AL	
	CALL	DBCS_CHECK	; DBCS検査
	JB	KEY_INPUT_E	
	MOV	AH, OOH	; 第2バイト目入力
	INT	16H	
	MOV	AH, DL	
KEY_INPUT_E:			
	POP	DX	
	RET		

表 2-3	ワード.	ワード入力によるキーコード一覧表(提案)											
	F1	F2	F3	F4	F5	[F6]	F7	F8	F9	F10			
	3B00	3C00	3D00	3E00	3F00	4000	4100	4200	4300	4400			
Shift	5400	5500	5600	5700	5800	5900	5A00	5B00	5C00	5D00			
Ctrl	5E00	5F00	6000	6100	6200	6300	6400	6500	6600	6700			
Alt	6800	6900	6A00	6B00	6C00	6D00	6E00	6F00	7000	7100			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0			
Ctrl		0300					001E						
Alt	7800	7900	7A00	7B00	7C00	7D00	7E00	7F00	8000	8100			
	Q	W	E	R	T	Y	U	1	0	P			
Ctrl	0011	0017	0005	0012	0014	0019	0015	0009	000F	0010			
Ait	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900			

	A	S	D	F	G	H	J	K	
Ctrl	0001	0013	0004	0006	0007	8000	000A	000B	000C
Alt	1E00	1F00	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600

	Z	X	C	V	B	N	M
Ctrl	001A	0018	0003	0016	0002	000E	000D
Alt	2C00	2D00	2E00	2F00	3000	3100	3200

	*	¥×	1 *
Ctrl	001B	001C	001D
Alt			

	Esc *	Tab	Bs	INS	DEL	Home	End	PgUp	PgDn
Shift	001B	0009	0008	5200	5300	4700	4F00	4900	5100
Ctrl	001B	0F00	0008	5200	5300	4700	4F00	4900	5100
Alt	001B		007F			7700	7500	8400	7600

		1	1	—	-	Pause	Prick Screen
Shift	000D	4800	5000	4B00	4D00		
Ctrl	000D	4800	5000	4B00	4D00		
Alt	000A					0000	7200

表 2-4 日本語 FEP のモード変更操作

入力モード	IBM	IBM	AX	東芝
人力モート	5576~A01	U.S.English	AA	J-3100
漢字	Alt +# 1	Alt +# 1	# 62	# 62
英数	# 30	Shift +# 30		
カナ	Shift +# 133	Alt +# 30		
ひらがな	# 133	Cul +# 30		
英数←→カナ			# 64	# 64
ひらがな→カナ				
英数↔ひらがな			Shift +# 64	Shift +# 64
カナ→ひらがな				
ローマ字	Alt +# 133	別途設定	Ctrl +# 64	Ctrl +# 64
半角↔全角	#1	Ctrl +# 1	Shift +# 62	Shift +# 62
かな漢字制御	[Ctrl] +# 1			

- ※ 別途設定は、メニューまたは CONFIG.SYS での設定を予定
- ※ #番号はキーコード番号。具体的には、それぞれのキーボードで以下のキートップのキー が該当する

キーボード	番号	仕 様
IBM 5576-A01	#1	半角/全角(漢字)
1DM 22/0-A01	# 133	カタカナ・ひらがな(ローマ字)
IDM IIC English	#1	
IBM U.S.English	# 30	Caps
AX	# 62	漢字
AA	# 64	英数・カナ
東芝 J-3100	# 62	漢字
泉之 J-3100	# 64	カナ

2.6 プリンタ出力

IBM-PCでは、プリンタは実にさまざまな方式で接続が行われています。

- パラレル・ポート接続
- ・シリアル・ポート接続
- SCSI 接続
- その他

そこで DOS/V でもプリンタのハード的な接続形態は規定しておらず、この違いはプリンタ・ドライバが吸収することになっています。

プリンタ・ドライバはプリンタ BIOS (INT17H)を拡張するので、プリンタ出力はすべてプリンタ BIOS を経由しなければ保証されないことになります。



プリンタのコントロール体系は, エプソンの ESC/P J84 が標準に規定されており, 以下のプリンタがサポートされています。

- ESC/P J84 対応 日本語プリンタ
- ・ESC/P 対応 24 ドット 英語プリンタ

ところで、DOS/V は IBM が開発したものである関係上、以下のプリンタもサポート していますが、これは OADG では規定していないので、対応には注意が必要です。

- ・IBM 5575/5577 系 日本語プリンタ
- IBM PPS II Proprinter X24E/XL24E

プリンタ・ドライバ内では、以下の処理が行われます。

(1) 複数プリンタの管理

最大3台までのプリンタを、論理プリンタ・ポートという概念で管理しています。

(2) コード変換

ESC/Pではコード体系が JIS コードのため、シフト JIS コードからの変換を行います。 JIS コードは変換の必要がないためパス・スルーでプリンタへ送ります。

(3) 各社選定文字やユーザ定義文字の処理

各社選定文字やユーザ定義文字を ESC/P の対応コードに変換するか、もしくは外字定義機能を使ってイメージ出力を行います。

この際,外字定義エリア(EC40H~EC9EH)をバッファとして使用します。

(4) 非日本語プリンタへの対応

英語版 ESC/P の場合は、フォント・ドライバの管理する 24 ドットフォントを利用してイメージ出力を行います。これにより非日本語対応プリンタでも日本語出力が可能となります。

(5) プリンタ・ステータスの取得

プリンタの動作状況を調査し、報告します。

プリンタ・ドライバでは、コントロール・コードや JIS コードは原則としてパス・スルーされますが、特殊なコントロールを行う場合は、コードによっては漢字イン・アウトの処理を行う必要のある場合があります。

2.7 マウス

IBM-PCでは、マウスはプリンタと同様、どのような接続形態で実現されているか予測できません。したがって、すべての制御はマウス・ドライバ経由で行わなければなりません。

ただ、マウス・ドライバは、他のデバイス・ドライバ用の CONFIG.SYS に定義されるものではなく、実行形式で常駐する「MOUSE.COM」の形式を取っています。これは、マウスはすべてのアプリケーションでつねに必要とされるデバイスではないので、簡単に常駐・解放ができるようにするためです。

常駐 : MOUSE または MOUSE ON

解放 : MOUSE OFF

マウス・ドライバは、常駐することでマウス BIOS (INT33H) を拡張します。IBM の「PS/2」などでは独自に INT15H に BIOS を用意していますが、OADG のマウス BIOS は、あくまで INT33H に規定されているので、こちらを利用するべきです。仕様内容は、マイクロソフトのマウス・ドライバを基本にしています。

マウスは、アプリケーションがつねに利用するものではないので、ドライバ自体が組み 込まれていない場合も多くあります。マウスを利用するアプリケーションは、安全のため、 マウスが利用可能かどうかを以下の手順で判定すべきです。

- ① INT33H のベクタを検査する もし 0000:0000H ならばマウス・ドライバが常駐していないので,処理を中断, もしくは警告を発する
- ② 初期設定を行う アプリケーション開始時と終了時には、必ず「マウスの初期化(INT33H, AH= 00H)」を設定し、マウスが使用可能かどうかを判定する

マウスを利用するアプリケーションは、キーボードでも基本的な操作を行えるように配 慮しておくべきでしょう。

2.8 V-Text

DOS/V の最大の魅力は、この「V-Text」かもしれません。V-Text は、もともとフリーウェアの作者たちが独自に企画した Hi-Text を、日本 IBM が正式に規格化したものです。これは DOS/V を拡張するキットの形式で提供されており、一部のドライバが拡張されています。また、これに伴い DOS シェルや CHEV コマンドも拡張されています。

この拡張により、XGA などの IBM 純正のビデオ・ボードはもとより、サード・パーティ製の SuperVGA や ET4000 等も正式にサポートされ、新たに以下の機能が追加されています。

「高品位テキスト・モード」

SuperVGA や XGA の高解像度モードを利用して、24 ドットの高品位な文字表示を行うモード。文字数自体は従来通りの80文字×25行で、従来のDOS/V に準拠しているアプリケーションならば、特に変更もなく利用できる。

[高密度テキスト・モード]

SuperVGA や XGA の高解像度モードを利用して、より多くの文字の表示を行うモード。横80 文字のままで縦方向のみを拡張した縦長モードと、縦横ともに拡張したワイド・モードがある。

表 2-5 V-Text 対応のビデオ・ボード一覧

ビデオ・ボード	高品位	高密度テキスト	
こ ア オ・ ホート	テキスト	縦長	ワイド
XGA	80×25	80×38	128×42
		80×42	
XGA-2	80×25	80×33	100×33
		80×38	106×39
		80×39	128×42
		80×42	160×56
VGA	未対応	80×34	80×34
		80×40	80×40
SVGA	未対応	80×33	100×33
		80×42	100×42
		80×50	100×50
PS55 アダプター	80×25	80×38	128×42
		80 - 42	
ET4000	80×25	80×33	100×33
		80×38	128×42

これらのモードの表示のために、次のビデオ・モードが拡張追加されています。

表 2-6 V-Text 用に拡張追加されたビデオ・モード

機能	モード	内 容	
拡張	03H	高品位(80×25)	CGA 文字モード
加力区	73H	高品位(80×25)	拡張 CGA 文字モード
追加	70H	高密度(可変サイズ)	CGA 文字モード
坦加	71H	高密度(可変サイズ)	拡張 CGA 文字モード

これらのモードは、新たに追加された DOS/V の外部コマンドである DSPX で設定することができます。

表 2-7 DSPX コマンドのパラメータ

なし	メニュー・モードで設定を行います。	
S	標準テキスト・モード(80桁×25行)に設定します。	
L	縦長テキスト・モード(80桁×多行)に設定します。	
W	ワイド・テキスト・モード(多桁×多行)に設定します。	
D	DOS/V 標準テキスト・モード(80 桁×25 行)に設定します(フォントは16 ドット)。	
/EXT	拡張テキスト・モードを指定します。上記のいずれのパラメータとでも組み合わせ、	
	指定が可能です。	

V-Text は、これからの DOS/V の新しい流れとなることでしょうから、新規にアプリケーションを開発する際には、必ず対応すべきでしょう。

V-Text に対応するアプリケーションを作成する場合は、次の点を注意する必要があります。

(1) 高品位テキスト・モードへの対応

高品位テキスト・モードは、フォントが 24 ドットとなるだけで、画面表示は 80 桁×25 行と従来の DOS/V と同一です。したがって、DOS/V のガイドラインに添って作成されたアプリケーションであれば、問題なく動作します。

(2) 高密度テキスト・モードへの対応

高密度テキスト・モードでは、横桁数や縦行数が固定ではなく、使用するビデオ・ボードや各種設定により変化するので、これに対応した柔軟な設計が必要となります。

基本的に画面サイズの設定はユーザの選択に任せるべきなので、アプリケーション側は 画面モードを操作すべきではありません(ユーザは DSPX コマンドで画面モード選択がで きる)。アプリケーション側でどうしても特定の画面サイズを設定する必要がある場合は、 その画面モードが利用可能かどうかを検査し、終了時には元の画面モードに戻すべきです。 高密度テキスト・モードに対応したアプリケーションを作成する際には、以下の点に注意する必要があります。

- ① 単純に文字列表示をする際に、横桁数が 80 文字を想定したような処理を行わない (たとえば行末までスペースやタブでスキップすることなど)
- ② 起動時に横桁数と縦行数を取得し、以降はこの値を基準にして表示制御を行う

画面	ナイズ取得の方法 1: ワークエリアの参照
MOV	AX, 0040H
MOV	ES, AX
MOV	AL, ES:BYTE PTR [0049H]
MOV	BYTE PTR [ビデオ・モード], AL
MOV	AL, ES:BYTE PTR [004AH]
MOV	BYTE PTR [横桁数], AL
MOV	AL, ES:BYTE PTR [0084H]
INC	AL
MOV	BYTE PTR [縦行数], AL

画面サイズ取得の方法 2: BIOS コールによる取得 MOV AH, 0FH INT 10H AND AL, 7FH MOV BYTE PTR [ビデオ・モード], AL MOV BYTE PTR [横桁数], AH MOV AX, 1130H MOV BH, 01H INT 10H INC DL MOV BYTE PTR [総行数], DL

③ 起動時に画面モードの変更を行わず、画面の消去のみとしておく

	画面の消去の方法	
MOV	AX, 0600H	
MOV	BH, 07H	
XOR	CX, CX	
MOV	DH, BYTE PTR [縦行数]	
MOV	DL, BYTE PTR [横桁数]	
SUB	DX, 0101H	
INT	10H	

④ アプリケーション上からコマンド・シェルを起動し、再びアプリケーションに復帰したときは、以前と異なったビデオ・モードに変更されている場合があるので、再度、ビデオ・モードや画面サイズの取得を行う

2.9 Windows 対応

ここ最近になって、日本でもやっと「Windows」が普及を始めたようですが、Windows を使い始めると、DOS/Vのメリットはさらに大きくなります。何といっても本家米国の IBM-PC とまったく同一のハードウェアを使っているのですから、あたりまえといえば それまでですが…。

さて、Windows に対応したソフトウェアの開発ですが、ここでは本格的な Windows アプリケーションではなく、Windows の DOS シェル (DOS プロンプト) のウインドウの中で、動作可能なアプリケーションを考えてみます。

Windows も Ver.3.1 より DOS シェル内で利用可能なフォント・サイズが可変となった ため、ウインドウサイズも従来の 640×480 ドット固定ではなくなりました。画面は相変 わらず 80 桁×25 行ですが、Windows の特性からいって V-Text への対応も十分ありえるでしょう。

したがって、DOS シェルの中で動作可能なアプリケーションは、お行儀のよい(できれば V-Text 対応の)DOS/V アプリケーションであればよいといえます。

ただし、パレットの設定変更は実際には実行されませんし、キー操作も Alt+TAB 用のタスク切り替え用に予約されているものがあるので、注意が必要です。

第3章 システム・コール DOS/V のシステム・コールは、俗にいう「MS-DOS」に相当する部分です。DOS/V は、あくまで IBM の PC-DOS をベースにしているので、システム・コールのみを DOS としてとらえる考えは取っていません。ですから DOS/V では、このシステム・コールを「DOS/V 割り込み」と表現しています。

DOS は BIOS より上位に位置し、大半の機能を BIOS の機能を呼び出すことで実現しているため、より論理的かつ動的(ダイナミック)なシステムです。それゆえ OADG では、できる限り BIOS よりもこのシステム・コールを利用することを推奨しています。

特に、最近普及を始めた LAN(ローカル・エリア・ネットワーク)などへの対応については、NetWare を始めとするたいていの NOS(ネットワーク OS)がこのシステム・コールを拡張しているので、それを考慮に入れると、BIOS 操作を行うことは多くの問題を生じさせる可能性があります。

DOS/V では、INT20H から INT3FH までをシステム・コールとして予約しています。 これらは基本的に MS-DOS のシステム・コールそのものなので、あえて説明するまでも ない内容なのですが、DOS/V になってからの改訂も少なからず発生しているため、確認 の意味を含めて取り上げてみました。

なお、システム・コールに関する詳しい書籍はこれまで数多く刊行されているので、正確な詳細は他書に譲ります。本書では「すでに使うべきではないとされている機能」についての解説はあえて省略しますが、その対応策などを取り上げることで、現実的なプログラムのガイドラインとなるように考慮しました。

表 3-1 DOS/V システム・コール一覧

INT20H	プログラムの終了
INT21H	ファンクション・コール
INT22H	プログラムの終了アドレス
INT23H	Ctrl-Break の割り込みアドレス
INT24H	重大エラー・ハンドラ
INT25H	絶対ディスクの読み取り
INT26H	絶対ディスクの書き込み
INT27H	プログラムの常駐終了
INT28H	バックグラウンド処理(非公開)
INT29H	高速1文字出力(非公開)
INT2AH ~ 2DH	予約済み
INT2EH	コマンドの起動(非公開)
INT2FH	多重割り込み
INT30H ~ 3FH	予約済み

3.1 プログラムの終了(INT20H)

このシステム・コールは使用すべきではありません。

この機能は CP/M との互換性を保つために残っているだけなので、DOS の Ver.2.00 以降は以下のファンクションを使用すべきです。

プロセスの終了 : INT21H, AH=4CH 常駐のままプロセス終了 : INT21H, AH=31H

3.2 ファンクション・コール(INT21H)

ファンクション・コールは DOS/V のサービス・ルーチンの中でも最も重要なもので、通常「DOS」といえばこのファンクション・コールを指します。

アプリケーションはこのファンクション・コールのみを使って記述されるのが理想ですが、現実的にはこれだけでは不可能なので、さらに低位の BIOS コールなどが使用されます。しかし、互換性のことを考慮すれば、同等の機能が実現されている場合は、できる限りこのファンクション・コールを使用すべきです。

ファンクション・コールに関しては、詳しく説明を行えばきりがなく、より詳しい書籍も多数出版されていますので、ここでは一覧のみにとどめておきます。

以下の一覧表の見方は、左端が機能番号、中央上部に機能名を記し、その下に入力パラメータとリターン情報とを併記しました。

なお、この一覧表では、新規に開発されるアプリケーションでは使用すべきでない機能 (たとえば FCB 関連等)は、あえて削除してあります。

また、機能がOADGで非公開のものには♪非公開 (を、DOS/V あるいはDOS 5 特有のものに関しては��印をつけました。参考にしてください。

機能	機能名	非公開機能 →)非公開(
番号		DOS/V あるいは DOS5 特有 → ♀
	入力パラメータ	リターン情報
		ZF:ゼロ・フラグ
		CF:キャリー・フラグ

表 3-2 ファンクション・コール(一般)

01H	エコーつきキーボードの入力		
	AH=01H	AL=文字	
02H	文字の出力		
	AH=02H	なし	
	DL =文字		
03H	補助入力		
	AH=03H	AL=文字	
04H	補助出力		
	AH=04H	なし	
	DL =文字		

05H	プリンタへの出力				
	AH=05H	なし			
	DL =文字				
06H	直接コンソール入力(入力待ち・エコー・Break なし)				
	AH=06H	ZF=0 の場合			
	DL =FFH	AL=文字			
		ZF=1の場合			
		入力文字なし			
	直接コンソール出力(Break なし)				
	AH=06H	なし			
	DL =文字(≠FFH)				
07H	直接コンソール入力(エコー・Brea	k なし)			
	AH=07H	AL=文字			
H80	キーボード入力(エコーなし)				
	AH=08H	AL=文字			
09H	文字列の出力				
	AH=09H	なし			
	DS:DX=文字列	·			
OAH	バッファつきキーボード入力				
	AH=0AH	なし			
	DS:DX=入力バッファ				
0BH	キーボード・ステータスの検査				
	AH=0BH	AL=FFH:入力文字あり			
		≠FFH:未定義			
0CH	バッファを空にしてのキーボード入力				
	AH=0CH	不定			
	AL=機能番号				
	01H, 06H, 07H				
	08H, 0AH				
0DH	ディスクのリセット				
	AH=0DH	なし			
0EH	デフォルト・ドライブの設定				
	AH = 0EH	AL=論理ドライブの台数			
	DL =ドライブ番号				
	0: A, 1: B···				
19H	デフォルト・ドライブの取得				
	AH=19H	AL=ドライブ番号			
		0: A, 1: B···			

1AH	ディスク転送アドレスの設定			
	AH=1AH	なし		
	DS:DX=ディスク転送アドレス			
1BH	デフォルト・ドライブ情報の取得			
	AH=1BH	AL≠FFH の場合		
		AL=セクタ数/クラスタ		
		CX=バイト数/セクタ		
		DX=クラスタ数/1 ドライブ		
		AL=FFH の場合		
		エラー		
1CH	ドライブ情報の取得			
	AH=1CH	AL≠FFH の場合		
	DL=ドライブ番号	AL=セクタ数/クラスタ		
	0:カレント, 1:A…	CX=バイト数/セクタ		
		DX=クラスタ数/1 ドライブ		
		AL=FFH の場合		
		エラー		
1FH	デフォルト DPB アドレスの取得)非公開 (♀		
	AH=1FH	AL=00H の場合		
		DS: BX=DPBアドレス		
		AL=FFH の場合		
		エラー		
25H	割り込みベクタの設定			
	AH=25H	なし		
	AL=割り込みベクタ番号			
	DS:DX=割り込みアドレス			
2AH	日付の取得			
	AH=2AH	CX =年(1980年基準)		
		DH = 月 (1 ~ 12)		
		$DL = B (1 \sim 31)$		
		AL=曜日(0:日, 1:月···)		
2BH	日付の設定			
	AH=2BH	AL = 00H : 有効な日付		
	CX =年(1980年基準)	FFH:無効な日付		
	DH = 月 (1 ~ 12)			
	$DL = B (1 \sim 31)$			

2CH	時刻の取得			
	AH=2CH	CH=時(0~23)		
		CL =分(0~59)		
		DH=秒(0~59)		
		DL =1/100 秒 (0 ~ 99)		
2DH	時刻の設定			
	AH=2DH	AL=00H: 有効な日付		
	CH=時(0~23)	FFH:無効な日付		
	$CL = 分(0 \sim 59)$			
	DH=秒(0~59)			
	$DL = 1/100 \text{Pe}(0 \sim 99)$			
2EH	ベリファイ・フラグの設定			
	AH=2EH	なし		
	AL =0:ベリファイを行わない			
	1:ベリファイを行う			
	DL = 00H			
2FH	ディスク転送アドレスの取得			
	AH=2FH	ES:BX=ディスク転送アドレス		
30H	バージョン番号の取得		Ċ	
	AH=30H	AL=バージョンの整数部		
		AH=バージョンの小数部		
		BH=0:RAM上動作		
		1: ROM 上動作		
		CX = 0000H		
31H	プロセスの常駐終了			
	AH=31H	なし		
	AL=リターン・コード			
	DX=常駐するパラグラフ・サイズ			
32H	DPB アドレスの取得) 非公開 ()	ů.	
	AH=32H	AL=00H の場合		
	DL =ドライブ番号	DS: BX=DPBアドレス		
	0:カレント, 1:A…	AL=FFHの場合		
		エラー		

33H	Ctrl+Break の取得			
	AH=33H	DL=ステータス		
	AL = 00H	0:OFF		
		1: ON		
	Ctrl+Break の設定			
	AH=33H			
	AL = 01H			
	DL = 0 : OFF			
	1:ON			
	ブート・ドライブの取得		-	
	AH=33H	DL=ドライブ番号		
	AL = 05H	1 : A, 2 : B⋯		
	真のバージョン番号取得		₹,3	
	AH=33H	BL=バージョンの整数部		
	AL =06H	BH=バージョンの小数部		
		DL=レビジョン・レベル		
		DH=DOS フラグ		
		ビット 4:HMA で動作中		
		ビット 3:ROM で動作中		
34H	InDOS フラグ・アドレスの取得			
	AH=34H	ES: BX=フラグ・アドレス		
35H	割り込みベクタの取得			
	AH=35H	ES:BX=割り込みアドレス		
	AL=割り込みベクタ番号			
36H	ディスクの空き容量の取得			
	AH=36H	AX≠FFFFH の場合		
	DL =ドライブ番号	BX=使用可能なクラスタ数		
	0:カレント, 1:A…	DX=クラスタ数/1 ドライブ		
		CX =バイト数/1 セクタ		
		AX=セクタ数/1 クラスタ		
		AX=FFFFH の場合		
		ドライブ番号が無効		
38H	国別情報の取得			
	AH=38H	CF=0 の場合		
	AL = 00H	BX=カントリー・コード		
	DS:DX=情報バッファ・アドレス	CF=1の場合		
		AX=エラー・コード		

39H	ディレクトリの作成		
	AH=39H	CF=0 の場合	
	DS: DX=パス名のアドレス	正常終了	
		CF=1 の場合	
		AX=エラー・コード	
ЗАН	ディレクトリの削除		
	AH=3AH	CF=0 の場合	
	DS: DX=パス名のアドレス	正常終了	
		CF=1の場合	
		AX=エラー・コード	
звн	カレント・ディレクトリの移動		
	AH=3BH	CF=0 の場合	
	DS:DX=パス名のアドレス	正常終了	
		CF=1 の場合	
		AX=エラー・コード	
ЗСН	新規ファイルのオープン		
	AH=3CH	CF=0 の場合	
	DS: DX=パス名のアドレス	AX=ファイル・ハンドル	
	CX=ファイル属性	CF=1 の場合	
		AX=エラー・コード	
3DH	既存ファイルのオープン		
	AH=3DH	CF=0 の場合	
	DS:DX=パス名のアドレス	AX=ファイル・ハンドル	
	AL=アクセス・モード	CF=1 の場合	
		AX=エラー・コード	
ЗЕН	ファイルのクローズ		
	AH=3EH	CF=0 の場合	
	BX=ファイル・ハンドル	正常終了	
		CF=1 の場合	
		AX=エラー・コード	
3FH	ファイルからの読み出し		
	AH=3FH	CF=0 の場合	
	BX=ファイル・ハンドル	正常終了	
	CX=読み込むバイト数	CF=1の場合	
	DS: DX=バッファ・アドレス	AX=エラー・コード	

40H	ファイルへの書き込み			
	AH=40H	CF=0 の場合		
	BX=ファイル・ハンドル	正常終了		
	CX=書き込むバイト数	CF=1の場合		
	DS:DX=バッファ・アドレス	AX=エラー・コード		
41H	ファイルの削除			
	AH=41H	CF=0 の場合		
	DS:DX=パス名のアドレス	正常終了		
		CF=1の場合		
		AX=エラー・コード		
42H	ファイル・ポインタの移動			
	AH=42H	CF=0 の場合		
	BX=ファイル・ハンドル	DX:AX=ファイル・ポインタ		
	AL=0:ファイルの先頭から	CF=1の場合		
	1:現在位置から	AX=エラー・コード		
	2:ファイルの終端から			
	CX:DX=移動するバイト数			
43H	ファイル属性の取得			
	AH=43H	CF=0 の場合		
	AL = 00H	CX=ファイル属性		
		CF=1の場合		
		AX=エラー・コード		
	ファイル属性の設定			
	AH=43H	CF=0 の場合		
	AL = 01H	正常終了		
	CX=ファイル属性	CF=1の場合		
		AX=エラー・コード		
44H	装置の IOCTL(詳細は表 3-3 参照)			
45H	ファイル・ハンドルの二重化			
	AH=45H	CF=0 の場合		
	BX=ファイル・ハンドル	AX=新規のファイル・ハンドル		
		CF=1 の場合		
		AX=エラー・コード		
46H	ファイル・ハンドルの強制二重化			
	AH=46H	CF=0 の場合		
	BX=ファイル・ハンドル	正常終了		
	CX =新規のファイル・ハンドル	CF=1 の場合		
		AX=エラー・コード		

47H	カレント・ディレクトリの取得			
	AH=47H	CF=0 の場合		
	DS:SI=バッファ	正常終了		
	DL =ドライブ番号	CF=1 の場合		
	0:カレント, 1:A…	AX=エラー・コード		
48H	メモリ・ブロックの割り当て			
	AH=48H	CF=0 の場合		
	BX=取得するパラグラフ・サイズ	AX=ブロック・セグメント		
		CF=1 の場合		
		AX=エラー・コード		
		BX=割り当て可能な最大サイズ		
49H	メモリ・ブロックの開放			
	AH=49H	CF=0 の場合		
	ES =開放するブロックのセグメント	正常終了		
		CF=1 の場合		
		AX=エラー・コード		
4AH	メモリ・ブロックのサイズ変更			
	AH=4AH	CF=0 の場合		
	ES =ブロック・セグメント	正常終了		
	BX=変更するパラグラフ・サイズ	CF=1 の場合		
		AX=エラー・コード		
		BX=割り当て可能な最大サイズ		
4BH	プログラムのロードと実行			
	AH=4BH	CF=0 の場合		
	AL = 00H	ES: BX=PSPアドレス		
	DS: DX=パス名	CF=1 の場合		
	ES:BX=パラメータ・ブロック	AX=エラー・コード		
	プログラムのロードと非実行) 非公開 (
	AH=4BH	CF=0 の場合		
	AL = 01H	ES: BX=PSPアドレス		
	DS: DX=パス名	CF=1 の場合		
	ES:BX=パラメータ・ブロック	AX=エラー・コード		
	オーバーレイのロード			
	AH=4BH	CF=0 の場合		
	AL =03H	ES: BX=PSPアドレス		
	DS: DX=パス名	CF=1 の場合		
	ES:BX=パラメータ・プロック	AX=エラー・コード		

	実行ステータスの設定) 非公開 (
	AH=4BH	なし	
	AL = 05H		
	DS:DX=実行ステータス構造体		
4CH	プロセスの終了		
	AH=4CH	なし	
	AL=リターン・コード		
4DH	リターン・コードの取得		
	AH=4DH	AH=終了コード	
		AL=リターン・コード	
4EH	最初に一致するファイル名の検索		
	AH=4EH	CF=0 の場合	
	DS: DX=パス名	DTA=検索結果	
	CX=ファイル属性	CF=1の場合	
		AX=エラー・コード	
4FH	次に一致するファイル名の検索		
	AH=4FH	CF=0 の場合	
		DTA=検索結果	
		CF=1の場合	
		AX=エラー・コード	
50H	PSPアドレスの設定) 非公開 (
	AH=50H	なし	
	BX=PSP セグメント		
51H	PSPアドレスの取得) 非公開 (
	AH=51H	BX = PSP セグメント	
52H	内部変数領域のアドレス取得) 非公開 (
	AH=52H	ES:BX=内部変数アドレ	ス
53H	BPB から DPB への変換) 非公開 (
	AH=53H	なし	
	DS:SI=BPBアドレス		
	ES:BP=DPBアドレス		
54H	ベリファイ状態の取得		
	AH=54H	AL=0:ベリファイ OFF	
		1:ベリファイ ON	
55H	PSPの複写) 非公開 (
	AH=55H	なし	
	DX=PSP の複写先セグメント		
	SI =DX:[0002H] の値		

56H	ファイル名の変更		
	AH=56H	CF=0 の場合	
	DS:DX=現在のファイル名	正常終了	
	ES: DI =新規ファイル名	CF=1の場合	
		AX=エラー・コード	
57H	ファイル日付の取得		
	AH=57H	CF=0 の場合	
	AL = 00H	CX=時刻	
	BX=ファイル・ハンドル	DX=日付	
	ファイル日付の設定		
	AH=57H	CF=0 の場合	
	AL = 01H	正常終了	
	BX=ファイル・ハンドル	CF=1の場合	
	CX=時刻	AX=エラー・コード	
	DX=目付		
58H	メモリのアロケーション方法の取得)非公開(
	AH=58H	CF=0 の場合	
	AL = 00H	AX=ビット7 :UMBから	
		ピット6 : UMBだけ	
		ビット0~1:2=上位から	
		1=最小から	
		0=下位から	
		CF=1の場合	
		AX=エラー・コード	
	メモリのアロケーション方法の設定)非公開(
	AH=58H	CF=0 の場合	
	AL = 01H	正常終了	
	BX=ビット7 : UMBから	CF=1 の場合	
	ビット6 : UMBだけ	AX=エラー・コード	
	ビット0~1:2=上位から		
	1=最小から		
	0=下位から		
	UMB のリンク・ステータスの取得) 非公開 (
	AH=58H	CF=0 の場合	
	AL = 02H	AL=リンク・ステータス	
		CF=1 の場合	
		AX=エラー・コード	

	UMB のリンク・ステータスの設定	▶非公開◆	
	AH=58H	CF=0 の場合	
	AL = 03H	正常終了	
	BX=0:リンクしない	CF=1 の場合	
	1:リンクする	AX=エラー・コード	
59H	拡張エラー・コードの取得		
	AH=59H	AX=拡張エラー・コード	
	BX = 00H	BH=エラー・クラス	
		BL =推奨される訂正措置	
		CH=エラー発生箇所	
		(レジスタ破壊あり)	
5AH	一時ファイルの作成		
	AH=5AH	CF=0 の場合	
	CX=ファイル属性	AX=ファイル・ハンドル	
	DS: DX=一時パス名パッファ	CF=1の場合	
		AX=エラー・コード	
5BH	新しいファイルの作成		
	AH=5BH	CF=0 の場合	
	CX=ファイル属性	AX=ファイル・ハンドル	
	DS:DX=パス名	CF=1 の場合	
		AX=エラー・コード	
5CH	ファイル・アクセスのロック		
	AH=5CH	CF=0 の場合	
	AL = 00H	正常終了	
	BX=ファイル・ハンドル	CF=1の場合	
	CX:DX=ロック領域の位置	AX=エラー・コード	
	SI:DI=ロック領域のサイズ		
	ファイル・アクセスのロック解除		
	AH=5CH	CF=0 の場合	
	AL =01H	正常終了	
	BX=ファイル・ハンドル	CF=1の場合	
	CX:DX=ロック領域の位置	AX=エラー・コード	
	SI:DI =ロック領域のサイズ		
5EH	ネットワーク・ファンクション(詳細	は表 3-4 参照)	

60H	パス名の置換) 非公開 (
	AH=60H	CF=0 の場合	
	DS:SI=パス名	正常終了	
	ES: DI=置換後のパス名	CF=1 の場合	
		AX=エラー・コード	
62H	PSP アドレスの取得		
	AH=62H	CF=0 の場合	
		BX=PSP セグメント	
		CF=1 の場合	
		AX=エラー・コード	
63H	DBCS ベクタ情報の取得		
	AH=63H	CF=0 の場合	
	AL = 00H	DS:SI=ベクタ・テーブル・	
		アドレス	
		CF=1 の場合	
		AX=エラー・コード	
67H	最大ハンドル数の設定		
	AH=67H	CF=0 の場合	
	BX=ハンドル数	正常終了	
		CF=1 の場合	
		AX=エラー・コード	
68H	ファイル・バッファのフラッシュ		
	AH=68H	CF=0 の場合	
	BX=ファイル・ハンドル	正常終了	
		CF=1 の場合	
		AX=エラー・コード	
6CH	ファイルの拡張オープン		
	AH=6CH	CF=0 の場合	
	AL = 00H	AX=ファイル・ハンドル	
	BX=オープン・モード	CX =1:ファイルをオープンした	
	CX=ファイル属性	2:ファイルが作成された	
	DX=アクション	3:ファイルが置換された	
	DS:SI=パス名	CF=1 の場合	
		AX=エラー・コード	

表 3-3 ファンクション・コール(IOCTL 関連)


装置情報の取得		
AH=44H	CF=0 の場合	
AL = 00H	DX=デバイス・データ	
BX=ファイル・ハンドル	CF=1 の場合	
	AX=エラー・コード	
装置情報の設定		
AH=44H	CF=0 の場合	
AL = 01H	正常終了	
BX=ファイル・ハンドル	CF=1の場合	
DX=デバイス・データ	AX=エラー・コード	
キャラクタ・デバイスからの制御文字	列の読み取り	
AH=44H	CF=0 の場合	
AL = 02H	AX=読み取ったバイト数	
BX=ファイル・ハンドル	CF=1の場合	
CX=制御文字列のバイト数	AX=エラー・コード	
DS: DX=制御文字列のアドレス		
キャラクタ・デバイスへの制御文字列の書き込み		
AH=44H	CF=0 の場合	
AL = 03H	AX=書き込んだバイト数	
BX=ファイル・ハンドル	CF=1の場合	
CX=制御文字列のバイト数	AX=エラー・コード	
DS:DX=制御文字列のアドレス		
ブロック・デバイスからの制御文字列	の読み取り	
AH=44H	CF=0 の場合	
AL = 04H	AX=読み取ったバイト数	
BL = ドライブ番号	CF=1 の場合	
0:カレント, 1:A…	AX=エラー・コード	
CX=制御文字列のバイト数		
DS: DX=制御文字列のアドレス		
ブロック・デバイスへの制御文字列の書き込み		
AH=44H	CF=0 の場合	
AL = 05H	AX=書き込んだバイト数	
BL=ドライブ番号	CF=1 の場合	
0:カレント, 1:A…	AX=エラー・コード	
CX=制御文字列のバイト数		
DS: DX=制御文字列のアドレス		

入力ステータスの検査	
AH=44H	CF=0 の場合
AL = 06H	AL=00H :レディ状態でない
BX=ファイル・ハンドル	FFH:レディ状態
	CF=1の場合
	AX=エラー・コード
出力ステータスの検査	
AH=44H	CF=0 の場合
AL = 07H	AL=00H:レディ状態でない
BX=ファイル・ハンドル	FFH:レディ状態
	CF=1の場合
	AX=エラー・コード
ブロック・デバイスの交換可能性検	查
AH=44H	CF=0 の場合
AL = 08H	AX=0:交換可能
BL =ドライブ番号	1:交換不可能
0:カレント, 1:A…	CF=1 の場合
	AX=エラー・コード
リモート・ブロック・デバイスの検	出
AH=44H	CF=0 の場合
AL = 09H	DX=デバイス属性
BL=ドライブ番号	CF=1の場合
0:カレント, 1:A…	AX=エラー・コード
リモート・ハンドルの検出	
AH=44H	CF=0 の場合
AL = 0AH	DX=デバイス属性
BL =ドライブ番号	CF=1 の場合
0:カレント, 1:A…	AX=エラー・コード
共用リトライ回数の設定	
AH=44H	CF=0 の場合
AL = 0BH	正常終了
CX =待ち時間	CF=1 の場合
DX=リトライ回数	AX=エラー・コード

ブロック・デバイスに対する一般 IOCTI		
AH=44H	CF=0 の場合	
AL = 0DH	正常終了	
BL=ドライブ番号	CF=1 の場合	
0:カレント, 1:A…	AX=エラー・コード	
CH=カテゴリー・コード		
CL=ファンクション・コード		
DS: DX=パラメータ・ブロック		
論理ドライブ・マップの取得		
AH=44H	CF=0 の場合	
AL =0EH	AL=マッピング・コード	
BL = ドライブ番号	CF=1の場合	
0:カレント, 1:A…	AX=エラー・コード	
論理ドライブ・マップの設定		
AH=44H	CF=0 の場合	
AL = 0FH	AL=マッピング・コード	
BL =ドライブ番号	CF=1の場合	
0:カレント, 1:A…	AX=エラー・コード	
IOCTL ハンドルの問い合わせ		4
AH=44H	CF=0 の場合	
AL = 10H	正常終了	
BX=ハンドル	CF=1 の場合	
CH=カテゴリー・コード	AX=エラー・コード	
CL =ファンクション・コード		
IOCTL デバイスの問い合わせ		- \$
AH=44H	CF=0 の場合	
AL =11H	正常終了	
BL=ドライブ番号	CF=1の場合	
0:カレント, 1:A…	AX=エラー・コード	
CH=カテゴリー・コード		
CL =ファンクション・コード		

表 3-4 ファンクション・コール(ネットワーク関連)

5EH	マシン名の取得					
	AH=5EH	CF=0 の場合				
	AL = 00H	CX=ローカル・コンピュータ番号				
	DS: DX=バッファ・アドレス	CF=1の場合				
		AX=エラー・コード				
	プリンタ・セットアップ文字列の設定					
	AH=5EH	CF=0 の場合				
	AL = 02H	正常終了				
	BX=割り当てインデックス番号	CF=1の場合				
	CX=文字列のバイト数	AX=エラー・コード				
	DS:SI=文字列のアドレス					
	プリンタ・セットアップ文字列の取得					
	AH=5EH	CF=0 の場合				
	AL = 03H	CX=文字列のバイト数				
	BX=割り当てインデックス番号	CF=1 の場合				
	ES:DI=バッファ・アドレス	$AX = x = - \cdot = - \kappa$				
5FH	割り当てリスト・エントリの取得					
	AH=5FH	CF=0 の場合				
	AL = 02H	BH=デバイス状況				
	BX=割り当てインデックス番号	BL=デバイス・タイプ				
	DS:SI=ローカル名	CX=ユーザ・パラメータ				
	ES:DI=リモート名	CF=1 の場合				
		AX=エラー・コード				
	割り当てリスト・エントリの作成					
	AH=5FH	CF=0 の場合				
	AL =03H	正常終了				
	BL=デバイス・タイプ	CF=1 の場合				
	CX=ユーザ・パラメータ	AX=エラー・コード				
	DS:SI=ローカル名					
	ES: DI=リモート名					
	割り当てリスト・エントリの取消					
	AH=5FH	CF=0 の場合				
	AL = 04H	正常終了				
	DS:SI=デバイス名のアドレス	CF=1の場合				
		AX=エラー・コード				






表 3-5 ファンクション・コールのエラー・コード

コード	意味
00H	正常終了
01H	無効なファンクション・コード
02H	ファイルが見つからない
03H	パスが見つからない
04H	オープンされているファイルが多すぎる
05H	アクセスが拒否された
06H	無効なハンドル
07H	メモリ・コントロール・ブロックが壊れている
08H	メモリ不足
09H	無効なメモリ・ブロック・アドレス
0AH	無効な環境
0BH	無効なフォーマット
0CH	無効なアクセス・コード
0DH	無効なデータ
0EH	(未使用)
0FH	無効なドライブが指定された
10H	カレント・ディレクトリを削除しようとした
11H	同じデバイスでない
12H	これ以上ファイルがない
13H	ディスクがライト・プロテクトされている
14H	無効なディスク・ユニット
15H	ドライブの準備ができていない
16H	無効なディスク・コマンド
17H	CRCエラー
18H	リクエスト構造体の長さが無効
19H	シーク・エラー
1AH	DOSのディスクではない
1BH	セクタが見つからない
1CH	プリンタ用紙切れ
1DH	書き込み失敗
1EH	読み出し失敗
1FH	一般的な失敗
20H	シェアリング違反
21H	ロック違反
22H	無効なディスク交換
23H	FCB使用不可
24H	シェアリング・バッファに余裕がない
25H	(未使用)
26H	ファイル操作を完了できない
27H	(未使用)
*	
32H	ネットワークが準備できていない
33H	リモート・コンピュータが LISTEN 状態にない
34H	ネットワーク名の二重定義

35H	ネットワーク・パスが見つからない
36H	ネットワーク・ビジー
37H	ネットワーク・デバイスはこれ以上ない
38H	ネットワーク BIOS の限界を超えた
39H	ネットワーク・アダプターのハード・エラー
3AH	ネットワークからの不当な応答
3ВН	予期しないネットワーク・エラー
3CH	互換性のないリモート・アダプター
3DH	プリント待ち行列がいっぱい
3EH	メモリ不足
3FH	印刷ファイルが取り消された
40H	ネットワーク名はすでに削除されている
41H	ネットワーク・アクセスが拒否された
42H	ネットワーク・デバイスのタイプが不当
43H	ネットワーク名が見つからない
44H	ネットワーク名の限界を超えた
45H	ネットワーク BIOS セッションの限界を超えた
46H	シェアリングを一時休止
47H	ネットワークの要求が受けつけられない
48H	プリンタ・ディスクのリダイレクション休止
49H	(未使用)
	
50H	同名のファイルがすでに存在する
51H	(未使用)
52H	ディレクトリ・エントリが作成不能
53H	割り込みタイプ 24H の失敗
54H	リダイレクションが多すぎる
55H	リダイレクションが重複している
56H	無効なパスワード
57H	無効なパラメータ
58H	ネットワーク・データ障害
59H	ネットワークによってサポートされていない機能
5AH	要求されたシステム・コンポーネントが未導入

3.3 終了アドレス(INT22H)


現在のプロセスの終了アドレスが格納されています。

DOS/V システムがプロセスを終了させる際に呼び出すので、ユーザ・プログラムから直接利用することはありません。

3.4 Ctrl-Break 割り込みアドレス (INT23H)

Ctrl + Break (または Ctrl + C) が押された場合に実行されます。

実際は、キーボード BIOS 側でCtrl + Break (またはCtrl + C) を検出した直後に INT1BH が呼び出され、DOS/V の BREAK フラグが ON の場合に限り、さらにこの INT23H が呼び出されます。



Ctrl-Break 割り込み処理

この割り込みは、ユーザが独自のプログラムと差し替えることが可能で、終了時のキャリーフラグの設定により、プロセスの継続・終了が制御可能です。

ただし、終了時にはすべてのレジスタが保存されていなければなりません。 INT23H 終了時のキャリーフラグの内容は、次のようになっています。

キャリーフラグ=0 : プロセスの継続 キャリーフラグ=1 : プロセスの強制終了

この割り込みをユーザ独自のプログラムに差し替えると、DOS 側の制御が効かなくなってしまうので、一般的にはファンクション・コールの「Ctrl-Break の設定」(INT21H, AH=33H)で制御を行うべきです。

3.5 重大エラー・ハンドラ(INT24H)

重大エラーとは、DOSのファンクションが実行できないときに発生するエラーで、通常はディスク・エラーに代表されるような、デバイス・ドライバの入出力エラーが主な原因です。

この割り込みは、ユーザが用意したプログラムに置き換えて制御を行うことも可能です。 たとえば、ディスクがセットされていないときなどのエラー処理を、独自に行うことができます。

この割り込みが実行された直後は、次に示すレジスタに各種情報が設定されています。

AX =エラー情報

Di =エラー・コード

BP:SI =デバイズ・ヘッダ制御ブロックへのポインタ

表 3-6 AX レジスタのエラー情報

ビット	エラー情報	内 容
15	エラー・デバイス	0:ディスク
		1: FAT かキャラクタ・デバイス
14	未定義	
13	「無視 (Ignore)」	0:不可能
		1:可能
12	「再試行(Retry)」	0:不可能
		1:可能
11	「中止(Abort)」	0:不可能
		1:可能
10 ~ 9	エラーの発生領域	00: DOS/V
		01: FAT
		10:ディレクトリ
		11:データ領域
8	エラー時の動作状態	0:読み込み時
		1:書き込み時
7 ~ 0	エラー・ドライブ番号	0:Aドライブ
		1:Bドライブ

表 3-7 DI レジスタのエラー情報

エラー・コード	意味
00H	書き込み禁止のディスクに書き込んだ
01H	存在しないユニット番号
02H	ドライブの準備ができていない
03H	未定義コマンド
04H	データの CRC エラー
05H	リクエスト構造体の長さが違う
06H	シーク・エラー
07H	存在しないメディア・タイプ
08H	セクタが見つからない
09H	プリンタの用紙切れ
0AH	書き込みに失敗した
0BH	読み込みに失敗した
0CH	一般的なディスク不良
0DH	子約済み
0EH	予約済み
0FH	無効なディスク交換

表 3-8 BP:SI レジスタで示されるデバイス・ドライバ制御ブロック

オフセット	サイズ	内 容
+0~+3	2ワード	次のデバイスへのポインタ
+4~+5	1ワード	デバイス属性
		ビット
		15=0:ブロック・デバイス
		1:キャラクタ・デバイス
		14=1: IOCTL ピット
		3=1: CLOCK デバイス
		2=1: NUL デバイス
		1=1:標準出力
		0=1:標準入力
+6~+7	1ワード	デバイス・ストラテジ・エントリポイントへのポインタ
+8~+9	1ワード	ドライバ割り込みエントリポイントへのポインタ
+A ~+11	8パイト	キャラクタ・デバイスのファイル名
		ブロック装置の場合は最初のバイトがユニット数を示す

この割り込みからの応答は、ALレジスタに以下の値を設定して返します。

表 3-9 AL レジスタの応答内容

値	内 容
0	エラーを無視
1	操作を再試行
2	割り込み 22H を通して, プログラムを終了
3	プログラム上からのシステムコールの失敗

アドレス下位(アドレスの小さい方) IP CS - INT24H が実行された次のアドレス FLAG AX BX CX DX SI ファンクション・コールで退避されたレジスタ ÐΙ BP DS ES IΡ - ユーザが INT21H を実行した次のアドレス CS

また、このときスタック上に保存されているレジスタ値は、次のようになっています。

スタック上に保存されるレジスタ値

図 3-4

FLAG

したがって、もしユーザが作成したプログラムからシステム処理ルーチンに戻らずに、直接ユーザ・プログラムに戻るには、スタック上の IP, CS, FLAG を捨て $AX \sim ES$ を POP した後に IRET すればよいことになります。

アドレス上位(スタックは上へ積み上げられている)

ただしこの場合、次に 0CH より高位のファンクション・コールが行われるまで DOS は不安定な状態になっているので、注意が必要です。


この割り込みを独自に置き換えるプログラムを作成する際には、以下の点に注意する必要があります。

・エラーがディスクにある場合は5回、FAT あるいはディレクトリにある場合は3回 の試行を行うこと

- ・この割り込みはファンクション・コール (INT21H) のみ有効なので、ディスクの直接 操作を行う INT25H・INT26H では適用されない
- この割り込みは、割り込み禁止状態で行われている
- ・この割り込み中は、すべてのレジスタの内容を保証すること
- ・この割り込み中では以下のファンクション・コール以外は使用できない これ以外のファンクション・コールを実行した場合の状況は予測不能である

機能番号	機 能
01H ~ 0CH	キャラクタ入出力
30H, 3306H	バージョン番号の取得
3300H	Ctrl-C フラグの取得
3301H	Ctrl-C フラグの設定
50H	PSPアドレスの設定
51H, 62H	PSPアドレスの取得
59H	拡張エラー・コードの取得

・エラーが FAT またはディレクトリで発生した場合,あるいは拡張エラー・コードが $50 \sim 79$ の場合は、「無視 (Ignore)」は「中止 (Abort)」に変換される



```
MOV
                       AH, 25H
               MOV
                       AL, 24H
              MOV
                       DX, WORD PTR [INT24_VEC]
              MOV
                       DS, WORD PTR [INT24_VEC+2]
              INT
                       21H
              POP
                       DS
              RET
INT24:
              PUSH
                       ES
              PUSH
                       DS
              PUSH
                       BP
              PUSH
                       DI
              PUSH
                       SI
              PUSH
                       DX
              PUSH
                       CX
              PUSH
                       ВХ
              PUSH
                       AX
              独自のINT24ハンドラ処理
              CMP
                       AL, 01H
              JZ
                       INT24_E
                       AX. OFFFFH
              MOV
                       SP. 24
              ADD
INT24_E:
              MOV
                       BP, SP
                       SS: WORD PTR [BP], AX
              MOV
              POP
                       AX
              POP
                       BX
              POP
                       CX
              POP
                       DX
              POP
                       SI
              POP
                      DI
              POP
                      BP
              POP
                      DS
              POP
                      ES
              IRET
```

3.6 絶対ディスクの読み書き(INT25H/INT26H) _

ディスクを論理セクタ番号で、直接読み書きします。INT25Hで読み込み、INT26Hで書き込みを行います。

このシステム・コールでは今まで 32M バイトまでのディスクしか扱えなかったため、DOS/V ではこれを拡張しています。拡張された方式でも 32M バイト以内のディスクはアクセス可能なので、今後はこちらのシステム・コールを使用すべきでしょう。

このシステム・コールは FCB やファイル・ハンドルを介せずにアクセスを行うため、DOS/V のディスクへのアクセス方法としては最も高速ですが、これを使用すると LAN などのネットワーク・システムの仮想ドライブに対応できなくなるため、基本的には使用しないようにすべきです。

表 3-10 新しい 32M バイト以上サポートのディスクへの読み書き

3000	100 32M 1 1 M 1 000 1 00
入力	AL=ドライブ番号(A:0, B:1・・・)
	DS:BX=DISK-IO 構造体のアドレス
	+0~3:読み書き開始論理セクタ番号
	+4~5:読み書きするセクタ数
	+6~9:読み書き用バッファのアドレス
	CX=FFFFH
出力	キャリーフラグ=0の場合
	正常終了
	キャリーフラグ=1の場合
	AL=エラー・コード(INT24HのDIと同じ内容)
	AH=エラー状況コード
	80H:接続機構が応答障害
	40H:SEEK 操作障害
	20H:コントローラー・エラー
	10H:データ CRC エラー
	08H: DMA オーバーラン・エラー
	04H:要求されたセクタが見つからない
	03H:書き込み禁止ディスクに書き込もうとした
	02H:上記以外のエラー
	01H:無効なパラメータ

このシステム・コールにより、セグメント・レジスタを除くすべてのレジスタが破壊されます。また、復帰時には元のフラグ内容がスタックに積まれたままになっているので削除する必要がありますが、その時点でのエラー状況(キャリーフラグのこと)がフラグに設定されているので、これを破壊しないように考慮しなければなりません。

また、このシステム・コールで同時に読み出し可能なバイト数は 64K バイト以内に限られ、かつ読み書き用バッファのアドレス・オフセットは FFFFH になるまでしか考慮されていないので、読み書きサイズの設定には注意が必要です。

ABS READ:			
	PUSH	AX	
	PUSH	BX	
	PUSH	CX	
	PUSH	DX	
	PUSH	\$1	
	PUSH	DI	
	PUSH	BP	
	10011	<i>D1</i>	
	MOV	AL, ドライブ番	号
	LDS	BX, DISKIO	
	MOV	CX, OFFFFH	; 拡張モード指定
	INT	25H	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	POP	CX	; スタック上のフラグの削除
	JB	ERROR	:エラー処理へ
	• 2		
	POP	BP	
	POP	DI	
	POP	SI	
	POP	DX	
	POP	CX	
	POP	BX	
	POP	AX	
	RET	4441	
ERROR:	エラー	処理ルーチン	
DISKIO	DD	読み書き開始記	会理セクタ来号
DIGNIO	D₩	読み書きセク	
	DD	読み書きバッコ	ファアドレス

表 3-11 従来の 32M バイト以内のディスクへの読み書き(参考)

入力	AL=ドライブ番号(A:0, B:1・・・)
	DS:BX=読み書き用バッファのアドレス
	CX=読み書きするセクタ数
	DX=読み書き開始論理セクタ番号
出力	キャリーフラグ=0 の場合
	正常終了
	キャリーフラグ=1の場合
	AL=エラー・コード(INT24H の DI と同じ内容)
	AH=エラー状況コード

3.7 プログラムの常駐終了(INT27H)

このシステム・コールは使用すべきではありません。

このシステム・コールでは 64K バイト以内のプロセスの終了を行いますが、CP/M との互換性を保つために残っているだけなので、DOS の Ver.2.00 以降は以下のファンクションを使用すべきです。


常駐のままプロセス終了 : INT21H, AH=31H

3.8 バックグラウンド処理(INT28H)[非公開]

バックグラウンド・タスクの実行を行います。実際にはファンクション・コール (INT21H) の機能番号 01H から 0CH を実行中に、キー入力待ちなどの時間待ちとして、このシステムコールが実行されます。たとえば DOS/V コマンドの PRINT.EXE などはこの機能を利用してスプーラ機能を実現しています。

したがって、このシステム・コールへアプリケーション独自の処理を設定することでバックグラウンド処理が実現できますが、次の点を注意しなければなりません。

- ・他のバックグラウンド処理を実行するために、元の INT28H の処理を忘れずにチェイン(far コール) しておかなければならない
- ・この割り込みはファンクション・コールの 01H から 0CH が呼び出されたときに実行されるので、これらのファンクションが必ず定期的に実行されるように考慮しておかなければならない
- ・割り込み中は、ファンクション・コール 01H から 0CH は実行できない
- ・割り込み中は DOS/V の内部スタックを使用しているので、スタックは独自のものを 用意すべきである
- ・この割り込みでは、CS:IP以外のすべてのレジスタは破壊される



```
NEW_PROC:
                                               ; 追加された処理
              MOV
                      CS: WORD PTR [OLD_STACK], SP
              MOV
                      CS: WORD PTR [OLD_STACK+2], SS
              V OM
                      SP, CS
                      SS, SP
              MOV
              LEA
                      SP. NEW_STACK+512
              PUSH
                      AX
              PUSH
                      BX
              PUSH
                      CX
              PUSH
                      DX
                      SI
              PUSH
              PUSH
                      DI
              PUSH
                      BP
              PUSH
                      DS
              PUSH
                      ES
              独自の割り込み処理
              POP
                      ES
              POP
                      DS
              POP
                      BP
              POP
                      DI
              POP
                      SI
              POP
                      DΧ
              POP
                      CX
              POP
                      BX
              POP
                      AX
              MOV
                      SP, CS: WORD PTR [OLD_STACK]
              MOV
                      SS, CS: WORD PTR [OLD_STACK+2]
              JMP
                      FAR PTR CS: [OLD_PROC]
OLD_PROC
              DD
                      ?
                                              ;元のINT28H
OLD_STACK
                      ?
            DD
                                              :元のスタック
NEW_STACK
            DB
                     512 DUP (?)
                                              : 独自スタック
```

3.9 高速 1 文字出力(INT29H)[非公開]

DOS/V の中で最も高速な文字出力が、このシステム・コールです。標準のコンソール 出力はすべてこのシステム・コールを利用しています。ANSI.SYS が組み込まれている 場合は、エスケープ・シーケンスまでサポートされますが、DOS/V のリダイレクト機能 はこれ以前の段階で実現されているため使えなくなります。

入力	AL=出力する文字
出力	なし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3.10 コマンドの起動(INT2EH)[非公開]

このシステム・コールは使用すべきではありません。

このシステム・コールでは、指定された文字列を COMMAND.COM へ渡して処理させます。しかし、全レジスタが破壊される、多重コールがかかった場合にプロセスが常駐してしまう、など問題が多いため、基本的にはファンクション・コールの「プログラムの実行」(INT21H、AH=4BH)を使用すべきです。

ただし、このシステム・コールにより環境変数を操作した場合は、マスタの環境 (COMMAND.COM のもっている環境変数)が操作可能なので利用価値はあるかもしれません。

入力 DS:SI=	DS:SI=コマンド文字列		
出力 AL=リ:	AL=リターン・コード		
	レジスタが破壊される。 列は以下の構成となっている。		
1 バイト目	終端の CR(0DH)を除いた文字数		
2 バイト目以降	コマンド・ライン文字列		
終端	CR(0DH)		

3.11 多重割り込み(INT2FH)

このシステム・コールは、常駐プロセスとのインタフェイスを行うもので、DOS/Vというよりも DOS 5 から新設されたものです。 これにより各種常駐プロセスとのやり取りがより容易になっています。

基本的には AH レジスタで多重番号(プロセスの番号)を、AL レジスタでそれぞれのプロセスの機能を指定します。

多重番号は 00H から BFH までが DOS/V で予約されており、C0H から FFH までが アプリケーションに開放されていますが、残念ながらこの多重番号の予約方法までは規定 されていないので、アプリケーション側でも変更が効くように設計すべきです。

また、すべての多重番号の機能番号 00H は「インストール・ステータスの取得」を返すことが規定されており、これによりその常駐プロセスの状況を知ることができます。アプリケーション側では、その機能の利用に先だって、このステータスを検査しておく必要があります。

表 3-12 常駐プロセスのインストール・ステータス

AL の値	意味
H00	常駐していない
01H	常駐できないプロセスが存在している
FFH	すでに常駐している

表 3-13 DOS/V で使用している多重番号

多重番号	常駐プロセス名
01H	PRINT.EXE
06H	ASSIGN.COM
10H	SHARE.EXE
11H	ネットワーク
12H	PCDOS.SYS
14H	NLSFUNC.EXE
16H	アイドル・コールおよび DPMI
1AH	ANSI.SYS
43H	HIMEM.SYS
48H	DOSKEY.SYS
4AH	ハイ・メモリ
4BH	タスク・スイッチャー
ADH	KEYB.COM
B0H	GRAFTABL.COM
B7H	APPEND.EXE

以下、DOS/V システム側で常駐しているプロセスのうち、インストール・ステータス以外の機能をもつものを取り上げておきます。

(1) PRINT.EXE(多重番号 01H)

機能番号 AL=	内 容
01H	ファイルの待ち行列への追加
	入力 DS: DX=ファイル名文字列(先頭と終端が00H)
	出力 AX=エラー・コード
02H	待ち行列からのファイルの削除
	入力 DS: DX=ファイル名文字列(先頭と終端が00H)
_	出力 AX=エラー・コード
03H	すべての待ち行列の取消
	出力 AX=エラー・コード
04H	印刷の一時保留と状況の取得
	出力 AX=エラー・コード
	DX = エラー回数(障害がなければ 0)
	DS: DI=待ち行列リスト(各エントリは64バイト,終端は先頭が00H)
05H	印刷の再開
	出力 AX=エラー・コード
06H	プリンタ・デバイス・ヘッダのアドレスの取得
	出力 DS:SI=プリンタ・デバイス・ヘッダのアドレス

なお、返されるエラー・コードは PRINT.EXE 独自のもので、次の意味をもちます。

エラー・コード	意味
0001H	無効な機能を指定した
0002H	指定されたファイルが見つからない
0003H	無効なパス名が指定された
0004H	オープンしたファイル数が多すぎる
0005H	アクセスが拒否された
0006H	待ち行列がいっぱい
0009H	スプーラが BUSY 状態
000CH	ファイル名が 64 バイトを超えている
000FH	無効なドライブが指定されている

(2) アイドル・コール(多重番号 16H)

アプリケーションがアイドル状態(ループ待ちしている状態)であることを DOS/V に通知します。

これはマルチタスクでのタスク制御のための機能で、現在の DOS/V はマルチタスクをサポートしていないため、この機能をコールしてもすぐに戻ってくるだけです。したがって、現状ではまったく無意味な機能ですが、DOS/V や Windows が将来マルチタスクをサポートする際に必要になります。ですから、アプリケーションがアイドル状態にあるときは、積極的にこの機能をコールすべきです。

機能番号 AL=	内 容
80H	アイドル状態の通知
	出力 AL=80H:マルチタスクはサポートされていない
	00H:マルチタスクがサポートされている

(3) HIMEM.SYS(多重番号 43H)

機能番号 AL=	内	容
10H	HIMEM.SYS のエントリ・アドレスの取得	
	出力 ES: BX=エントリ・アドレス	

(4) DOSKEY.COM(多重番号 48H)

機能番号 AL=	内 容
10H	コマンド・ラインの取得
	入力 DS: DX=コマンド・ライン・バッファへのアドレス
	出力 AX=終了ステータス(0000H で正常終了)

マクロ名が入力されたときはいったん正常終了しますが、再度この機能を呼び出すこと で展開された内容が取得できます。

また、コマンド・ライン・バッファは128バイトで以下の構成となっています。

オフセット	内 容
00H	128(バッファのバイト数で固定値)
01H	CR(0DH)を除く,取得されたバイト数
02H	入力バッファ
1	
7FH	

(5) ハイ・メモリ(多重番号 4AH)

機能番号	ala pla	
AL=	内容	
01H	HMA 領域の空き容量の取得	
	出力 BX=HMA 空きバイト数	
	ES:DI=HMA 空き領域先頭アドレス	
	DOS/V が HMA を使用していないときは、次の値が返る	
	BX=0000H	
	ES: DI=FFFF: FFFFH	
02H	HMA 領域の割り当て	
	入力 BX=割り当てバイト数	
	出力 ES:DI=割り当てられた HMA 先頭アドレス	
	(FFFF: FFFFH ならば失敗)	

(6) タスク・スイッチャー(多重番号 4BH)

機能番号 AL=	内 容
01H	通知ファンクション・ハンドラのリンク・リストの作成
	区S: BX =0000:0000H
	CX: DX=サービス・ファンクション・ハンドラ
	出力 ES:BX = コール・バック情報構造体のアドレス
	(0 ならばクライアントに通知の必要なし)
02H	サービス・ファンクション・ハンドラの取得
	出力 ES:DI=サービス・ファンクション・ハンドラ
03H	タスク・スイッチャ ID の取得
	入力 BX=0000H
	ES: DI=サービス・ファンクション・ハンドラ
	出力 BX=スイッチャ ID(0000H ならば割り当て不可)
04H	タスク・スイッチャ ID の開放
	入力 BX=スイッチャ ID
	ES: DI=サービス・ファンクション・ハンドラ
	出力 BX=ステータス(0000H ならば正常終了)
05H	タスク・スイッチャのインスタンス・データの識別
	入力 ES: BX = 0000: 0000H
	CX:DX=サービス・ファンクション・ハンドラ
	出力 ES: BX = スタートアップ構造体のアドレス (0000H ならばデータをもっていない)

(7) KEYB.COM(多重番号 ADH)

機能番号	内 容
AL=	
80H	バージョン番号の取得
	出力 BH=メジャー・パージョン番号
	BL =マイナー・バージョン番号
81H	アクティブ・コード・ページの設定
	入力 BX = コード・ページ
	出力 キャリーフラグが 0 ならば正常終了
82H	国別フラグの設定
	入力 BX = 国別フラグ
	00H : US キーボード
	FFH: US キーボード以外
	出力 キャリーフラグ=0 ならば正常終了
83H	国別フラグの取得
	出力 BX=国別フラグ
	00H : US キーボード
	FFH: US キーボード以外

(8) APPEND.EXE(多重番号 B7H)

機能番号	内容
AL=	
02H	バージョン・フラグの取得
	出力 AX=ステータス(FFFFH ならば DOS5 と互換)
04H	活動中の APPEND パスの取得
	出力 ES: DI=ディレクトリ・リスト・アドレス
06H	動作モードの取得
	出力 BX=動作モード
	0001H:APPEND が使用可能
	8000H:/X がオン
	4000H:/PATH がオン
	2000H:/Eがオン
07H	動作モードの設定
	入力 BX=動作モード
11H	フル・パス名設定フラグの設定

第 4 章

BIOSコール

「BIOS」は、DOS/V のシステムコールよりもさらに下位に位置し、よりハードウェアに密着したシステム・サービスです。

これよりも下位レベルの操作を行いたければ、あとはハードウェアを直接操作するしかありませんが、一般のアプリケーションが利用するのはこの BIOS レベルまでにとどめておくべきです。

実際のところ、いかに互換性の高いといわれる IBM-PC であっても、ハードウェアレベルでは機種ごとに若干の違いがあります。これを吸収するために BIOS が用意されているのですから、テキスト表示をグラフィックスでシミュレートしている DOS/V にあっては、これより下位の操作を行って、互換性の高い日本語表示を行うのは困難といわざるをえないでしょう。

IBM-PC の BIOS を表 4-1 に示します。

表 4-1 IBM-PC の BIOS 一覧

OADG 共通対応	割り込み	内 容
0	INT10H	ディスフレイ
	INT11H	装置構成情報
	INT12H	メモリ・サイズ取得
	INT13H	ディスク
	INT14H	RS-232C
	INT15H	システム・サービス
0	INT16H	キーボード
0	INT17H	プリンタ
	INT1AH	タイマ・クロック
0	INT33H	マウス

このうち、OADGで共通に規定されているのは表 4-1 中に \bigcirc のあるものだけです。それ以外の BIOS は、「AT 互換機、PS/2、PS/55 などの間で完全な互換性がないので、通常のアプリケーションでは利用すべきでない」とされています。

ですから、アプリケーションは互換性確保のために、できる限りこの範囲で機能を実現すべきですが、現実的にはこれら以外の BIOS を利用しなければ実現できない機能も多くあります。本章ではそれらの機能を、その対処法とともに取り上げます。

また、表 4-2 に示すものは BIOS ではありませんが、BIOS と関連が深く、利用価値の高いものなので同時に取り上げます。

表 4-2 BIOS 関連の割り込み

割り込み	内 容
INT05H	ハードコピー
INT1BH	Ctrl-Break 割り込み
INT1CH	インターバル・タイマ割り込み

4.1 BIOS のワークエリア

IBM-PC では BIOS のワークエリアが公開されており、ここから各種の重要な情報を取得することができます。IBM-PC の世界では、このワークエリアを参照することは「常識的なこと」なのですが、完全な互換性が確保できていないために、DOS/V ではあまり推奨されていません(というより公開されていません)。

しかし、ワークエリアでなければ取得できない情報も多いので、参照せざるをえないの が現状です。

BIOS ワークエリアはセグメント 0040H より,DOS/V のワークエリアはセグメント 0050H より格納されています。

表 4-3 BIOS のワークエリア一覧

セグメント 0040H

オフセット	サイズ	内 容	公開
0000H	4ワード	RS-232C ポート・アドレス	
		0000H: COM1	
		0002H: COM2	0
		0004H: COM3	
		0006H: COM4	
H8000	4ワード	プリンタ・ポート・アドレス	
		0008H : LPT1	
		000AH: LPT2	0
		000CH: LPT3	
		000EH:予約済み	
0010H	1ワード	システム構成情報	
		ビット 15 ~ 14:プリンタ・ポート数	
		ビット 13 : 内蔵モデムの有無	
		ビット 11 ~ 9:RS-232SC ポート数	
		ビット 7~ 6:接続 FDD 数-1	
		ビット 5~ 4:ビデオ・タイプ	
		01:40×25 カラー	
		10:80×25 カラー	
		11:80×25 モノクロ	
		ビット2 :マウスの有無	
		ビット1 :演算コプロセッサの有無	
		ビット 0 : IPL ディスク(つねに 1)	
0012H	1バイト	予約済み	
0013H	1ワード	メモリ・サイズ	
0015H	1バイト	予約済み	

0017H	1パイト	キーボード・シフト・ステータス	
		(PC84 キーボード用)	
		ビット7: Insert	
		ピット6: CapsLock	
		ビット5: NumLock	
		ピット4: ScrollLock	
		ビット3: Alt	
		ピット2:Ctrl	
		ピット1:左Shift	
		ビット0:右Shift	
0018H	1パイト		
ООТОП	1771	キーボード・シフト・ステータス	
		(AT101 拡張キーボード用)	
		ピット7: Insert	
		ピット6: CapsLock	
		ビット5: NumLock	
		ビット4: ScrollLock	
		ピット3: Pause	
		ピット2:SysRq	
		ビット1:左Alt	
		ビット 0:左 Ctrl	
0019H	1バイト	予約済み	
001AH	1ワード	キーボード・バッファ読み出し位置ポインタ	
001CH	1ワード	キーボード・バッファ書き込み位置ポインタ	
001EH	16 ワード	キーボード・バッファ	
003EH	1パイト	FDD リキャリブレート・フラグ	
		ビット3:ドライブ3	
		ビット2:ドライブ2	
		ビット1:ドライブ1	
		ビット0:ドライブ0	
003FH	1パイト	FDD モータ ON フラグ	
		ビット3:ドライブ3	
		ビット2:ドライブ2	
		ビット1:ドライブ1	
		ビット0:ドライブ0	
0040H	1パイト	FDD モータ OFF タイマ・カウンタ	
		(55ms 単位)	
0041H	1バイト	FDD エラー・ステータス	0
0042H	7バイト	FDD コントローラ・ステータス	
0049H	1パイト	ビデオ・モード番号	
004AH	1ワード	画面 1 行当たりの文字数	
004CH	1ワード	1ページのバイト数	
004EH	1ワード	ビデオ RAM 開始オフセット・アドレス	
0050H	16 バイト	画面ページごとのカーソル位置	
		0050H:ページ 0 桁位置	
		0051H:ページ 0 行位置	
		0052H ~未使用	

0060H	2バイト	カーソルの高さ				
		0060H:エンド位置				
		0061H:スタート位置				
0062H	1バイト	現在表示されているページ番号(つねに 0)				
0063H	1ワード	CRT コントローラのポート・アドレス				
		カラー : 03D4H				
		モノクロ:03B4H				
0065H	7バイト	予約済み				
006CH	2ワード	マスタ・クロック・カウント				
0070H	1パイト	クロック・オーバーフロー・カウンタ				
0071H	1バイト	Ctrl-Break フラグ				
		ピット7=0:OFF				
		=1:ON				
0072H	1ワード	リセット・フラグ				
		電源投入時のメモリ・チェックの後に 1234H に設定される。				
0074H	1バイト	ハードディスクのエラー・ステータス				
0075H	1バイト	ハードディスクのドライブ数				
0076H	1バイト	ハードディスク制御バイト				
0077H	1バイト	ハードディスク・ポート・オフセット				
0078H	4バイト	プリンタのタイムアウト時間				
		0078H : LPT1				
		0079H : LPT2				
		007AH: LPT3				
		007BH: LPT4				
007CH	4パイト	RS-232C のタイムアウト時間				
		007CH: COM1				
		007DH: COM2				
		007EH: COM3				
		007FH: COM4				
H0800	1ワード	キーボード・バッファ先頭オフセット(通常 001EH)				
0082H	1ワード	キーボード・バッファ終端オフセット(通常 003EH)				
0084H	1パイト	1 画面の行数-1				
0085H	1ワード	1 文字の縦のビット数				
0087H	1ワード	EGA 制御情報				
0089H	1バイト	ビデオ・ディスプレイ・データ				
HA800	1パイト	ビデオ・インデックス				
008BH	11 バイト	ディスクの制御ステータス情報				

0096H	1パイト	キーボード・モード・フラグ	
		ビット7: ReadID コマンド実行中	
		ビット 6:キーボード ID 第 1 バイト取得中	
		ビット 4:101/102 キーボード	
		ビット 3:右 Alt	
		ビット 2:右 Ctrl	
		ビット1:最後のコードが E0	
		ビット 0:最後のコードが E1	
0097H	1パイト	キーボード LED ステータス	
		ビット7:キーボード転送エラ ー	
		ビット 6: モード・インジケータ更新	
		ピット 5:Resend コード受信	
		ビット 4:ACK コード受信	
		ビット2:右Ctrl	
		ピット1: CapsLock LED	
		ビット0:ScrollLock LED	
0098H	9バイト	リアルタイム・クロック制御情報	
H8A00	2ワード	ビデオ・パラメータ・テーブルのアドレス	

表 4-4 DOS/V のワークエリア一覧

セグメント 0050H

オフセット	サイズ	内 容	公開
0000H	1バイト	プリント・スクリーン・フラグ	
		00H =ハードコピー未使用または終了	
		01H =ハードコピー実行中	
		FFH=エラー発生	
0004H	1パイト	1ドライブでの2ドライブ・シミュレート状況	
		00H=ドライブ A として動作中	
		01H=ドライブ B として動作中	
0022H	14 バイト	FORMAT コマンド作業領域	
0030H	4バイト	MODE コマンド作業領域	
0034H			
1		予約済み	
00FFH			

4.2 ビデオ BIOS (INT10H)

ビデオ BIOS はディスプレイ BIOS とも呼ばれ、IBM-PC の数ある BIOS の中でも最も特徴的なものです。

IBM-PC ではもともと、ビデオ・カードがオプションであったこともあり、実際にはこのビデオ BIOS は、登載されたビデオ・カード上に存在しています(一部、本体組み込み済みのものもあります)。したがって、ビデオ BIOS 自体はビデオ・カードの交換とともに入れ替わるという、実に巧妙かつ合理的な方式が実現されています。DOS/V では、このビデオ BIOS をさらにソフトウェア的に拡張することで、日本語表示を実現しています。

また、最近では V-Text と呼ばれる高解像度対応のビデオ・モードも日本 IBM によって正式に規格化され、ビデオ BIOS はさらに複雑化してきています。

表 4-5 ビデオ BIOS(INT10H)機能一覧

機能番号	機能内容
00H	ビデオ・モードの設定
01H	カーソル形状の設定
02H	カーソル位置の設定
03H	カーソル位置の取得
05H	アクティブ・ページの選択
06H	上方向へのスクロール
07H	下方向へのスクロール
08H	カーソル位置の文字と属性の読み取り
09H	カーソル位置の文字と属性の書き込み
0AH_	カーソル位置の文字の書き込み
0CH	ドットの書き込み
0DH	ドットの読み取り
0EH	テレタイプ式書き込み
0FH	ビデオ・モードの取得
1000H	パレット・レジスタの設定
1001H	オーバースキャン・レジスタの設定
1002H	パレット・レジスタの一括設定
1007H	パレット・レジスタの読み取り
1008H	オーバースキャン・レジスタの読み取り
1009H	パレット・レジスタの一括読み取り
1010H	カラー・レジスタの設定
1012H	カラー・レジスタの一括設定

1015H	カラー・レジスタの読み取り
1017H	カラー・レジスタの一括読み取り
1100H	ユーザ定義の文字フォント登録
1118H	高密度文字フォントへの切り替え (V-Text)
1130H	画面の行数情報 (V-Text)
1131H	拡張モード・テーブルの読み取り (V-Text)
12-10H	VGA 情報の取得(非公開)
12-20H	プリント・スクリーン処理の切り替え
12-31H	モード変更時のパレット・ロード設定
12-32H	ビデオ・メモリへのアクセス設定
12-33H	グレースケールの設定
12-34H	カーソル・エミュレーションの設定
12-36H	ビデオ・スクリーンの ON/OFF
12-38H	文字フォント・サイズの変更 (V-Text)
12-39H	表示文字密度の変更 (V-Text)
12-3AH	拡張ビデオ・モード設定情報の取得 (V-Text)
1300H	文字列の書き込み(1)
1301H	文字列の書き込み(2)
1302H	文字列の書き込み(3)
1303H	文字列の書き込み(4)
1310H	文字ブロックの読み取り(1)
1311H	文字ブロックの読み取り(2)
1320H	文字プロックの書き込み(1)
1321H	文字ブロックの書き込み(2)
1800H	フォント・パターンの読み書き(1)
1801H	フォント・パターンの読み書き(2)
1A00H	ディスプレイ組み合わせコードの読み取り
1DH	キーボード・シフト標識域の制御
FEH	ビデオ・バッファ・アドレスの読み取り
FFH	画面表示の更新

以下, ビデオ BIOS (INT10H)の機能を各番号別に示します。

ヘカバラメータ	リターン情報	
AH = 00H	なし	
AL=ビデオ・モード		
能能		
ビデオ・モードを設定します。		
ALの第7ビットが1の場合は画面	軍消去を行いません。	

表 4-6 DOS/V の日本語ビデオ・モード

モード	タイプ	解像度	文字数	色数	
03H	文字モード	640×475 *	80×25	16	
11H	グラフィック・モード	640×480	80×30	2	
12H	グラフィック・モード	640×480	80×30	16	
70H	V-Text 文字モード	可変	可変	16	
71H	V-Text 拡張文字モード	可変	可変	16	
72H	グラフィック・モード	640×480	80×25	16	
73H	拡張文字モード	640×475 *	80×25	16	

- ※ V-Text モードは、V-Text 対応ドライバがインストールされていなければ利用できない
 - *がついている解像度は、V-Text 時は可変

表 4-7 各ビデオ・モード時の文字属性

モード							展性	E	
)3H	7 0								BI :背景色の輝度
70H									BR:背景色の赤
	BI	BR	BG	BB	CI	CR	CG	CB	BG:背景色の緑
			<u> </u>	l					BB:背景色の青
									CI :文字色の輝度
									CR:文字色の赤
									CG:文字色の緑
									CB:文字色の青
71H	7							0	
73H									BI :背景色の輝度
	BI	BR	BG	BB	CI	CR	CG	CB	BR:背景色の赤
									BG:背景色の緑
	属性バイ	10							BB:背景色の青
	4.5								CI:文字色の輝度
	15							8	CR:文字色の赤
	UL	0	0	0	VK	HK	0	0	CG:文字色の緑
		L			l		L		CB:文字色の青
	属性バイ	11							UL:アンダーライン
									VK:縦罫線
	23							16	HK:横罫線
	0	0	0	0	0	0	0	0	
	属性バイ	1 + 2							
11 H	7							0	
	XR	0	0	0	0	0	0	0	XR:現行内容と XOR

12H 72H	7							0	XR:現行内容と XOR CI:文字色の輝度
	XR	0	0	0	CI	CR	CG	СВ	GR: 文字色の輝度 CR: 文字色の赤
					L.				CG:文字色の緑
									CB:文字色の青

► INT10H(01H) カーソル形状の設	定	
入力パラメータ	リターン情報	
AH = 01H	なし	
CH=カーソルの開始行		
CL =カーソルの終了行		
機能		

カーソルの形状を設定します。

カーソルの形状については、以下の形状が推奨されています。

名称	底形	上部	下部	箱形	オフ
CH	06H	00H	04H	00H	20H
CL	07H	03H	07H	07H	00H
形状					

▶ INT10H(02H) カーソル位置の設定				
入力バラメータ	リターン情報	_		
AH = 02H	なし			
BH=00H(ページ番号)				
DH=行位置				
DL =桁位置				
機能				
カーソルの位置を設定します。				
座標は半角単位で、左上を(0,0)と	1. # +			

ヘカパラメータ	リダーン情報
AH=03H	DH=行位置
BH=00H(ページ番号)	DL =桁位置
	CH=カーソルの開始行
	CL =カーソルの終了行

NT10H(05H) アクティブ・ペー:	ジの選択
入力パラメータ	リターン情報
AH = 05H	なし
AL=00H(ページ番号)	
機能	
アクティブ・ページを指定します。	日本語モードにおけるページは0のみなので、この
機能は実際には使用しません。	

► INT10H(06H) 上方向へのスクロール	
入力パラメータ	リターン情報
AH = 06H	なし
AL=移動行数	
BH=スクロール後の空白属性	
CH=左上の行位置	
CL = 桁位置	
DH=右下の行位置	
DL = 桁位置	

指定範囲を上方向へスクロールし、空いた行を BH の属性で消去します。

AL=00H の場合は指定範囲を BH の属性で消去するので、画面消去への応用も可能です。

▶ INT10H(07H) 下方向へのスクロー	lV	
入力パラメータ	リターン情報	
AH = 07H	なし	
AL=移動行数		
BH=スクロール後の空白属性		
CH=左上の行位置		
CL = 桁位置		
DH=右下の行位置		
DL = 桁位置		

指定範囲を下方向へスクロールし、空いた行を BH の属性で消去します。

AL=00H の場合は指定範囲を BH の属性で消去するので、画面消去への応用も可能です。

カバラメータ	リターン情報
AH = 08H	AH=属性
BH=00H(ページ番号)	AL=文字コード

字と属性の書き込み	
リターン情報	
なし	
	リターン情報

機能

カーソル位置へ文字コードと属性を CX 回だけ書き込みます。

この書き込みによっても、カーソル位置は移動しません。全角文字を書き込む場合は、第1バイト目の書き込みの直後にカーソル位置を移動させ、第2バイト目を書き込む必要があります。

▶ INT10H(OAH) カーソル位置の文字の書き込み ↑ 入力パラメータ ↑ AH=0AH ↑ AL=文字コード ↑ BH=00H(ページ番号) ↑ CX=書き込む文字数


機能

カーソル位置へ、文字コードを CX 回だけ書き込みます。

この書き込みによっても、カーソル位置は移動しません。全角文字を書き込む場合は、 第1バイト目の書き込みの直後にカーソル位置を移動させ、第2バイト目を書き込む必 要があります。

グラフィック・モード時には、この機能は使用しないでください。

INT10H(OCH) ドットの書き込み	I a mile to the second
、カバラメータ	リターン情報
AH = 0CH	なし
AL = $ $	
BX=00H(ページ番号)	
CX =X 座標	
DX=Y座標	
機能	
	しる しょしたまとうスナナ
指定座標へ AL で示されるカラー・コ	ートで、トットを書き込みます。
この機能はグラフィック・モードでの	み有効です。
	み有効です。
この機能はグラフィック・モードでの 2色モード時のカラー・コード)み有効です。
	0
・2 色モード時のカラー・コード 7	0 X:現行内容と XOR
・2 色モード時のカラー・コード	0
・2 色モード時のカラー・コード 7	0 X:現行内容と XOR
・2 色モード時のカラー・コード 7	0 X:現行内容と XOR
・2 色モード時のカラー・コード 7 X 0 0 0 0 0 ・16 色モード時のカラー・コード	0 X:現行内容と XOR I:輝度
・2 色モード時のカラー・コード 7 X 0 0 0 0 0	0 X:現行内容と XOR I:輝度
・2 色モード時のカラー・コード 7 X 0 0 0 0 0 ・16 色モード時のカラー・コード	0 X:現行内容と XOR I:輝度 O X:現行内容と XOR I:輝度 G B R:赤
・2 色モード時のカラー・コード 7 X 0 0 0 0 0 ・16 色モード時のカラー・コード 7	0 X:現行内容と XOR I:輝度 X:現行内容と XOR I:輝度 X:現行内容と XOR I:輝度



※カラーコードと表示色の関係

DOS/Vで採用した VGA では、二重のカラー構造をもっています。



これらの初期値は以下のとおりです。

表 4-8 パレットの初期値

カラー・	志二会
レジスタ	表示色
00H	黒
01H	青
02H	緑
03H	水色
04H	赤
05H	紫
14H	茶色
07H	白
	00H 01H 02H 03H 04H 05H

パレット	カラー・	=-4
番号	レジスタ	表示色
08H	38H	灰色
09H	39H	薄い青
0AH	3AH	薄い緑
0BH	3BH	薄い水色
0CH	3CH	薄い赤
0DH	3DH	薄い紫
0EH	3EH	薄い黄色
0FH	3FH	明るい白

表 4-9 カラー・レジスタの初期値

レジスタ番号	赤階調	緑階調	青階調	表示色
00H	00H	00H	00H	黒
01H	00H	00H	2AH	青
02H	00H	2AH	00H	緑
03H	00H	2AH	2AH	水色
04H	2AH	00H	00H	赤
05H	2AH	00H	2AH	紫
06H	2AH	2AH	00H	黄色
07H	2AH	2AH	2AH	白
08H	00H	00H	15H	暗い青
09H	00H	00H	3FH	明るい青
0AH	00H	2AH	15H	
0BH	00H	2AH	3FH	緑青
0CH	2AH	00H	15H	
0DH	2AH	00H	3FH	
0EH	2AH	2AH	15H	
0FH	2AH	2AH	3FH	
10H	00H	15H	00H	暗い緑
11H	00H	15H	2AH	
12H	00H	3FH	00H	明るい緑
13H	00H	3FH	2AH	空色
14H	2AH	15H	00H	茶色
15H	2AH	15H	2AH	
16H	2AH	3FH	2AH	
17H	2AH	00H	00H	
18H	00H	15H	15H	暗い水色
19H	00H	15H	3FH	
1AH	00H	3FH	15H	青緑
1BH	00H	3FH	3FH	明るい水色
1CH	2AH	15H	15H	
1DH	2AH	15H	3FH	
1EH	2AH	3FH	15H	
1FH	2AH	3FH	3FH	
20H	15H	00H	00H	暗い赤
21H	15H	00H	2AH	
22H	15H	2AH	00H	黄緑
23H	15H	2AH	2AH	
24H	3FH	00H	00H	明るい赤
25H	3FH	00H	2AH	濃いピンク
26H	3FH	2AH	00H	やまぶき色
27H	3FH	2AH	2AH	
28H	15H	00H	15H	暗い紫
29H	15H	00H	3FH	すみれ色
2AH	15H	2AH	15H	
2BH	15H	2AH	3FH	

2CH	3FH	00H	15H	紫赤
2DH	3FH	00H	3FH	明るい紫
2EH	3FH	2AH	15H	
2FH	3FH	2AH	3FH	
30H	15H	15H	00H	暗い黄色
31H	15H	15H	2AH	
32H	15H	3FH	00H	
33H	15H	3FH	2AH	
34H	3FH	15H	00H	
35H	3FH	15H	2AH	
36H	3FH	3FH	00H	明るい黄色
37H	3FH	3FH	2AH	
38H	15H	15H	15H	灰色
39H	15H	15H	3FH	薄い青
3AH	15H	3FH	15H	薄い緑
3BH	15H	3FH	3FH	薄い水色
3CH	3FH	15H	15H	薄い赤
3DH	3FH	15H	3FH	薄い紫
3EH	3FH	3FH	15H	薄い黄色
3FH	3FH	3FH	3FH	明るい白

▶ INT10H(OEH) テレタイプ式書	き込み	
入力パラメータ	リターン情報	
AH=0EH	なし	
AL =文字コード		
BL =属性		

カーソル位置へ文字コードと属性を書き込み、カーソルを進めます。

属性はグラフィック・モード時のみ有効です。

スクロール・アップした場合に生じるブランク行の属性は、次のようになります。

文字モード : 最下行の最初の桁の属性

グラフィック・モード : つねに 00H

また、次の4つの文字コードは制御コードとして扱われ、特殊な動作を行います。

コード	動作
07H	ブザーを鳴らす。カーソルは移動しない
08H	カーソルを1文字分左へ移動
0AH	カーソルを1行下へ移動
0DH	カーソルを行の先頭へ移動

カバラメータ	リターン情報
AH=0FH	AL =現在のビデオ・モード
	AH=1行当たりの桁数
	BH=0(ページ番号)

入力パラメータ	リターン情報	
AX = 1000H	なし	
BH=カラー・レジスタ		
BL =パレット番号		

▶ INT10H(1001H) オーバースキャン	・レジスタの設定
入力パラメータ	リターン情報
AX=1001H	なし
BH=カラー・レジスタ	
機能	
オーバースキャン・レジスタの設定を	と行います。
オーバースキャン・レジスタは表示タ	小枠の表示色を決定します。

入力パラメータ	リターン情報	
AX = 1002H	なし	
ES:DX=テーブル・アドレス		
機能		
パレット・レジスタの設定を一括に行	います。	
THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	5- 7 0	
テーブルの内容は次のようになってい	_ , 0	
. 7 1	ます。	

▶ INT10H(1007H) パレット・レジスタの読み取り

入力パラメータ

リターン情報

AX = 1007H

BH=カラー・レジスタ

BL =パレット番号

機能

パレット・レジスタの取得を行います。

▶ INT10H(1008H) オーバースキャン・レジスタの読み取り

入力パラメータ

リターン情報

AX = 1008H

BH=カラー・レジスタ

機能

オーバースキャン・レジスタの取得を行います。

オーバースキャン・レジスタは表示外枠の表示色です。

▶ INT10H(1009H) パレット・レジスタの一括読み取り

入力バラメータ

リターン情報

AX = 1009H

なし

ES: DX=テーブル・アドレス

機能

パレット・レジスタの読み取りを一括に行います。

テーブルの内容は次のようになっています。

バイト0~15:パレット・レジスタの値

バイト 16 :オーバースキャン・レジスタの値

▶ INT10H(1010H) カラー・レジスタの設定

入力パラメータ

リターン情報

AX = 1010H

BX=カラー・レジスタ

DH=設定する赤の輝度

CH=設定する緑の輝度

CL = 設定する青の輝度

なし

機能

カラー・レジスタの設定を行います。

▶ INT10H(1012H) カラー・レジスタの一括設定

入力パラメータ

リターン情報 なし

AX = 1012H

BX=先頭のカラー・レジスタ

CX=登録カラー・レジスタ数

ES:DX=テーブル・アドレス

機能

カラー・レジスタの設定を一括に行います。

設定するテーブルの内容は次のようになっています。

バイト0~2:赤の輝度、緑の輝度、青の輝度

バイト3~5:・・・

NT10H(1013H) カラー・レジスタの一括設定

入力パラメータ

AX = 1013H

1111 101011

BX=先頭のカラー・レジスタ

CX=登録カラー・レジスタ数

ES: DX=テーブル・アドレス

リターン情報

なし

機能

カラー・レジスタの設定を一括に行います。

設定するテーブルの内容は次のようになっています。

バイト0~2:赤の輝度、緑の輝度、青の輝度

バイト3~5:・・・

▶ INT10H(1015H) カラー・レジスタの読み取り

入力バラメータ

リターン情報

AX = 1015H

DH=設定する赤の輝度

BX=カラー・レジスタ

CH=設定する緑の輝度

CL = 設定する青の輝度

機能

カラー・レジスタの読み取りを行います。

▶ INT10H(1017H) カラー・レジスタの一括読み取り

入力バラメータ

AX = 1017H

BX=先頭のカラー・レジスタ

CX = 取得カラー・レジスタ数

ES:DX=テーブル・アドレス

リターン情報

リターン情報

ES:DX=テーブル・アドレス

機能

カラー・レジスタの読み取りを一括に行います。

読み取られたテーブルの内容は次のようになっています。

バイト0~2:赤の輝度、緑の輝度、青の輝度

バイト3~5:・・・

▶ INT10H(1100H) ユーザ定義の文字フォント登録

入力パラメータ

AX = 1100H

BH=文字当たりのバイト数

BL = 00H(設定プロック)

CX=設定する文字数

DX=登録する最初の文字コード

ES: BP=テーブル・アドレス

なし

機能

ユーザ定義の1バイト系文字フォントを登録します。

► INT10H(1118H) 高密度文字フォントへの切り替え

(V-Text)

入力バラメータ

リターン情報

AX = 1118H

なし

BL = 00H(設定ブロック)

機能

文字表示に使用するフォントを、標準フォントから高密度表示用のフォントへ切り替え ます。行数は変わりますが桁数は変わりません。

この機能は、「ビデオ・モードの設定」(INT10H, AH=00H) 直後に呼び出されなけれ ばなりません。また、現行モードが「文字密度の変更」(INT10H, AH=12H, BL= 39H)によって、高密度表示に設定されている必要があります。

この機能は、V-Text 対応のドライバがインストールされていなければ利用できません。

- INT10H (1130H) 画面の行数情報		(V-Text)
入力バラメータ	リターン情報	
AX = 1130H	CX=文字の高さ	
BH=01H	DL=1画面の行数-1	
	ES:BP=INT43H のベクタ	

画面の行数を取得します。

この機能は、V-Text対応のドライバがインストールされていなければ利用できません。


► INT10H(1131H)	拡張モード・テーブルの読み取り	(V-Text)
入力パラメータ	リターン情報	
AX=1131H	CX=エントリ数	
	ES:BP=テーブル・アドレス	

機能

V-Text モードのパラメータ・テーブルを取得します。 テーブルのそれぞれのエントリは16バイトで、次の構成を取ります。

オフセット	サイズ	内 容
00H	1バイト	モード番号
01H	1バイト	モード情報
		ビット7 :使用不可のモード
		ビット6~0:子約済み
02H	1バイト	桁数
03H	1パイト	行数
04H	1パイト	文字セルの幅
05H	1バイト	文字セルの高さ
06H	1バイト	文字フォントの幅
07H	1バイト	文字フォントの高さ
08H	1バイト	予約済み(システムで使用)
0AH	1ワード	予約済み(システムで使用)
0CH	1ワード	予約済み
0EH	1ワード	予約済み

セルとフォントの関係は次のようになっています。



入力バラメータ	リターン情報
AH=12H	BH=0:カラー・モード
BL = 10H	1:モノクロ・モード
	BL =VRAM サイズ
	00H:64K バイト
	01H: 128K バイト
	02H: 192K バイト
	03H: 256K バイト
	CH = FEATURE 情報
	CL =設定スイッチの値

▶ INT10H(12-20H) プリント・スクリーン処理の切り替え		
入力パラメータ	リターン情報	
AH = 12H	なし	
BL = 20H		
機能	_	
プリント・スクリーン処理(INT05	H) を、ビデオ・カードの BIOS の処理に切り替えま	
10		

▶ INT10H(12-31H) モード変更時のパレット・ロード設定

入力パラメータ

AH = 12H

BL = 31H

AL=パレット・ロード設定

00H:許可する

01H:禁止する

機能

ビデオ・モード設定時にデフォルトのパレットをロードするかどうかを設定します。

▶ INT10H(12-32H) ビデオ・メモリへのアクセス設定

入力バラメータ

AH = 12H

BL = 32H

AL=アクセス設定

00H:許可する

01H:禁止する

リターン情報

リターン情報

AL=12H(機能サポート時)

AL=12H(機能サポート時)

機能

ビデオ・メモリへの I/O アクセスを設定します。

▶ INT10H(12-33H) グレースケールの設定

入力パラメータ

AH = 12H

BL = 33H

AL=グレースケール設定

00H:許可する 01H:禁止する リターン情報

AL=12H(機能サポート時)

機能

パレットのグレースケールへの変換を設定します。

▶ INT10H(12-34H) カーソル・エミュレーションの設定

入力パラメータ

AH = 12H

BL = 34H

AL=エミュレーション設定

00H:許可する 01H:禁止する

リターン情報

AL=12H(機能サポート時)

機能

文字の高さにより、カーソル形状の設定の計算方式を変更するかどうかの設定を行います。

▶ INT10H(12-36H) ビデオ・スクリーンの ON/OFF

入力パラメータ

AH = 12H

BL = 36H

AL=スイッチ設定

00H:ON 01H:OFF

リターン情報

AL=12H(機能サポート時)

機能

ビデオ・スクリーンの ON/OFF を制御します。

▶ INT10H(12-38H) 文字フォント・サイズの変更

(V-Text)

入力パラメータ

AH = 12H

BL = 38H

AL=テーブル・インデックス

BH=モード番号(AL=FFH)

リターン情報

AL=12H(機能サポート時)

機能

ビデオ・モードごとの文字フォントのサイズを変更します。ただし、変更できるのはビデオ・モードの 03H と 73H のみです。

この機能により設定された文字フォントのサイズは、次回の「ビデオ・モードの設定」 (INT10H, AH=00H)から有効になります。

ALのテーブル・インデックスは、「拡張モード・テーブルの読み取り」(INT10H, AX= 1131H)で取得されたパラメータ・テーブルのエントリ番号で、-1(FFH)が指定されたときは、BHで指定されたビデオ・モードのフォント・サイズを標準設定に戻します。

この機能は、V-Text 対応のドライバがインストールされていなければ利用できません。

NT10H(12-39H) 表示文字密度の変更	(V-T	
入力パラメータ	リターン情報	
AH=12H	AL=12H(機能サポート時)	
BL = 39H		
AL=テーブル・インデックス		
BH=モード番号(AL=FFH)		

ビデオ・モードごとの表示文字密度を変更します。

この設定は、ビデオ・モード 70H と 71H の場合は「ビデオ・モードの設定」(INT10H, AH=00H)、03H と 73H の場合は「高密度文字フォントへの切り替え」(INT10H, AX=1118H) で有効となります。

ALのテーブル・インデックスは、「拡張モード・テーブルの読み取り」(INT10H, AX=1131H)で取得されたパラメータ・テーブルのエントリ番号で、-1(FFH)が指定されたときは、BHで指定されたビデオ・モードのフォント・サイズを標準設定に戻します。この機能は、V-Text 対応のドライバがインストールされていなければ利用できません。

▶ INT10H(12-3AH) 拡張ビデオ・モ	ード設定情報の取得 (V-	(V-Text)
入力バラメータ	リターン情報	
AH=12H	AL=12H(機能サポート時)	
BL = 3AH	CH=文字フォント・サイズの設定	
AL=ビデオ・モード番号	CL=文字密度の設定	

機能

拡張ビデオ・モードの設定情報を取得します。

この機能は、V-Text対応のドライバがインストールされていなければ利用できません。

▶ INT10H (1300H · 01H · 02H · 03H) 文字列の書き込み		
入力パラメータ	リターン情報	
AH=13H	なし	
AL=属性とカーソル移動制御		
BH=00H(ページ番号)		
BL =属性(AL=0, 1のとき)		
CX =書き込む文字列長		
DH=書き込む行位置		
DL =書き込む桁位置		
ES:BP=文字列のアドレス		

指定位置へ文字列を書き込みます。

ALの値により、次の4つのモードが設定されています。

AL	カーソル	文字列の構成
00H	移動なし	文字コード, 文字コード…
01H	移動あり	同上
02H	移動なし	文字コード, 属性, 文字コード, 属性…
03H	移動あり	同上

また、文字列中の次の4つの文字コードは制御文字として扱われます。

コード	動作
07H	ブザーを鳴らす。カーソルは移動しない
08H	カーソルを 1 文字分左へ移動
0AH	カーソルを1行下へ移動
0DH	カーソルを行の先頭へ移動

▶ INT10H (1310H・11H) 文字ブロックの読み取り		
入力パラメータ	リターン情報	
AH=13H	なし	
AL =属性モード		
BH=00H(ページ番号)		
CX=読み取る文字列長		
DH=読み取る行位置		
DL =読み取る桁位置		
ES: BP=バッファ・アドレス		

₩ 能

指定位置から文字列を読み込みます。カーソルは移動しません。 ALの値により、次の2つのモードが設定されています。

AL	文字列の構成	
10H	文字コード,属性…	
11H	文字コード, 属性 0, 属性 1, 属性 2…	
	(ビデオ・モード 73H の場合のみ有効)	

NT10H(1320H・21H) 文字ブロックの書き込み

入力パラメータ

AH=13H

AL=属性モード

BH=00H(ページ番号)

CX =書き込む文字列長

DH=書き込む行位置

DL=書き込む桁位置

ES: BP=バッファ・アドレス

機能

指定位置に文字列を書き込みます。カーソルは移動しません。

ALの値により、次の2つのモードが設定されています。

AL	文字列の構成	
20H	文字コード,属性…	
21H	文字コード, 属性 0, 属性 1, 属性 2…	
	(ビデオ・モード 73H の場合のみ有効)	

▶ INT10H(1800H · 01H) フォント・パターンの読み書き

入力バラメータ

AH = 18H

AL=読み書きモード

00H:読み取り 01H:書き込み

BX=00H(文字セット)

CX=文字コード

DH=文字の横ドット数

DL=文字の縦ドット数

ES: SI=バッファ・アドレス

リターン情報

リターン情報

なし

AL=00H:正常終了

それ以外:エラー

機能

フォント・パターンの読み書きを行います。

書き込みができるのは、ユーザ定義文字のみです。

データの並びは、次のようになっています。

・8×16 または 8×19 ドットフォント(1 バイト文字セット)

0	0
1	1
:	:
15	:
	18

・16×16ドット・フォント(2バイト文字セット)

0	1
2	3
:	:
30	31

・24×24 ドット・フォント(2 バイト文字セット)

0	1	2
3	4	2 5
	•	0 0 0 0
69	70	71

なお、この機能は内部的にフォントの読み取り(INT15H, AH=50H)を呼び出しています。より高速な動作が必要な場合は、そちらを参照してください。

リターン情報
AL=1AH(機能サポート時)
BL=ディスプレイ・コード
00H:ディスプレイなし
07H: VGA モノクロ
08H:VGA カラー

ディスプレイの組み合わせコードを読み取ります。

► INT10H(1DH) キーボード・シフト標識域の制御

入力パラメータ

AH=1DH

AL=標識域の制御

00H:表示

01H:消去

02H: 状況取得

BX=標識域の行数(AL=0)

リターン情報

BX=標識域の行数(AL=2)

機能

キーボード・シフト標識域の制御を行います。

この機能は、入力支援サプシステム(\$IAS.SYS)のためのものなので、状況の取得(AL

=02H)を除いては、アプリケーションはこの機能を使用してはなりません。

表示の制御は、シフト状況の制御(INT16H, AH=14H)を利用してください。

▶ INT10H(FEH) ビデオ・バッファ・アドレスの読み取り

入力バラメータ

AH = FEH

ES: SI=B800:0000H

リターン情報

ES:SI=ビデオ・バッファ

機能

ビデオ・バッファのアドレスを読み取ります。

最初に ES: SI へ B800:0000H を設定しておくと、ハードウェア・ビデオ・バッファが存在する場合はアドレス値は不変となり、存在しない場合は疑似ビデオ・バッファのアドレスに変わります。

この機能は、ビデオ・モード 03H でのみ使用可能です。

► INT10H(FFH) 画面表示の更新

入力バラメータ

AH = FFH

CX=更新する文字数

ES: SI=ビデオ・バッファ

リターン情報

なし

機能

ビデオ・バッファの内容を更新します。

この機能は、ビデオ・モード 03H でのみ使用可能です。

4.3 装置構成情報(INT11H)

このシステム構成情報は、BIOS ワークエリアの 0040:0010H の1ワードの値を返しています。

▶ INT11H 機器構成情報の読み取り

入力パラメータ リターン情報

なし

AX=機器構成情報

機能

機器構成情報を読み取ります。

AXのビット構成は次のようになっています。

ピット 15 ~ 14	プリンタ・ポート数
ピット13	予約済み
ピット 12	予約済み
ピット11~9	RS-232SC ポート数
ピット8	予約済み
ビット7~6	接続 FDD 数-1
ピット5~4	予約済み
ビット3	未使用
ビット2	マウスの有無
ビット1	数値演算コプロセッサの有無
ピット0	予約済み(つねに1)

4.4 パンモリサイズを得る(INT12H)

このメモリサイズは、BIOS ワークエリアの 0040:0013H の値を返しています。

入力パラメータ リターン情報	
なし AX=メモリカ	「イズ

4.5 ディスク BIOS (INT13H)

ディスク BIOS は細かなディスクの制御が可能ですが、DOS/V の性質上、ディスクの操作はファンクション・コール (INT21H) で行うべきで、アプリケーションはこの BIOS を利用するべきではありません。

ディスク BIOS では、ドライブ番号の第7ビット目でフロッピーディスクとハードディスクを区別しています。

またハードディスクの場合は、シリンダ番号が8ビットでは表現できないために、次のように分割して格納しています。



表 4-10 ディスク BIOS(INT13H)機能一覧

P10	
機能番号	機能内容
00H	ディスク・システムのリセット
01H	ディスク状況の読み取り
02H	セクタの読み込み
03H	セクタの書き込み
04H	セクタの検査
05H	シリンダ/トラックのフォーマット
08H	ディスクの情報の読み取り
09H	ハードディスク・ドライブの初期化
0CH	ハードディスクの SEEK
0DH	代替ハードディスク・リセット
11H	ハードディスクのヘッドの位置合わせ

15H	ドライブ・タイプの読み取り
16H	フロッピーディスクの入れ替え状況
18H	メディア・タイプの設定

以下に、ディスク BIOS (INT13H)の機能を各番号別に示します。

入力パラメータ	リターン情報
AH = 00H	CF=0 の場合
DL=ドライブ番号	正常終了
	CF=1 の場合
	エラー終了
	AH=エラー・ステータス

表 4-11 ディスク BIOS のエラー・ステータス

ステータス	内 容
00H	正常終了
01H	無効なディスク・パラメータが指定された
02H	アドレス・マークが見つからない
03H	書き込み禁止ディスクへの書き込みが行われた
04H	要求されたセクタ番号が見つからない
05H	リセットに失敗した
06H	ディスクの入れ替えが行われた
07H	ドライブ・パラメータ・アクティビティが失敗
H80	DMA オーバーラン
09H	64K バイト境界にまたがる DMA アクセスが発生
0AH	不良セクタ・フラグが検出された
0BH	不良シリンダが検出された
0CH	指定されたメディア・タイプが見つからない
0DH	フォーマット時の無効なセクタ数
0EH	制御データ・アドレス・マーク検出
0FH	DMA のアービトレーション・レベルが範囲外
10H	読み込み時の CRC エラー
11H	ECC 訂正データ・エラー
12H	コマンドの処理中

13H	ドライブの電源が入っていない
20H	制御装置の障害
40H	SEEK 操作の障害
80H	フロッピーディスク・ドライブ作動不可
AAH	ハードディスク・ドライブ作動不可
BBH	確定できないエラーが発生した
CCH	書き込み時のエラー
EOH	状況エラー
FFH	Sense 操作の失敗

► INT13H(O1H) ディスク状況の読み取	0
入力バラメータ	リターン情報
AH=01H	CF=0 の場合
DL =ドライブ番号	正常終了
	CF=1 の場合
	エラー終了
	AH=エラー・ステータス

最後にディスクに対して実行された命令の状況を読み取ります。

エラー終了した場合は、ディスク・システムのリセットを実行してから、再度命令をや りなおしてください。

リターン情報
CF=0 の場合
正常終了
AL=読み込んだセクタ数
CF=1 の場合
エラー終了
AH=エラー・ステータス

機能

ディスクからセクタ単位でデータを読み込みます。

エラー終了した場合は、ディスク・システムのリセットを実行してから、再度命令をやりなおしてください。

NT13H(03H) セクタの書き込み

入力パラメータ

AH = 03H

AL=セクタ数

CX=シリンダ・セクタ番号

DH=ヘッド番号

DL =ドライブ番号

ES: BX=バッファ・アドレス

リターン情報

CF=0 の場合

正常終了

AL=書き込んだセクタ数

CF=1 の場合

エラー終了

AH=エラー・ステータス

機能

データをセクタ単位でディスクに書き込みます。

エラー終了した場合は、ディスク・システムのリセットを実行してから、再度命令をや りなおしてください。

NT13H(04H) セクタの検査

入力パラメータ

AH = 04H

AL=セクタ数

CX=シリンダ・セクタ番号

DH=ヘッド番号

DL=ドライブ番号

ES: BX=パッファ・アドレス

リターン情報

CF=0 の場合

正常終了

AL=読み込んだセクタ数

CF=1の場合

エラー終了

AH=エラー・ステータス

機能

ディスクからセクタ単位でデータを読み込み、次の条件を検査します。

- 1. セクタが存在するか
- 2. セクタは読み込めるか
- 3. データの CRC が正しいか

エラー終了した場合は、ディスク・システムのリセットを実行してから、再度命令をや りなおしてください。

AH=エラー・ステータス

▶ INT13H(05H) シリンダ/トラックのフォーマット 入力パラメータ リターン情報 AH = 05HCF=0 の場合 AL=セクタ数 正常終了 CX=シリンダ番号 CF=1の場合 DH=ヘッド番号 エラー終了

ES: BX=パッファ・アドレス

DL=ドライブ番号

機能

ディスクのフォーマットを行います。バッファの内容はフロッピーディスクとハードデ ィスクで異なり、次のように指定します。

フロッピーディスクの場合

オフセット	内 容
0	トラック番号
1	ヘッド番号
2	セクタ番号
3	セクタ当たりのバイト数
	00H= 128K バイト/セクタ
	01H= 256K バイト/セクタ
	02H= 512K バイト/セクタ
	03H= 1024K バイト/セクタ

なお、フォーマットの実行の前に、ディスク・タイプとメディア・タイプの設定を行っ ておく必要があります。

ハードディスクの場合

次のデータをシリンダ当たりのセクタ数分だけ準備する必要があります。

オフセット	内 容
0	選択フラグ=00H:良セクタ
	80H:不良セクタ
1	セクタ数

エラー終了した場合は、ディスク・システムのリセットを実行してから、再度命令をや りなおしてください。

NT13H(08H) ディスクの情報の読み取り

入力バラメータ

AH = 08H

DL=ドライブ番号

リターン情報

CX =最大シリンダ・セクタ数

DH=最大ヘッド番号

DL = 登載ドライブ数

フロッピーディスクの場合のみ

AX = 000H

BH = 00H

BL=ドライブ・タイプ

ES: DI=テーブル・アドレス

機能

ディスクの情報を読み取ります。

ドライブがフロッピーディスクの場合のみ、次の情報が取得されます。

・BL=ドライブ・タイプ

01H:2D

02H: 2HD(1.2M パイト)

03H: 2DD (720K バイト)

04H:2HD(1.44M バイト)

06H: 2ED (2.88M バイト)

・ES: DI=メディア・パラメータ・テーブル(11 バイト)

ドライブがサポートしている最大のメディア・タイプのパラメータ・テーブル。

エラー終了した場合は、ディスク・システムのリセットを実行してから、再度命令をや りなおしてください。

入力バラメータ	リターン情報
AH = 09H	CF=0 の場合
DL =ドライブ番号	正常終了
	CF=1 の場合
	エラー終了
	AH=エラー・ステータス

ハードディスク・ドライブの初期化を行います。

入力パラメータ	リターン情報
AH=0CH	CF=0 の場合
CX=シリンダ番号	正常終了
DH=ヘッド番号	CF=1 の場合
DL =ドライブ番号	エラー終了
	AH=エラー・ステータス

ハードディスクのヘッドを指定されたシリンダへ移動させます。 エラー終了した場合は、ディスク・システムのリセットを実行してから、再度命令をや りなおしてください。

入力パラメータ	リターン情報
AH = 0DH	CF=0 の場合
DL =ドライブ番号	正常終了
	CF=1 の場合
	エラー終了
	AH=エラー・ステータス

代替ハードディスクをリセットします。

▶ INT13H(11H) ハードディスクのヘッドの位置合わせ

入力パラメータ

AH=11H

DL=ドライブ番号

リターン情報

CF=0 の場合

正常終了

CF=1の場合

エラー終了

AH=エラー・ステータス

機能

ハードディスクのヘッドをシリンダ0の位置に戻します。

エラー終了した場合は、ディスク・システムのリセットを実行してから、再度命令をや りなおしてください。

▶ INT13H(15H) ドライブ・タイプの読み取り

入力パラメータ

AH=15H

DL=ドライブ番号

リターン情報

CF=0 の場合

正常終了

AH=ドライブのタイプ

CF=1の場合

エラー終了

AH=エラー・ステータス

機能

ドライブのタイプを読み取ります。

・AH=ドライブのタイプ

00H:ドライブが接続されていない

01H:フロッピーディスクの入れ替えを検知できない

02H:フロッピーディスクの入れ替えを検知できる

03H:ハードディスク

エラー終了した場合は、ディスク・システムのリセットを実行してから、再度命令をや

りなおしてください。

機能

フロッピーディスクの入れ替え状況を読み取ります。 ディスクの入れ替え状況は次の意味をもちます。

・AH=ディスクの入れ替え状況

00H:ディスクの入れ替えを検知していない

01H:無効なディスク・パラメータ 06H:ディスクの入れ替えを検知した

80H:ディスク・ドライブ作動不可

エラー終了した場合は、ディスク・システムのリセットを実行してから、再度命令をや りなおしてください。

► INT13H(18H) メディア・タイプの設定

入力パラメータ

AH = 18H

CX=シリンダ・セクタ数

DL=ドライブ番号

リターン情報

CF=0 の場合

正常終了

ES: DI=テーブルアドレス

CF=1 の場合

エラー終了

AL=エラー・ステータス

機能

ディスクのメディア・タイプを設定します。

フォーマット時やディスクが入れ替えられた際にも、この機能で設定を行う必要があります。

リターン情報として、ES: DI にそのメディアのパラメータ・テーブルの情報が取得できます。

エラー終了した場合は、ディスク・システムのリセットを実行してから、再度命令をやりなおしてください。

※ディスク・ドライブのパラメータ・テーブル

ディスク BIOS が参照するディスク・ドライブのパラメータ・テーブルは次の割り込みベクタで示されています。

INT 1EH :フロッピー・ドライブ

INT 41H :ハードディスク・ドライブ 0 INT 46H :ハードディスク・ドライブ 0

それぞれの内容は、次のようになっています。

表 4-12 フロッピーディスク・ドライブのパラメータ・テーブル

オフセット	データ長	内 容
00H	1パイト	ステップ・レイト,ヘッド・アンロード・タイム
01H	1バイト	DMA モードにおけるヘッド・ロード・タイム
02H	1バイト	ドライブの回転停止までの待ち時間(55ms)
03H	1パイト	セクタ当たりのバイト数
		00H: 128 バイト/セクタ
		01H: 256 バイト/セクタ
		02H: 512 バイト/セクタ
		03H: 1024バイト/セクタ
04H	1バイト	トラック当たりのセクタ数
05H	1バイト	ギャップの長さ
06H	1バイト	データの長さ
07H	1バイト	フォーマットに関するギャップの長さ
08H	1バイト	フォーマットに関するバイトの数
09H	1バイト	ヘッドの安定時間(1ms)
0AH	1バイト	モーターの起動時間(1/8 秒)

表 4-13 ハードディスク・ドライブのパラメータ・テーブル

オフセット	データ長	内 容
00H	1ワード	最大シリンダ数
02H	1バイト	最大ヘッド数
03H	1ワード	未使用
05H	1ワード	代替シリンダ書き込み開始
07H	1バイト	未使用
08H	1バイト	制御バイト ビット7~6:再試行不可 ビット5 :出荷時の不良シリンダ表示 ビット3 :ヘッドが8以上
09H	3バイト	未使用
0CH	1ワード	ランディング領域
0EH	1バイト	トラック当たりのセクタ数
0FH	1バイト	予約済み

4.6 RS-232C · BIOS(INT14H)

RS-232C・BIOS では、最大 4 チャンネルまでのシリアル・ポートを管理できます。

しかし、この BIOS は受信が割り込み駆動でないため、高速な通信を行った場合などはデータを取りこぼすことも多く、現実的には直接ハードウェアを制御せざるをえない状況にあります。

この場合でも、IBM-PCではRS-232Cのポート・アドレスは厳密には規定されていないので、必ずBIOSワークエリアを参照して、動的な割り付けを行うようにしてください。

表 4-14 RS-232C • BIOS(INT14H)機能一覧

機能番号	機能内容
00H	通信ポートの初期設定
01H	文字の送信
02H	文字の受信
03H	通信ポート状況

以下に、RS-232C・BIOS (INT14H)の機能を各番号別に示します。

► INT14H(OOH) 通信ポートの初期設定

入力パラメータ

AH = 00H

AL=設定値

DX=論理ポート番号

リターン情報

AH=回線制御状況

AL=モデム状況

機能

通信ポートを初期化します。 設定値は次の意味をもちます。

AL=設定値

ビット7~5:ボーレート

000 = 110 bps

001= 150bps

010= 300bps

011= 600bps

100 = 1200 bps

101= 2400bps

110= 4800bps

111= 9600bps

ビット4~3:パリティ

00=なし

01=奇数

11=偶数

ビット2 :ストップ・ビット

0=1ピット

1=2 ビット

ビット1~0:データ長

10=7ピット

11=8 ピット

表 4-15 RS-232C・BIOS の回線制御状況ステータス

ビット	内 容
7	タイムアウト
6	送信シフト・レジスタが空
5	送信用保持レジスタが空
4	ブレーク信号を検出
3	フレーミング・エラー
2	パリティ・エラー
1	オーバーラン・エラー
0	受信データあり

表 4-16 RS-232C・BIOS のモデム状況ステータス

ビット 内容	
7	受信回線信号の検出(CD)
6	呼び出し信号(RI)受信
5	データ・セット・レディ(DSR)
4	送信可(CTS)
3	受信回線信号の検出に変化あり
2	呼び出し信号(RI)受信の終端検出
1	データ・セット・レディに変化あり
0	送信可に変化あり

▶ INT14H(01H) 文字の送信		
入力パラメータ	リターン情報	
AH=01H	AH=回線制御状況	
AL=送信する文字	AL=送信した文字	
DX=論理ポート番号		

機能

1文字送信します。このときは DTR 信号と RTS 信号は ON になります。 データが送信できなかったとき (規定時間以内に DSR 信号と CTS 信号が ON にならなかったとき) は、タイムアウトで終了します。

入力パラメータ	リターン情報	
AH = 02H	AH=回線制御状況	
DX=論理ポート番号	AL=受信された文字	
機能		
1文字受信します。		
受信が完了するか、タイムアウトにな	るまで待ち状態になります。	

、 カパラメータ	リターン情報
AH=03H	AH=回線制御状況
DX=論理ポート番号	AL=モデム状況

4.7 システム・サービス BIOS(INT15H)

システム・サービス BIOS は、デバイス関連以外の各種サービスを集めた BIOS ですが、 DOS/V の数ある BIOS の中でも、最も扱いの難しい BIOS でもあります。

その理由は、この BIOS で対応している機能が AT 互換機と PS/2 互換機で異なっており、互換性維持のために DOS/V では大幅な制限を加えているからなのです。

OADGの規定でも、この BIOS はできる限り使わずに、別の機能で代用するように指示されています。IBM-PC 関連の資料をみると、本書にはない多くの機能が取り上げられているかもしれませんが、これらは DOS/V 全体の互換性を考慮したうえで削除したものなのです。注意してください。

表 4-17 システム・サービス BIOS の機能一覧

機能番号	機能内容
49H	BIOS タイプの取得
4FH	キーボード・インターセプト
50H	フォントの読み書き機能のアドレス取得
87H	メモリ・ブロックの移動
88H	拡張メモリ・サイズの取得

以下に、システム・サービス BIOS (INT15H) の機能を各機能番号別に示します。

▶ INT15H(49H) BIOS タイプの取得	
入力パラメータ	リターン情報
AH=49H	CF=0 の場合
AL = 00H	AH=00H(機能サポート)
	BL =BIOS タイプ
	CF=1 の場合
	AH=86H(サポートなし)

機能

現行の BIOS タイプを読み取ります。

この機能により、現在使用中の DOS が DOS/V であるかどうかの判定が可能です。ただし、この判定は、この機能がサポートされていない機種上で行われる可能性があるので、機能サポートが行われていることを必ず確認しなければなりません。

BIOSタイプは次のように設定が行われています。

・BL=BIOS タイプ

00H : DOS/V·BIOS, またはPS/2・BIOS

01H : DOS・J4.0 以上の BIOS

その他:予約済み

▶ INT15H(4FH) キーボード・インターセプト

入力パラメータ

AH = 4FH

AL=走査コード

リターン情報

CF=1の場合

AL=新しい走査コード

CF=1の場合

走査コードには変化なし

機能

キーボードの走査コードの変換を行います。

この機能は、キーボードのハードウェア割り込み(INT09H)から呼び出され、必要があれば走査コードを変換して戻ります。

したがって、これと同様な機能のプログラムを作成し、チェインすれば、独自にキーの 配置を変更することも可能です。

▶ INT15H(50H) フォントの読み書き機能のアドレス取得

入力パラメータ

AH = 50H

AL=取得モード

00H:読み込み機能

01H:書き込み機能

BH=フォントの種類

ビット 0=0:1パイト文字セット

1:2パイト文字セット

BL = 0(予約済み)

DH=フォントの横ドット数

DL=フォントの縦ドット数

 $BP = 0(\neg - | \neg \neg | \neg)$

リターン情報

CF=0 の場合

正常終了

ES:BX=機能アドレス

CF=1 の場合

エラー終了

AH=エラー・ステータス

機能


フォントの読み込み・書き込み機能のアドレスを取得します。

CX に文字コードを設定して、取得されたアドレスを far コールすることで ES:SI に フォント・イメージが取得されます。

ビデオ BIOS のフォント取得も、この機能を呼び出しているので、高速に処理を行いたい場合は、この機能を利用するとよいでしょう。

・エラー・ステータス

ステータス	内 容	
00H	正常終了	
01H	フォントの種類(BH)が無効	
02H	BLの設定が無効	
03H	フォント・サイズ(DH, DL)が無効	
04H	コード・ページ(BP)が無効	
86H	機能はサポートされていない	



|| フォント・パターンのデータ構造(バイト・オフセット順)

GET_FGETADR:			読み込みアドレス取行
	MOV	AX, 5000H	
	MOV	ВН, ООН	
	MOV	BL, OOH	
	MOV	DH, 08H	
	MOV	DL, 10H	
	MOV	BP, 0	
	INT	15H	
	MOV	WORD PTR [FG	ETADR], BX
	MOV	WORD PTR [FG	ETADR+2], ES
	RET		
GET FONT:			:フォント読み込み
GET_FONT:	PUSH	AX	; フォント読み込み
GET_FONT:	PUSH	AX AX, CS	; フォント読み込み
GET_FONT:		****	; フォント読み込み
GET_FONT:	MOV	AX, CS	; フォント読み込み
GET_FONT:	MOV	AX, CS ES, AX	;フォント読み込み
GET_FONT:	MOV MOV LEA CALL	AX, CS ES, AX SI, BUFFER	;フォント読み込み
GET_FONT:	MOV MOV LEA CALL	AX, CS ES, AX SI, BUFFER [FGETADR]	;フォント読み込み
GET_FONT:	MOV MOV LEA CALL	AX, CS ES, AX SI, BUFFER [FGETADR]	; フォント読み込み ; 読み込みアドレス

▶ INT15H(87H) メモリ・ブロックの移動		
入力パラメータ	リターン情報	
AH=87H	CF=0 の場合	
CX=転送ワード数	正常終了	
ES:SI=GDTアドレス	CF=1 の場合	
	AH=エラー・ステータス	

機能

1Mバイト以降のプロテクト・メモリ間とのデータ転送を行います。 GDT(グローバル記述子テーブル)は次の構成を取ります。

オフセット	サイズ	内 容
00H	8パイト	ダミー(0 で初期化)
08H	8パイト	GDT の位置 (0 で初期化)
10H	1ワード	転送元セグメント長
	3パイト	24 ビット・アドレス
	1パイト	セグメントアクセス権(93H)
	1ワード	未使用
18H	1ワード	転送先セグメント長
	3パイト	24 ビット・アドレス
	1バイト	セグメントアクセス権(93H)
	1ワード	未使用
20H	8バイト	BIOS・CS(0で初期化)
28H	8バイト	SS(0で初期化)

・エラー・ステータス

ステータス	内 容	
00H	正常終了	
01H	RAMパリティ・エラー	
02H	他の例外割り込みエラー	
03H	ゲート・アドレス・ライン 20H 失敗	

▶ INT15H(88H) 拡張メモリ・サイズの取得

入力パラメータ

リターン情報

AH = 88H

AX=1M バイト以降のサイズ

機能

1M バイト以降のプロテクト・メモリ・サイズを取得します。

単位は1Kバイト(1024バイト)です。

DOS/V では \$FONT.SYS がこの機能をフックすることで、フォント・ロード用の領域を確保しています。

4.8 キーボード BIOS (INT16H)

キーボード BIOS は、多機種キーボードの対応、2 バイト文字系への対応など課題の多い BIOS です。

特に多機種キーボードへの対応は非常に困難なので、注意を要します。このあたりの詳細な話題は第2章でまとめてありますから、ここでは一般的な BIOS の紹介にとどめておきます。

IBM-PCのキーボード BIOSでは、キーが押されるとそのキー固有の番号である「走査コード」と、そのキーに刻印してある「文字コード」を返します。このうち「走査コード」はキーボードごとに異なるため、これにより判定を行ってしまうと、別のキーボードで動作しないといった状況が生じかねません。

そこで OADG の規定でも、この走査コードは判断に利用せず、文字コードのみで判定 するように提案されています。

OADG サポートのキーボードに関しては、その詳細を「Appendix」の $A-2 \sim A-5$ に示してあります。参考にしてください。

表 4-18 キーボード BIOS(INT16H)機能一覧

機能番号	機能内容
00H	1 文字入力待ち(84 キーボード)
01H	文字の入力状況(84 キーボード)
02H	キーボードのシフト状況(84 キーボード)
0305H	キーボード・タイプ速度の設定
05H	キー・バッファへの書き込み
10H	1文字入力待ち(拡張キーボード)
11H	文字の入力状況(拡張キーボード)
12H	キーボードのシフト状況(拡張キーボード)
1300H	DBCS の状況モード設定
1301H	DBCS の状況モード取得
14H	シフト状況の制御

以下に、キーボード BIOS (INT16H)の機能を各番号別に示します。

入力バラメータ	リターン情報
AH = 00H	AH=走査コード
	AL =文字コード

▶ INT16H(O1H) 文字の入力状況(84 キーボード) 入力パラメータ AH=01H ZF=0 の場合 入力データあり AH=走査コード AL=文字コード ZF=1 の場合 入力データなし

機能

文字の入力状況を調査します。入力がなくてもすぐに戻ってきます。 この機能ではキーボード・バッファの内容を調べるだけで、あらためて文字入力を行う までバッファは更新されません。

► INT16H(02H)	キーボードのシフト状況(84 キーボード)		
入力パラメータ	リターン情報		
AH = 02H	AH=予約済み		
	AL=シフト情報		

機能

キーボードのシフト状況を読み取ります。 シフト情報は次の意味をもち、押されているものにビットが立ちます。

- ・AH=予約済み
- ・AL=シフト情報

ピット7 : Insert キー

ビット6 : CapsLock キー

ピット5 : NumLock キー

ビット4 : ScrollLock キー

ビット3 : Alt キー

ピット2 : Ctrl キー

ビット1 : 左シフトキー

ビット0 :右シフトキー

► INT16H(0305H) キーボード・タイプ速度の設定

入力パラメータ

AX = 0305H

リターン情報

BH=リピート待ち時間

BL=リピート間隔

なし

機能

キーボード・タイプ速度を設定します。

BH=リピート待ち時間

00H:

250ミリ秒

01H :

500ミリ秒

02H :

750ミリ秒

03H : 1000ミリ秒

・BL=リピート間隔(1秒当たりにタイプできる文字数)

設定值	文字数
00H	30.0
01H	26.7
02H	24.0
03H	21.8
04H	20.0
05H	18.5
06H	17.1
07H	16.0
08H	15.0
09H	13.3
0AH	12.0

	1 2 6 6
設定值	文字数
0BH	10.9
0CH	10.0
0DH	9.2
0EH	8.6
0FH	8.0
10H	7.5
11H	6.7
12H	6.0
13H	5.5
14H	5.0
15H	4.6

人于奴/	
設定值	文字数
16H	4.3
17H	4.0
18H	3.7
19H	3.3
1AH	3.0
1BH	2.7
1CH	2.5
1DH	2.3
1EH	2.1
1FH	2.0

▶ INT16H(05H) キー・バッファへの書き込み

入力バラメータ

AH = 05H

CH=走査コード

CL =文字コード

リターン情報

AL=エラー・ステータス

00H:正常終了

01H:パッファが一杯

機能

キーボードから入力されたものと同様に、キー・バッファに走査コードと文字コードを 書き込みます。

► INT16H(10H) 1 文字入力待ち(拡張キーボード) 入力パラメータ AH=10H AH=走査コード AL=文字コード

機能

1文字入力します。入力があるまでウエイトします。

読み取られるコードの一部に違いがある他は、INT16H(00H)と同様です。

► INT16H(11H) 文字の入力状況(拡張キーボード)	
入力パラメータ	リターン情報
AH=11H	ZF=0の場合
	入力データあり
	AH=走査コード
	AL=文字コード
	ZF=1の場合
	入力データなし

機能

文字の入力状況を調査します。入力がなくてもすぐに戻ってきます。

この機能ではキーボード・バッファの内容を調べるだけで、あらためて文字入力を行う までバッファは更新されません。

読み取られるコードの一部に違いがある他は、INT16H(00H)と同様です。

► INT16H(12H)	キーボードのシフト状況(拡張キーボード)	
入力バラメータ	リターン情報	
AH = 12H	AH=拡張シフト情報	
	AL=シフト情報	

機能

キーボードのシフト状況を読み取ります。

シフト情報は次の意味をもち、押されているものにビットが立ちます。

・AH=拡張シフト情報	AL=シフト情報
ビット7 :SysRq キー	ビット7 : Insert キー
ビット6 : CapsLock キー	ビット6 : CapsLock キー
ピット5 : NumLock キー	ビット5 : NumLock キー
Fwh4 : ScrollLock +-	ビット4 : ScrollLock キー

ビット3:右 Alt キービット3: Alt キービット2:右 Ctrl キービット2: Ctrl キービット1:左 Alt キービット1: 左シフトキービット0:右シフトキー

▶ INT16H(1300H) DBCS の状況モード設定

入力パラメータ

リターン情報

AX = 1300H

なし

DX=状況モード

機能

DBCS(2バイト文字セット)の状況モードを設定します。

・DX=状況モード

ビット15~8 : 予約済み

ビット7 : 漢字モード

ピット6 :ローマ字モード

ビット5~3 : 予約済み

ビット2~1 :00:英数シフト

01:カタカナ・シフト

10:ひらがなシフト

11:予約済み

ビット0 : 全角モード

この機能は、入力支援サブシステム(\$IAS.SYS)の機能です。

システムが導入されていなければ利用できません。

▶ INT16H(1301H) DBCS の状況モード取得

入力パラメータ

リターン情報

AX = 1301H

DX=状況モード

機能

DBCS(2バイト文字セット)の状況モードを取得します。

この機能は、入力支援サブシステム(\$IAS.SYS)の機能です。

システムが導入されていなければ利用できません。

► INT16H(14H) シフト状況の制御

入力パラメータ

AH=14H

AL = 00H:シフト状況の表示

01H:シフト状況の消去

02H:表示状態取得

リターン情報

AL=表示状態

00H:表示

01H:消去

機能

画面最下行のキーボード・シフト状況の表示を制御します。

この機能は、入力支援サプシステム(\$IAS.SYS)の機能です。

システムが導入されていなければ利用できません。

4.9 プリンタ BIOS (INT17H)

DOS/V では、プリンタの制御コードは、エプソン提唱の ESC/P J84 が規定されています。

この規格では、全角文字は JIS コードで扱っていますが、プリンタ BIOS ではシフト JIS コードから JIS コードへの変換を自動的に行い、かつその他の制御コードは透過になるように工夫されています。

表 4-19 プリンタ BIOS(INT17H)機能一覧

機能番号	機能内容	
00H	文字の印刷	
01H	プリンタ・ポートの初期設定	
02H	状況の読み取り	

以下に、プリンタ BIOS (INT17H)の機能を各番号別に示します。

► INT17H(OOH) 文字の印刷	
入力パラメータ	リターン情報
AH=00H	AH=状況ステータス
AL=印刷する文字	
DX=論理プリンタ番号	

機能

1バイトだけプリンタへ出力します。

全角文字の場合,第 1 バイト出力の後,ただちに第 2 バイトを出力するようにしてください。

▶ INT17H(01H) プリンタ・ポートの初期設定	
入力パラメータ	リターン情報
AH = 01H	AH=状況ステータス
DX=論理プリンタ番号	

機能

ハードウェアの初期設定、ソフトウェア状況のリセット、初期制御値の設定等を行います。

▶ INT17H(O2H) 状況の読み取り

入力パラメータ

AH = 02H

DX=論理プリンタ番号

リターン情報

AH=状況ステータス

機能

状況のステータスを読み込みます。

表 4-20 プリンタ BIOS の状況ステータス

ビット	内 容
7	プリンタ動作可能
6	要求した命令に対する応答
5	用紙切れ、または自動給紙機構中の用紙詰まり
4	オンライン
3	I/O エラー
2~1	予約済み
0	タイムアウト

4.10 タイマ・クロック BIOS (INT1AH)

タイマ・クロック BIOS は、システム・タイマとリアルタイム・クロック(時計)の制御を行います。

この BIOS では、システム・タイマとリアルタイム・クロックの両方を同時に設定する必要があるので、設定に関してはファンクション・コール(INT21H)を利用してください。

表 4-21 タイマ・クロック BIOS(INT1AH)機能一覧

機能番号	機能内容
00H	システム・タイマの時刻カウントの取得
01H	システム・タイマの時刻カウントの設定
02H	リアルタイム・クロックの時刻の取得
03H	リアルタイム・クロックの時刻の設定
04H	リアルタイム・クロックの日付の取得
05H	リアルタイム・クロックの日付の設定

以下に、タイマ・クロック BIOS (INT1AH)の機能を各番号別に示します。

バラメータ	リターン情報
H=00H	CX:DX=タイマ値
	AL=日更新フラグ
	0:24 時を経過していない

▶ INT1AH(01H) システム・タイプ	7の時刻カウントの設定
入力パラメータ	リターン情報
AH=01H	なし
CX:DX=タイマ値	
機能	
システム・タイマのカウント値を	設定します。
カウントは、1193180/65536 回/利	▶(毎秒 18.2 回)の割合で増加します。

NT1AH(O2H) リアルタイム・クロックの時刻の取得 入力バラメータ AH = 02H CF = 0 の場合 クロック動作中 CH = 時(BCD) CL = 分(BCD) DH = 秒(BCD) DL = 夏時間制 0:夏時間制選択 1:夏時間制なし CF = 1 の場合 クロックが動作していない 機能 リアルタイム・クロックの時刻を取得します。

入力バラメータ	リターン情報
AH = 03H	なし
CH=時(BCD)	
$CL = \mathcal{G}(BCD)$	
DH=秒(BCD)	
DL = 夏時間制	
0:夏時間制選択	
1:夏時間制なし	

入力パラメータ	リターン情報
AH = 04H	CF=0 の場合
	クロック動作中
	CH=世紀(BCD)
	CL =年(BCD)
	DH=月(BCD)
	DL = H (BCD)
	CF=1 の場合
	クロックが動作していない

入力パラメータ	リターン情報	
AH = 05H	なし	
CH=世紀(BCD)		
CL =年(BCD)		
DH=月(BCD)		
DL = H (BCD)		
機能		



第5章

マウス BIOS

マウス BIOS は、他の BIOS と異なり、組み込み型の BIOS です。

その理由は、IBM-PCではマウスのハードウェア的実現方法が多岐にわたるために、 その設定状況に応じて制御方法を変える必要があったためです。

このマウス BIOS は、基本的にはマイクロソフト社のマウス・ドライバの規格に準拠しています。

5.1 マウス BIOS の処理系

(1) ビデオ・モード

マウス BIOS の対応するビデオ・モードは、ビデオ BIOS の対応するビデオ・モードと同一です。DOS/V 日本語モードではテキスト・モードもグラフィックスで仮想的に実現している関係上、いつでもマウスが使える状態にあります。

座標系は以下のように設定されており、X 方向(横)はつねに 640 に固定ですが、縦はビデオ・モードにより異なります。




表 5-1 各ビデオ・モードの解像度

モード	タイプ	解像度	色数
03H	文字モード	640×475 *	16
11H	グラフィック・モード	640×480	2
12H	グラフィック・モード	640×480	16
70H	V-Text 文字モード	可変	16
71H	V-Text 拡張文字モード	可変	16
72H	グラフィック・モード	640×480	16
73H	拡張文字モード	640×475 *	16

※ V-Text モードは、V-Text 対応ドライバがインストール されていなければ利用できない *がついている解像度は、V-Text 時は可変

(2) カーソル

カーソルはビデオ・モードにより表示の形式が変化します。

① グラフィック・カーソル

ビデオ・モードがグラフィック・モードの場合は、16×16ドットの矢印カーソルが表示されます。このグラフィック・カーソルはパターンを変更することで形状を変化させることができます。

パターン定義には、ANDマスクと XORマスクと指示点情報が存在します。グラフィック・カーソルの表示は、この ANDマスクでカーソル外形が消去された後、XORマスクで形状が描画されます。

標準のグラフィック・カーソル(指示点(0,0))

AND マスク	XOR マスク
001111111111111	0000000000000000
000111111111111	010000000000000
000011111111111	0110000000000000
00000111111111111	0111000000000000
0000001111111111	0111100000000000
0000000111111111	0111110000000000
00000000111111111	0111111000000000
00000000011111111	0111111100000000
0000000000111111	0111100000000000
00000001111111111	0110110000000000
0000000111111111	0100110000000000
0011000011111111	0000011000000000
11111000011111111	000001100000000
111110000111111	0000001100000000
11111100001111111	0000001100000000
1111100001111111	0000000000000000

② テキスト・カーソル

ビデオ・モードがテキスト・モードの場合は、テキスト・カーソルが表示されます。テキスト・カーソルは1文字単位で移動するカーソルで、基本的にはその位置での属性の反転を取ります。


(3) カーソル移動距離の単位

マウスの物理的な移動単位は、約0.5mm を1として「マウス \triangle 」と表現します。画面上では、この「マウス \triangle 」当たりカーソルが何ドット移動するかを移動比率として表現し、設定することができます。

(4) マウスの動作確認

マウスは他のハードウェアと異なり、「接続されていない」という状態が普通に起こりえます。そればかりか、マウス・ドライバ自体がインストールされていないことも想定されます。

したがって、アプリケーションはこれらの状態を確認してから、マウスの機能を使用しなければなりません。



5.2 マウス BIOS の機能

マウス BIOS の機能について表 5-2 に示します。

表 5-2 マウス BIOS(INT33H)機能一覧

機能番号	機能内容
0000H	マウスの初期化
0001H	カーソルの表示
0002H	カーソルの消去
0003H	カーソル位置とボタン情報の取得
0004H	カーソルの移動
0005H	ボタンが押された回数と最終位置の取得
0006H	ボタンが離された回数と最終位置の取得
0007H	カーソルの X 方向の移動範囲設定
H8000	カーソルの Y 方向の移動範囲設定
0009H	グラフィック・カーソルの形状設定
000AH	テキスト・カーソルの形状設定
000BH	カーソルの相対移動距離の取得
000CH	割り込みサブルーチンの設定
000DH	ライトペン・エミュレーションの ON
000EH	ライトペン・エミュレーションの OFF
000FH	マウスの移動比率の設定
0010H	カーソル消去範囲の設定
0014H	割り込みサブルーチンの交換
0015H	状態退避バッファのサイズの取得
0016H	ドライバ状態の退避
0017H	ドライバ状態の復帰
0018H	代替割り込みサブルーチンの設定
0019H	割り込みサブルーチンのアドレス取得
001AH	マウスの感度の設定
001BH	マウスの感度の取得
001DH	CRT ページ番号の設定
001EH	CRT ページ番号の取得
001FH	マウス BIOS の使用不可
0020H	マウス BIOS の使用可
0021H	ソフトウェア・リセット

以下,マウス BIOS (INT33H)の機能を各番号別に示します。

NT33H(0000H) マウスの初	明化
入力パラメータ	リターン情報
AX=0000H	AX=マウスの状態
	0 :マウス使用不可能
	-1:マウス使用可能
	BX=マウスのボタンの個数

機能

マウスの使用を開始するには必ずこの機能を呼び出す必要があります。 マウスの使用を終了する際にも呼び出す必要があります。 また、この機能により「カーソル消去範囲の指定」が無効になります。 マウスの初期設定は次のとおりです。


カーソル	状態	非表示
	位置	画面中央
	指示点	(0, 0)
	形状.	ビデオ・モードに依存
マウス	X方向の移動率	8:8
	Y方向の移動率	16:8
割り込みマ	スク	すべて0

▶ INT33H(0001H) カーソルの表示	
入力パラメータ	リターン情報
AX=0001H	なし

機能

マウス BIOS では、表示のための内部フラグをもっており、初期値は-1 に設定されています。表示の指示があった場合、マウス BIOS はこのフラグを+1 して(ただし0のときは+1 しない)、その結果が0の場合のみカーソルの表示を行っています。

これにより、あるプログラムで復帰時に表示の機能が呼ばれても、元のプログラムでは 非表示のまま呼ばれていた場合には、グラフィックの破壊などを起こさない、というよ うな制御が可能となっています。



▶ INT33H(0002H) カーソルの消去 入力パラメータ AX=0002H なし 機 能 この機能では、表示のための内部フラグはつねに-1 されます。 画面にグラフィックを表示する場合は、カーソルを破壊するおそれがあるので、必ずこのカーソルの消去を行わなければなりません。

カパラメータ	リターン情報
AX=0003H	BX=ボタンの情報
	ビット1:右ボタン
	ビット 0: 左ボタン
	CX=X 座標
	DX=Y 座標

入力パラメータ	リターン情報	
AX = 0004H	なし	
CX = X 座標		
DX=Y座標		

INT33H(0005H) ボタンが押され	
入力バラメータ	リターン情報
AX = 0005H	AX=ボタンの情報
BX=ボタンの指定	ビット1:右ボタン
0:左ボタン	ビット0:左ボタン
1:右ボタン	BX=ボタンが押された回数
	CX=最後に押されたX座標
	DX = 最後に押された Y 座標

この機能が呼び出されると、押された回数は0に初期化されます。

この機能が呼び出されると、離された回数は0に初期化されます。

入力バラメータ	リターン情報
AX = 0006H	AX=ボタンの情報
BX=ボタンの指定	ビット1: 右ボタン
0:左ボタン	ビット0:左ボタン
1:右ボタン	BX=ボタンが離された回数
	CX = 最後に離された X 座標
	DX=最後に離された Y 座標

▶ INT33H(0007H) カーソルの X 方向の移動範囲設定 入力バラメータ AX = 0007H CX = 移動範囲の左端の座標 DX = 移動範囲の右端の座標

機能

この機能が呼び出された後は、カーソルはこの範囲のみ移動します。

この機能で設定した時点でカーソルが範囲外にある場合は、強制的に範囲境界に移動させます。

INT33H(0008H) カーソルの Y 方		
入力パラメータ	リターン情報	
AX=0008H	なし	
CX=移動範囲の上端の座標		
DX=移動範囲の下端の座標		

機能

この機能が呼び出された後は、カーソルはこの範囲のみ移動します。

この機能で設定した時点でカーソルが範囲外にある場合は、強制的に範囲境界に移動させます。

▶ INT33H(0009H) グラフィック・カーソルの形状設定			
入力バラメータ	リターン情報		
AX = 0009H	なし		
BX=指示点の X 座標			
CX =指示点の Y 座標			
ES: DX=パターン・アドレス			

パターンは AND マスク(32 バイト)と XOR マスク(32 バイト)から構成されます。 指示点は、パターンの左上を原点として-128 から+127 の範囲で指定可能です。

▶ INT33H(OOOAH) テキスト・カーソルの形状設定		
入力パラメータ	リターン情報	
AX = 000AH	なし	
BX=カーソルの実現法		

0:ソフトウェア

1:ハードウェア

CX = AND マスクの値

DX = XOR マスクの値

機能

パターンは AND マスク(32 バイト)と XOR マスク(32 バイト)から構成されます。 指示点は、パターンの左上を原点として-128から+127の範囲で指定可能です。

► INT33H(000BH) カーソルの相対移動距離の取得 入力パラメータ リターン情報 AX = 000BHCX=X方向のマウス△

機能

最後にこの機能が呼び出されてからの相対距離を、マウス△単位で返します。

▶ INT33H(000CH) 割り込みサブルーチンの設定

入力パラメータ

リターン情報

DX=Y 方向のマウス△

AX = 000CH

なし

CX=割り込み要因マスク

ES:DX=割り込みアドレス

機能

指定した要因が発生した場合に、所定のサブルーチンへ割り込むように設定します。 割り込み要因マスクには次の値を設定します。

ビット4: 右ボタンが離された

ビット3: 押された

ビット2:左ボタンが離された

ピット1: 押された

ビット 0:カーソル位置が変更された

割り込みがかかった際には、レジスタには次の値が格納されています。

AX=マウスの状態

ビット4:右ボタンが離された

ビット3: 押された

ビット2:左ボタンが離された

ビット1: 左ボタンが押された

ビット 0:カーソル位置が変更された

・BX=ボタンの状態

ビット1:右ボタンが押されている ビット0:左ボタンが押されている

- ・CX=カーソルの X 座標
- ・DX=カーソルのY座標
- ・SI =X 方向のマウスム
- ・DI =Y 方向のマウス△

NT33H(000DH) ライトペン・エミュレーションの ON

入力パラメータ リターン情報

AX=000DH なし

機能

マウスでライトペンのエミュレーションを行います。

カーソルの位置でライトペンの位置を示し、マウスの両方のボタンを押すと、ライトペンを押し下げたことになります。

ヘカパラメータ	リターン情報	
AX = 000EH	なし	

ライトペン・エミュレーションを不可にします。

NT33H(000FH) マウスの移動比率の設定 入力パラメータ AX = 000FH CX = X 方向のマウス△ DX = Y 方向のマウス△

機能

仮想画面座標上で、8だけ動かすのに必要なマウスの移動距離を設定します。

▶ INT33H(0010H) カーソル消去範囲の設定		
入力パラメータ	リターン情報	
AX = 0010H	なし	
CX = 左上の X 座標		
DX =左上の Y 座標		
SI =右下の X 座標		
DI =右下の Y 座標		

アプリケーションでグラフィックを描画する際に、描画範囲をこの機能で指定しておく と、それ以外の領域でのカーソルの消去を行いません。単純なカーソルの消去に比べ、 処理にかかる時間が短縮されます。

この範囲指定は、「カーソル」の表示により無効となります。

▶ INT33H(0014H) 割り込みサブルーチンの交換

入カバラメータ

AX = 0014H

CX =割り込み要因マスク

ES: DX=割り込みアドレス

リターン情報

CX=元の割り込み要因マスク

ES:DX=元の割り込みアドレス

機能

すでに設定されている要因の割り込み先を交換して、元の情報を取得します。 割り込み要因マスクには次の値を設定します。

ビット4: 右ボタンが離された

ビット3: 押された

ビット2: 左ボタンが離された

ビット1:

押された

ビット 0:カーソル位置が変更された

割り込みがかかった際には、レジスタには次の値が格納されています。

AX=マウスの状態

ビット4: 右ボタンが離された

ビット3:

押された

ビット2:左ボタンが離された

ビット1:

押された

ビット 0:カーソル位置が変更された

BX=ボタンの状態

ビット1: 右ボタンが押されている ビット 0: 左ボタンが押されている

- ・CX=カーソルの X 座標
- DX=カーソルの Y 座標
- ・SI = X 方向のマウスム
- DI = Y 方向のマウス△

▶ INT33H(0015H) 状態退避バッファのサイズの取得

入力パラメータ

リターン情報

AX = 0015H

BX=必要なバッファ・サイズ

機能

ドライバ状態の退避(INT33H, 0016H)で必要な状態退避バッファのサイズを取得しま

► INT33H(0016H) ドライバ状態の退避

入力パラメータ

リターン情報

AX = 0016H

なし

ES:DX=状態退避バッファ

機能

現在のマウス・ドライバの状態をバッファに退避します。

▶ INT33H(0017H) ドライバ状態の復帰

入力パラメータ

リターン情報

AX = 0017H

なし

ES: DX=状態退避バッファ

機能

バッファに退避されていたマウス・ドライバの状態を復帰させます。

► INT33H(0018H) 代替割り込みサブルーチンの設定

入力パラメータ

リターン情報

なし

AX = 0018H

CX =割り込み要因マスク

ES: DX=割り込みアドレス

指定した要因が発生した場合に、所定のサブルーチンへ割り込むように設定します。割り込み要因マスクにキー・ストロークが加わったこと以外は、「割り込みサブルーチンの設定」(INT33H,000CH)と同様の機能です。

割り込み要因マスクには次の値を設定します。

ビット7:ボタンの操作とともに Alt キーが押された

ビット6:ボタンの操作とともに Ctrl キーが押された

ビット5:ボタンの操作とともに Shift キーが押された

ビット4:右ボタンが離された

ビット3: 押された

ビット2: 左ボタンが離された

ビット1: 押された

ビット0:カーソル位置が変更された

割り込みがかかった際には、レジスタには次の値が格納されています。

AX=マウスの状態

ビット4:右ボタンが離された

ピット3: 押された

ビット2:左ボタンが離された

ビット1:

押された

ビット 0:カーソル位置が変更された

・BX=ボタンの状態

ビット1: 右ボタンが押されている

ビット 0: 左ボタンが押されている

- ・CX=カーソルの X 座標
- DX=カーソルのY座標
- ・SI = X 方向のマウス△
- DI = Y 方向のマウス△

▶ INT33H(0019H) 割り込みサブルーチンのアドレス取得

入力バラメータ

AX=0019H

CX=割り込み要因マスク

リターン情報

AX=設定状況

-1:設定されていない

CX=元の割り込み要因マスク

BX:DX=元の割り込みアドレス

指定した要因に対する、代替割り込みサブルーチンのアドレスを取得します。 割り込み要因マスクには次の値を設定します。

ビット 7: ボタンの操作とともに Alt キーが押された ビット 6: ボタンの操作とともに Ctrl キーが押された ビット 5: ボタンの操作とともに Shift キーが押された

ビット 4: 右ボタンが離された ビット 3: 押された ビット 2: 左ボタンが離された ビット 1: 押された

ビット 0:カーソル位置が変更された

▶ INT33H(001AH) マウスの感度の設定

入力パラメータ

AX = 001AH

BX=X 方向の移動比率係数

CX = Y 方向の移動比率係数

機能

それぞれの移動比率係数は $1 \sim 100$ までが設定可能で、初期値は50です。

▶ INT33H(001BH) マウスの感度の取得

入力バラメータ

リターン情報

リターン情報

なし

AX = 001BH

BX=X 方向の移動比率係数 CX=Y 方向の移動比率係数

機能

それぞれの移動比率係数は $1 \sim 100$ までで、初期値は50です。

▶ INT33H(001DH) CRT ページ番号の設定

入力パラメータ

リターン情報

AX = 001DH

なし

BX =表示 CRT ページ番号

機能

カーソルを表示する CRT ページを設定します。

ページ番号は2色モードの場合と16色モードの場合で異なります。

• 2 色モードの場合

CRTページ番号は1しかないので、意味をもちません。

• 16 色モードの場合

CRT ページ番号は1から15まで指定可能で、次の意味をもちます。

ビット3: Iバンク

ビット2:Rバンク

ビット1:Gバンク

ビット0:Bバンク

▶ INT33H(001EH) CRTページ番号の取得

入力バラメータ

リターン情報

AX = 001EH

BX =表示 CRT ページ番号

機能

カーソルを表示する CRT ページを取得します。

ページ番号は2色モードの場合と16色モードの場合で異なります。

・2色モードの場合

CRTページ番号は1しかないので、意味をもちません。

• 16 色モードの場合

CRTページ番号は1から15まで指定可能で、次の意味をもちます。

ビット3:Iバンク

ビット2:Rバンク

ビット1:Gバンク

ビット0:Bバンク

▶ INT33H(001FH) マウス BIOS の使用不可

入力パラメータ

リターン情報

AX = 001FH

AX=復元状況

-1:使用不可にできない

ES:BX=元の INT33H

機能

マウス BIOS が設定していたすべての割り込みベクトルを、元の状態に復元します。

ES: BX の値は INT33H を復元するのに使用できます。

INT33H(0020H) マウス BIOS の使用可	
入力バラメータ	リターン情報
AX=0020H	なし
機能	
マウス BIOS が使用する割り込みベクタを設	定します。

NT33H(0021H) ソフトウェア・リセット	
入力パラメータ	リターン情報
AX = 0021H	AX=マウス BIOS 導入状態
	-1 :導入されている
	33H: 導入されていない
	BX=マウスのボタンの数

この機能は、マウスのハードウェアを初期化していない点を除き、「マウスの初期化」 (INT33H, 0000H)と同様です。 第6章

V-Text

V-Text は、IBM-PC の特徴でもある多種のビデオ・ボードのもつ機能を、日本 IBM が正式に規格化したものです。


これにより、より高品位な文字フォントを使った「高品位モード」と、1画面内により多くの文字を表示する「高密度モード」が実現されました。

V-Text に対応するためには「DOS/V 拡張キット」に含まれる,V-Text 対応ドライバをインストールする必要がありますが,これによりビデオ BIOS に表 6-1 のような機能が拡張されます。

表 6-1 V-Text により拡張・追加されるビデオ BIOS

-	
機能番号	機能内容
00H	ビデオ・モードの設定
1118H	高密度文字フォントの切り替え
1131H	拡張モード・テーブルの取得
12-38H	文字フォント・サイズの切り替え
12-39H	文字フォント密度の切り替え
12-3AH	拡張モード情報の取得

V-Text 対応のアプリケーションを開発する場合は、これらのビデオ BIOS を利用します。 V-Text のディスプレイ・ドライバはドライバ自体が将来登場するであろう各種のアクセラレータに対応できるように、汎用的な「共通サブ・システム」とアクセラレータに依存した「ビデオ拡張ドライバ」に分け、最小限度の拡張で対応が可能になるように設計されています。



共通サブシステムは、次のようなハードウェア依存しない部分を担当しています。

- ・ビデオ BIOS の機能の実現
- ・ビデオ拡張ドライバの登録と解除
- 論理テキスト・バッファの管理
- ・論理カーソルの管理
- ・論理パレットの管理
- ・ビデオ BIOS 機能からプリミティブ機能への変換

また、ビデオ拡張ドライバは、ハードウェアに密着した次のような機能を実現しています。これらはプリミティブ機能と呼ばれます。

- ・拡張テキスト・モードの設定と解除
- ・文字フォント・イメージの表示
- ・カーソル・イメージの表示と消去
- カラー・パレットの変更
- ・VRAM のスクロールと塗りつぶし
- フォントの変換
- ・ビデオ拡張ドライバの状態の退避と回復

6.1 共通サブ・システムとのインタフェイス

V-Text には、ハードウェアに密着したビデオ拡張ドライバを、共通サブ・システムと 結びつけて拡張させるためのインタフェイスが用意されています。

表 6-2 拡張インタフェイス(INT15H)機能一覧

機能番号	機能内容
5010H	ビデオ拡張情報の取得
5011H	ビデオ拡張機能の登録
5012H	ビデオ拡張ドライバの解除
5013H	ビデオ拡張ドライバのロック設定

以下、拡張インタフェイス(INT15H)の機能を各番号別に示します。

· INT15H(5010H) ビデオ拡張情報の取得	
入力パラメータ	リターン情報
AX=5010H	CF=0 の場合
	AH=00H の場合
	正常終了
	ES:BX=情報テーブル・
	アドレス
	AH=86H
	機能がサポートされていない
	CF=1の場合
	エラー終了

機能

情報テーブルの内容

オフセット	バイト	内 容
00H	1バイト	共通サブ・システムのメジャー・バージョン番号
01H	1バイト	共通サブ・システムのマイナー・バージョン番号
02H	1ワード	拡張ビデオ情報
		ビット1:拡張テキスト・モード状態
		ビット 0:ビデオ拡張ドライバの登録
04H	1ワード	テキスト・バッファのセグメント
06H	1ワード	テキスト・バッファのバイト・サイズ
08H	2ワード	現在のビデオ拡張ドライバの情報テーブルへの FAR ポ
}		インタ
0CH	1ワード	ロック・カウンタ

0EH	27ード	元のビデオ BIOS (INT10H) のエントリ・アドレス
12H	1ワード	フォント・サイズ設定テーブルへの NEAR ポインタ
14H	1ワード	テキスト密度設定テーブルへの NEAR ポインタ
16H	1ワード	パレットとオーバースキャンの退避領域への NEAR ポ
		インタ
18H	1パイト	現行の拡張テキスト・モードのインデックス

・ロック・カウンタ

現在ビデオ拡張ドライバを利用しているプログラムの数を示しています。したがって、 この値が 0 でなければビデオ拡張ドライバは解除できません。

共通サブ・システムでは、この値を、拡張テキスト・モードに設定を行う際に+1、基本テキスト・モードに戻した場合に-1しています。

・フォント・サイズ設定テーブルとテキスト密度設定テーブル

これらのテーブルは、次の構造をもちます。モード・インデックスは「ビデオ拡張機能の登録」(INT15H, AX=5011H) で登録される拡張モード・テーブルのインデックスで、初期値は-1 です。

オフセット	バイト数	内 容
00H	1ワード	エントリ数
01H	2バイト	ビデオ・モード番号(1 バイト) モード・インデックス(1 バイト)
03H :	2バイト	

・パレットとオーバースキャンの退避領域

この領域は、次の構造をもちます。

オフセット	バイト数	内 容
00H	1バイト	パレットの
01H	1バイト	パレット1
:	:	:
0FH	1バイト	パレット 15
10H	1バイト	オーバースキャン

► INT15H(5011H) ビデオ拡張機能の登録

入力パラメータ

AX = 5011H

ES: BX=テーブル・アドレス

リターン情報

CF=0 の場合

正常終了

CF=1の場合

エラー終了

AH=エラー・ステータス

機能

テーブルの内容

オフセット	バイト	内 容
00H	1バイト	共通サブ・システムのメジャー・バージョン番号
01H	1バイト	共通サブ・システムのマイナー・バージョン番号
02H	1ワード	プリミティブ機能テーブルへの NEAR ポインタ
04H	1ワード	拡張モード・テーブルへの NEAR ポインタ
06H	1ワード	拡張モード・テーブルのエントリ数
08H	2ワード	ビデオ拡張ドライバ固有文字列への NEAR ポインタ(文
		字長制限なし,00Hで終了)

バージョン番号

これは、ビデオ拡張ドライバが、どのレベルの DOS/V ビデオ拡張仕様に一致しているかを示しています。共通サブ・システムや他のシステム・プログラムはこの値を参照して、プリミティブ機能の種類を判定するので、現行の DOS/V ビデオ拡張仕様書に示されているバージョン番号と一致させなければなりません。

バージョン番号は、1993年3月現在、次の値となっています。

メジャー・バージョン番号 : 01H マイナー・バージョン番号 : 01H

プリミティブ機能テーブルの内容

オフセット	バイト	NEAR ポインタで示される機能
00H	1ワード	SetToExtVideoMode
02H	1ワード	ResetToVGAMode
04H	1ワード	WriteSBCSChar
06H	1ワード	WriteDBCSChar
08H	1ワード	FillRectangle
0AH	1ワード	ScrollUp
0CH	1ワード	ScrollDown
0EH	1ワード	SetCursor
10H	1ワード	PutCursor
12H	1ワード	EraseCursor
14H	1ワード	SetPalette

16H	1ワード	ChangeFont	
18H	1ワード	ReturnStateSize	
1AH	1ワード	SaveState	
1CH	1ワード	RestoreState	

・拡張モード・テーブルの内容(1 エントリは 16 バイト)

オフセット	バイト	内 容
00H	1バイト	ビデオ・モード番号
01H	1パイト	ビデオ・モード情報
		ビット7:モード・エントリ無効
		ビット1:スクロール時に FillRectangle を呼ぶ
		ビット0:ハードウェア・カーソル
02H	1バイト	画面の桁数
03H	1パイト	画面の行数
04H	1バイト	文字セルの幅
05H	1バイト	文字セルの高さ
06H	1バイト	文字フォントの幅
07H	1パイト	文字フォントの高さ
08H	1ワード	水平画面解像度
0AH	1ワード	垂直画面解像度
0CH	1ワード	予約済み
0EH	1ワード	予約済み

・エラー・ステータス

ステータス	内 容
00H	正常終了
01H	すでにビデオ拡張ドライバが登録済み
02H	テキスト・バッファのサイズが拡張モード・テーブルから計算される
	値よりも小さい
03H	ビデオ拡張ドライバの登録拒否
86H	機能がサポートされていない

機能

・エラー・ステータス

ステータス	内 容
00H	正常終了
01H	ビデオ拡張ドライバが登録されていない
02H	ビデオ拡張ドライバがロックされている
86H	機能がサポートされていない

▶ INT15H(5013H) ビデオ拡張ドライバのロック設定

入カバラメータ

AX = 5013H

BX=ロック状態

1: ロック

-1:ロック解除

リターン情報

CF=0 の場合

正常終了

CF=1 の場合

エラー終了

AH=エラー・ステータス

機能

・エラー・ステータス

ステータス	内 容
00H	正常終了
86H	機能がサポートされていない

6.2 プリミティブ機能

プリミティブ機能は、拡張ビデオ・ドライバのハードウェアに依存する部分の機能のみ を集めたものです。この機能を実現できるならば、ディスプレイ・ドライバはいかなるハ ードウェア上でも動作可能となります。

表 6-3 プリミティブ機能一覧

番号	機能名	機能内容
0	SetToExtVideoMode	拡張ビデオ・モードの設定
1	ResetToVGAMode	VGA モードへの復帰
2	WriteSBCSChar	半角文字の描画
3	WriteDBCSChar	全角文字の描画
4	FillRectangle	矩形の描画
5	ScrollUp	上方向へのスクロール
6	ScrollDown	下方向へのスクロール
7	SetCursorShape	カーソル形状の設定
8	PutCursor	カーソルの表示
9	EraseCursor	カーソルの消去
10	SetPalette	パレットの設定
11	ChangeFont	半角文字フォントの変更
12	ReturnStateSize	ステートサイズの取得
13	SaveStateSize	ステートサイズの退避
14	RestoreStateSize	ステートサイズの復帰

以下、プリミティブ機能を各番号別に示します。

▶機能 O: SetToExtVideoMode 拡張ビデオ・モードの設定

入力パラメータ

リターン情報

AL=拡張モード・テーブルのインデックス なし

AH = 00H

機能

ビデオ BIOS の、ビデオ・モードの設定(INT10H、AH=00H)から呼び出されます。 この機能が呼び出されてから、次に機能1の「ResetToVGAMode」が呼び出されるまで は、独自の拡張ビデオ・モードになります。

ここでは次の状態を設定します。

- ・必要な内部変数の値
- ・パレット情報(現行値の取得)
- ・カーソル非表示

▶機能 1: ResetToVGAMode VGA モードへの復帰

 入力パラメータ
 リターン情報

 なし
 なし

機能

ビデオ BIOS の、ビデオ・モードの設定(INT10H、AH=00H)から呼び出されます。標準の VGA モードへ復帰します。この機能から復帰後に共通サブ・システムが VGA のレジスタ設定を行うので、ここで行うのは最小限度の操作だけで構いません。

▶機能 2: WriteSBCSChar 半角文字の描画

機能 Z . Willesbuschal	千円又子の畑岡
入力パラメータ	リターン情報
AL =属性 1	なし なし
AH=属性 2	
CH = 00H	
CL =半角文字コード	
DH=行位置	
DL =桁位置	

機能

ビデオ BIOS の、文字列表示関連の機能から呼び出されます。 半角文字を描画します。

3バイト属性モードでなければ、属性2は無効です。

▶機能 3: WriteDBCSChar 全角文字の描画

放形 3 . Willedbloochal 上門人		
入力パラメータ	リターン情報	
AL=第1バイトの属性1	なし	
AH=第1バイトの属性2		
BL = 第2バイトの属性1		
BH=第2パイトの属性2		
CX=全角文字コード		
DH=行位置		
DL=桁位置		

機能

ビデオ BIOS の、文字列表示関連の機能から呼び出されます。

全角文字を描画します。

3バイト属性モードでなければ、属性2は無効です。

この機能を使って、画面の最右端に描画が行われることはありません。この場合は、テキスト・バッファには指定どおりの書き込みが行われますが、画面表示は共通サブ・システムにより機能 2 の「WriteSBCSChar」が呼び出され、半角スペースが描画されます。

▶機能 4: FillRectangle 矩形の描画		
入力パラメータ	リターン情報	
AL=塗りつぶす色	なし	
上位4ビット:文字色		
下位 4 ビット:背景色		
CH=左上の行位置		
CL = 桁位置		
DH=右上の行位置		
DL = 桁位置		

ビデオ BIOS の、上下スクロール (INT10H、AH=06H/07H) や、プリミティブ機能の 6/7 (ScrollUp, ScrollDown) から呼び出されます。

この機能は、全画面のスクロール(消去)を行ったり、部分的スクロールの後のブランク行の消去に使用されます。

通常は背景色で塗りつぶしますが、ハードウェア・テキスト・バッファをもつ場合は、 指定の文字色を設定しておきます。

入力バラメータ	リターン情報	
AL=スクロールする行数	なし	
(0 はありえない)		
AH=塗りつぶす色		
上位4ビット:文字色		
下位4ビット:背景色		
CH=左上の行位置		
CL = 桁位置		
DH=右上の行位置		
DL = 桁位置		

機能

ビデオ BIOS の、上スクロール (INT10H、AH=06H) から呼び出されます。

モード情報のピット 1 が 0 の場合は、指定された領域を上にスクロールさせるだけで、スクロール後のブランク行を消去する必要はありません。ブランク行の消去は機能 4 の「FillRectangle」が行います。

ビット 1 が 1 の場合は、指定された領域を上にスクロールさせると同時に、ブランク行を塗りつぶす必要があります。

スクロールの際にハードウェア・スクロール機能を使用するかどうかは、この機能内部で判断します。

機能 6: ScrollDown 下方向へのスクロール 入カバラメータ AL = スクロールする行数 なし (0 はありえない) AH = 塗りつぶす色 上位 4 ビット: 文字色 下位 4 ビット: 背景色 CH = 左上の行位置

機能

DL =

CL = 桁位置 DH=右上の行位置

桁位置

ビデオ BIOS の、下スクロール(INT10H、AH=07H)から呼び出されます。

モード情報のビット 1 が 0 の場合は、指定された領域を下にスクロールさせるだけで、スクロール後のブランク行を消去する必要はありません。ブランク行の消去は機能 4 の「FillRectangle」が行います。

ビット1が1の場合は、指定された領域を下にスクロールさせると同時にブランク行を 塗りつぶす必要があります。

スクロールの際にハードウェア・スクロール機能を使用するかどうかは、この機能内部 で判断します。

機能 7: SetCursorShape カー	ソル形状の設定	
入力パラメータ	リターン情報	
CH=開始位置	なし	
CL =終了位置		

機能

ビデオ BIOS の、「カーソル形状の設定」(INT10H, AH=01H)から呼び出されます。 カーソルの高さの上限値は、CGA の 8 ではなく、「拡張モード・テーブル」に指定されている文字フォントの高さです。この比率の変換は共通サブ・システムが行います。 この機能では表示・非表示の状態を変えてはいけません。

▶機能 8: PutCursor カーソルの表示	
入カバラメータ	リターン情報
AL =表示色	なし
DH=行位置	
DL =桁位置	

カーソルの表示が必要な場合に、随時呼び出されます。

カーソルの色は文字色と同じであることが必要ですが、正確なエミュレーションが困難な場合は、イメージの反転などの処理でも可能です。

入力バラメータ	リターン情報	
なし	なし	
数 能		
カーソルの消去が必要な場合に、随	時呼び出されます。	
カーソルの表示を消去します。		

Ē	
リターン情報	
なし	

機能

ビデオ BIOS の, パレット設定 (INT10H, AH=10H, AL=00H/01H/02H) から呼び出されます。

オーバースキャンはパレット番号 16 を指定します。この機能では、カラー・レジスタ番号を対応するハードウェアの最も適切な値に変換して設定する必要があります。

▶機能 11: ChangeFont 半角文字フォントの変更		
入力パラメータ	リターン情報	
AL=半角文字コード	なし	
BH=文字フォントの幅		
BL =文字フォントの高さ		
CC · CI - Kw 7 P & P K L 7		

ビデオ BIOS の、「ユーザ定義の文字フォント登録」(INT10H, AX=1100H)から呼び出されます。

指定されたフォント・パターンを文字生成バッファ内の対応する領域にロードしますが、 この際に必要ならばサイズ変更を行ってもかまいません。フォント・パターンはビット 列で、隙間なく連続して格納されています。

フォント・パターンのロードだけを行い、画面への再表示を行ってはいけません。これ は共通サブ・システムが指示を行います。

▶機能 12: ReturnStateSize ステートサイズの取得

入力パラメータ

AL=要求ステート

ビット1:半角文字生成バッファ

ビット 0:内部変数

リターン情報

CX=バッファ・サイズ

機能

共通サブ・システムから呼び出されます。

要求のあった内部変数および半角文字生成バッファのサイズを返します。

▶機能 13: SaveStateSize ステートサイズの退避

入力バラメータ

AL=要求ステート

ピット1:半角文字生成バッファ

ビット 0:内部変数

ES:BX=退避先バッファ

リターン情報

なし

機能

共涌サブ・システムから呼び出されます。

要求のあった内部変数および半角文字生成バッファの内容を退避します。

機能 14: RestoreStateSize ステートサイズの復帰
 入力パラメータ
 AL=要求ステート
 ビット 1: 半角文字生成バッファ
 ビット 0: 内部変数
 ES: BX=復帰元バッファ

機能

共通サブ・システムから呼び出されます。

要求のあった内部変数および半角文字生成バッファの内容を復帰します。

6.3 ビデオ拡張プロファイル

ビデオ拡張ドライバを作成した場合は、インストール・プログラムのために、それに対 応したビデオ拡張プロファイルを作成しなければなりません。

このビデオ拡張プロファイルは、ビデオ拡張ドライバと同一ファイル名で拡張子名が 「.PRO」でなければなりません(インストールされる場合は、これは DSPX.PRO というフ ァイル名でコピーされます)。

ビデオ拡張プロファイルは、次のような構造の複数のエントリから構成されるバイナ リ・データです。終端はエントリ長に0(1ワード)を設定します。

エントリ長 :1ワード(エントリ長を含む)

エントリID : 16 バイト固定

エントリ内容 : 可変長

記述されるエントリは次のとおりです。

表 6-4 ビデオ	け拡張プロファイルのエントリー覧
エントリ長	48(1 ワード)
エントリ ID	"VideoCardInfo"
エントリ内容	サポートするビデオの名前(30 バイト)
エントリ長	30(1 ワード)
エントリ ID	"DriverFileName"
エントリ内容	拡張ドライバのファイル名(12 バイト)
エントリ長	2+16+2+2+モード・テーブル長(1ワード)
エントリ ID	"VideoModeTable"
エントリ内容	ビデオ拡張仕様のバージョン(1 ワード)
	モード・テーブル・エントリ数(1ワード)
	モード・テーブル 0(17 バイト)
	モード・テーブル 1(17 バイト)
	モード・テーブルの構成
	オフセット サイズ 内容
	00H 1バイト 省略時のモード選択

オフセット	サイズ	内 容
00H	1バイト	省略時のモード選択
01H	1パイト	ビデオ・モード番号
02H	1バイト	モード情報
03H	1パイト	桁数
04H	1バイト	行数
05H	1バイト	文字セルの幅

	06H 1バイト	立ちなりの古る
	06H 1バイト 07H 1バイト	文字セルの高さ
	08H 1バイト	文字フォントの高さ
	09H 17-F	画面の水平解像度
	0BH 17-F	画面の垂直解像度
	0DH 27-F	予約済み
	最初のバイトが1の提合け	現行のモードに従って、「文字フォント・サイズの変
		たは「表示文字密度の変更」(INT10H, 12-39H)のいず
		省略値のモードを設定します。
エントリ長	20(17-1)	HITTER I CHARLES IN
エントリID	"DSPXInfo"	
エントリ内容	DSPX 情報(1ワード)	
~ > 7 1m	・ビット2~1:USモー	- ド時のみ
		- 縦長モードが 80×43
		= 縦長モードが 80×50
	・ビット 0 : 0=簡易	
	1=詳細	
エントリ長		138八
エントリ ID	22(1 ワード) "DBCSVideoMode"	
* *		1)
エントリ内容	ビデオ・モード番号(1パイ	r)
	予約済み(1バイト)	
	画面の桁数(1バイト)	
- 1 11 EF	画面の行数(1バイト)	
エントリ長	22(17-1)	
エントリID	"SBCSVideoMode"	
エントリ内容	ビデオ・モード番号(1パイ	F)
	予約済み(1 バイト)	
	画面の桁数(1パイト)	
	画面の行数(1バイト)	
エントリ長	2+16+2+オプション文字	列長(1ワード)
エントリID	"OptionTable"	
エントリ内容	オプションのエントリ数(1	
	オプション文字列 0(64+25	
	オプション文字列 1(64+25	6 バイト以内)
	•	
		ション文法 (64 バイト以内で 0 で終了する文字列)とオ
	プション解説(256 バイト以	内で 0 で終了する文字列)から構成されます。
	オプション文法は,次の2~	つのタイプのいずれかでなければなりません。
	・タイプA	
		ション 1/オプション 2・・・
	・タイプB	The state of the s
	オプション名=[数字	
エントリ長	0000H(1ワード)	

List 6-1 拡張ビ

拡張ビデオプロファイルの作成例

```
Length "123456789012345678901234567890"
 VCI
        DW
               48
        DB
               "VideoCardInfo"
        DB
                "SuperVGA (800*600)"
DFN
        DW
               30
        DB
               "DriverFileName"
                "DSPXSVGA. EXE"
        DB
 VMT
                DSPXI-VMT
        DW
               "VideoModeTable"
        DB
        DW
               3
        DB
               1, 03H, 00H, 80, 33, 8, 18, 8, 16
        DW
                800, 600, 0, 0
                1, 73H, 00H, 80, 33, 8, 18, 8, 16
        DB
        DW
               800, 600, 0, 0
               0, 70H, 00H, 80, 50, 8, 12, 8, 12
        DB
        DW
                800. 600. 0. 0
 DSPXI
        DW
               20
               "DSPXInfo"
        DB
        D₩
 DBCSVM DW
               "DBCSVideoMode"
        DB
        DB
               03H, 0, 80, 25
 SBCSVM
        DW
               22
        DB
               "SBCSVideoMode"
        DB
               03H. O. 80. 25
OT
        DW
               EOP-OT
        DB
               "OptionTable"
        DB
               "HS=ON/OFF/LC". 0
        DB
               "スクロール法を指定します"
        DB
               "ON:ハードウェア・スクロール,"
               "OFF: ソフトウェア・スクロール."
        DB
               "LC:LCRを用いたスクロール".0
        DB
        DB
               "MODE=[2]", 0
        DB
               "スーパーVGAの800×600(16色)を"
        DB
               "表示するビデオ・モードを指定します"、0
 EOP
        DW
               0
```

第7章

メモリ・システム

DOS/V のメモリ・システムはたいへん複雑です。これは、これまで DOS 自身が全体的な統合を考慮せず、急場しのぎ的にメモリを拡張してきたことが原因です。

さらに最近では、DOS 自身がハイ・メモリ・エリアへの退避を行えるようになりました。DOS の利用環境から考えるとフリー・エリアが広がってたいへんありがたいのですが、こと開発環境からみると、そうでなくとも複雑な事態をいっそう複雑にしてしまいました。

この状態も、EMS を含めた XMS という規格で比較的統合されてはきていますが、今後本格的なプロテクトモード用の拡張メモリの規格が確定するまでは、当分混沌としていることでしょう。

表 7-1 DOS/V のメモリ・マップ

アドレス	通常の配置	HMA 使用時
0000:0000	割り込みべ	クトル
0040:0000	BIOS 7-	クエリア
0050:0000	DOS/V 7	ークエリア
???? : 0000	IO.SYS	DOS/V 常駐部
	または	DOS/V バッファ
	IBMBIO.COM	デバイス・ドライバ
	MSDOS.SYS	
	または	COMMAND.COM
	IBMDOS.COM	ユーザ・エリア
	DOS/V バッファ	
	デバイス・ドライバ	
	COMMAND.COM	
	ユーザ・エリア	
FFFF: 0010	未使用	VDISK ヘッダ
FFFF: 0030		IO.SYS
		または
		IBMBIO.COM
????:????		MSDOS.SYS
		または
		IBMDOS.COM

7.1 EMS(Expanded Memory Specification)

EMS は 1985 年に、ロータス、インテル、マイクロソフトの 3 社が共同で規格を定めたことから、その頭文字を取って LIM-EMS とも呼ばれ、現在最もメジャーな拡張メモリ方式であり、バージョン 4.0 規格が主流となっています。


EMS は、DOS の 640K バイトのメイン・メモリ外の A000:0000H から FFFF: FFFFH までの間のいずれかの 64K バイトの領域を窓(ページ・フレーム)として使い、この中をさらに 16K バイト単位のバンク (物理ページ)に分けて、ここに実際のメモリ (論理ページ)を割り付けて利用します。これにより都合 8M バイトまでの拡張メモリが利用可能となります。

ページ・フレームがどこの領域に設定されるかは環境によって異なります。

表 7-2 EMS の機能一覧

機能番号	機能内容	
40H	ステータスの取得	
41H	ページ・フレームの取得	
42H	論理ページ数の取得	
43H	論理ページの割り付け	
44H	論理ページから物理ページへのマッピ:	ング
45H	ハンドルの開放	
46H	EMM ドライバ・バージョンの取得	
47H	ページ・マップの保存	
48H	ページ・マップの復元	
4BH	ハンドルのカウント数の取得	
4CH	ハンドルの論理ページ数の取得	
4DH	すべてのハンドルの論理ページ数の取行	导
4E00H	ページ・マップの取り出し	
4E01H	ページ・マップの設定	
4E02H	ページ・マップの取り出しと設定	
4E03H	ページ・マップの保存領域のサイズ取行	무
4F00H	指定領域のページ・マップの取り出し	
4F01H	指定領域のページ・マップの設定	
4F02H	指定領域のページ・マップのサイズ取行	导
50H	複数の論理ページのマッピング	
51H	論理ページの再割り当て	
5200H	ハンドル属性の取得	(DOS/V 非サポート)
5201H	ハンドル属性の設定	(DOS/V 非サポート)
5202H	EMM ドライバの属性サポートの取得	(DOS/V 非サポート)
5300H	ハンドル名の取得	
5301H	ハンドル名の設定	
5400H	すべてのハンドルとハンドル名の取得	

5401H	名前つきハンドルの検索
5402H	総ハンドル数の取得
55H	ページ・マップの変更と FAR ジャンプ
56H	ページ・マップの変更と FAR コール
5602H	ページ・マップのスタック・サイズ取得
5700H	メモリ領域の転送
5701H	メモリ領域の交換
5800H	マップ可能なセグメントの取得
5801H	マップ可能なセグメントの項目数の取得
5900H	拡張メモリのハードウェア情報の取得
5901H	Raw ページ数の取得
5A00H	標準サイズのページの割り付け
5A01H	Raw ページの割り付け
5B00H	代替マップ・レジスタ・セットの取得
5B01H	代替マップ・レジスタ・セットの設定
5B02H	代替マップ・レジスタ保存領域のサイズ取得
5B03H	代替マップ・レジスタ・セットの割り付け
5B04H	代替マップ・レジスタ・セットの開放
5B05H	DMA マップ・レジスタ・セットの割り付け
5B06H	DMA を有効にする
5B07H	DMA を無効にする
5B08H	DMA マップ・レジスタ・セットの開放
5CH	ウォーム・ブートの準備
5D00H	OS/E 機能を有効にする
5D01H	OS/E 機能を無効にする
5D02H	アクセス・キーの返還




EMS の実現方法には、ハード的にバンクを割り付ける物理 EMS 方式や、プロテクト・メモリを利用する仮想 EMS 方式など、いろいろな実現方法があるので、ユーザ側は EMS ドライバが用意したファンクションで操作を行わなければなりません。これらのファンクションは INT67H を呼び出します。

EMS は利用に先だって、次の方法で EMS ドライバ自身が設定されているかどうかを 判別しなければなりません。

(1) ファイルのオープン機能を使った方法


ファイル名"EMMXXXXO"をオープンしてみます。オープン可能ならばEMSドライバが常駐しているので、いったんクローズした後、EMSの利用を開始します。この方法は、アプリケーションにとって最も一般的な確認方法です。



(2) 割り込みベクトルを調べる方法

EMS ドライバは INT67H にフックされているので、この割り込みベクトルを取り出します (0000:019CH b) の (0000:019CH b) の (0000:019CH b)

このベクトルからのオフセット 000AH に、ドライバ名 "EMMXXXX0" が存在しているかどうか調べます。この方法は DOS のファンクションが利用できない可能性のある 常駐プログラムやデバイス・ドライバに有効です。



以下, EMS の機能を各番号別に示します。

● EMS のファンクション(バージョン 3.2 互換)

入力バラメータ	リターン情報
AH = 40H	AH=エラー・ステータス
機能	

カバラメータ	リターン情報
AH=41H	AH=エラー・ステータス
	BX=ページフレーム・セグメント

カバラメータ	リターン情報
AH=42H	AH=エラー・ステータス
	BX=未使用の論理ページ数
	DX=総論理ページ数

ヘカバラメータ	リターン情報
AH=43H	AH=エラー・ステータス
BX=割り付ける論理ページ数	DX=ハンドル

入力バラメータ	リターン情報
AH = 44H	AH=エラー・ステータス
AL=物理ページ番号	
BX=論理ページ番号	
DX=ハンドル	

微能

ハンドルに割り付けられている論理ページのうち、1ページを物理ページにマッピングします。

論理ページ番号に FFFFH を指定すると、その物理ページに関するマッピングが解除され、論理ページへの読み書きができなくなります。

ヘカバラメータ	リターン情報
AH = 45H	AH=エラー・ステータス
DX=ハンドル	

入力パラメータ	リターン情報
AH = 46H	AH=エラー・ステータス
	AL =パージョン(40H)
機能	
バージョンは BCD 形式なので、現行	のバージョン 4.0 では 40H となります(バージョン
3.2 では 32H)。	

➤ INT67H(47H) ページ・マップの保存	
入力パラメータ	リターン情報
AH = 47H	AH=エラー・ステータス
DX=ハンドル	

ページ・マップ・レジスタの内容を、指定したハンドルの内部保存領域に保存します。 この機能は、通常ハンドルを使用中の割り込み処理の中で、現在のマッピング状態を保存するために使います。

ハンドルは、アプリケーションで使用しているものではなく、割り込み処理が割り当て たものを使用します。

この機能では、バージョン3の64Kバイトのページ・フレームのマッピング状態だけを保存します。それ以降のバージョンのページ・マップの保存を行うには、「ページ・マップの取り出し」(INT67H,4E00H)を使用してください。

\カパラメータ	リターン情報
AH = 48H	AH=エラー・ステータス
DX=ハンドル	

► INT67H(4BH) ハンドルのカウント数の取得 入力パラメータ

AH = 4BH

リターン情報

AH=エラー・ステータス

BX=ハンドル数

機能

使用中のハンドル数には OS 用のハンドル(0)も含みます。

▶ INT67H(4CH) ハンドルの論理ページ数の取得

入力パラメータ

リターン情報

AH = 4CH

AH=エラー・ステータス

DX =ハンドル

BX=論理ページ数

機能

ハンドルの論理ページ数を取得します。

▶ INT67H(4DH) すべてのハンドルの論理ページ数の取得

入力パラメータ

リターン情報

AH = 4DH

AH=エラー・ステータス

ES: DI=データ構造体

BX=使用中のハンドル数

機能

すべてのハンドルに割り付けられている論理ページ数をデータ構造体に返します。データ構造体の構成は次のようになります。

1ワード : ハンドル

1ワード : 論理ページ数

▶ INT67H(4E00H) ページ・マップの取り出し

入力パラメータ

リターン情報

AX = 4E00H

AH=エラー・ステータス

ES: DI=ページ・マップ

機能

格納する領域の大きさは、「ページ・マップの保存領域のサイズ取得」(INT67H, 4E03H)で取得します。

▶ INT67H(4E01H) ページ・マップの設定

入力バラメータ

AX = 4E01H

ES: DI=ページ・マップ

リターン情報

AH=エラー・ステータス

機能

ページ・マップの設定を行います。

▶ INT67H(4E02H) ページ・マップの取り出しと設定

入力パラメータ

リターン情報

AX = 4E02H

DS:SI=新ページ・マップ

ES:DI=旧ページ・マップ

AH=エラー・ステータス

機能

現在のページ・マップを旧ページ・マップに取得した後、新ページ・マップを設定します。

► INT67H(4E03H) ページ・マップの保存領域のサイズ取得

入力パラメータ

リターン情報

AX = 4E03H

AH=エラー・ステータス

AL=ページ・マップのサイズ

機能

ページ・マップが保存される領域のサイズを取得します。

● EMS のファンクション(バージョン 4.0 互換)

► INT67H(4F00H) 指定領域のページ・マップの取り出し

入力パラメータ

リターン情報

AX = 4F00H

DS:SI=指定領域

ES: DI=ページ・マップ

AH=エラー・ステータス

機能

領域指定は次のように行います。

1 ワード :マップ可能なセグメント数

1ワード :マップ可能なセグメント・アドレス

► INT67H(4F01H) 指定領域のページ・マップの設定

入力パラメータ

リターン情報

AX = 4F01H

AH=エラー・ステータス

DS: DX=ページ・マップ

機能

指定領域のページ・マップの設定を行います。

► INT67H(4F02H) 指定領域のページ・マップのサイズ取得

入力パラメータ

リターン情報

AX = 4F02H

AH=エラー・ステータス

BX=指定領域のページ数

AL=ページ・マップのサイズ

機能

指定領域のページ・マップのサイズの取得を行います。

▶ INT67H(50H) 複数の論理ページのマッピング

入力パラメータ

AH = 50H

AL=マッピング単位

0:物理ページ

1:セグメント

DX=ハンドル

CX =ページ数

DS:SI=ページ対応表

リターン情報

AH=エラー・ステータス

機能

ページ対応表は次の構成を取ります。

1ワード : 論理ページ番号

1ワード :物理ページ番号またはセグメント

論理ページ番号に FFFFH を指定すると、その物理ページのマッピングを解除します。

▶ INT67H(51H) 論理ページの再割り当て

入力パラメータ

AH = 51H

DX=ハンドル

BX = 再割り当て論理ページ数

リターン情報

AH=エラー・ステータス

BX=割り当て後の論理ページ数

機能

この機能により、ハンドルに割り当てるページ数を増減できますが、その後の論理ペー ジの内容は保証されません。

► INT67H(5200H) ハンドル属性の取得

(DOS/V 非サポート)

入カバラメータ

AX = 5200H

DX=ハンドル

リターン情報

AH=エラー・ステータス

AL=ハンドル属性

0:揮発性

1:不揮発性

機能

ハンドルが、ウォーム・ブートによる保存が可能かどうかの属性を取得します。

► INT67H(5201H) ハンドル属性の設定

入力パラメータ

AX = 5201H

BL=ハンドル属性

0:揮発性

1:不揮発性

(DOS/V 非サポート)

リターン情報 AH=エラー・ステータス

機能

ハンドル属性の設定を行います。

▶ INT67H(5202H) EMM ドライバの属性サポートの取得 (DOS/V 非サポート)

入力パラメータ AX = 5202H

リターン情報

AH=エラー・ステータス

AL=属件のサポート

0:揮発性のサポートなし 1:揮発性のサポートあり

機能

EMM ドライバの属性サポートを取得します。

▶ INT67H(5300H) ハンドル名の取得 入力パラメータ AX=5300H DX=ハンドル ES: DI=ハンドル名 機能 ハンドル名を取得します。

► INT67H(5301H) ハンドル名の設定	
入力パラメータ	リターン情報
AX=5301H	AH=エラー・ステータス
DX=ハンドル	
DS:SI=ハンドル名	

機能

ハンドル名は 8 文字で、使用する文字に制限はありませんが、少なくとも 1 文字は NULL 以外の文字を設定しなければなりません。

ハンドル名はいつでも変更可能です。

► INT67H(5400H) すべてのハン	ドルとハンドル名の取得
入力パラメータ	リターン情報
AX = 5400H	AH=エラー・ステータス
ES:DI=データ構造体	

機能

データ構造体には1ハンドル当たり10バイトで、次の構成で格納されています。

1ワード :ハンドル番号 8バイト :ハンドル名 .

データ構造体は2550バイト(最大値)確保しておく必要があります。

カバラメータ	リターン情報
AX = 5401H	AH=エラー・ステータス
DS:SI=ハンドル名	DX=ハンドル

(カバラメータ	リターン情報
AX=5402H	AH=エラー・ステータス
	BX=総ハンドル数

► INT67H(55H) ページ・マップの変更と FAR ジャンプ 入力バラメータ AH=55H AL=マッピング単位 0:物理ページ 1:セグメント DX=ハンドル DS:SI=データ構造体

機能

ページ・マップを変更した後、指定したアドレスへジャンプします。 データ構造体は次の構成を取ります。

2ワード : ジャンプ先アドレス

1 バイト : ページ対応表の長さ(0 指定可能)

2ワード :ページ対応表のアドレス

► INT67H(56H) ページ・マップの	変更と FAR コール
入力パラメータ	リターン情報
AH=56H	AH=エラー・ステータス
AL=マッピング単位	
0:物理ページ	
1:セグメント	
DX=ハンドル	
DS:SI=データ構造体	

機能

ページ・マップを変更した後、指定したアドレスをコールします。コールの前後でマッピングは保存されていますが、そのぶん余分にスタックを消費します。 データ構造体は次の構成を取ります。 2ワード :コール先アドレス

1 バイト : コール後のページ対応表の長さ(0 指定可能)

2ワード :コール後のページ対応表のアドレス

1バイト :コール前のページ対応表の長さ(0指定可能)

2ワード :コール前のページ対応表のアドレス

2ワード : 予約済み

▶ INT67H(5602H) ページ・マップのスタック・サイズ取得

入力パラメータ

リターン情報

AX = 5602H

AH=エラー・ステータス

BX=必要なスタック・サイズ

機能

このサイズをスタックに加算することで、FAR コール先からマッピングを元に戻さずに復帰することができます。

NT67H(5700H) メモリ領域の転送

入力パラメータ

リターン情報

AX = 5700H

AH=エラー・ステータス

DS: SI=データ構造体

機能

データ構造体の構成は次のようになります。

2ワード : 領域のサイズ

1バイト : 転送元のメモリ・タイプ

1ワード :

1ワード :

ハンドル オフセット

1ワード : ページ

1 バイト : 転送先のメモリ・タイプ

1ワード: ハンドル

1ワード : オフセット

1ワード : ページ

▶ INT67H(5701H) メモリ領域の交換

入力パラメータ AX=5701H

ータ リターン情報

DS: SI=データ構造体

AH=エラー・ステータス

機能

データ構造体の構成は次のようになります。

2ワード : 領域のサイズ

1バイト :領域1のメモリ・タイプ

1ワード : ハンドル

1ワード : オフセット

1ワード : ページ

1バイト :領域2のメモリ・タイプ

1 ワード : ハンドル 1 ワード : オフセット

1ワード: ページ

▶ INT67H(5800H) マップ可能なセグメントの取得

入力パラメータ リターン情報

AX=5800H $AH=x = -\cdot x = -9x$

DS:SI=データ構造体 CX=データの項目数

機能

データ構造体の構成は次のようになります。

1ワード :セグメント1ワード :物理ページ

: :

▶ INT67H(5801H) マップ可能なセグメントの項目数の取得

入力パラメータ リターン情報

AX = 5801H $AH = x = - \cdot x = - \cdot x = - \cdot x$

CX=データの項目数

機能

マップ可能なセグメントの項目数を取得します。

▶ INT67H(5900H) 拡張メモリのハードウェア情報の取得(OS/E機能)

入力パラメータ

リターン情報

AX = 5900H

AH=エラー・ステータス

ES: DI=データ構造体

機能

データ構造体の内容は次のとおりです。

1 ワード : Raw ページのサイズ

1ワード : 代替レジスタ・セット

1ワード :マッピング情報保存領域のサイズ

1 ワード : DMA レジスタ・セット 1 ワード : DMA チャネル操作

▶ INT67H(5901H) Raw ページ数の取得(OS/E機能)

入力パラメータ

リターン情報

AX = 5901H

AH=エラー・ステータス

BX = 未使用 Raw ページ数

DX =総 Raw ページ数

機能

非標準(16K バイト以外)のサイズの、ページ数を取得します。

► INT67H(5A00H) 標準サイズのページの割り付け

入力パラメータ

リターン情報

AX = 5A00H

AH=エラー・ステータス

BX =ページ数

DX =ハンドル

機能

標準(16K バイト)のサイズのページを割り付けます。この機能ではページ 0 が割り付け可能です。

▶ INT67H(5A01H) Raw ページの割り付け

入力バラメータ

リターン情報

AX = 5A01H

AH=エラー・ステータス

BX=ページ数

DX =ハンドル

機能

非標準(16K バイト以外)のサイズのページを割り付けます。この機能ではページ 0 が割り付け可能です。

機能

代替マップ・レジスタ・セットを取得します。

▶ INT67H(5B01H) 代替マップ・レジスタ・セットの設定(OS/E 機能)

入力バラメータ

AX = 5B01H

BL =代替マップ・レジスタ番号

=0 の場合

ES: DI=マップ・レジスタの内容

リターン情報

AH=エラー・ステータス

機能

代替マップ・レジスタ・セットの設定を行います。

▶ INT67H(5B02H) 代替マップ・レジスタ保存領域のサイズ取得(OS/E 機能)

入力パラメータ

リターン情報

AX = 5B02H

AH=エラー・ステータス

DX=保存領域のサイズ

機能

代替マップ・レジスタ保存領域の、サイズを取得します。

▶ INT67H(5BO3H) 代替マップ・レジスタ・セットの割り付け(OS/E 機能)

入力バラメータ

リターン情報

AX = 5B03H

AH=エラー・ステータス

BL = レジスタ・セット番号

=0:サポートなし

機能

代替マップ・レジスタ・セットの割り付けを行います。

▶ INT67H(5B04H) 代替マップ・レジスタ・セットの開放(OS/E 機能)

入力パラメータ

リターン情報 AX = 5B04H

BL=レジスタ・セット番号

AH=エラー・ステータス

機能

代替マップ・レジスタ・セットの開放を行います。

▶ INT67H(5B05H) DMA マップ・レジスタ・セットの割り付け(OS/E 機能)

入力パラメータ

リターン情報

AX = 5B05H

AH=エラー・ステータス BL=レジスタ・セット番号

=0:サポートなし

機能

DMA マップ・レジスタ・セットの割り付けを行います。

▶ INT67H(5B06H) DMA を有効にする(OS/E 機能)

入力パラメータ

リターン情報

AX = 5B06H

AH=エラー・ステータス

BL=レジスタ・セット番号

BL=チャネル番号

機能

DMA を有効にします。

▶ INT67H(5B07H) DMA を無効にする(OS/E 機能)

入力パラメータ

リターン情報

AX = 5B07H

AH=エラー・ステータス

BL=レジスタ・セット番号

機能

DMAを無効にします。

▶ INT67H(5B08H) DMA マップ・レジスタ・セットの開放(OS/E 機能)

入力パラメータ

リターン情報

AX = 5B08H

AH=エラー・ステータス

BL=レジスタ・セット番号

機能

DMA マップ・レジスタ・セットの開放を行います。

▶ INT67H(5CH) ウォーム・ブートの準備

入力バラメータ

リターン情報

AH = 5CH

AH=エラー・ステータス

機能

ウオーム・ブートの準備を行います。

▶ INT67H(5D00H) OS/E 機能を有効にする(OS/E 機能)

入力パラメータ

リターン情報

AH = 5D00H

AH=エラー・ステータス

BX:CX=アクセス・キー

BX:CX=アクセス・キー

機能

OS/E 機能を通常のアプリケーションが操作できないように、アクセス・キーをつけて 有効にします。

▶ INT67H(5D01H) OS/E 機能を無効にする(OS/E 機能)

入力バラメータ

リターン情報

AH = 5D01H

AH=エラー・ステータス

BX:CX=アクセス・キー

BX:CX=アクセス・キー

機能

OS/E機能を無効にします。

▶ INT67H(5D02H) アクセス・キーの返還(OS/E 機能)

入力パラメータ

リターン情報

AH = 5D02H

AH=エラー・ステータス

BX:CX=アクセス・キー

BX:CX=アクセス・キー

機能

アクセス・キーを EMM ドライバに返還し、初期状態にします。

表7-3 EMS のエラー・ステータス

ステータス	内 容
H00	正常終了
80H	EMM ドライバのソフトウェア・エラー
81H	EMSのハードウェア・エラー
82H	EMSメモリ管理ビジー
83H	ハンドルの誤り
84H	機能番号の指定の誤り
85H	使用可能なハンドルがない
86H	ページマップの復元エラー
87H	要求されたページ数が最大ページを超えている
88H	要求されたページ数が空いていない
89H	0ページの割り付けは行えない
8AH	指定された論理ページはそのハンドルに割り当てられていない
8BH	物理ページ番号の指定に誤りがある
8CH	ページマップの保存領域がいっぱいになった
8DH	指定されたページ・マップはすでに保存されている
8EH	指定されたページ・マップはまだ保存されていない
8FH	副機能番号の指定の誤り
90H	属性の誤り
91H	システムは非破壊メモリのサポートをしていない
92H	転送元と転送先の領域が同一のハンドルで重なっている
93H	指定した領域の大きさがハンドルで指定されたものより大きい
94H	システム・メモリ領域と拡張メモリ領域が重なっている
95H	論理ページ内オフセットが論理ページの大きさを超えている
96H	領域の大きさが 1M バイトを超えている
97H	転送元と転送先の領域が同一ハンドルで重なっている
98H	転送元と転送先のメモリ・タイプの誤り
9AH	指定の代替マップ・レジスタ・セットがサポートされていない
9BH	すべての代替マップ DMA レジスタ・セットが使用されている
9CH	指定された代替マップ DMA レジスタ・セットが 0 でない
9DH	代替マップ DMA レジスタ・セットが定義されていない
9EH	専用の DMA チャネルがサポートされていない
9FH	指定された DMA チャネルがサポートされていない
A0H	指定したハンドル名に対するハンドル値がない
A1H	指定したハンドル名がすでに存在している
A2H	領域の転送・交換で1Mバイトを超えた
АЗН	渡されたデータ構造が不正か破壊されている
A4H	現在この機能は使用できない

7.2 XMS(eXtended Memory Specification)

メモリ不足を解消する、とりあえずの方策として考案されたのが EMS ならば、IM バイトを超えるプロテクト・メモリを初めて正式にサポートしたものが XMS です。

DOS/V の XMS ドライバは「HIMEM.SYS」のファイル名で提供されているため、今ひとつ知名度がありませんが、プロテクト・メモリにフォントをロードしなければならない DOS/V にとっては、非常に重要なメモリ管理システムであるといえるでしょう。

表 7-4 XMS の機能一覧

機能番号	機能内容
00H	XMS バージョンの取得
01H	HMA の割り当て
02H	HMAの開放
03H	グローバルな A20 ラインの有効化
04H	グローバルな A20 ラインの無効化
05H	ローカルな A20 ラインの有効化
06H	ローカルな A20 ラインの無効化
07H	A20 ラインの状態取得
08H	EMB 使用可能領域サイズの取得
09H	EMB 領域の割り当て
0AH	EMB領域の開放
0BH	EMB 領域のコピー
0CH	EMB 領域のロック
0DH	EMB 領域のロック解除
0EH	EMBのハンドル情報の取得
0FH	EMB 領域の再割り当て
10H	UMB領域の割り当て
11H	UMB領域の開放
12H	UMB 領域の再割り当て

XMSでは次の3種のメモリ領域を管理します。

(1) UMB(Upper Memory Block)

640K バイトから 1M バイトの間の未使用の領域に、プロテクト・メモリの一部をマッピングした領域。見かけは 1M バイト以内の領域のため、プログラムの実行が可能なので、ドライバなどの常駐領域に使用することができる。

(2) HMA(High Memory Area)


セグメント FFFFH のオフセット 0010H から FFFFH までの約 64K バイト (64K-16 バイト)の領域。i8086CPU は 1M バイトまでしかメモリ管理ができないはずだったが、セグメントとオフセットの組み合わせ上のバグから偶然発生したエリアである。ただし 80286 以降の CPU しか使用できない。

DOS/V では DOS システムの一部をここに移動することで、本来のメイン・メモリを 節約している。

(3) EMB(Extended Memory Block)

文字どおり 1M バイトより後半のプロテクト・メモリ。仮想 EMS ドライバは、実際にはこの領域を論理ページとしてマッピングして使用している。


XMSではこの領域にはデータ領域としてしか利用できない。



XMS の機能を利用するためには、多重割り込みの「XMS エントリ・アドレスの取得」 (INT2FH, 4310H) でエントリ・アドレスを取得し、FAR コールします。

この際、事前に「XMS インストール・ステータスの取得」で XMS ドライバがロードされていることを確認しておかなけれななりません。

XMS では、AX=0000H で BL のビット 7 が 1 の場合に、BL がエラー・ステータスとなります。



以下, XMS の機能を各番号別に示します。

● HMA 関連の機能

入力バラメータ	リターン情報
AH = 00H	AX=XMS のパージョン
	BX=ドライバのパージョン
	DX=HMA 情報
	0: HMA はない
	1:HMA は存在する

▶ XMS(01H) HMAの割り当て	
入力バラメータ	リターン情報
AH=01H	なし
DX=必要なバイト数	
機能	

HMA の最大値は 65520 バイトで、FFFF: 0010H から始まっています。 HMA はセグメントが FFFFH の 1 つしか設定できない関係上、利用できるのは 1 つの プログラムからのみです。

入力バラメータ	リターン情報	
AH = 02H	なし	
AH=UZH 機能	30	

● A20 ライン関連の機能

ヘカバラメータ	リターン情報	
AH = 03H	なし	
能		

➤ XMS(04H) グローバルな A:	20 ラインの無効化
入力パラメータ	リターン情報
AH = 04H	なし
機能	
A20 ラインを有効にします。	

➤ XMS(05H) ローカルな A20	ラインの有効化
入力バラメータ	リターン情報
AH=05H	なし
機能	
A20 ラインの制御カウンタを-	├1 し, A20 ラインを有効にします。

➤ XMS(06H) ローカルな A20	ラインの無効化	
入力パラメータ	リターン情報	
AH = 06H	なし	
機能		

A20 ラインの制御カウンタを-1 し、0 ならば A20 ラインを無効化します。したがって実際には、A20 ラインを有効に設定したすべてのプログラムが無効の設定をしないかぎり、無効にはなりません。

AH=07H	AX=A20 ライン状態
	0:無効
	1:有効

● EMB 関連の機能

XMS(08H) EMB 使用可能領	域サイズの取得
入力パラメータ	リターン情報
AH=08H	AX=最大サイズ
	DX=未使用サイズ

➤ XMS(09H) EMB 領域の割り当て

入力パラメータ

リターン情報

AH = 09H

AX = 0001H

DX=必要なブロック数

DX = EMB ハンドル

機能

ブロック・サイズは1Kバイト(1024バイト)単位です。

► XMS(OAH) EMB 領域の開放

入力パラメータ

リターン情報

AH = 0AH

AX = 0001H

DX = EMB ハンドル

機能

EMB 領域の開放を行います。

XMS(OBH) EMB 領域のコピー

入力パラメータ

リターン情報

AH = 0BH

AX = 0001H

DS: SI=データ構造体

機能

設定するデータ構造体は次の構成です。

オフセット	サイズ	内 容
H00	2ワード	EMB 領域の長さ(必ず偶数バイト)
04H	3ワード	転送元のアドレス情報
0AH	3ワード	転送先のアドレス情報

アドレス情報の内容は、指定する領域によって次のように変化します。

・コンベンショナル領域(メイン・メモリ)の場合

17-ド :0000H

1ワード : 領域のオフセット

1ワード :領域のセグメント

・EMB 領域の場合

1ワード : EMBハンドル

2ワード :32ビット・リニアアドレス

➤ XMS(OCH) EMB 領域のロック
 入力パラメータ
 AH=0CH
 DX = EMB ハンドル
 DX: BX=ブロックの 32 ピット・アドレス
 機 能
 EMB 領域のロックを行います。

➤ XMS(ODH) EMB 領域のロック解除
 入力パラメータ
 AH=0DH AX=0001H
 DX=EMBハンドル
 機能
 EMB 領域のロック解除を行います。

➤ XMS(OEH) EMBのハンドル情報の取得
 → 入力パラメータ
 → AX = 0001H
 → DX = EMB ハンドル
 → BH = ロックしたブロック数
 → BL = 利用可能なハンドル数
 → DX = ブロック・サイズ
 機能
 ブロック・サイズは1K バイト(1024 バイト)単位です。

➤ XMS(OFH) EMB 領域の再割り当て
 入力バラメータ
 AH=0FH
 BX=新しいブロック・サイズ
 DX=EMB ハンドル
 機 能
 ブロック・サイズは1K バイト(1024 バイト)単位です。

● UMB 関連の機能

、 カパラメータ	リターン情報
AH = 10H	AX=0001H
DX=必要なブロック数	BX=ブロックのセグメント
	DX=ブロックのパラグラフサイズ

ヘカバラメータ	リターン情報	
AH=11H	AX=0001H	
DX=ブロックのセグメント		

► XMS(12H) UMB 領域の再割り当で		
入カパラメータ	リターン情報	
AH=12H	AX=0001H	
BX=新しいブロック・サイズ		
(パラグラフ)		
DX=ブロックのセグメント		
機能		
ブロック・サイズは 1K バイト (1024)	ベイト)単位です。	

表 7-5 XMS のエラー・ステータス

- A	+ +
ステータス	内容
80H	関数がインプリメントされていない
81H	VDISK にデバイス・エラーが見つかった
82H	A20 にエラーが発生した
8EH	一般的なドライバ・エラー
8FH	修復不能なドライバ・エラーが発生
90H	HMA が存在しない
91H	HMA がすでに使用されている
92H	DX が/HMAMIN で指定された値より少ない
93H	HMA が割り当てられていない
94H	A20 ラインがまだ使用可能状態ではない
A0H	すべての拡張メモリが割り当てられた
A1H	EMM ハンドルがすべて使い果たされた
A2H	ハンドルが無効
A3H	転送元ハンドルが無効
A4H	転送元オフセットが無効
A5H	転送先ハンドルが無効
A6H	転送先オフセットが無効
A7H	転送サイズが無効
A8H	移動要求において 1M バイトを超えた
A9H	パリティ・エラーが見つかった
AAH	プロックがロックされていない
ABH	プロックがロックされている
ACH	ロックカウントがオーバーフローした
ADH	ロックが失敗した
B0H	スモール UMB が使用可能
B1H	UMBが利用できない
B2H	UMB のセグメント番号が無効

第8章

ハードウェア

OADG の規定によれば、DOS/V が対応するハードウェアには、次のものがあげられています。

- IBM PC/AT(VGA 登載)
- ・IBM PS/2(AT バスモデル)
- ・上記機種の互換機

OADGのガイドラインにも、「OADGが目指すハードウェア・インタフェイスの基本となるのは、国際的に広く使用されている IBM-PC/AT およびディスプレイ制御モジュールの VGA です」と明言されています。

したがって、ハードウェアは IBM-PC/AT が事実上の基準となるわけですが、現実問題として、IBM-PC 互換機では、オリジナルの IBM-PC と若干異なるハードウェアを使用している場合も少なくありません。

IBM-PC では BIOS が充実しているため、これらの相違は BIOS に吸収させることで、ハードウェアを強化した互換機も存在するのです(そのため、同じ PC 互換機でも BIOS、ROM を差し替えたりすると動作しない場合が多い)。

DOS/V はあくまで「ソフトウェアで日本語環境を実現」したシステムですから、基本的にハードウェアを直接制御することは避けなければなりません。

しかし、ドライバやゲーム・プログラムなど、どうしてもハードウェアの直接制御を必要とする場合があるのも事実です。

本書ではこれらの理由から、DOS/Vのアプリケーション開発の都合上どうしても触れざるをえないハードウェアにのみ解説を加え、それ以外のハードウェアは概要を取り上げるにとどめました。

表 8-1 システム I/O アドレスの使用状況の概要

	システム・ボード	
000H ~ 01FH	DMA コントローラ 1 (i8237A)	
020H ~ 03FH	割り込みコントローラ1(i8259A)	
040H ~ 05FH	システム・タイマ(i8254)	
$060H \sim 06FH$	キーボード (i8042)	
070H ~ 07FH	リアルタイム・クロックと CMOS-RA	M (MC146818)
$080 \text{H} \sim 08 \text{FH}$	DMA ページ・レジスタ (74LS612)	
090H ~ 09FH	システム・ボード・コントローラ	(PS/2のみ)
$0A0H \sim 0AFH$	割り込みコントローラ 2(i8259A)	
$0C0H \sim 0DFH$	DMA コントローラ 2(i8237A)	
0F0H ~ 0FFH	数値演算コプロセッサ(i80?87)	

1/0 チャネル	
1F0H ~ 1F8H	ハードディスク・コントローラ
2F8H ~ 2FFH	シリアル・ポート 2(i8251A)
3F0H ~ 3F7H	フロッピーディスク・コントローラ(μPD765A)
3F8H ~ 3FFH	シリアル・ポート 1(i8251A)

※ パラレル・ポートは機種ごとに異なっている

	ビデオ・ボード(VGA 対応範囲)
3B0H ~ 3BFH	MDA
3C0H ~ 3CFH	EGA/VGA
3D0H ~ 3DFH	CGA

※ ()内は標準的に使用される LS! 名

0

8.1 割り込みコントローラ(i8259A)

割り込みコントローラは i8259A 相当品が 2 個使用され,カスケード接続されています。マスタは PIC # 1 (I/O アドレス 20H, 21H),スレーブは PIC # 2 (I/O アドレス A0H, A1H)で、PIC # 2 からの割り込み要求は PIC # 1 の IRQ2 に入力されています。割り込みベクタの設定や取得は、直接メモリを操作せず、必ずファンクション・コール

「割り込みベクタの設定」(INT21H, AH=25H) 「割り込みベクタの取得」(INT21H, AH=35H)

を使用するようにします。

表 8-2 割り込みレベル

レベル	INT ベクタ	内 容
NMI		
	INT02H	メモリ・パリティ・エラー
マスタ・	コントローラ	
IRQ0	INT08H	システム・タイマ
IRQ1	INT09H	キーボード
IRQ2	INT0AH	スレーブへのカスケード
IRQ3	INT0BH	シリアル2
IRQ4	INT0CH	シリアル1
IRQ5	INT0DH	パラレル 2
IRQ6	INT0EH	フロッピーディスク
IRQ7	INT0FH	パラレル 1
スレーブ	・コントローラ	
IRQ8	INT70H	リアルタイム・クロック
IRQ9	INT71H	マスタからのカスケード
IRQA	INT72H	予約済み
IRQB	INT73H	予約済み
IRQC	INT74H	(マウス)
IRQD	INT75H	数値演算コプロセッサ
IRQE	INT76H	ハードディスク
IRQF	INT77H	予約済み

以下に, I/O ポートアドレスを示します。

● PIC # 1(マスタ)

アドレス	R/W	機能
20H	R	IRR:割り込み要求レジスタ
		ISR: インサービス・レジスタ
	W	ICW1:イニシャライズ・コマンド・ワード
		OCW2・3:オペレーション・コマンド・ワード
21H	R	IMR: インタラプト・マスク・レジスタ
	W	OCW1:オペレーション・コマンド・ワード
		ICW2・3・4:イニシャライズ・コマンド・ワード

● PIC # 2(スレーブ)

アドレス	R/W	機能
A0H	R	IRR:割り込み要求レジスタ
		ISR: インサービス・レジスタ
	W	ICW1: イニシャライズ・コマンド・ワード
		OCW2・3:オペレーション・コマンド・ワード
A1H	R	IMR: インタラプト・マスク・レジスタ
	W	OCW1:オペレーション・コマンド・ワード
		ICW2・3・4: イニシャライズ・コマンド・ワード

(1) イニシャライズ・コマンド・ワード

[ICWI(ライト)]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
20H A0H	0	0	0	1	TRGM	0	SNGL	ICW4

TRGM=1:レベル・トリガ入力モード

0:エッジ・トリガ入力モード(デフォルト)

SNGL = 1: シングル接続

0:カスケード接続(デフォルト)

ICW4 =1:ICW4 が必要 0:ICW4 は不要

[ICW2(ライト)]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
21H AIH			IBVC				IRQL	

IBVC=割り込みベース・ベクタ

デフォルト: PIC#1=08H

: PIC # 2=070H

IRQL=割り込みリクエスト・レベル

[ICW3(ライト)]

・マスタ(PIC#1)

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
21H	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	S0

 $S7 \sim S0 = A IRQ のスレーブ入力フラグ(デフォルト: 04H)$ 1 で IRQ はスレーブをもつ

・スレーブ(PIC#2)

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
AIH	0	0	0	0	0		SLID	

SLID=スレーブ ID コード (デフォルトは 02H) マスタの何番に IBO 接続されているかを設定

[ICW4(ライト)]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
21H AIH	0	0	0	SFNM	BUFM	0	0	1

SFNM=1:スペシャル・フリーネステッド・モード

0:非スペシャル・フリーネステッド・モード(デフォルト)

BUFM=1:バッファ・モード

0:非バッファ・モード(デフォルト)

(2) オペレーション・コマンド・ワード

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 21H M7 M6 M5 M4 МЗ M2 M1 MO AIH

M7 ~ M0=各 IRQ の割り込みマスク

1:割り込み禁止 0:割り込み許可

[OCW2(ライト)]

20H A0H

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
R	SL	EOI	0	0		SLEV	

R	SL	EOI	機能	
0	0	1	非特殊 EOI コマンド	割り込み終了
0	1	1	特殊 EOI コマンド *	
1	0	1	非特殊 EOI コマンドで回転	自動回転
1	0	0	自動 EOI モードで回転(セット)	
0	0	0	自動 EOI モードで回転(クリア)	
1	1	1	特殊 EOI コマンドで回転 *	特殊回転
1	1	0	優先セット・コマンド *	
0	1	0	何もしない	

*印の場合は、IRQ のレベルを SLEV に設定

[OCW3(ライト)]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
20H A0H	0	SN	ИM	0	1	PC	RI	RS

SMM=0または1:何もしない

2:スペシャル・マスクのクリア

3:スペシャル・マスクのセット

PC =1:ポール・コマンド

0:非ポール・コマンド(デフォルト)

RRS = 0 または 1:何もしない

2:IRR 読み込み 3:ISR 読み込み

List 8-1	般的なマスタ	割り込みの EOI	
INTRUPT:	CL I PUSH	AX	
	割り込	み処理	; マスタPICへのEOI
	MOV OUT	AL, 20H (20H), AL	
	POP STI IRET	AX	

8.2 DMA コントローラ(i8237A)

DMA コントローラは、i8237A 相当品が 2 個使用されています。DMAC # 1 は 8 ビットの I/O とメモリ間転送を制御しています。

また、従来の DMAC の機能では転送アドレスが 64K バイトしかなかったため、これを補うためにページ・レジスタが増設されています。

DMAC はメモリ・メモリ間転送はできないため、実際にはディスク制御程度にしか利用されていません。アプリケーション側から利用する機会もないと思われるので、ここでは I/O ポートの概要を取り上げるにとどめます。

表 8-3 DMA の利用状況

DMAC#1	チャネル 0	未使用
	チャネル1	未使用
	チャネル2	フロッピーディスク
	チャネル3	ハードディスク
DMAC#2	チャネル4	DMAC#1カスケード
	チャネル5	未使用
	チャネル6	未使用
	チャネル7	未使用

以下に、I/O ポート・アドレスを示します(ポート上段: DMAC # 1, 下段: DMAC # 2)。

ポート	R/W		機能
00H	W	チャネル 0	ベース & カレント・アドレス
C0H	R	チャネル 4	カレント・アドレス
01H	W		ベース & カレント・ワード・カウンタ
C2H	R		カレント・ワード・カウンタ
02H	W	チャネル1	ベース & カレント・アドレス
C4H	R	チャネル 5	カレント・アドレス
03H	W]	ベース & カレント・ワード・カウンタ
C6H	R		カレント・ワード・カウンタ
04H	W	チャネル2	ベース & カレント・アドレス
C8H	R	チャネル6	カレント・アドレス
05H	W		ベース & カレント・ワード・カウンタ
CAH	R		カレント・ワード・カウンタ

06H	W	チャネル3 ベース&カレント・アドレス
CCH	R	チャネル7 カレント・アドレス
07H	W	ベース & カレント・ワード・カウンタ
CEH	R	カレント・ワード・カウンタ
08H	W	コマンド・レジスタ
D0H	R	ステータス・レジスタ
09H	W	リクエスト・レジスタ
D2H		
0AH	W	シングル・マスク・レジスタ・ビット
D4H		
0BH	W	モード・レジスタ
D6H		
0CH	W	バイト・ポインタ・フリップフロップ
D8H		
0DH	W	マスタ・クリア
DAH	R	テンポラリ・レジスタ
0EH	W	マスク・レジスタ・クリア
DCH		
0FH	W	オール・マスク・レジスタ
DEH		

● DMAC#1ページ・レジスタ

ポート	R/W	機能
81H	W	チャネル2
82H	W	チャネル3
83H	W	チャネル1
87H	W	チャンル 0

● DMAC#2ページ・レジスタ

ポート	R/W	機能
89H	W	チャネル6
8AH	W	チャネル7
8BH	W	チャネル 5
8FH	W	チャンル 4

8.3 システム・タイマ(i8254)

システム・タイマは i8254 相当品が使用されており, 3 個のプログラマブル・カウンタを内蔵しています。

クロックは1.19318MHzでドライブされています。

以下に, I/O ポート・アドレスを示します。

ポート	R/W	機能	モード
40H		カウンタ#0(インターバル・タイマ)	3
41H	R/W	カウンタ#1(DRAM リフレッシュ)	2
42H		カウンタ#2(スピーカー)	3
43H	W	モード・レジスタ	

(1) モード・レジスタ(ライト)

[カウンタ選択]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
43H	CHI	NO	RWMD				BCD	

CHNO =00:カウンタ#0選択

01:カウンタ#1選択10:カウンタ#2選択

11:リードバック・コマンド

RWMD=00:カウンタ・ラッチ動作(読み出し時)

01:下位バイトの読み書き10:上位バイトの読み書き

11:下位・上位の順に読み書き(デフォルト)

MODE =モード番号

000:カウント終了時の割り込み 010:レート・ジェネレータ

011:方形波レート・ジェネレータ

BCD =1:BCD カウント

0:バイナリ・カウント

[リードバック・コマンド]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
43H	1	1	CR	SR	CH2	CH1	CHO	0

CR =0:カウンタ・ラッチ SR =0:ステータス・ラッチ CH2=1でカウンタ#2選択 CH1=1でカウンタ#1選択 CH0=1でカウンタ#0選択

(2) ステータス(リード)

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
40H						BOD		
41H 42H	OUT	NULL	RW	/MD		MODE		BCD

OUT =1:OUT 端子レベル・ハイ

O:OUT 端子レベル・ロー

NULL = 0: カウンタ有効

1:カウンタ無効

RWMD=00:カウンタ・ラッチ動作

01:下位バイトの読み書き 10:上位バイトの読み書き

11:下位・上位の順に読み書き(デフォルト)

MODE =モード番号

000:カウント終了時の割り込み

010:レート・ジェネレータ

011:方形波レート・ジェネレータ

BCD =1:BCDカウント

0:バイナリ・カウント

(3) カウンタの読み書き(リード/ライト)

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO	
40H									
41H	COUNTER								
42H									

※ モード・レジスタの設定直後に有効

: 基準クロック

ビープ音による音程発生 List 8-2 ; BX = 周波数(Hz) ; 参考: 1, 193, 180 カウンタ 周波数 SOUND: CLI : モード設定 MOV AL. 10110110B (43H), AL OUT ; カウンタ計算 AX, WORD PTR [CLOCK] MOV DX. WORD PTR [CLOCK+2] MOV DIV ВХ ; カウンタ設定 OUT (42H), AL (42H), AH OUT STI : ピープON AL, (61H) IN AL, 11111110B AND AL, 00000001B OR OUT (61H), AL 適当なウエイト ; ピープOFF AL. (61H) I N AL, 11111110B AND (61H), AL OUT RET

CLOCK

DD

1193180

8.4 リアルタイム・クロックと CMOS-RAM(MC146818)

リアルタイム・クロックは MC146818 相当品が使用されています。リアルタイム・クロックは内部に 64 バイトの CMOS-RAM をもっていますが、これはバッテリー・バックアップされているので、時間や各種情報を保存するために使用されています。 以下に、I/O ポート・アドレスを示します。

ポート	R/W	機能
70H	W	CMOS-RAM のアドレス指定
71H	R/W	CMOS-RAM データの読み書き

(1) CMOS-RAM のアドレス指定(ライト)

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
70H	MASK	0			CN	IAD		

MASK = 1:NMI 禁止

0:NMI許可

CMAD = CMOS-RAM アドレス

表 8-4 CMOS-RAM の内容

オフセット	サイズ	内 客
カレンダ情報		
00H	1バイト	秒
01H	1バイト	アラームの秒
02H	1パイト	分
03H	1バイト	アラームの分
04H	1バイト	時
05H	1バイト	アラームの時
06H	1バイト	曜日
07H	1バイト	日
H80	1バイト	月
09H	1パイト	年

)AH	1バイト	ステータス・レジスタ A
		ビット7 : 時刻更新サイクル
		ビット6~4:クロック分周期
		ビット3~0:割り込み周期
0BH	1バイト	ステータス・レジスタ B
		ビット7:動作状態
		0=動作中、1=停止中
		ビット 6: 周期割り込み
		1=許可,0=禁止
		ビット5:アラーム割り込み
		1=許可, 0=禁止
		ピット4:時刻更新サイクル終了割り込み
		1=許可, 0=禁止
		ビット2:カレンダ情報
		1=バイナリ・モード
		0=BCDモード(デフォルト)
		ビット1: 1=24 時間モード(デフォルト)
		0=12 時間モード
0CH	1パイト	ステータス・レジスタC
		ビット7:IRQ 要求フラグ
		ビット6:周期割り込みフラグ
		ビット5:アラーム割り込みフラグ
		ビット4:時間更新終了割り込みフラグ
0DH	1パイト	ステータス・レジスタ D
		ビット7:リアルタイム・クロックの動作
		1=情報は有効
		0=バッテリ異常
BIOS 7-:	クエリア	
0EH	1パイト	ビット7:RTC 電池切れ
		ビット6:CMOS-RAM チェックサム・エラー
		ビット5:セルフテストで構成が違う
		ビット4:セルフテストでメモリサイズが違う
		ビット3:ハードディスクの初期化に失敗
		ビット2:RTCの時刻がおかしい
0FH	1バイト	リセット要因
		0:パワーオン・リセット
		1:リアルモードへの移行
		4 : セルフテストの終了とリプート
		5 :EOI 発行後, [40:67H] へ JUMP
		8 :メモリ・セルフテストへの復帰
		9 :INT15H, AH=87H への復帰
		10: [40:67H] ~ JUMP
		11:[40:67H] ~ IRET
	1	12: [40:67H] ~ RET

10H	1パイト	ビット7~4:フロッピー・ドライブ 0 のタイプ
		ビット3~0:フロッピー・ドライブ1のタイプ
		0000=なし
		0001=360K バイト
		0010=1.2M バイト
		0011=720K バイト
		0100=1.44M バイト
11H	1バイト	子約済み
12H	1バイト	ビット7~4:ハードディスク0のタイプ
		ビット3~0:ハードディスク1のタイプ
		1111=19H と 1AH 参照 (機種に依存)
13H	1バイト	予約済み
14H	1パイト	ビット7~6:フロッピー・ドライブの台数
		00=1 ドライブ
		01=2 ドライブ
		ピット5~4:ディスプレイ形式
		00:ROM 登載カード
		01:40 桁カラー
		10:80 桁カラー
		11:モノクロ
		ビット1:数値演算コプロセッサ登載
		ビット 0: フロッピーからプート可能
15H	1ワード	リアルモード RAM 容量(K バイト単位)
17H	1ワード	拡張 RAM 容量(Kバイト単位)
19H	1パイト	ハードディスク 0 の拡張タイプ
1AH	1バイト	ハードディスク1の拡張タイプ
1BH	19バイト	予約済み
1		
2EH	1バイト	CMOS-RAM チェックサムの上位
2FH	1バイト	CMOS-RAM チェックサムの下位
30H	1ワード	拡張 RAM 容量
32H	14 バイト	予約済み
Ţ		
3FH		

※ PS/2 では、32H と 33H には 10H から 31H までの CRC データが入る (32H: 上位バイト、33H: 下位バイト)

8.5 システム・ポート

以下に、I/O ポート・アドレスを示します。

ポート	R/W	機能
61H	R	システム・ステータス
	W	システム・コマンド

(1) システム・ステータス(リード)

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO	
61H	MPE	IOCE	T020	REF	EIOC	EMPE	SPKG	T2G	

MPE =メモリ・パリティ・エラー

IOCE =I/Oチャネル・エラー

TC20 =チャネル2の出力信号がアクティブ

REF =メモリ・リフレッシュのチェック

EIOC =I/O チャネル・エラー状態

EMPE=メモリ・パリティ・チェック状態

SPKG = PIT チャネル2のスピーカーへの出力状態

T2G = PIT チャネル 2 の出力状態

(2) システム・コマンド(ライト)

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
61H	0	0	0	0	EIOC	EMPE	SPKG	T2G	

EIOC =I/Oチャネル・エラー状態

1:禁止. 0:許可

EMPE=メモリ・パリティ・チェック状態

1:禁止, 0:許可

SPKG = PIT チャネル 2 のスピーカーへの出力状態

1:禁止, 0:許可


T2G = PIT チャネル 2 の出力状態

1:禁止, 0:許可

8.6 キーボード(i8042)

キーボードはハード的に外部のデバイスなので、コントローラに i8042 相当品を使用し、通信でインタフェイスを行っています。i8042 は内部に ROM をもった 1 チップ・マイコンで、キーボード・コントローラとしてプログラムされています。

DOS/V では、複数のキーボードへの対応が求められているため、基本的にはキーボード BIOS を使用すべきで、ハードウェアを直接操作すべきではありません。




以下に, I/O ポート・アドレスを示します。

ポート	R/W	機能
60H	R/W	キーボード・データ
ĺ	W	キーボード・コマンド
64H	R	キーボード・ステータス

1) +-	ボード・デ	ータ(リ	ード/ラ	イト)				
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
60H				DA	ATA			

(2) キーボード・コマンド(ライト)



COM=キーボード・コマンド

(3) キーボード・ステータス(リード)

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
64H	PE	RDTO	TDTO	IBSW	CDWS	SYSF	FINP	FOUT

PE =1:パリティ・エラー RDTO =1:受信タイムアウト TDTO =1:送信タイムアウト IBSW =0:インヒビット状態

CDWS=0: データ・ポート(60H)にライトした

1:コマンド・ポート(64H)にライトした

SYSF = 0:パワー ON リセット後 FINP = 1:入力バッファがいっぱい FOUT = 1:出力バッファがいっぱい

表 8-5 キーボードへのコマンド

200	
コマンド	機能
EDH	セット/リセット・ステータス・インジケータ
EEH	エコー
F0H	代替走査コード選択
F2H	ID 読み出し
F3H	セット・タイプマティック・レート/ディレイ
F4H	イネーブル
F5H	デフォルト・ディセーブル
F6H	セット・デフォルト
F7H	セット・オール・キー(タイプマティック)
F8H	セット・オール・キー(メイク/ブレーク)
F9H	セット・オール・キー(メイク)
FAH	セット・オール・キー(タイプマティック/メイク/ブレーク)
FBH	セット・キー・タイプ(タイプマティック)
FCH	セット・キー・タイプ(メイク/ブレーク)
FDH	セット・キー・タイプ(メイク)
FEH	再送信
FFH	リセット

表 8-6 キーボードからのコマンド


コマンド	機能
00H	オーバーラン
83H • ABH	キーボード ID
AAH	BAT 完了コード
EEH	エコー
F0H	ブレーク・コード・プリフィクス
FAH	アクノリッジ応答
FCH	BAT 障害コード
FEH	再送信
FFH	オーバーラン

[8.7 _ ビデオ(VGA)

DOS/V のビデオ・ハードウェアは、その名が示すとおり VGA です。

VGA = Video Graphic Array

VGA はこれまでの CGA, EGA などのビデオ・ボードの機能をカバーし、高度な論理 演算機能や多画面同時アクセス機能などの、高速な描画機能を提供しています。



VGA は極めて多彩なモードをサポートしていますが、DOS/V を使っている限りは、 英語モードでのアプリケーション開発はあまり意味をもたないので、本書ではアプリケー ションで利用する可能性の高い、いくつかのモードに限って解説を行います。

VGA のコントローラの設定方法にはいくつかの種類がありますが、最も一般的なのがインデックス方式です。これは1つのポートに対してインデックス(レジスタ番号指定)を指定することで、少ないポート数で多くのレジスタ制御を行う方法です。

たとえばシーケンサーの「レジスタ 01H」に「データ 02H」を設定したい場合は、次の 2 つの設定方法があります。

8ビット	で設定する方法
MOV	AL, 01H
OUT	(3C4H), AL
MOV	AL, 02H
OUT	(3C5H), AL

16 ビッ	トで設定する方法
MOV	AX, 0201H
MOV	DX, 3C4H
OUT	(DX), AX

※ AL の値は 3C4H, AH の値は 3C5H に出力される

(1) テキスト・モード

英語モード時の次のビデオ・モードは、テキスト VRAM を使用したテキスト・モードです。

表 8-7 VGA テキスト・モード

ビデオ・モード	互換ボート	サイズ	色数	セグメント
00H · 01H	CGA	40 桁×25 行	カラー 16 色	B800H
02H · 03H		80 桁×25 行	カラー 16 色	
07H	MDA	80 桁×25 行	モノクロ2色	В000Н

いずれのモードでもテキスト VRAM の偶数アドレスが文字コード, 奇数アドレスが属性となっています。

表 8-8 カラーモードのアトリビュート

ビット7	背	色輝度ま	またはブリンク
ピット6-	- 4 背	是色	
ビット3	文:	色輝度ま	またはキャラクタセット
ピット2-	- 0 文:	色	
背景・文字	の色定義		
0:黒	4:赤	8:灰1	色 C:薄い赤
1:青	5:紫	9:薄(い青 D:薄い紫
2:緑	6:茶	A:薄(い緑 E:黄色
3:水色	7:白	B:薄(い水色 F:明るい自

表 8-9 モノクロモードのアトリビュート

ビット7	ブリンク
ビット6~0	0000000:黒
	0000001:アンダーライン
	0000111:通常表示
	0001111: 高輝度
	0001001:高輝度+アンダーライン
	1110000: 反転

(2) グラフィック・モード

グラフィック・モードには次の英語モード時のビデオ・モードが対応しています。

表 8-10 VGA のグラフィック・モード

モード	互換ボード	解像度	色数	セグメント	ページ数
04H	CGA	320×200	4	B800H	1
05H		320×200	4	B800H	1
06H		640×200	2	B800H	1
0DH	EGA	320×200	16	A000H	8
0EH		640×200	16	A000H	4
0FH		640×350	2	A000H	2
10H		640×350	16	A000H	2
11H	VGA	640×480	2	A000H	1
12H		640×480	16	A000H	1
13H		320×200	256	A000H	1

表 8-11 各グラフィック・モード時の基本色

モード	設定色(値は 16 進数)		
04H	0:黒 1:薄い水色	2: 薄い紫	3:明るい白
05H	0:黒 1:緑	2:赤	3:茶
06H	0:黒 1:明るい白		
0FH	0:黒 1:白	2:点滅白	3:明るい白
0DH	0:黒 1:青	2:緑	3:水色
0EH	4:赤 5:紫	6 : 茶	7:白
10H	8:灰色 9:薄い青	A:薄い緑	B:薄い水色
12H	C:薄い赤 D:薄い紫	E:黄色	F:明るい白
13H	0~F :上記と同様		
	$10 \sim 1F$: グラデーション		
	20 ~ FF: 汎用色セット		

※ これらの初期値は BIOS によって設定される

b7 ··· b0	
b7 ··· b0	
きモードの VRAM 構造	
b7:b6 b1:b0	
87.00	
色モードの VRAM 構造	
プレーン 3	
プレーン 2	
プレーン 1	
b7 … b0 プレーン 0	
6 色モードの VRAM 構造	
b7::b0	
	※ は1ドツ
	× 14 17
	W FAIL 7

(3) 汎用レジスタ

以下に、汎用レジスタ I/O ポート・アドレスを示します。

読み込み ポート	書き込みポート	機能
3CCH	3C2H	多目的出力レジスタ
3C2H		入力ステータス・レジスタ 0
3BAH		入力ステータス・レジスタ1(モノクロ用)
3DAH		(カラー用)
3CAH	3BAH	機能制御レジスタ(モノクロ用)
	3CAH	(カラー用)
3C3H	3C3H	VGA イネーブル・レジスタ

「多目的出力レジスタ」

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
VL	IN	PGSL	0	CL	SL	ERAM	IOSL

VLIN =00:予約済み

01:400 ライン 10:350 ライン 11:480 ライン

PGSL = 0: 低位 64KB のメモリ・ページ選択

1: 高位 64KB のメモリ・ページ選択

CLSL = 00: 横 640 ドット・モード

01:横720ドット・モード

10:予約済み 11:予約済み

ERAM= 1: ビデオ RAM へのアクセス許可

 $IOSL = 1: h \ni -\cdot \exists -\cdot F$ $0: \exists J \ni \Box \cdot \exists -F$

[入力ステータス・レジスタ 0]

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
0	0	0	DSPM	0	0	0	0

DSPM=0:モノクロ・ディスプレイ接続 1:カラー・ディスプレイ接続

[入力ステータス・レジスタ 1]

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
0	0	DI	DIAG		0	0	DSPE

DIAG =診断用ビット

VRET=1:垂直帰線中 DSPE=0:表示期間中

[機能制御レジスタ]

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
	F	01		0		FC2	

FC1=予約済み FC2=予約済み

[VGA イネーブル・レジスタ]

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
0	0	0	0	0	0	0	VGAE

VGAE=1: VGA イネーブル

(4) シーケンサー

以下に、シーケンサーのレジスタを示します。

(インデックス=3C4H, データ=3C5H)

INDX	R/W	機能
H00	R/W	リセット・レジスタ
01H	R/W	クロッキング・モード・レジスタ
02H	R/W	マップ・マスク・レジスタ
03H	R/W	文字マップ選択レジスタ
04H	R/W	メモリ・モード・レジスタ

[リセット・レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
00H	0	0	0	0	0	0	SRST	ARST

SRST=0:同期リセット

1:シーケンサー動作

ARST=0:非同期リセット

1:シーケンサー動作

[クロッキング・モード・レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
OIH	0	0	SOFF	AD32	CLK2	AD16	0	CWID

SOFF=1:画面オフ

AD32 = 1:32 ビット・アドレス指定

CLK2=1:クロック2分周指定

AD16 = 1:16 ビット・アドレス指定

CWID = 0: 文字幅 9 ドット 1: 文字幅 8 ドット

[マップ・マスク・レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO	
02H	0	0	0	0	МАРЗ	MAP2	MAP1	MAP0	

MAP3=1: プレーン3への書き込み許可 MAP2=1: プレーン2への書き込み許可 MAP1=1: プレーン1への書き込み許可 MAP0=1: プレーン0への書き込み許可

「文字マップ選択レジスター

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
03H	0	0	CSA0	CSB0	C	SA	C	SB

CSAO: 文字セット A のビット O CSBO: 文字セット B のビット O CSA: 文字セット A のビット 2~1 CSB: 文字セット B のビット 2~1

[メモリ・モード・レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
04H	0	0	0	0	CHN4	CHN2	EXME	0

CHN4 = 0:4 プレーン連続指定 CHN2 = 0:2 プレーン連続指定 EXME = 1:拡張メモリ使用

(5) ディスプレイ・コントローラ

以下に、ディスプレイ・コントローラのレジスタを示します。

(モノクロ・モード:インデックス=3B4H, データ=3B5H) (カラー・モード:インデックス=3D4H, データ=3D5H)


INDX	R/W	機能
H00	R/W	水平総数レジスタ
01H	R/W	水平表示イネーブル終了レジスタ
02H	R/W	水平ブランキング開始レジスタ
03H	R/W	水平ブランキング終了レジスタ
04H	R/W	水平帰線開始レジスタ
05H	R/W	水平帰線終了レジスタ
06H	R/W	垂直総数レジスタ
07H	R/W	コントローラ・オーバーフロー・レジスタ
H80	R/W	プリセット行走査レジスタ
09H	R/W	最大走査線レジスタ
0AH	R/W	カーソル開始レジスタ
0BH	R/W	カーソル終了レジスタ
0CH	R/W	開始アドレス上位レジスタ
0DH	R/W	開始アドレス下位レジスタ
0EH	R/W	カーソル位置上位レジスタ
0FH	R/W	カーソル位置下位レジスタ
10H	R/W	垂直帰線開始レジスタ
11H	R/W	垂直帰線終了レジスタ・マップ
12H	R/W	垂直表示イネーブル終了レジスタ
13H	R/W	オフセット・レジスタ
14H	R/W	下線位置レジスタ
15H	R/W	垂直ブランキング開始レジスタ
16H	R/W	垂直ブランキング終了レジスタ
17H	R/W	CRTC モード制御レジスタ
18H	R/W	ライン比較レジスタ

[水平総数レジスタ]




HTTL:水平走査期間内の総文字数

[水平表示イネーブル終了レジスタ]



HDCE:水平走査期間内の表示文字数-1

[水平ブランキング開始レジスタ]



SHBL: 水平ブランキング開始位置

[水平プランキング終了レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
03H	0	DE	SC			EHBL		

DESC:表示イネーブル・スキュー EHBL:水平ブランキング終了位置

「水平帰線開始レジスタ」

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
04H				SH	IRT			

SHRT:水平帰線開始文字位置

[水平帰線終了レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
05H	EHB5	HR	SK			EHBL		

EHB5:水平プランキング終了位置の第5ビット

HRSK:水平帰線スキュー

EHBL: 水平ブランキング終了位置

[垂直総数レジスタ]



VTTL: (垂直走査線数-2)の下位8ビット

[コントローラ・オーバーフロー・レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
07H	VRS9	VDE9	VTT9	LCM8	SVB8	VRS8	VDE8	VTT8

VRS9:垂直帰線開始位置の第9ビット

VDE9:垂直表示イネーブル終了位置の第9ビット

VTT9:(垂直走査線数-2)の第9ビット

LCM8:ライン比較の第8ビット

SVB8:垂直ブランキング開始位置の第8ビット

VRS8:垂直帰線開始位置の第8ビット

VDE8:垂直表示イネーブル終了位置の第8ビット

VTT8:(垂直走査線数-2)の第8ビット

[プリセット行走査レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
08H	0	BP	CT			SRSC		

BPCT: 水平スクロールのバイト単位指定

SRSO:表示開始ライン位置

[最大走査線レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
09H	LCNV	LCM9	SVB9			MXSL		

LCNV: 200 ライン 2 重表示 LCM9: ライン比較の第 9 ビット

SVB9:垂直ブランキング開始位置の第9ビット

MXSL:文字の縦ライン数-1

[カーソル開始レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
0AH	0	0	COFF			CURS		

COFF=1:カーソル OFF

CURS:カーソル表示ライン位置-1

[カーソル終了レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
0BH	0	CS	СТ			CURE		


CSCT:カーソルのスキュー

CURE:カーソル終了ライン位置-1

[開始アドレス上位レジスタ] D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 DSAH 0CH DSAH:表示開始アドレスの上位8ピット [開始アドレス下位レジスタ] D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 DSAL 0DH DSAL:表示開始アドレスの下位8ビット [カーソル位置上位レジスタ] D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0EH CLCH CLCH:カーソル位置の上位8ビット 「カーソル位置下位レジスター D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0FH CLCL CLCL:カーソル位置の下位8ビット 「垂直帰線開始レジスタ」 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 10H VRST

VRST:垂直開始レジスタの下位8ビット

「垂直帰線終了レジスター




PRTR=1:レジスタ0~7の書き込み禁止

S5RC :水平周波数の選択


EVIT =0:垂直帰線割り込みイネーブル CVIT =0:垂直帰線割り込みクリアー VRTE :垂直帰線終了ライン数

[垂直表示イネーブル終了レジスタ]



VDEE:垂直終了ラインの下位8ピット

「オフセット・レジスター



LOFS:1ライン当たりの幅

[下線位置レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
14H	0	AD32	CLK4			ULLO		

AD32 = 1:32 ビットアドレス指定 CLK4=1:クロック 4 分周指定


ULLO :アンダーラインの表示ライン数

[垂直ブランキング開始レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
15H				SV	/BL			

SVBL:垂直ブランキング開始ラインの下位8ビット

[垂直ブランキング終了レジスタ]



EVBL:垂直ブランキング終了ラインの下位8ビット

「CRTC モード・レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
17H	HDRS	ADMD	ADWP	0	CLK2	HRS2	SRSC	DPMD

HDRS = 1:垂直水平帰線許可

ADMD=0:16 ビット・アドレス・モード

ADWP : 折り返しアドレスの指定 CLK2 = 1: クロック 2 分周

CLK2 =1: クロック 2 分店 HRS2 =1: 垂直幅 2 倍

SRSC =1:垂直ライン・アドレス指定

DPMD=1:インタレース表示

[ライン比較レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
18H				LC	MP			

LCMP: 画面分割ライン位置の下位8ビット

(6) グラフィック・コントローラ

以下に、グラフィック・コントローラのレジスタを示します。

(インデックス=3CEH, データ=3CFH)

INDX	R/W	機能
H00	R/W	セット/リセット・レジスタ
01H	R/W	イネーブル・セット/リセット・レジスタ
02H	R/W	色比較レジスタ
03H	R/W	データ回転レジスタ
04H	R/W	リード・プレーン選択レジスタ
05H	R/W	グラフィック・モード・レジスタ
06H	R/W	多目的レジスタ
07H	R/W	色比較除外レジスタ
08H	R/W	ビット・マスク・レジスタ

[セット/リセット・レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
00H	0	0	0	0	SRP3	SRP2	SRP1	SRP0

SRP3=1:プレーン3ビット・セット

SRP0=1:プレーン0ビット・セット

[イネーブル・セット/リセット・レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
01H	0	0	0	0	ENP3	ENP2	ENP1	ENP0	

ENP3=1: プレーン 3 書き込み許可

ENP2=1: プレーン 2 書き込み許可

ENP1=1: プレーン 1 書き込み許可

ENP0=1: プレーン 0 書き込み許可

[色比較レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
02H	0	0	0	0	CCP3	CCP2	CCP1	CCP0

CCP3=1:プレーン3と比較するビット

OCP2=1:プレーン2と比較するビット OCP1=1:プレーン1と比較するビット

CCP0=1: プレーン 0 と比較するピット

「データ回転レジスター

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
03H	0	0	0	FN	ISL.		RONT	

FNSL=論理演算処理

00:演算処理しない

01: AND(論理和)

10:OR(論理積)

11: XOR(排他的論理和)

RCNT=右回転するカウント数

[リード・プレーン選択レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
04H	0	0	0	0	0	0	PL	SL

PLSL=データをリードするプレーン番号

[グラフィック・モード・レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
05H	0	M256	SFRM	OEMD	RDMD	0	WRMD	

M256 =1:256 色モード

SFRM = 1: シリアル・モード(CGA 互換)

OEMD = 1: 奇数/偶数アドレス・モード(CGA 互換)

RDMD =読み込みモード

0:リード・マップ選択レジスタが有効

1:色比較レジスタが有効

WRMD=書き込みモード

00:通常モード

01:ラッチ・モード

10:塗りつぶしモード

11:文字描画モード

[多目的レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
06H	0	0	0	0	VA	DR	OEMD	GPMD

VADR = VRAM アドレス

00: A0000H(128KB)

01: A0000H(64KB)

10:B0000H(32KB)

11:B8000H(32KB) OEMD=1:奇数/偶数アドレス・モード(CGA 互換)

GPMD=0:文字モード

1:グラフィック・モード

[色比較除外レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
07H	0	0	0	0	CDP3	CDP2	CDP1	CDP0

CDP3=1: プレーン3と比較する CDP2=1: プレーン2と比較する CDP1=1: プレーン1と比較する CDP0=1: プレーン0と比較する


[ビット・マスク・レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
08H	MKB7	MKB6	MKB5	MKB4	MKB3	MKB2	MKB1	МКВО

MKB7=1: ビット7を操作許可 MKB6=1: ビット6を操作許可 MKB5=1: ビット5を操作許可 MKB4=1: ビット4を操作許可 MKB3=1: ビット3を操作許可 MKB2=1: ビット2を操作許可 MKB1=1: ビット1を操作許可 MKB0=1: ビット1を操作許可

① 書き込みモード 0

書き込みモード 0 では、4 プレーンに対して事前に色の指定を行っておけば、以後は単一動作でドットやラインの描画を行うことができます。



書き込みモード0でのドット描画

; ES: DI = 描画 アドレス CL = ドット位置 BH = 色番号

DRAW_DOT:

MOV DX. 3CEH

MOV AX. 0005H OUT (DX), AX

: 書き込みモード0

AH. BH MOV MOV

AL. OOH (DX), AX ; 色番号設定

MOV AX, OFO1H

OUT

OUT (DX), AL : 4プレーン描画指定

AX. 0003H MOV

(DX).AX OUT

AH, CL

; ドット・データ設定

: ファンクションモード

AL. 08H MOV (DX), AX OUT

OR ES: BYTE PTR [DI]. AL

: ダミー書き込み

RET

MOV

② 書き込みモード1

書き込みモード1では、読み書きに際して4プレーン全部が移動します。この機能で画 面のスクロールや転送が高速に行えます。CPU のライトデータは無視され、転送はバイ ト単位しかできません。データは内部ラッチに保持されているものが使用されるので、少 なくとも最初に1回は読み込み動作を行わないと、内部ラッチの内容が不定となってしま います。

CPU 読み込み動作

↑ アドレスのみ有効 ↓

4 プレーン分の 8 ビット内部ラッチ

↑ ↓


ビデオ・メモリ

書き込みモード1の基本動作

書き込みモード1でのブロック転送 List 8-4 ; DS:SI=転送元 ES:DI=転送先 ; BX=横バイト数 CX=縦ライン数 BLOCK MOVE: MOV DX. 3CEH ; 書き込みモード1 AX. 0105H V OM (DX), AX OUT : データ転送 CLD BLOCK MOVE_L1: CX PUSH SI PUSH DI PUSH ; 1ラスタ転送 MOV CX, BX MOVSB REP POP DI POP SI POP CX \$1.80 ADD ADD DI. 80 LOOP BLOCK_MOVE_L1 RET

③ 書き込みモード2

書き込みモード2では、CPUの書き込みデータはセット/リセット・レジスタの値と同様に扱われ、指定のプレーンへそのビットが拡張されて描画が行われます。この機能では面の塗りつぶしなどが行えます。






	MO V OUT	AX,0007H (DX),AX	; 色比較レジスタ
	POP	AX	
DDAW DOV 14	CLD		; データ転送
DRAW_BOX_L1:	PUSH	СХ	
	PUSH	DI	
	MOV	CX, BX	; 1ラスタ描画
	REP	STOSB	
	POP	DI	
	POP	CX	
	ADD	DI, 80	
	LOOP	DRAW_BOX_L1	
	RET		

④ 書き込みモード3

書き込みモード 3 では,CPU データとビット・マスク・レジスタの値が AND され,ビットが 1 の部分のみがセット/リセット・レジスタの値に設定されます。この機能では文字の描画等を高速に行うことができます。



: 書き込みモード3

; ファンクションモード

: 色番号設定

:マスク設定

書き込みモード3での文字描画

; DS: SI=文字フォント ES: DI=描画アドレス BH=色番号

DRAW_FONT:

MOV DX, 3CEH

MOV AX. 0005H

(DX), AX OUT

MOV AH. BH AL, OOH MOV

OUT (DX).AX

AX, 0003H MOV OUT (DX), AX

MOV AX. OFFO8H OUT (DX), AX

CLD

MOV

MOVSB

LOOP DRAW_FONT_L1

CX, 8

RET

(7) 属性コントローラ

DRAW FONT L1:

属性コントローラのレジスタ設定は、インデックスおよびデータの順に同一のポート・ アドレス(3C0H)へ書き込みます。

属性コントローラは、インデックス指定とデータ指定を示すラッチ(トグル・スイッチ) を内部的にもっており、これが交互に切り替わっています。このラッチは汎用レジスタの ステータス・レジスタ1を読み込むことでリセットされます。

CLI		,	割り込み禁止
MOV	DX, 3DAH	,	ラッチ・リセット
IN	AL, (DX)		
MOV	DX, 3C0H	,	インデックス設定
MOV	AL, インデックス		
OUT	(DX), AL		
MOV	AL, データ	* *	データ書き込み
OUT	(DX), AL		
STI			割り込み許可

CLI		;	割り込み禁止
MOV	DX, 3DAH		ラッチ・リセット
IN	AL, (DX)		
MOV	DX, 3C0H	,	インデックス設定
MOV	AL, インデックス		
OUT	(DX), AL		
MOV	DX, 3C1H	,	データ読み込み
IN	AL, (DX)		
STI		7	割り込み許可

以下に、属性コントローラのレジスタを示します。

(インデックス=3C0H, 書き込み=3C0H, 読み込み=3C1H)

INDX	R/W	機能
00H	R/W	パレット・レジスタ
0FH		
10H	R/W	属性モード制御レジスタ
11H	R/W	オーバースキャン色レジスタ
12H	R/W	色プレーン・イネーブル・レジスタ
13H	R/W	水平ドット・パニング・レジスタ
14H	R/W	色選択レジスタ

[パレット・レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
00H		0				T-0	_	
0FH	0	0			PL	_TC		

PLTC=パレット番号

[属性モード制御レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
10H	ECSR	M256	HSCR	0	SCAT	ELNC	SMCE	GPMD

ECSR =0:パレット・レジスタ有効

1:色選択レジスタ有効

M256 =1:256 色モード

HSCR =1:水平ドット・パニング・レジスタ有効

SCAT =文字属性のビット7の指定

0:背景輝度

1:ブリンク

ELNC = 1:線グラフィック文字コード許可

SMCE = 0: カラー・モード

1:モノクロ・モード

GPMD=0:文字モード

1:グラフィック・モード

[オーバースキャン色レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
IIH	0	0			0S	PL		

OSPL=オーバースキャン・パレット

[色プレーン・イネーブル・レジスタ]

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
12H	0	0	SMUX		ECP3	ECP2	ECP1	ECP0

SMUX=ステータス・レジスタ 1 の診断用ビットへの値

ECP3=1: プレーン3 表示許可 ECP2=1: プレーン2表示許可 ECP1=1: プレーン1表示許可 ECP0=1: プレーン0表示許可

「水平ドット・パニング・レジスター

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
13H	0	0	0	0		HS	DC	

HSDC=水平ドット・スクロール数

「色選択レジスター

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
14H	0	0	0	0		RD	SL	

RDSL=RAMDAC レジスタ選択上位ピット

(8) ビデオ DAC


ビデオ DAC では、読み書きにインデックスを指定するポート・アドレスが異なっています。一度インデックスを指定すると、データ・レジスタは読み書きのたびに自動的にインデックスが増加していくため、RGB アナログ・データを設定する場合などの連続したデータの設定が可能です。

ステータス・レジスタはこれらの設定に関係なく、いつでも読み出し可能で、読み書き の動作にも影響は与えません。

以下に、ビデオ DAC レジスタ I/O ポート・アドレスを示します。


読み込み ポート	書き込みポート	機能
3C8H	3C8H	書き込み用アドレス・レジスタ
	3C7H	読み込み用アドレス・レジスタ
3C7H		ステータス・レジスタ
3C9H	3C9H	データ・レジスタ
3C6H	3C6H	ドット・マスク・レジスタ

[書き込み用アドレス・レジスタ]



WRRN=書き込み RAMDAC レジスタ番号

[読み込み用アドレス・レジスタ]



RDRN=書き込み RAMDAC レジスタ番号

[ステータス・レジスタ]

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	WF	RST

WRST=0:書き込み中

[データ・レジスタ]

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
0	0			CD	LV		

CDLV=カラー・データ階調

[ドット・マスク・レジスタ]

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
			DT	MK			

DTMK=ドット・マスク(つねに FFH)

8.8 シリアル・ポート(NS16450)

シリアル・ポート・コントローラは、IBM-PC では INS8250A 相当品が使用されていましたが、現在では大半がそのフルコンパチブルの NS16450 を使用しています。このコントローラはプログラム可能な 2 つの非同期通信をサポートしており、主として RS-232C 制御に使用されています。

IBM-PC では 2 チャネル (最大 4 チャネル)が使用可能となっていますが、チャネル 3、 4 をどの I/O アドレスに設定するかは厳密には規定されていないので、BIOS のワーク (0040:0000H からの 4 ワード)を参照して、ベース・ポート・アドレスを取得すべきです。

以下に、I/O ポート・アドレスを示します。

● COM1(割り込み先は IRQ4: INTOCH)

ポート	R/W	機能
3F8H	R/W	バッファ・レジスタ
	R/W	デバイザラッチ・レジスタ(下位バイト)
3F9H	W	通信割り込み制御レジスタ
	R/W	デバイザラッチ・レジスタ(上位バイト)
3FAH	R	通信割り込み表示レジスタ
3FBH	R/W	回線制御レジスタ
3FCH	R/W	モデム制御レジスタ
3FDH	R/W	回線ステータス・レジスタ
3FEH	R/W	モデム・ステータス・レジスタ

● COM2(割り込み先は IRQ3: INTOBH)

ポート	R/W	機能
2F8H	R/W	バッファ・レジスタ
	R/W	デバイザラッチ・レジスタ(下位バイト)
2F9H	W	通信割り込み制御レジスタ
	R/W	デバイザラッチ・レジスタ(上位バイト)
2FAH	R	通信割り込み表示レジスタ
2FBH	R/W	回線制御レジスタ
2FCH	R/W	モデム制御レジスタ
2FDH	R/W	回線ステータス・レジスタ
2FEH	R/W	モデム・ステータス・レジスタ

(1) デバイザラッチ・レジスタ(リード/ライト)

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
3F8H 2F8H				BR	CL			
3F9H 2F9H				BR	СН			

BRCL=通信速度用内部クロック(下位バイト) BRCH=通信速度用内部クロック(上位バイト)

通信速度	上位:下位
50	09:00
75	06:00
110	04:17
150	03:00
300	01:80

通信速度	上位:下位
600	00 : C0
1200	00:60
2400	00:30
4800	00:18
9600	00:0C

(2) 通信割り込み制御レジスタ(ライト)

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
3F9H 2F9H	0	0	0	0	EDSI	ELSI	ETBE	ERBF

EDSI = 1: モデム・ステータス割り込み許可 ELSI = 1: 回線ステータス割り込み許可 ETBE = 1: 送信バッファ割り込み許可 ERBF = 1: データ受信割り込み許可

(3) 通信割り込み表示レジスタ(リード)

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
3FAH 3FAH	0	0	0	0	0	IR	MB	IRSF

IRMB=割り込み識別ピット

00:モデム・ステータス割り込み

01:送信バッファ割り込み10:データ受信割り込み

11:回線ステータス割り込み

IRSF=割り込み状況

1:なし 0:あり

(4) 回線制御レジスタ(リード/ライト)

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
3FBH 2FBH	DLAB	BRK	SPR	EPS	PEN	STB	DLEN	

DLAB=デバイザラッチ・アクセス

1:使用する

0:受信送信バッファ・レジスタ,割り込み制御レジスタを使用

BRK =1: ブレーク信号送出

SPR =1:パリティ・ビットを固定する

EPS =パリティの種類

1:偶数パリティ

0: 奇数パリティ

PEN =パリティの存在

STB =ストップビット長の選択

1:2ビット

0:1ビット

DLEN=データ長

0:5ビット, 1:6ビット, 2:7ビット, 3:8ビット

(5) モデム制御レジスタ(リード/ライト)

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
3FCH 2FCH	0	0	0	LOOP	OUT2	OUT1	RTS	DTR	

LOOP=1:ローカル・ループバック・テスト

OUT2 = ユーザ指定補助割り込み

1:割り込み許可 0:割り込み禁止

0. 司 7 207 示止

OUT1 =ユーザ指定補助出力信号

RTS =1:RTS信号制御 DTS =1:DTR信号制御

(6) 回線ステータス・レジスタ(リード/ライト)

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
3FDH 2FDH	0	TEMT	THRE	ВІ	FE	PE	0E	RDR

TEMT=0: データ通信中

THRE=1:送信バッファが空

BI =1:ブレーク信号受信中

OE =1:オーバーラン・エラー

RDR =1: 受信データ・イネーブル

(7) モデム・ステータス・レジスタ(リード/ライト)

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
3FEH 2FEH	DCD	CI	DSR	CTS	DDCD	TECI	DDSR	DCTS

DCD = DCD 信号

CI = CI 信号

DSR = DSR 信号

CTS = CTS 信号

DDCD=1: DCD 信号に変化あり

TECI =1: CI 信号に変化あり

DDSR = DSR 信号に変化あり

DCTS = CTS 信号に変化あり

8.9 パラレル・ポート(i8255A)

パラレル・ポート・コントローラは i8255A 相当品が使用されています。

これは主にプリンタ・ポートとして使用されていますが、最近ではストリーマなどでも 使用されたりしています。

IBM-PC では 3 チャンネルが使用可能となっていますが、これらのパラレル・ポートをどの I/O アドレスに設定するかは厳密には規定されていないので、BIOS のワーク (0040:0008H からの 3 ワード)を参照して、ベース・ポート・アドレスを取得すべきです。

データ・レジスタは、設定により双方向へ読み書きできますが、これは単にバッファ内 容が読み込めるだけであって、双方向転送ができるわけではないので注意が必要です。

以下に、I/Oポート・アドレス(一般的な場合)を示します。

● LPT1(割り込みは IRO7: INTOFH)

ポート	R/W	機能
3ВСН	R/W	データ・レジスタ
3BDH	R	ステータス・レジスタ
3BEH	R/W	コントロール・レジスタ

● LPT2(割り込みは IRO7: INTOFH)

ポート	R/W	機能
378H	R/W	データ・レジスタ
379H	R	ステータス・レジスタ
37AH	R/W	コントロール・レジスタ

● LPT3(割り込みは IRQ5: INTODH)

ポート	R/W	機能
278H	R/W	データ・レジスタ
279H	R	ステータス・レジスタ
27AH	R/W	コントロール・レジスタ

(1) データ・レジスタ(リード/ライト)

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO	
ЗВСН									7
378H				DA	ATA				
278H									

(2) ステータス・レジスタ(リード)

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
3BDH 379H 279H	BUSY	ACK	PEMP	SLCT	ERR	0	0	0
21011								

BUSY =0: プリンタが印字中(負論理)

ACK =0:アクノリッジ信号を受けた(負論理)

PEMP=1:用紙切れ

SLCT =1: プリンタがセレクトされた

ERR =0:プリンタ・エラーが発生(負論理)

(3) コントロール・レジスタ(リード/ライト)


	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
3BEH		i						
37AH	0	0	DIO	IRQE	SLIN	IPRT	ATFD	STRB
27AH								

DIO =0:データ・レジスタをライトのみで使用

1:データ・レジスタをリード/ライトで使用

IRQE =1: ACK による割り込み許可 SLIN =1: プリンタ・セレクト出力 IPRT =0: プリンタ・リセット信号 ATFD=1:1 行出力後の自動改行

STRB=1:ストローブ信号



List 8-7

簡単なプリンタ出力

; 文字列出力 DS: SI=文字列(終端は0)

PUT_STR:

CLD

PUT_STR_L1:

LODSB

OR AL, AL JZ PUT STR_E CALL PUT_CHR JMP PUT_STR_L1

PUT_STR_E:

RET

: 1文字出力 AL=出力データ

PUT_CHR:

PUSH AL

MOV DX, 3BDH

PUT_CHR_L1:

AL, (DX) IN

AL. 10000000B AND PUT_CHR_L1 JNZ

AL POP

; データ出力

:ストローブ出力

: BUSY受信

DX. 3BCH MOV OUT

(DX), AL

DX. 3BEH MOV

CALL WAIT

AL. 00000001B MOV

OUT (DX), AL

CALL WAIT

AL. 00000000B MOV OUT (DX), AL

CALL WAIT

RET WAIT: 0.5μs秒程度のウエイト RET

8.10 ディスク・コントローラ

ディスク・コントローラはフロッピーディスク・コントローラが μPD765 となっていますが、ハードディスク・コントローラは厳密に規定がありません。

ディスク関係は、DOS のシステムからの操作を考えると、これを直接操作するメリットはほとんどありません。あるとすれば、ディスクにコピー・プロテクトをかけるときぐらいなので、ここでは詳細に触れず、I/O ポートの掲載にとどめておきます。

以下に、I/Oポート・アドレスを示します。

ボート	R/W	機能
3F2H	W	FDD コントロール・レジスタ
3F4H	R	FDC ステータス・レジスタ
3F5H	R	FDC データ読み出し/結果ステータス・レジスタ
	W	FDC データ書き込み/コマンド・レジスタ
3F7H	R	FDD ステータス・レジスタ
	W	FDD コントロール・レジスタ

以下は、HDCのI/Oポート・アドレスです。

ポート	R/W	機能
1F0H	R/W	データ・レジスタ(16 ビット)
1F1H	R	エラー・レジスタ
1F2H	R/W	セクタ数レジスタ
1F3H	R/W	セクタ番号レジスタ
1F4H	R/W	シリンダ番号レジスタ(下位)
1F5H	R/W	シリンダ番号レジスタ(上位)
1F6H	R/W	ドライブ・ヘッド番号レジスタ
1F7H	R	結果ステータス・レジスタ
	W	コマンド・レジスタ
3F6H	R	拡張ステータス・レジスタ
	W	コントロール・レジスタ
3F7H	R	ドライブ・アドレス・レジスタ





Appendix A-1 文字コード表

DOS/V は日本語だけに限定されたシステムではありません。現在でもすでに中国語版・韓国語版が発表されており、これからより多くの国の言葉に対応していくことになるでしょう。

そこで本書では、IBM-PCが対応している多国語の文字コードを掲載しておきます。

(1) コード・ページ 932(日本語図形文字セット)

1		0	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240
	2 A→	0-	1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A -	B-	C-	D-	E-	F-
0	-0		11		0	@	Р	\	р				_	タ	111		
1	-1	F		1	1	Α	Q	a	q	1		۰	ア	チ	4		
2	-2	7	\$	н	2	В	R	b	r			Г	1	ツ	×		
3	-3	L		#	3	С	S	С	s			٦	ゥ	テ	Ŧ		
4	-4			\$	4	D	Т	d	t	2			I	-	ャ	2 バ	
5	-5		ユレ	%	5	E	U	е	u	17			オ	ナ	그	イト	
6	-6	=	7	81	6	F	V	f	v			ヲ	カ	=	3	· ·	
7	-7	↓ ·	4	,	7	G	W	g	w	1.4		ア	丰	ヌ	ラ	1	
8	-8			(8	Н	Х	h	х	文字		1	ク	ネ	IJ	文字	
9	-9	0	I)	9	I	Y	i	у	0		ゥ	ケ	1	ル	0	
10	-A			*	:	J	Z	j	z	パイ		I		八	レ	バイ	
11	-B		له	+	•	K	[k	{	ト目		オ	サ	E		月自	
12	-C		1	,	<	L	¥	1	1	1		ヤ	シ	フ	ワ		
13	-D			-	=	М]	m	}			ュ	ス	^	ン		
14	-E		->		>	N	^	n				3	セ	ホ	**		
15	-F	*	<	/	?	0	_	0				w	ソ	マ	٠		

(2) コード・ページ 437(IBM PC 図形文字セット)

1		0	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240
	2 A→	0-	1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A -	B-	C-	D-	E-	F-
0	-0		-		0	(a)	P	1	р	Ç	É	á		L	_11_	α	=
1	-1	0	4	!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í			_	β	+
2	-2	0	\$	"	2	В	R	ь	r	é	Æ	ó	***	T	1	Γ	2
3	-3	V	!!	#	3	С	S	С	S	â	ô	ú		-	Ц.,	π	<
4	-4	•	q	\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	\dashv	_	F	Σ	1
5	-5	+	§	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	=	+	F	σ	J
6	-6	•	_	&	6	F	V	f	v	å	û	<u>a</u>	+	F	П.	μ	÷
7	-7	•	‡	′	7	G	W	g	w	ç	ù	Q	TI	11-	#	τ	~
8	-8	•	1	(8	Н	X	h	х	ê	ÿ	i	7	L	+	Φ	0
9	-9	0	1)	9	I	Y	i	у	ë	Ö	Г	ᆌ	(F		Θ	•
10	-A	0	->	*	:	J	Z	j	z	è	Ü	\neg		ᆜᆜ		Ω	•
11	-В	o"	« —	+	•	K	[k	{	ï	¢	1/2	ח	7		δ	/
12	-C	9	_	,	<	L	\	1	1	î	£	1/4	1	1-		∞	n
13	-D	1	←→	-	=	М	}	m	}	ì	¥	i	11			ϕ	2
14	-E	1			>	N	^	n	~	Ä	Pt	«	=	뉴		3	
15	-F	#	▼	1	?	0		0		Å	f	>>	7	_		n	

(3) コード・ページ 850(多国語図形文字セット)

1		0	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240
	2 A. ↓ B	0-	1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-		C-	D-	E-	F-
0	-0		-		0	(ā)	P	١	p	Ç	É	á		L	ð	Ó	-
1	-1	0	4	1	1	A	Q	a	q	ü	æ	í		- 1-	Đ	β	+
2	-2	0	1	N	2	В	R	Ь	r	é	Æ	ó	*****	_	Ê	Ô	=
3	-3	V	11	#	3	С	S	С	s	â	ô	ú		H	Ë	Ò	3/4
4	-4	•	9	\$	4	D	Т	d	t	ä	ő	ñ	-	_	È	õ	Ç
5	-5	4	§	%	5	E	U	е	u	à	ò	Ñ	Á	+	- 1	Õ	§
6	-6	•	-	&	6	F	V	f	v	å	û	<u>a</u>	Â	ã	ĺ	μ	÷
7	-7	•	‡	1	7	G	W	g	w	ç	ù	ō	À	Ã	Î	þ	۵
8	-8	•	1	(8	H	X	h	х	ê	ÿ	i	0	L	Ĭ	Þ	0
9	-9	0	\)	9	I	Y	i	у	ë	Ö	R	4	F		Ú	
10	-A	0	->	*	:	J	Z	j	z	è	Ü	٦		_1_		Û	0
11	-B	O [®]	<	+		K	{	k	{	ï	Ø	1/2	71	7		Ù	ı
12	-C	9	<u>. </u>	,	<	L	1	1		î	£	1/4	4	1/-		ý	3
13	-D	1	←→	**	=	M	}	m	}	ì	Ø	i	¢	=	ŧ	Ý	2
14	-E	f	A		>	N	^	n	~	Ä	X	<<	¥	국는	Ì	-	
15	-F	华	W	7	?	0		0		Å	ſ	>>	7	¤		,	

(4) コード・ページ 852(スラブ語図形文字セット)

1		0	16	32	48	64	80	96	112	12	8 14	4 160	176	192	208	224	240
	2 A→	0-	1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-	8	9.	A-	B-	C-	D-	E-	F-
0	-0		-		0	(â:	P	1	р	Ç	É	á		L	đ	Ó	-
1	-1	0	4	1	1	A	Q	a	q	ü	Ĺ	í			Đ	β	"
2	-2	8	\$	**	2	В	R	ь	г	é	ĺ	ó	***	_	Ď	Ô	L
3	-3	V	11	#	3	C	S	С	S	â	ô	ú		H	Ë	Ń	٧
4	-4	•	•	\$	4	D	Т	d	t	ä	ö	Ą	-		ď	ń	-
5	-5	+	§	0/0	5	Е	U	е	u	ů	Ľ	ą	Á	+	Ň	ñ	§
6	-6	•	_	&	6	F	V	f	v	ć	ĭ	ž	Â	Ă	Í	Š	÷
7	-7	•	‡	'	7	G	W	g	w	ç	Ś	ž	Ĕ	ā	Î	š	3
8	-8	•	1	(8	Н	X	h ;	х	1	ś	É	S	L	ě	Ŕ	0
9	-9	0	+)	9	I	Y	i	у	ë	Ö	ę	4	F		Ú	**
10	-A	0	>	*	:	J	Z	j .	z	Õ	Ü			ᆜᆜ		ŕ	
11	-B	ď	<	+	;	K	[k	{	ő	Ť	ź	71	7.		Ũ	ũ
12	-C	P	_		<	L	\	1		î	ť	Č	1	IL		ý	Ř
13	-D	7	\leftrightarrow	-	=	М]	m	}	ź	L	ş	Ż	=	Ţ	Ý	ř
14	-E	f	lack		>	N	^	n	~	Ä	X	«	ż	北	Ů	ţ	
15	-F	‡	▼	/	?	0		0		Ć	č	>>	٦	¤		′	

(5) コード・ページ 857(トルコ語図形文字セット)

1		0	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240
	2 A→	0-	1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
0	-0		-		0	(a)	Р	\	р	Ç	É	á		L	Q	Ó	-
1	-1	0	V	!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í		1	<u>a</u>	β	±
2	-2	9	\$	"	2	В	R	b	r	é	Æ	ó	***	\top	Ê	Ô	
3	-3	¥	!!	#	3	С	S	С	s	â	ô	ú		H	Ë	Ò	3/4
4	-4	•	9	\$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	-		È	õ	•
5	-5	4	§	%	5	Е	U	е	u	à	ò	Ñ	Á	+		Õ	§
6	-6	•	-	&	6	F	V	f	v	å	û	Ğ	Â	ã	Í	μ	÷
7	-7	•	\$,	7	G	W	g	w	ç	ù	ğ	À	Ã	Î		۵
8	-8	•	1	(8	Н	X	h	х	ê	İ	i	©	L	Ï	Х	0
9	-9	0	+)	9	I	Y	i	у	ë	Ö	®	ᆌ	ı		Ú	••
10	-A	0	→	*	:	J	Z	j	Z	è	Ü	7		ᆚᆫ		Û	
11	-B	o"	←	+	;	K	[k	{	ï	Ø	1/2	71	7		Ù	1
12	-C	P	_	3	<	L	1	1		î	£	1/4	1	IH		ì	3
13	-D	1	<→		=	M]	m	}	1	Ø	i	¢	=	1	ÿ	2
14	-E	J.			>	N	^	n	~	Ä	\$	« «	¥	ᆉ	Ì	-	
15	- F	‡	•	1	?	0	_	0		Å	ş	>>	٦	¤		,	

(6) コード・ページ 860(ポルトガル語図形文字セット)

1		0	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240
	2 A→	0-	1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
0	-0		-		0	(a)	Р	\	р	Ç	É	á		L	Ш	α	=
1	-1	0	4	. !	i	A	Q	a	q	ü	À	í			-	β	±
2	-2	9	\$	"	2	В	R	b	r	é	È	ó	***	_	T	Γ	≥
3	-3	V	!!	#	3	С	S	С	S	â	ô	ú		H	L	π	≤
4	-4	♦	¶.	\$	4	D	Т	d	t	ã	õ	ñ	-	_	F	Σ	ſ
5	-5	+	§	%	5	Е	U	e	u	à	ò	Ñ	=	+	F	σ	J
6	-6	•		&	6	F	V	f	V	Á	Ú	2	$-\parallel$	F	П	μ	+
7	-7	•	‡	,	7	G	W	g	w	ç	ù	Ō		1	#	τ	~
8	-8	•	1	(8	H	X	h	х	ê	Ì	i	7	L	+	Φ	0
9	-9	0	+)	9	I	Y	i	у	Ê	Õ	Ò	1	F		Θ	•
10	-A	0	->	*	:	J	Z	j	z	è	Ü	\neg		ᆜ┖	Г	Ω	•
11	-B	ď	4 -	+	;	K	[k	{	ĺ	¢	1/2	司	7		δ	1
12	-C	9	L	,	<	L	1	1	1	Ô	£	1/4		닏		00	п
13	-D	1	←→	-	=	M]	m	}	ì	Ù	i	11			ø	2
14	-E		A		>	N	^	n	~	Ã	Pt	«	=	4-		3	
15	-F	‡	▼	1	?	0	_	0		Â	Ó	»	7	_		n	

(7) コード・ページ 861(アイスランド語図形文字セット)

1		0	16	32	48	64	80	96	112	T	128	144	160	176	192	208	224	240
	2 A→	0-	1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-		8-	9-	A-		C-	D-	E-	F-
0	-0				0	(â:	P	1	р		Ç	É	á		L	ð	Ó	_
1	-1	0	T	!	1	A	Q	a	q		ü	æ	í			Đ	β	±
2	-2	0	\$	"	2	В	R	b	г		é	Æ	ó	*****	7-	Ê	Ô	=
3	-3	V	!!	#	3	С	S	С	S		â	ô	ú		-	Ë	Ò	3/4
4	-4	•	•	\$	4	D	Т	d	ŧ		ä	ö	ñ	-	_	È	õ	•
5	-5	4	§	%	5	E	U	e	u		à	ò	Ñ	Á	+	1	Õ	§
6	-6	•	-	&	6	F	V	f	v		å	û	a	Â	ã	Í	μ	÷
7	-7	•	‡	′	7	G	W	g	w		ç	ù	Ō	À	Ã	Î	þ	3
8	-8		1	(8	Н	X	h	х		ê	ÿ	i	©	L	Ĭ	Þ	0
9	-9	0	+)	9	I	Y	i	у		ë	Ö	R	ᅦ	F		Ú	**
10	-A	0	→	*	:	J	Z	j	2		è	Ü	7				Û	•
11	-B	♂"	4	+	,	K	[k	{		ï	Ø	1/2	7	7		Ù	1
12	-C	Q	_	,	< :	L	\	1			î	£	1/4	긔	H		ý	3
13	-D	1	←→	-	=	M]	m	}		ì	Ø	i	¢	=	-	Ý	2
14	-E				>	N	^	n	~		Ä	Χ	« (¥	北	Ì	_	
15	-F	共	▼	/	?	0	_	0			Å	f	>>	٦	¤		'	

(8) コード・ページ 863(カナダ・フランス語図形文字セット)

1		0	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240
	2 A. ↓ B	0-	1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
0	-0				0	(a)	P	1	р	Ç	É	-	:::	L	1	α	=
1	-1	0	4	!	1	A	Q	a	q	ü	È	,			=	β	±
2	-2	0	\$	"	2	В	R	ь	Г	é	Ê	ó	******		П	Γ	≥
3	-3	¥	!!	#	3	С	S	С	s	â	ô	ú		H	Ш	π	\leq
4	-4	♦	•	\$	4	D	T	d	ŧ	Â	Ë		-	_	F	Σ	ſ
5	-5	+	§	%	5	E	U	е	u	à	Ĭ	3	\exists	+	F	σ	J
6	-6	•		80	6	F	V	ſ	v	•	û	3	41	=	11	μ	÷
7	-7	•	\$,	7	G	W	g	w	Ç	ù	-		11-1	#	τ	≈
8	-8	•	1	(8	Н	X	h	х	ê	¤	Î	7	L	+	Φ	0
9	-9	0	1)	9	1	Y	i	у	ë	Ô		ᆌ	F		Θ	•
10	-A	0	→	*	:	J	Z	j	z	è	Ü			ᆜᆜ		Ω	•
11	-B	ď	←	+	;	K	[k	{	ï	¢	1/2	ח	7		δ	1
12	-C	q	_	,	<	L	\	1	1	î	£	1/4		1-		00	n
13	-D	1	↔	-	=	M]	m	}	=	Ù	3/4	Ш	=		ϕ	2
14	-E	F			>	N	^	n	~	À	Û	«		#		3	
15	-F	\$	▼	/	?	0	_	0		§	f	»	٦			n	

(9) コード・ページ 865(北欧語図形文字セット)

1		0	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240
	2 A→	0-	1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A -	B-	C-	D-	E-	F-
0	-0		-		0	@	P	1	р	Ç	É	á		L	1	α	=
1	-1	0	4	!	1	Α	Q	a	q	ü	æ	í			=	β	±
2	-2	0	\$	"	2	В	R	b	r	é	Æ	ó	******	-	7	Γ	≥
3	-3	V	!!	#	3	С	S	С	s	â	ô	ú		H	L	π	<
4	-4	♦	Ę	\$	4	D	Т	d	t	ä	ö	ñ	H	_	F	Σ	ſ
5	-5	4	§	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	=	+	F	σ	J
6	-6	•	-	&	6	F	V	f	v	å	û	3	-	=	П	μ	÷
7	-7	•	\$,	7	G	W	g	w	ç	ù	Ω	\Box	1	+	τ	≈
8	-8	•	1	(8	Н	X	h	х	ê	ÿ	i	7	L	+	Φ	0
9	-9	0	+)	9	I	Y	i	у	ë	Ö	Г	ᅦ	F		Θ	•
10	-A	0	->	*	:	J	Z	j	z	è	Ü			ᆜᆫ	Г	Ω	•
11	-B	ď	4-	+	,	K	[k	{	ï	Ø	1/2	7	7		δ	
12	-C	9	_	,	<	L	١	1	1	î	£	1/4		ᆙ		00	n
13	-D	1	←→	-	=	M]	m	}	ì	Ø	i	Ш	=		φ	2
14	-E	f	A		>	N	^	n	~	Ä	Pt	«	=			3	
15	-F	共	•	7	?	0	_	0		Å	f	n	コ	느		n	

(10) コード・ページ 869(ギリシャ語図形文字セット)

1		0	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240
	2 A. ↓ B	0-	1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-	8-	9-	A-	B-	C-	D-	E-	F-
0	-0		-		0	@	P	٠	Р		I	ï		L	T	ζ	-
1	-1	0	4	1	1	A	Q	а	q		Ϊ	ί		T	Y	η	±
2	-2	9	\$	"	2	В	R	ь	r		D	Ó		Т	ф	9	U
3	-3	٧	!!	#	3	С	S	С	s			Ú		F	Х	t	φ
4	-4	•	9	\$	4	D	Т	d	t			A		-	Ą	K	X
5	-5	4	ş	%	5	Е	U	е	u		γ	B	K	+	Ω	7	§
6	-6	•	-	&	6	F	V	f	v	Ä	Ÿ	Г	Λ	Π	α	μ	ψ
7	-7	•	1	•	7	G	W	g	w		0	Δ	M	P	β	V	
8	-8	•	1	(8	Н	Х	h	х		D	E	N	(F	8	ξ	0
9	-9	0	1)	9	I	Y	i	у	-	2	Z	#	F	1	0	••
10	-A	0	->	*	:	J	Z	j	z	1	3	H		A	Г	Π	W
11	-B	ď	4-	+	;	K	[k	{		ά	ž	11	T		þ	Ü
12	-C	Q	٦	,	<	L	1	1	1	9	£	8	Ī	II.		σ	ű
13	-D	5	↔	-	=	M]	m	}	E	έ	I	[11]	=	δ	S	Ú
14	-E				>	N	^	n	-	_	ή	46	0	#	ε	J	
15	-F	华		/	?	0		0		H	ί	39	7	Σ		-	

Appendix A-2 IBM 6576-A01 キーボード

キーボードの刻印



キーボードのキー番号



牛一番号	刻印		下 段	上	段 (Shift+)		Ctrl+	Alt+
1	半角/全角		**/**, AF/00		**/**, B0/00		**/**, B1/00	**/**, B2/00
2	1 ! /2	1	02/31	!	02/21		**/**	78/00
3	2 " 3	2	03/32	19	03/22	NUL	03/00	79/00
4	3 # あぁ	3	04/33	#	04/23		**/**	7A/00
5	4 \$ 5 3	4	05/34	\$	05/24		**/**	7B/00
6	5 % 之 之	5	06/35	%	06/25		**/**	7C/00
7	6 & おぉ	6	07/36	&	07/26	RS	07/1E	7D/00
8	7 , \$ \$	7	08/37	,	08/27		**/**	7E/00
9	8 (10 10	8	09/38	(09/28		**/**	7F/00
10	9) 11	9	0A/39)	0A/29		**/**	80/00
11	0 ~ わを	0	0B/30		**/**,0B/00		**/**	81/00
12	- = 11 £	_	0C/2D	==	0C/3D	US	0C/1F	82/00
13	^ - ~ 7	^	6D/5E		00/7E		**/**	83/00
14	¥ - ¬	¥	7D/5C	1	7D/7C	FS	7D/1C	**/**
15	Backspace	BS	0E/08	BS	0E/08	DEL	0E/7F	**/**,0E/00
16	Tab Backtab	HT	0F/09	20	0F/00		**/**,94/00	**/**, A5/00
17	Q t	q	10/71	Q	10/51	DC1	10/11	10/00
18	WT	w	11/77	W	11/57	ETB	11/17	11/00
19	Ehn	e	12/65	E	12/45	ENQ	12/05	12/00
20	R f	r	13/72	R	13/52	DC2	13/12	13/00
21	Th	t	14/74	T	14/54	DC4	14/14	14/00
22	YA	y	15/79	Y	15/59	EM	15/19	15/00
23	Ut	u	16/75	U	16/55	NAK	16/15	16/00
	IE	i	17/69	I	17/49	HT	17/09	17/00
24	_	I	· ·	0	17/49 18/4F	SI	17/09 18/OF	18/00
25	0 "	0	18/6F	P		DLE	19/10	19/00
26	1 -	p	19/70	P	19/50	DLE		
27	@ ' " ¢	@	1A/40		1A/60	DOO	**/**	**/**,1A/00
28	L] [1B/5B	{	1B/7B	ESC	1B/1B	**/**,1B/00
29	(キーなし)		/		/		1. /1. D. /00	1.1/1.1 DE/00
30	英数 CapsLock		**/**, B3/00		**/**	0077	**/**, B4/00	**/**, B5/00
31	A5	a	1E/61	A	1E/41	SOH	1E/01	1E/00
32	S &	S	1F/73	S	1F/53	DC3	1F/13	1F/00
33	DL	d	20/64	D	20/44	EOT	20/04	20/00
34	F lt	f	21/66	F	21/46	ACK	21/06	21/00
35	G ₹	g	22/67	G	22/47	BEL	22/07	22/00
36	H <	h	23/68	Н	23/48	BS	23/08	23/00
37	J ま	j	24/6A	J	24/4A	LF	24/0A	24/00
38	K Ø	k	25/6B	K	25/4B	VT	25/0B	25/00
39	Lり	1	26/6C	L	26/4C	FF	26/0C	26/00
40	; + h s	2	27/3B	+	27/2B		**/**	**/**,27/00
41	: * t +	:	28/3A	*	28/2A		**/**	**/**,28/00
42	[]}tr_]	2B/5D	}	2B/7D	GS	2B/1D	**/**,2B/00
43	Enter	CR	1C/0D	CR	1C/0D	LF	IC/0A	**/**,1C/00
44	Shift		**/**		**/**		**/**	**/**
45	(キーなし)							
46	Zつっ	Z	2C/7A	Z	2C/5A	SUB	2C/1A	2C/00
47	X å	x	2D/78	X	2D/58	CAN	2D/18	2D/00
48	C そ	C	2E/63	C	2E/43	ETX	2E/03	2E/00
49	V V	V	2F/76	V	2F/56	SYN	2F/16	2F/00
50	B C	b	30/62	В	30/42	STX	30/02	30/00

51	N A	n	31/6E	N	31/4E	SO	31/0E		31/00
52	M &	m	32/6D	M	32/4D	CR	32/0D		32/00
53	, < ta .	1	33/2C	<	33/3C		**/**		**/**,33/00
54	. > 3 .		34/2E	>	34/3E		**/**		**/**,34/00
55	190.	1	35/2F	?	35/3F		**/**		**/**,35/00
56	3	¥	73/5C	•	73/5F	FS	73/1C		**/**
57	Shift	1	**/**		**/**		**/**		**/**
58	Ctrl		**/**		**/**		**/**		**/**
59	(キーなし)		4 4 / 1 4		, . ,		,		
60	Alt		**/**		**/**		**/**		**/**
61	Space	SP	39/20	SP	39/20	SP	39/20	SP	39/20
62	Alt	21	**/**	01	**/**	31	**/**	OI	**/**
			/		**/**		T T / T T		**/**
63	(キーなし)		4.4.4.4		**/**		**/**		**/**
64	Ctrl		**/**		**/**	}	* * / * *		**/**
65	(キーなし)								
66	(キーなし)								
67	(キーなし)					1			
68	(キーなし)								
69	(キーなし)								
70	(キーなし)								
71	(キーなし)								
72	(キーなし)								
73	(キーなし)								
74	(キーなし)								
75	Insert		52/00,52/E0		52/00,52/E0		**/**,92/E0		**/**, A2/0
76	Delete		53/00,53/E0		53/00,53/E0		**/**,93/E0		**/**, A3/00
77	(キーなし)								
78	(キーなし)								
79	←		4B/00,4B/E0		4B/00,4B/E0		73/00,73/E0		**/**,9B/00
80	Home		47/00,47/E0		47/00,47/E0		77/00,77/E0		**/**,97/00
81	End		4F/00, 4F/E0		4F/00, 4F/E0		75/00,75/E0		**/**,9F/00
82	(キーなし)								
83	1		48/00,48/E0		48/00, 48/E0		**/**,8D/E0		**/**,98/00
84	1		50/00, 50/E0		50/00, 50/E0		**/**,91/E0		**/**, A0/00
85	PageUp		49/00, 49/E0		49/00,49/E0		84/00,84/E0		**/**,99/00
86	PageDown		51/00,51/E0		51/00,51/E0		76/00,76/E0		**/**, A1/00
87	(キーなし)								
88	(キーなし)								
89	→ G G /		4D/00, 4D/E0		4D/00, 4D/E0		74/00,74/E0		**/**,9D/00
90	NumLock		**/**		**/**		**/**		**/**
91	Home 7	1	47/00	7	47/37		77/00		Code Input
92	← 4		4B/00	4	4B/34		73/00		Code Input
93	End 1		4F/00	1	4F/31		75/00		Code Input
94	(キーなし)		11,00	_	-1 / 01		, 0, 00		Jour mput
95	1	/	35/2F, E0/2F	/	35/2F, E0/2F		**/**,95/00		**/**, A4/00
96	1 8	/	48/00	8	48/38		**/**,95/00 **/**,8D/00		Code Input
97	5		**/**, 4C/00	5	4C/35		**/**,8D/00 **/**,8F/00		Code Input
98	1 2		50/00	2	50/32	}	**/**, 91/00		Code Input
99	Ins 0		52/00	0	52/30		**/**,91/00		Code Input
100	*	*	37/2A	*	37/2A		**/**,96/00		**/**, 37/00
101	PgUp 9	T	49/00	9	49/39		84/00		Code Input

102	→ 6		4D/00	6	4D/36		74/00	Code Input
103	PgDn 3		51/00	3	51/33		76/00	Code Input
104	Del .		53/00		53/2E		**/**,93/00	**/**
105	_	-	4A/2D	_	4A/2D		**/**,8E/00	**/**,4A/00
106	+	+	4E/2B	+	4E/2B		**/**,90/00	**/**,4E/00
107	(キーなし)	ĺ						
108	Enter	CR	1C/0D, E0/0D	CR	1C/0D, E0/0D	LF	1C/0A, E0/0A	**/**, A6/00
109	(キーなし)							
110	Esc	ESC	01/1B	ESC	01/1B	ESC	01/1B	**/**,01/00
111	(キーなし)							
112	F1		3B/00		54/00		5E/00	68/00
113	F2		3C/00		55/00		5F/00	69/00
114	F3		3D/00		56/00		60/00	6A/00
115	F4	1	3E/00		57/00	}	61/00	6B/00
116	F5		3F/00		58/00		62/00	6C/00
117	F6		40/00		59/00	1	63/00	6D/00
118	F7		41/00		5A/00		64/00	6E/00
119	F8	1	42/00		5B/00		65/00	6F/00
120	F9		43/00		5C/00		66/00	70/00
121	F10	1	44/00		5D/00		67/00	71/00
122	F11		**/**,85/00		**/**,87/00		**/**,89/00	**/**,8B/00
123	F12		**/**,86/00		**/**,88/00		**/**,8A/00	**/**,8C/00
124	PrintScreen		**/**		**/**		72/00	**/**
125	ScrollLock		**/**		**/**	1	**/**	**/**
126	Pause		**/**		**/**		00/00	**/**
127	(キーなし)							
128	(キーなし)							
129	(キーなし)							
130	(キーなし)							
131	無変換		**/**, AB/00		**/**, AC/00		**/**, AD/00	**/**, AE/00
132	変換 前候補		**/**, A7/00		**/**, A8/00		**/**, A9/00	**/**, AA/00
133	ひらがな カタカナ		**/**, B6/00		**/**, B7/00		**/**, B8/00	**/**, B9/00

Appendix A-3 IBM U.S.Englishキーボード

キーボードの刻印



キーボードのキー番号



キー番号	刻 印		下段	上	段 (Shift+)		Ctrl+	Alt+
1	. ~		29/60		29/7E		**/**	**/**,29/00
2	1 !	1	02/31	1	02/21		**/**	78/00
3	2 @	2	03/32	@	03/40	NUL	03/00	79/00
4	3 #	3	04/33	#	04/23		**/**	7A/00
5	4 \$	4	05/34	\$	05/24		**/**	7B/00
6	5 %	5	06/35	1 %	06/25		**/**	7C/00
7	6	6	07/36	^	07/5E	RS	07/1E	7D/00
8	7 &z	7	08/37	&	08/26		**/**	7E/00
9	8 *	8	09/38	*	09/2A		**/**	7F/00
10	9 (9	0A/39	(0A/28		**/**	80/00
11	0)	0	0B/30)	0B/29		**/**	81/00
12	_	_	0C/2D		0C/5F	US	0C/IF	82/00
13	= +	=	0D/3D	+	0D/2B		**/**	83/00
14	(キーなし)							
15	Backspace	BS	0E/08	BS	0E/08	DEL	0E/7F	**/**,0E/00
16	Tab Backtab	НТ	0F/09		0F/00		**/**,94/00	**/**, A5/00
17	Q	q	10/71	Q	10/51	DC1	10/11	10/00
18	W	W	11/77	W	11/57	ETB	11/17	11/00
19	E	e	12/65	E	12/45	ENQ	12/05	12/00
20	R	r	13/72	R	13/52	DC2	13/12	13/00
21	T	t	14/74	T	14/54	DC4	14/14	14/00
22	Y	y	15/79	Y	15/59	EM	15/19	15/00
23	U	u	16/75	U	16/55	NAK	16/15	16/00
24	I	i	17/69	I	17/49	HT	17/09	17/00
25	Ô	0	18/6F	0	18/4F	SI	18/0F	18/00
26	P	p	19/70	P	19/50	DLE	19/10	19/00
27	[1	1A/5B	{	1A/7B	ESC	1A/1B	**/**,1A/00
28]	1B/5D	}	1B/7D	GS	1B/1D	**/**,1B/00
29		¥	2B/5C	lí	2B/7C	FS	2B/1C	**/**,2B/00
30	CapsLock		**/**	,	**/**		**/**	**/**
31	A	a	1E/61	A	1E/41	SOH	1E/01	1E/00
32	S	s	1F/73	S	1F/53	DC3	1F/13	1F/00
33	D	d	20/64	D	20/44	EOT	20/04	20/00
34	F	f	21/66	F	21/46	ACK	21/06	21/00
35	G	g	22/67	G	22/47	BEL	22/07	22/00
36	Н	h	23/68	Н	23/48	BS	23/08	23/00
37	J	j	24/6A	J	24/4A	LF	24/0A	24/00
38	K	k	25/6B	K	25/4B	VT	25/0B	25/00
39	L	1	26/6C	L	26/4C	FF	26/0C	26/00
40		;	27/3B	*	27/3A		**/**	**/**,27/00
41	, "	,	28/27	99	28/22		**/**	**/**,28/00
42	(キーなし)		20, 21					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
43	Enter	CR	1C/0D	CR	1C/0D	LF	1C/0A	**/**,1C/00
44	Shift		**/**		**/**		**/**	**/**
45	(キーなし)							
46	Z	z	2C/7A	Z	2C/5A	SUB	2C/1A	2C/00
47	X	×	2D/78	X	2D/58	CAN	2D/18	2D/00
48	С	С	2E/63	C	2E/43	ETX	2E/03	2E/00
49	V	v	2F/76	V	2F/56	SYN	2F/16	2F/00
50	В	b	30/62	В	30/42	STX	30/02	30/00

51	N	n	31/6E	N	31/4E	SO	31/0E	31/00
52	M	m	32/6D	M	32/4D	CR	32/0D	32/00
53	. <		33/2C	<	33/3C		**/**	**/**,33/00
54	, >		34/2E	>	34/3E		**/**	**/**,34/00
55	/ ?	/	35/2F	?	35/3F		**/**	**/**,35/00
56	(キーなし)							
57	Shift		**/**		**/**		**/**	**/**
58	Ctrl		**/**		**/**		**/**	**/**
59	(キーなし)		1 1 7 7 7		* */ * *	1	, , , , ,	,
60	Alt		**/**		**/**		**/**	**/**
61	Space	SP	39/20	SP	39/20	SP	39/20	SP 39/20
62	Alt	21	**/**	31	**/**) 31	**/**	**/**
63	(キーなし)		T T T T T		# T / T T		**/ **	* */ * *
64	Ctrl		**/**		**/**		**/**	**/**
65		-	**/**		* * / * *		**/**	**/**
	(キーなし)							
66	(キーなし)	1						
67	(キーなし)							
68	(キーなし)					ĺ		
69	(キーなし)					}		
70	(キーなし)							
71	(キーなし)	ì				}		
72	(キーなし)							
73	(キーなし)							
74	(キーなし)							
75	Insert		52/00,52/E0		52/00, 52/E0	1	**/**,92/E0	**/**, A2/00
76	Delete		53/00,53/E0		53/00,53/E0	1	**/**,93/E0	**/**, A3/00
77	(キーなし)							
78	(キーなし)							
79	←	1	4B/00, 4B/E0		4B/00, 4B/E0	}	73/00, 73/E0	**/**,9B/00
80	Home		47/00, 47/E0		47/00, 47/E0		77/00,77/E0	**/**,97/00
81	End		4F/00, 4F/E0		4F/00, 4F/E0		75/00,75/E0	**/**,9F/00
82	(キーなし)							
83	↑		48/00, 48/E0		48/00, 48/E0		**/**,8D/E0	**/**,98/00
84	1		50/00,50/E0		50/00,50/E0		**/**,91/E0	**/**, A0/00
85	PageUp		49/00, 49/E0		49/00, 49/E0		84/00,84/E0	**/**,99/00
86	PageDown		51/00,51/E0		51/00,51/E0		76/00, 76/E0	**/**, A1/00
87	(キーなし)							
88	(キーなし)							
89	→		4D/00, 4D/E0		4D/00, 4D/E0		74/00,74/E0	**/**,9D/00
90	NumLock		**/**		**/**		**/**	**/**
91	Home 7		47/00	7	47/37		77/00	Code Input
92	← 4		4B/00	4	4B/34		73/00	Code Input
93	End 1		4F/00	1	4F/31		75/00	Code Input
94	(キーなし)			_				
95	/		35/2F, E0/2F	/	35/2F, E0/2F		**/**,95/00	**/**, A4/00
96	1 8		48/00	8	48/38	}	**/**,8D/00	Code Input
97	5		**/**,4C/00	5	4C/35		**/**,8F/00	Code Input
98	1 2		50/00	2	50/32		**/**,91/00	Code Input
99	Ins 0		52/00	0	52/30		**/**,92/00	Code Input
100	*	*	37/2A	*	37/2A		**/**,96/00	**/**,37/00
101	PgUp 9	1	49/00	9	49/39		84/00	Code Input

102	→ 6		4D/00	6	4D/36		74/00	Code Input
103	PgDn 3		51/00	3	51/33	İ	76/00	Code Input
104	Del .		53/00		53/2E		**/**,93/00	**/**
105	_	_	4A/2D	_	4A/2D	İ	**/**,8E/00	**/**,4A/00
106	+	+	4E/2B	+	4E/2B		**/**,90/00	**/**,4E/00
107	(キーなし)							
108	Enter	CR	1C/0D, E0/0D	CR	1C/0D, E0/0D	LF	1C/0A, E0/0A	**/**, A6/00
109	(キーなし)							
110	Esc	ESC	01/1B	ESC	01/1B	ESC	01/1B	**/**,01/00
111	(キーなし)							
112	F1		3B/00		54/00		5E/00	68/00
113	F2		3C/00		55/00		5F/00	69/00
114	F3		3D/00]	56/00		60/00	6A/00
115	F4		3E/00		57/00		61/00	6B/00
116	F5		3F/00		58/00		62/00	6C/00
117	F6		40/00		59/00		63/00	6D/00
118	F7		41/00		5A/00		64/00	6E/00
119	F8		42/00		5B/00		65/00	6F/00
120	F9		43/00		5C/00		66/00	70/00
121	F10		44/00		5D/00		67/00	71/00
122	F11		**/**,85/00	1	**/**,87/00		**/**,89/00	**/**,8B/00
123	F12		**/**,86/00		**/**,88/00		**/**,8A/00	**/**,8C/00
124	PrintScreen		**/**		**/**		72/00	**/**
125	ScrollLock		**/**		**/**		**/**	**/**
126	Pause		**/**		**/**		00/00	**/**
127	(キーなし)			}				
128	(キーなし)							
129	(キーなし)							
130	(キーなし)							
131	(キーなし)							
132	(キーなし)							
133	(キーなし)							

Appendix A-4 AXキーボード

キーボードの刻印



キーボードのキー番号



十一番号	刻 ED		下 段	上	段 (Shift+)		Ctrl+	Alt+
1	Esc	ESC	01/1B	ESC	01/1B	ESC	01/1B	**/**,01/00
2	1 ! ヌ	1	02/31	1 1	02/21		**/**	78/00
3	2 @ 7	2	03/32	@	03/40	NUL	03/00	79/00
4	3 # ア ア	3	04/33	#	04/23		**/**	7A/00
5	4 \$ 7 7	4	05/34	\$	05/24		**/**	7B/00
6	5 % I I	5	06/35	%	06/25		**/**	7C/00
7	6 7 7 7	6	07/36	^	07/5E	RS	07/1E	7D/00
8	787 +	7	08/37	&	08/26		**/**	7E/00
9	8 * ユュ	8	09/38	3}¢	09/2A	1	**/**	7F/00
10	9 (3 3	9	0A/39	(0A/28		**/**	80/00
11	0)77	0	0B/30)	0B/29	}	**/**	81/00
12	一 _ ホ	_	0C/2D	_	OC/5F	US	0C/1F	82/00
13	= + ~	=	0D/3D	+	0D/2B		**/**	83/00
14	¥	¥	2B/5C		2B/7C	FS	2B/1C	**/**,2B/00
15	Backspace	BS	0E/08	BS	0E/08	DEL	0E/7F	**/**,0E/00
16	Tab Backtab	HT	0F/09	1 20	0F/00	222	**/**,94/00	**/**, A5/0
17	Q A	q	10/71	Q	10/51	DC1	10/11	10/00
18	WF	W	11/77	W	11/57	ETB	11/17	11/00
19		e	12/65	E	12/45	ENQ	12/05	12/00
	E イィ R ス	r		R	13/52	DC2	13/12	13/00
20			13/72	T		DC2	14/14	14/00
21	Τカ	t	14/74	Y	14/54	EM		
22	Y >	У	15/79		15/59		15/19	15/00
23	Uナ	u	16/75	U	16/55	NAK	16/15	16/00
24	I =	i	17/69	I	17/49	HT	17/09	17/00
25	0 ラ	0	18/6F	0	18/4F	SI	18/0F	18/00
26	Pt	p	19/70	P	19/50	DLE	19/10	19/00
27	[{ "] [1A/5B	{	1A/7B	ESC	1A/1B	**/**,1A/0
28 29	(キーなし)		1B/5D	}	1B/7D	GS	1B/1D	**/**,1B/00
30	Ctrl		**/**		**/**		**/**	**/**
31	A +	a	1E/61	A	1E/41	SOH	1E/01	1E/00
32	Sh	S	1F/73	S	1F/53	DC3	1F/13	1F/00
33	D>	d	20/64	D	20/44	EOT	20/04	20/00
34	FA	f	21/66	F	21/46	ACK	21/06	21/00
35	G #	g	22/67	G	22/47	BEL	22/07	22/00
36	H 2	h	23/68	Н	23/48	BS	23/08	23/00
37	Jマ	j	24/6A	J	24/4A	LF	24/0A	24/00
38	K /	k	25/6B	K	25/4B	VT	25/0B	25/00
39	L "	1	26/6C	L	26/4C	FF	26/0C	26/00
40	: : v		27/3B	:	27/3A	11	**/**	**/**,27/00
41	, " 5	,	28/27	19	28/22		**/**	**/**,28/00
42	. ~ 4]	,	29/60	~	29/7E		**/**	**/**,29/00
43	Enter	CR	1C/0D	CR	1C/0D	LF	1C/0A	**/**, 1C/0
44	Shift	CK	**/**	CK	**/**	L	**/**	**/**
45	(キーなし)				,			,
46	Zyy	z	2C/7A	Z	2C/5A	SUB	2C/1A	2C/00
47	X +	x	2D/78	X	2D/58	CAN	2D/18	2D/00
48	Cy	c	2E/63	C	2E/43	ETX	2E/03	2E/00
49	VE	v	2F/76	v	2F/56	SYN	2F/16	2F/00
50	B =	b	30/62	B	30/42	STX	30/02	30/00

51	ΝΞ	n	31/6E	N	31/4E	SO	31/0E		31/00
52	M E	m	32/6D	M	32/4D	CR	32/0D		32/00
53	, < 永、		33/2C	<	33/3C		**/**		**/**,33/00
54	· > 12 .		34/2E	>	34/3E		**/**		**/**,34/00
55	177 .	/	35/2F	?	35/3F		**/**		**/**, 35/00
56		¥	56/5C	i	56/7C	FS	56/1C		**/**,56/00
57	Shift	1	**/**	'	**/**	10	**/**		**/**
58	CapsLock		**/**		**/**		**/**		**/**
59	(キーなし)		1 1 / 1 1		,		, , , , ,		,
60	Alt		**/**		**/**		**/**		**/**
61	Space	SP	39/20	SP	39/20	SP	39/20	SP	39/20
62	漢字	.51	3A/00	01	3A/00	51	**/**	O1	**/**
63	(キーなし)		JA/00		321/00		TT/TT		TT/ TT
64	英数カナ		**/**		**/**		**/**		**/**
65	(キーなし)		* * / * *		**/**		**/**		TT/TT
	(キーなし)								
66									
67	(キーなし)								
68	(キーなし)								
69	(キーなし)		1 57 (00		10100		/		4 D (00
70	無変換		AB/00		AC/00		AD/00		AE/00
71	変換		A7/00		A8/00		A9/00		AA/00
72	(キーなし)					1			
73	(キーなし)								
74	(キーなし)								
75	Insert		52/00,52/E0		52/00,52/E0		**/**,92/E0		**/**, A2/00
76	Delete		53/00,53/E0		53/00, 53/E0		**/**,93/E0		**/**, A3/00
77	(キーなし)								
78	(キーなし)								
79	←		4B/00, 4B/E0		4B/00,4B/E0		73/00,73/E0		**/**,9B/00
80	Home		47/00,47/E0		47/00,47/E0		77/00,77/E0		**/**,97/00
81	End		4F/00, 4F/E0		4F/00,4F/E0		75/00,75/E0		**/**,9F/00
82	(キーなし)								
83	1		48/00,48/E0		48/00, 48/E0		**/**,8D/E0		**/**,98/00
84	1		50/00,50/E0		50/00,50/E0		**/**,91/E0		**/**, A0/00
85	PageUp		49/00,49/E0		49/00, 49/E0	-	84/00,84/E0		**/**,99/00
86	PageDown		51/00,51/E0		51/00, 51/E0		76/00,76/E0		**/**, A1/00
87	(キーなし)		. , ,						
88	(キーなし)								
89	>		4D/00, 4D/E0		4D/00, 4D/E0		74/00,74/E0		**/**,9D/00
90	NumLock		**/**		**/**		**/**		**/**
91	Home 7		47/00	7	47/37		77/00		Code Input
92	← 4		4B/00	4	4B/34		73/00		Code Input
93	End 1		4F/00	1	4F/31		75/00		Code Input
94	(キーなし)		22 / 00	^	/		. 5/ 00		_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
95	1	/	35/2F, E0/2F	/	35/2F, E0/2F		**/**,95/00		**/**, A4/00
96	1 8		48/00	8	48/38		**/**,8D/00		Code Input
97	5		**/**,4C/00	5	4C/35		**/**,8F/00		Code Input
98	1 2		50/00	2	50/32		**/**,91/00		Code Input
99	Ins 0		52/00	0	52/30		**/**,92/00		Code Input
.00	*	*	37/2A	*	37/2A		**/**,96/00		**/**,37/00
101	PgUp 9	-1-	49/00	9	49/39		84/00		Code Input

102	→ 6		4D/00	6	4D/36		74/00	Code Input
103	PgDn 3		51/00	3	51/33		76/00	Code Input
104	Del .		53/00		53/2E		**/**,93/00	**/**
105	_	_	4A/2D		4A/2D		**/**,8E/00	**/**,4A/00
106	+	+	4E/2B	+	4E/2B		**/**,90/00	**/**,4E/00
107	(キーなし)							
108	Enter	CR	1C/0D, E0/0D	CR	1C/0D, E0/0D	LF	1C/0A, E0/0A	**/**, A6/00
109	(キーなし)							
110	AX		D2/00		D3/00		D4/00	D5/00
111	(キーなし)							
112	F1		3B/00		54/00		5E/00	68/00
113	F2		3C/00		55/00		5F/00	69/00
114	F3		3D/00		56/00		60/00	6A/00
115	F4		3E/00		57/00		61/00	6B/00
116	F5		3F/00		58/00		62/00	6C/00
117	F6		40/00		59/00		63/00	6D/00
118	F7		41/00		5A/00		64/00	6E/00
119	F8		42/00		5B/00		65/00	6F/00
120	F9		43/00		5C/00		66/00	70/00
121	F10		44/00		5D/00		67/00	71/00
122	F11		**/**,85/00		**/**,87/00		**/**,89/00	**/**,8B/00
123	F12		**/**,86/00		**/**,88/00		**/**,8A/00	**/**,8C/00
124	PrintScreen		**/**		**/**		72/00	**/**
125	ScrollLock		**/**		**/**		**/**	**/**
126	Pause		**/**		**/**		00/00	**/**
127	(キーなし)							
128	(キーなし)							
129	(キーなし)							
130	(キーなし)							
131	(キーなし)							
132	(キーなし)							
133	(キーなし)							

Appendix A-5 東芝 J-3100 キーボード

キーボードの配列




キー番号	刻印		下 段	上	段 (Shift+)		Ctrl+	Alt+
1	Esc	ESC	01/1B	ESC	01/1B	ESC	01/1B	**/**,01/00
2	1 ! 🖄	1	02/31	1	02/21		**/**	78/00
3	2 @ 3.	2	03/32	@	03/40	NUL	03/00	79/00
4	3 # あ ぁ	3	04/33	#	04/23		**/**	7A/00
5	4 \$ 5 5	4	05/34	\$	05/24		**/**	7B/00
6	5 % 元 元	5	06/35	%	06/25		**/**	7C/00
7	6 7 8 8	6	07/36	~	07/5E	RS	07/1E	7D/00
8	7 & * *	7	08/37	82	08/26	1	**/**	7E/00
9	8 * 10 10	8	09/38	*	09/2A		**/**	7F/00
10	9 (1 1	9	0A/39	(0A/28		**/**	80/00
11	0) b	0	0B/30)	0 B/29		**/**	81/00
12	(3	_	0C/2D	_ ′_	0C/5F	US	0C/1F	82/00
13	= + ^	=	0D/3D	+	0D/2B	0.5	**/**	83/00
14	¥	¥	55/5C		55/7C	FS	55/1C	**/**,2B/06
15	Backspace	BS	0E/08	BS	0E/08	DEL	0E/7F	**/**,0E/0(
	Tab	HT	0E/08 0F/09	D3	0F/00	DEL	**/**,94/00	**/**, A5/0
16 17	Q t	q	10/71	Q	10/51	DC1	10/11	10/00
	WT	W		W	11/57	ETB	11/17	11/00
18		e	11/77	E	12/45	ENQ	12/05	12/00
19	Evin		12/65	1				
20	Rţ	r	13/72	R	13/52	DC2	13/12	13/00
21	Tか	t	14/74	T	14/54	DC4	14/14	14/00
22	Υλ	У	15/79	Y	15/59	EM	15/19	15/00
23	Uな	u	16/75	Ü	16/55	NAK	16/15	16/00
24	I to	i	17/69	I	17/49	HT	17/09	17/00
25	0 5	0	18/6F	0	18/4F	SI	18/0F	18/00
26	Pt	p	19/70	P	19/50	DLE	19/10	19/00
27	[{ "		1A/5B	{	1A/7B	GS	1A/1B	**/**,1A/0
28] } 。 []	1B/5D	}	1B/7D	FS	1B/1D	**/**,1B/00
29	(キーなし)							
30	Ctrl		**/**		**/**		**/**	**/**
31	A 5	a	1E/61	A	1E/41	SOH	1E/01	1E/00
32	SE	S	1F/73	S	1F/53	DC3	1F/13	1F/00
33	DL	d	20/64	D	20/44	EOT	20/04	20/00
34	F (t	f	21/66	F	21/46	ACK	21/06	21/00
35	G å	g	22/67	G	22/47	BEL	22/07	22/00
36	H <	h	23/68	H	23/48	BS	23/08	23/00
37	J ŧ	j	24/6A	J	24/4A	LF	24/0A	24/00
38	K O	k	25/6B	K	25/4B	VT	25/0B	25/00
39	Lŋ	1	26/6C	L	26/4C	FF	26/0C	26/00
40	:: n	. ,	27/3B	:	27/3A		**/**	**/**,27/00
41	, " (†	,	28/27	99	28/22		**/**	**/**,28/00
42	`~t]		29/60	~	29/7E		**/**	**/**,29/00
43	Enter	CR	1C/0D	CR	1C/0D	LF	1C/0A	**/**,1C/0
44	Shift		**/**		**/**		**/**	**/**
45	(キーなし)							
46	Zoo	z	2C/7A	Z	2C/5A	SUB	2C/1A	2C/00
47	X &	x	2D/78	X	2D/58	CAN	2D/18	2D/00
48	C &	C	2E/63	C	2E/43	ETX	2E/03	2E/00
49	VV	v	2F/76	V	2F/56	SYN	2F/16	2F/00
50	ВС	b	30/62	В	30/42	STX	30/02	30/00

51	NA	n	31/6E	N	31/4E	SO	31/0E		31/00
52	M &	m	32/6D	M	32/4D	CR	32/0D		32/00
53	, < h.	,	33/2C	<	33/3C		**/**		**/**,33/00
54	. > 3 .		34/2E	>	34/3E		**/**		**/**,34/00
55	1? 8.	/	35/2F	?	35/3F		**/**		**/**,35/00
56	113	¥	2B/5C	1	2B/7C	FS	2B/1C		2B/00
57	Shift		**/**		**/**		**/**		**/**
58	CapsLock		**/**		**/**		**/**		**/**
59	(キーなし)								
60	Alt		**/**		**/**		**/**		**/**
61	Space	SP	39/20	SP	39/20	SP	39/20	SP	39/20
62	漢字		3A/00		A8/00		AA/00		B5/00
63	(キーなし)								
64	カナ		B6/00		B3/00		B6/00		B9/00
65	(キーなし)								
66	(キーなし)								
67	(キーなし)								
68	(キーなし)								
69	(キーなし)								
70	(キーなし)								
71	(キーなし)								
72	(キーなし)								
73	(キーなし)								
74	(キーなし)								
75	Insert		52/00,52/E0		52/00,52/E0		**/**,92/E0		**/**, A2/00
76	Delete		53/00,53/E0		53/00, 53/E0		**/**,93/E0		**/**, A3/00
77	(キーなし)		00, 00, 00, 00		00, 00, 00, 20		, , 50, 20		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
78	(キーなし)								
79	4		4B/00, 4B/E0		4B/00, 4B/E0		73/00,73/E0		**/**,9B/00
80	Home		47/00, 47/E0		47/00, 47/E0		77/00, 77/E0		**/**,97/00
81	End		4F/00, 4F/E0		4F/00, 4F/E0		75/00, 75/E0		**/**,9F/00
82	(キーなし)		/ / / /		10,00,11,20		10,00110,20		7 17 7 7 7 7 7 7 7 0 0
83	1		48/00,48/E0		48/00, 48/E0		**/**,8D/E0		**/**,98/00
84	li		50/00, 50/E0		50/00, 50/E0		**/**,91/E0		**/**, A0/00
85	PageUp		49/00, 49/E0		49/00, 49/E0		84/00,84/E0		**/**,99/00
86	PageDown		51/00, 51/E0		51/00, 51/E0		76/00, 76/E0		**/**, A1/00
87	(キーなし)		01/00,01/130		01/00/01/20		10/00, 10/E0		77/77,211/00
88	(キーなし)								
89	→ a ∪/		4D/00, 4D/E0		4D/00, 4D/E0		74/00,74/E0		**/**,9D/00
90	NumLock		**/**		**/**		**/**		**/**
91	Home 7		47/00	7	47/37		77/00		Code Input
92	← 4		4B/00	4	4B/34		73/00		Code Input
93	End 1		4F/00	1	4F/31		75/00		Code Input
94	(キーなし)		/ 00		/		. 07 00		Jour Input
95	/	/	35/2F, E0/2F	/	35/2F, E0/2F		**/**,95/00		**/**, A4/00
96	1 8	1	48/00	8	48/38		**/**,8D/00		Code Input
97	5		**/**,4C/00	5	4C/35		**/**,8E/00		Code Input
98	1 2		50/00	2	50/32		**/**,91/00		Code Input
99	Ins 0		52/00	0	52/30		**/**,92/00		Code Input
.00	*	*	37/2A	*	37/2A		**/**,96/00		**/**, 37/00
.01	PgUp 9		49/00	9	49/39		84/00		Code Input


102	→ 6		4D/00	6	4D/36		74/00	Code Input
103	PgDn 3		51/00	3	51/33		76/00	Code Input
104	Del .		53/00		53/2E		**/**,93/00	**/**
105	_	_	4A/2D	_	4A/2D		**/**,8E/00	**/**,4A/00
106	+	+	4E/2B	+	4E/2B		**/**,90/00	**/**,4E/00
107	(キーなし)							
108	Enter	CR	1C/0D, E0/0D	CR	1C/0D, E0/0D	LF	1C/0A, E0/0A	**/**, A6/00
109	(キーなし)							
110			AF/00		D3/00		B2/00	B2/00
111	(キーなし)							
112	F1		3B/00		54/00		5E/00	68/00
113	F2		3C/00		55/00		5F/00	69/00
114	F3		3D/00		56/00		60/00	6A/00
115	F4		3E/00		57/00		61/00	6B/00
116	F5		3F/00		58/00		62/00	6C/00
117	F6		40/00		59/00		63/00	6D/00
118	F7		41/00		5A/00		64/00	6E/00
119	F8	1	42/00		5B/00		65/00	6F/00
120	F9		43/00		5C/00		66/00	70/00
121	F10		44/00		5D/00		67/00	71/00
122	F11		**/**,85/00		**/**,87/00		**/**,89/00	**/**,8B/00
123	F12		**/**,86/00		**/**,88/00		**/**,8A/00	**/**,8C/00
124	PrintScreen		**/**		**/**	1	72/00	**/**
125	ScrollLock		**/**		**/**		**/**	**/**
126	Pause		**/**		**/**		00/00	**/**
127	(キーなし)							
128	(キーなし)							
129	(キーなし)							
130	(キーなし)							
131	(キーなし)							
132	(キーなし)							
133	(キーなし)							

Appendix A-6 DOS/V 非公式対応のキーボード

・5576-001 型キーボード




・5576-002 型キーボード



110		112	113	114	115	11	16 1	17 1	18 1	19	120	121	122	123	124	125	126				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	75	80	85	90	95	100	105
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		42	76	81	86	91	96	101	100
30	31	32	33	3 34	35	36	3	7 3	8 3	9 4	0 4	1 4		43				92	97	102	106
44		46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	5	7		83		93	98	103	100
58	T	60		131		61		132	1	33	62			64	79	84	89		99	104	108

・5576-003 型キーボード(5535・5523 も同系列)





110		112	113	114	115	11	16 1	17 1	18 1	19	120	121	122	123	124	125	126	数值		- ・バ 7キー	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	75	80	85	90	95	100	105
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		42	76	81	86	91	96	101	106
30	31	32	33	34	35	36	3	7 38	3 3	9 4	0 41	4		43				92	97	102	100
44		46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	5	7		83		93	98	103	100
58		66)	131		61		132	13	33	62			64	79	84	89		99	104	108


数値キー・パッドがついていない場合で、Num Lock 状態のとき、網かけ部分のキーが数値キー・パッド (Num Lock 状態)の代用として同等の働きをします。

キー番号	対応する数値キー・ パッドの番号	キー番号	対応する数値キー・ パッドの番号
8	91	38	98
9	95	39	103
10	100	40	106
12	105	41	90
23	92	52	99
24	97	53	100
25	102	54	104
27	108	55	95
37	93		


Appendix A-7 世界各国のキーボード










・ギリシャ ・ドイツ 6 th 3 ω t _ = P. (± ± 1 \$ ± ± 100 4 3 4-2 N. Strg Ctr E AIT Or AR OF £ 20 E E PR O 34 (å v 土干 3








・オランダ ・ノルウェー w t w . 8 + 3 2 Ctri 5 Ait Or 9 ₹ Ebec




・チェコスロバキア(スロバキア語圏) ・スペイン S N+ Page Dogs 1 1 28 28 CIT Alt Gr 1. Alt Gr * ~8 v ŝ 3

・スウェーデン/フィンランド ・スイス(フランス語圏/ドイツ語圏) ωŤ Poes Dosen 25 15 \$ f 5 400 AIT Or Cope

・トルコ ・イギリス(166) Poden Poga 8 4 Ctrl Ctra Alt Or Alt Gr 9¢ 10 Alt 200



・ユーゴスラビア



Appendix A-8 ANSIエスケーブ・シーケンス一覧

ANSI エスケープ・シーケンスは米国で標準規格として定められた、コンソール制御規格です。この規格はどの装置でも共通のものなので、互換性を考慮するときには重要な制御方式となります。ただし DOS/V の場合は、起動時にドライバ「ANSI.SYS」を組み込んでおく必要があります。

カーソル位置の指定

ESC [行位置;桁位置 H または ESC [行位置;桁位置 f

カーソルを指定の位置へ移動させます。位置を指定しなければホーム・ポジション(行=1, 桁=1)へ移動します。

カーソル位置の上移動

ESC [行数 A

カーソルを指定行数だけ上へ移動します。最上行では無視されます。

カーソル位置の下移動

ESC [行数 B

カーソルを指定行数だけ下へ移動します。最下行では無視されます。

カーソル位置の右移動

ESC「行数C

カーソルを指定桁数だけ右へ移動します。最右桁では無視されます。

カーソル位置の左移動

ESC「行数 D

カーソルを指定桁数だけ左へ移動します。最左桁では無視されます。

カーソル位置の保存

ESC [s

現在のカーソル位置を保存します。

カーソル位置の復元

ESC [u

保存されたカーソル位置を復元します。

画面の消去

ESC [2]

画面を消去し、カーソルをホーム・ポジション(行=1, 桁=1)へ移動します。

行の消去

ESC [K

現在のカーソル位置から、行の終端までを消去します。

文字属性の設定

ESC 「属性; ···属性 m

文字属性を設定します。設定は複数可能で、設定された属性は次に設定が行われるまで有効 です。

0:属性を無効にする

1:高輝度またはボールド

2:アンダーライン

7:リバース

8:非表示

30:黒の文字色

31:赤の文字色

32:緑の文字色

33: 黄色の文字色

34:青の文字色

35:紫の文字色 36:水色の文字色

37:白の文字色

40 黒の背景色

41 赤の背景色

42 緑の背景色

43 黄色の背景色

44 青の背景色

45 紫の背景色

46 水色の背景色

47 白の背景色

画面モードの設定

ESC「=画面モードh

画面モードを設定します。

3	80 文字×25 行	カラー(テキスト)
17	640×480 ドット	モノクロ(2色グラフィック)
18	640×480 ドット	カラー(16 色グラフィック)
114	640×480 ドット	カラー(16 色 80 文字×25 行)
115	80 文字×25 行	カラー(拡張テキスト)

キーの再割り当て

ESC [コード;文字列 p

キーを特定の文字列として、再定義します。

(次ページの一覧表参照)

・キーの再割り当て一覧表

+-	コード	1 + = - F	Ctrl + = - F	Alt + = - F
F1	0;59	0;84	0;94	0;104
F2	0;60	0;85	0;95	0;105
F 3	0;61	0;86	0;96	0;106
F 4	0;62	0;87	0;97	0;107
F 5	0;63	0;88	0;98	0:108
F 6	0;64	0;89	0;99	0;109
F 7	0;65	0;90	0;100	0;110
F 8	0;66	0;91	0;101	0;111
F 9	0;67	0;92	0;102	0;112
F 10	0;68	0;93	0;103	0;113
F 11	(0; 133)	(0; 135)	(0; 137)	(0;139)
F 12	(0; 134)	(0; 136)	(0; 138)	(0;140)
HOME (数値キー)	0;71	55	0;119	~ ~ ~
↑ (数値キー)	0;72	56	(0;141)	
Page Up (数值十一)	0;73	57	0;132	
← (数値キー)	0;75	52	0;115	Mily who spec
→ (数値キー)	0;77	54	0;116	with rater ware
End (数値キー)	0;79	49	0;117	
↓ (数値キー)	0;80	50	(0; 145)	
Page Down (数値キー)	0;81	51	0;118	
Insert (数値キー)	0;82	48	(0; 146)	
Delete (数值十一)	0;83	46	(0;147)	
Home	0;71(224;71)	0;71(224;71)	0;119(224;119)	(224; 151)
<u> </u>	0;72(224;72)	0;72(224;72)	(224; 141)	(224; 152)
PgUp	0;73(224;73)	0;73(224;73)	0; 132(224; 132)	(224; 153)
4	0;75(224;75)	0;75(224;75)	0;115(224;115)	(224; 155)
\rightarrow	0;77(224;77)	0;77(224;77)	0;116(224;116)	(224; 157)
End	0;79(224;79)	0;79(224;79)	0;117(224;117)	(224; 159)
1	0;80(224;80)	0;80(224;80)	(224; 145)	(224; 154)
PgDn	0;81(224;81)	0;81(224;81)	0;118(224;118)	(224; 161)
Ins	0;82(224;82)	0;82(224;82)	(224; 146)	(224; 162)
Del	0;83(224;83)	0;83(224;83)	(224; 147)	(224; 163)
Print Screen			0;114	
Pause			0;0	
Back Space	8	8	127	(0)
Enter	13	13	10	(0;28)
Tab	9	0;15	(0;148)	(0; 165)
Esc	27	27	27	(0;01)
A	97	65	1	0;30
В	98	66	2	0;48


С	99	67	3	0;46
	100	68	4	0;32
D		69	5	0;18
E	101		6	0;33
F	102	70	7	0;34
G	103	71		0;35
H	104	72	8	
	105	73	9	0;23
J	106	74	10	0;36
K	107	75	11	0;37
L	108	76	12	0;38
M	109	77	13	0;50
N	110	78	14	0;49
0	111	. 79	15	0;24
P	112	80	16	0;25
Q	113	81	17	0;16
R	114	82	18	0;19
S	115	83	19	0;31
T	116	84	20	0;20
U	117	85	21	0;22
V	118	86	22	0;47
W	119	87	23	0;17
X	120	88	24	0;45
W X Y Z	121	89	25	0;21
Z	122	90	26	0;44
1	49	33		0;120
2	50	34	0;3	0;121
3	51	35	190-000	0;122
4	52	36		0;123
5	53	37		0;124
6	54	38	30	0;125
7	55	39		0;126
8	56	40	~ ~ ~	0;126
9	57	41		0;127
0	48	(0;11)		0;129
	45	61	31	0;130
	94	126	A4 14 AM	0;131
	91	123	27	(0;27)
	93	125	29	(0;43)
	58	42		(0;40)
;	59	43		0;39
@	64	96	~	(0; 26)
,	44	60		(0;51)
	46	62		(0;52)
	47	63		(0;53)
¥	92	124	28	

	92	95	28	
Enter (数值キー)	13 (224; 13)	13 (224; 13)	10 (224; 13)	(0; 166)
/ (数値キー)	47 (224; 47)	47 (224; 47)	(0; 149)	(0; 164)
* (数値キー)	42	42	(0; 150)	(0;55)
(数値キー)	45	45	(0; 142)	(0;74)
+ (数値キー)	43	43	(0; 144)	(0;78)
5 (数値キー)	(0;76)	53	(0; 143)	

Appendix A-9 キーボード・コネクタ


キーボード・コネクタには、6 ピン小型 DIN コネクタと 5 ピン DIN コネクタがあります。どちらのコネクタが使用されるかは、システムごとに異なります。

・6 ピン小型 DIN コネクタ



ピン番号	1/0	信号名
1	I/O	データ(DATA)
2		子約
3		グランド
4		+5V DC
5	I/O	クロック(CLK)
6		予約


・5 ピン DIN コネクタ



ピン番号	1/0	信号名
1	I/O	クロック(CLK)
2		データ (DATA)
3		予約
4		グランド
5		+5V DC

Appendix A-10 ディスプレイ・コネクタ

ディスプレイ・コネクタは VGA 用 15 ピン・メス型コネクタです。




ピン番号	1/0	信号名
1	0	赤色ビデオ信号
2	0	緑色ビデオ信号
3	0	青色ビデオ信号
4		予約
5		グランド
6		赤色グランド(アナログ)
7		緑色グランド(アナログ)
8		青色グランド(アナログ)
9		NC
10		グランド
11		予約
12		予約
13	0	水平同期信号
14	О	垂直同期信号
15		予約

Appendix A-11 シリアル・ポート・コネクタ


シリアル・ポート・コネクタは、EIA・RS-232C に準拠した 9 ピンと 25 ピンの D シェル・オス型コネクタです。電圧レベルは EIA 規格だけで、電源ループ・インタフェイスはサポートされていません。

・9 ピン・D シェル・コネクタ



ピン番号	1/0	信号名
1	I	受信キャリア検出
2	I	受信データ
3	0	送信データ
4	0	データ端末レディ
5		信号グランド
6	I	データセットレディ
7	0	送信要求
8	I	送信可
9	I	被呼表示


・25 ピン・D シェル・コネクタ



ピン番号	1/0	信号名
1		NC
2	0	送信データ
3	I	受信データ
4	0	送信要求
5	I	送信可
6	I	データセットレディ
7		信号グランド
8	I	受信キャリア検出
9		NC
10		NC
11		NC
12		NC
13		NC
14		NC
15		NC
16		NC
17		NC
18		NC
19		NC
20	0	データ端末レディ
21		NC
22	I	被呼表示
23		NC
24		NC
25		NC

Appendix A-12 パラレル・ポート・コネクタ

・25 ピン・D シェル・コネクタ



ピン番号	1/0	信号名
1	I/O	ストローブ(不論理)
2	I/O	PD0
3	I/O	PD1
4	I/O	PD2
5	I/O	PD3
6	I/O	PD4
7	I/O	PD5
8	I/O	PD6
9	I/O	PD7
10	I	アクノリッジ(不論理)
11	I	ビジー
12	I	紙なし
13	I	セレクト
14	0	自動紙送り(不論理)
15	I	アラーム(不論理)
16	0	初期化(不論理)
17	0	未使用
18		信号グランド
19		信号グランド
20		信号グランド
21		信号グランド
22		信号グランド
23		信号グランド
24		信号グランド
25		信号グランド

Appendix A-13 ISA バスの信号位置

リア・パネル側

_	GND	B1	A 1	I/OCHCK	I
0	RESETDRV	B 2	A 2	SD_7	I/O
電源	+5 V DC	B 3	A 3	SD_6	I/O
I	IRQ ₉ (IRQ ₂)	В4	A 4	SD_5	I/O
電源	-5 V DC	B 5	A 5	SD_4	I/O
I	DRQ_2	B 6	A 6	SD_3	I/O
電源	-12 V DC	B7	A7	SD_2	I/O
I	OWS	B8	A 8	SD_1	I/O
電源	+12 V DC	B 9	A 9	SD_0	I/O
- 1	GND	B 10	A 10	I/OCHRDY	I
0	SMEMW	B 11	A 11	AEN	I/O
0	SMEMR	B 12	A 12	SA ₁₉	I/O
I/O	$\overline{\mathrm{IOW}}$	B 13	A 13	SA ₁₈	I/O
I/O	IOR	B 14	A 14	SA ₁₇	I/O
0	DACK ₃	B 15	A 15	SA ₁₆	I/O
I	DRQ_3	B 16	A 16	SA ₁₅	I/O
0	DACK ₁	B 17	A 17	SA ₁₄	I/O
I	DRQ_1	B 18	A 18	SA ₁₃	I/O
I/O	REFRESH	B 19	A 19	SA ₁₂	I/O
0	SYSCLK	B 20	A 20	SA ₁₁	I/O
I	IRQ ₇	B 21	A 21	SA ₁₀	I/O
I	IRQ_6	B 22	A 22	SA ₉	I/O
I	IRQ_5	B 23	A 23	SA ₈	I/O
I	IRQ_4	B 24	A 24	SA ₇	I/O
I	IRQ_3	B 25	A 25	SA ₆	I/O
O	DACK ₂	B 26	A 26	SA ₅	I/O
O	TC	B 27	A 27	SA ₄	I/O
O	BALE	B 28	A 28	SA ₃	I/O
電源	+5 V DC	B 29	A 29	SA ₂	I/O
O	OSC	B 30	A 30	SA ₁	I/O
-	GND	B 31	A 31	SA ₀	I/O

フロント・パネル側

I	MEMSC 16	D 1	С
I	I/OSC 16	D 2	С
I	IRQ ₁₀	D 3	С
I	IRQ ₁₁	D 4	С
I	IRQ_{12}	D 5	C
I	IRQ ₁₅	D 6	С
I	IRQ ₁₄	D7	С
0	DACK ₀	D 8	С
I	DRQ ₀	D 9	С
0	DACK ₅	D 10	C 1
I	DRQ ₅	D 11	CI
0	DACK ₆	D 12	C 1
I	DRQ_6	D 13	C 1
0	DACK ₇	D 14	C 1
I	DRQ ₇	D 15	C 1
電源	+5 V DC	D 16	C 1
I	MASTER	D 17	C 1
	GND	D 18	C 1

C 1	SBHE	I/O
C 2	LA ₂₃	I/O
C 3	LA_{22}	I/O
C 4	LA_{21}	I/O
C 5	LA ₂₀	I/O
C 6	LA ₁₉	I/O
C 7	LA ₁₈	I/O
C 8	LA ₁₇	I/O
C 9	MEMR	I/O
C 10	MEMW	I/O
C 11	SD_{os}	I/O
C 12	SD_{09}	I/O
C 13	SD_{10}	I/O
C 14	SD_{11}	I/O
C 15	SD_{12}	I/O
C 16	SD_{13}	I/O
C 17	SD_{14}	I/O
C 18	SD_{15}	I/O

Appendix A-14 漢字コード表

```
シフト
                          111111111111111111
JIS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
          . . : ; ? ! . . . . . . -
                            ハマンダル今々メローー-/
8 1 4 0
   ~ | | ····· '' "" () () [] || <> <> [] [] || +-±×
8 1 6 0
   ÷=+<>≤≥∞∴♂♀°′″℃¥$¢£%#&*@$☆★○●◎◇◆
8 1 8 0
$!A0 □■△▲▽▼※〒→←↑↓=
                                    €∋⊆⊇C⊃UN
                                        /1~3V=
               A VM→ V J
8 1 C 0
                                                *1:-
81 E 0 = < >√ co ce *2 ∫ ∫∫
                          A % # b D † ‡ ¶
                                                 *2: .:
                          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 2 4 0
1260 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
8 2 8 0
     abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1211 あいいょうええおおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただち
1101 ぢっつづてでとどなにぬねのはばばひびぴふぶぶへべべほほぼまみむめ
1281 ちゃやゅゆょよらりるれろゎわゐゑをん
8340 アアイイゥウェエォオカガキギクグケゲコゴサザシジスズセゼソゾタダ
1360 チヂッツヅテアトドナニヌネノハババヒピピフププへペペホポポマミ
8380
    ムメモャヤュユョヨラリルレロッワヰエヲンヴォケ
                                               Α
13A0 ΒΓΔΕΖΗΘΙΚΑΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
8300 βγδεζηθικλμνξοπροτυφγψω
8 3 E O
8440 АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮ
8460 Я
                          абвгдеёжзийклмн
8 4 8 0
    опрстуфхцчшщъыь эюя
    8 4 A O
8 4 C 0
8 4 E 0
8540
8 5 6 0
8 5 8 0
8 5 A 0
8 5 C 0
8 5 E 0
8 6 4 0
8668
8680
8 6 A G
8 6 C 0
8 6 E 0
8740
8760
8780
87A0
87C0
87E0
```

7 }	+																1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
] [\$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E	F																				
9.4.0			_	_				_	-	_	_			_				_			_		_		_		_		_	-			1			
840																																				
880																																亜				
8 A O	揷	雄	阿	京	委	檢	姶	海	惑	茜	釉	悪	棉	渥	加	*	普	FΑ	控	F	轮	扱	痾	旭		船	áth	绘	舭	क्र				A : f	佐.	/4
8 C O			按																														1	n J	- /	
8 E 0			遗																											-		,200				
9 4 0			隐																											云	運	霊				
960	荏	餌	叡	営	晏	影	映	曳	栄	永	泳	洩	瑛	盈	穎	顯	英	衡	詠	鋭	液	疫	益	駅	悦	謁	越	四	榎	厭	円					
980	園	堰	奄	宴	延	怨	掩	授	沿	演	炎	焔	煙	燕	狼	縁	艷	苑	曹	遠	鉛	駕	塩	於	汚	甥	回	央	奥	往	応	押				
9 A O	旺	横	欧	殴	王	翁	襖	*B	剧	贵	岡	神	获	億	屋	憶	臆	桶	牡	2	俺	鮣	恩	温	穏	音	下	化	仮	何	60	価	+]	B::	E /	13
9 C 0			al																											貨	迦	過	1			
9 E 0			俄																																	
A 4 0			械																														*	C: !	K /	/ 1
A 6 0			鈎																														1	D:{		- 7
A 8 0	但	死 #	鮲	福	智	地	台	括	竹	海	情	8	褐	帮	且	是	叶	柾	俸	和	株	兜	Ε	浦	釜	鎌	99	13	柏	茅	重	第	*1	E:1		1
AAO	XIJ 200	DK OT	瓦	忆	饭	池	寒地	刊	副	动	香	奥於	巫	鼓	元	官	見	- ha	幹	思	**	價	怎	换	取	柑	但	棺	款	飲	开	漢				
ACOAEO	(TII)	11	東当	出	E	有匠	半	百	同	根人	出	料	計	超	元 *	朝女	G	同	思	鑑	問	闲	网	怕	幅	姐	韶	丸	含	岸	艇	丸		F: #		
B 4 0	705 both	此	岩並	机	順	雅	ル	殿	职	Œ	仅如	旭	各	新典	本和	台业	帰	行	收	布	発	思	揮	机	政	既.	期	筷	業	434	bert	Joseph	* (G:	果/	100
B 6 0	桃	加拉	殺誼	兆	14	MSG MSG	加加	手士	他	加加	似社	况证	記	贝心	E H	机板	押	則	Mir.	76	毛"	10	便	效.	且	III.	技	樂	聚二	帳	彩	供				
B 8 0	拡	戏	祖汲	外	外久	不	如	CT	松	突虹	加加	側公	旧山	化	什土	不足	型口	谷坛	地	眉:	逻	T.	八光	ひし	小	及	汉	吕	与	志	双一	/14				
BAO	Atz	小瓜	风兇	(M. 食店	火业	NI NI	ルね	形匠	及加加	加入	彩纸	和体	中中	一	太	店社	出出	化共	the the	字:	架板	ATT.	計	200	略	思	景	洪	プー	学	尽	1共				
BCO	趣	都	ル仰	NO.	W	曲	类	日日	一曲	梅	軍工	児綱	吹虾	湖	湖	太	T.	孤	大厅	即	THE CH-	死	生 林	次:	角か	即	阿	界部	荷:	加州	郭	響		W:-	ab	1:
BEO	金	哈哈	銀	1	但	句	不区	和	拉	华	李	組	T I	EF.	動	月	馬	SPP.	In In	74	队便	今留	示 温	FIRE .	加由	杀			177	採	炟	XL	-	W 11	93.	/ :
C 4 0	掘	育	沓	批	樹	32	加	協	金	更	垫	基	公		世	六普	101	产	H	工 数:	払	旭	加	150	相	Tril Just 1		内改	四土	r±	茶((3022	1			
C 6 0	形	径	恵	序	辦	題	掘	機	不敬	景	杜	淫	吐	稍	家	終	继	整	軍	草:	斯	公出	바	部:	雪.	/17 . 自 及	TII	始	土	in in	92 46	9e	* 1	1:3	陌	/ Æ
C 8 0	劇	戟	撃	激	間	桁	人	欠	决	淮	六	法	m	鼓	月	化	俗	条	做	主	光		古		汉	描	建		ES.	光	地	验		1.2	94 /	74
CAO	権	牽	犬	献	研	砚	組	県	眉	見	排	-	fF.	谱	给	脸	頭	验	M.	ポ に	百百	光	妇	动。		洞	七	田	址	杜	70	鈴				
CCG	限	平	個	古	呼	固	姑	M	2	庫	弧	戸	故	枯	湖	狐	糊	将	IN I	胡	旅	帅	治	验	24	屋		光	不	F.	伝	午				
CEG	呉	吾	娯	後	御	悟	梧	橋	瑚	萘	語	誤	護	醐	乞	鯉	交	佼.	候	候	常	*	公公	功	如	勾	E I		市	-	Ιπ	,				
D 4 0	后	帿	坑	垢	好	孔	孝	宏	I	巧	巷	幸	広	庚	康	弘	恒	慌	抗	拘	25	攻	四四	晃	更	杭	交	暉	横:	T	洪	浩				
D 6 0	港	溝	甲	皇.	硬	稿	糠	紅	紘	校	丰	耕	考	肯	肱	腔	膏:	航	荒	行	No.	講	頁	購	郊	鞋	弦	Ţ	鎖	H	隆		*1	: 40	1/2	砿
D 8 0	項	香	高	鴻	剛	劫	号	合	壕	拷	憲	豪	罪	赸	克	刻	告	1	穀	酷	场	黑	湿	施	1	ME :	忽	蚁	骨:	狛	认	此				170
DAO	頃	今	困	坤	墾	婚	恨	悲	昏	昆	根	梱	混	痕:	紺	艮	魂	些.	佐	叉口	能	峰 :	F	差:	杏	沙:	选 4	94	祚	鎖	奖	4				
DCO	座	挫	債	催	再	最	哉	塞	妻	宰	彩	才	採	栽	厳	済	災	采	犀	碎点	告:	祭	育	細	菜	裁	載	祭	剤	在	材	罪				
DEO	財	冴	坂	汉	堺	榊	有	咲	崎	埼	碕	黨	作	削	昨	搾	昨	朔	栅:	电台	策	索	錯	桜	眭	笹	此	m	刷							
E 4 0	祭	拶	撮	擦	札	教	蓬	雑	阜	鯖	捌;	绮	皎		晒	=	4	参	山	学	tt i	散	栈	解]	1	産	in a	il.	歪	横	賛	酸				
E 6 0	爱	斬	暫:	残.	仕	仔	何	便	刺	司	史		四	±:	始	姉	-	子	見	क्तं ह	师 ;	志	思	指:	支	枚:	听	施	旨	技	止					
E 8 0	死	氏	獅	祉.	私	*	紙	紫	肢	脂	至:	視	詞	詩	試	誌	路	資		维自	间	曲	事	以	带.	児:	字:	寺	慈	诗	時	次				
EAO	磁	冶	爾:		·	HE .	不	m	耳	目	1	辞	为	鹿:	式	識	唱:	M !	軸:	字 4	*	七	叱	執	失	族	室	8	湿	麥	疾	質				
E C O E E O	美	部士	篠魚	22	宋	之十	爱	٢	梅二	古	子:	时:	告	EX.	Bar.	点。	仕;	少:	看	四]	町;	E!	E:	***	香	可	マオ	勺:	约	4	的	釈	*1	: 渊	E/	35
F 4 0	錫字	石計	111 X	MK.	Ed.	土	AX.	丁玉	于山	不允	冰油	जर्ज : स्टब्स	序向	四山	地	de.	AL A	目	IND (文书	元:	对计	反	图 :	议	而	A .	以	周山	44	-12-	-36-				
F 6 0	宗汁	地	11八	4	新	45	PO.	万日	行	10	HO.		天	th:	私	水	後に	米」	disk i	MA I	克 4			采!	18.	1T 1	土	76	HF I	JE:	权	采				
F 8 0	準	背	盾:	ich :	700	油	DA.	順	加	י אפע זו דוול	正		PICE :	坐!	PATE :	经:	77]		Z.	ダイ抜き	本	april 1 Bit 4	₹ :	# l	東	压	相 4	H. Us	阳分	MIC .	(手	FBI6				
FAO	匠	1	召口	当	商	唱	*	松	辛	姐	古	が	-EI	小小	高	中	中山		石 彩	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ap 1	177 A	X. ***	外上	ア (成	is !		MK 1	PR .	风炉	断				
FCO	沼	消	涉	相	*	伸	昭	元 症	省	祖祖	in the	样	外	音	等	蚌	がい	当	が、	かり酸る	7 1	The s	*	必り	IF I	日に記る	生生生	B ·	当	日生	年.	価				
FEO	鐘																														, L	-				

771	+ 111111111111111	
JIS	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F	
040	拭植殖燭織職色触食蝕辱尻伸信侵唇板寝箺心慎振新晋森榛浸深申瘆真神	
0 6 0	秦紳臣芯薪親診身辛進針震人仁刃皇壬尋甚尽臀訊迅障区笥諴須酢図厨	*K: 靱/椒
080	逗吹垂帥推水炊睡粋翠衰遂酔錐錘随瑞體崇嵩数枢趨軅据杉相菅頗雀裾澄	
0 A 0	摺寸世瀬畝是婆制勢姓征性成政整星晴棲栢正清牲生盛精聖声製西蔵誓請	
000	逝醒青静斉税脆隻席惜戚斥昔析石積籍擴脊賣赤跡蹟碩切拙接摄折設窃節	
OEO	就雪絕舌蝉仙先千占宜專尖川戰屬撰栓栴泉淺洗染潜煎煸旋孕箭線	
140	繊 <i></i> 養腺外船薦詮 <mark>Ҵ践選遷銭銑閃鮮前善漸然全禅繕膳櫃噌塑岨措</mark> 曾曽楚狙	*L:胰/財
160	疏疎礎祖租粗紊組蘇訴阻遡鼠僧創双叢倉喪壮奏庚宋層匝惣想搜揚挿掻	
180	操早會集槍槽漕燥争瘦相您糟総綜聡草荘葬蒼藻装走送遺禽霜騎像增增臟	
I A O	藏贈造促倒則即息捉東測足速俗属賊族統卒袖其揃存孫華損村遜他多太汰	
1 C 0	陀唾鹽妥惰打柁舵楕陀駄騨体堆対耐岱带符怠戆戴替泰滞胎腿苔袋貸退逮 隊縲鯛代台大第醍驪廣滝准卓啄宅托択拓沢濯琢託鐸濁鰙茸凩蛸只	
1240	P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P	
260	蛋差 鍛団 壇 弾 断 暖 檀 段 男 談 値 知 地 恥 智 池 痴 稚 置 敦 蜘 是 馳 築 畜 竹 筑 著	
280	逐 秋窒茶箱着中仲宙忠抽昼柱注虫衷註酎銵駐樗醑豬苧著貯丁光凋喋龍帖!	
2 A O	慢厅弔張彫微微挑暢朝潮牒町眺聴媵鵬蝶訓諜超跳銑長頂鳥勅捗直朕沈珍	
2 C 0	資鎮腹津聚椎植迫鉛痛通場相掴機佃漬柘辻蔦霰鍔椿潰坪M歸紬爪吊釣櫓	*M:壺/雪
2 E 0	亭低停值剃貞呈堤定帝底庭廷弟悌抵挺提梯汀碇禎程締艇訂諦蹄通	141 - 35 / 3
3 4 8	邸鄭 釘 鼎泥搞糧敵滴的笛適鏰溺哲橵撤轍迭鉄典填天展店添纏甜貼転顛点!	
360	伝股囊田電鬼吐塔塗妬屠徒斗杜渡登克賭途都鍍砥N努度土奴怒倒党冬	*N:碼/和
3 8 0	東刀唐塔塘套宕島嶋悼投搭東桃FO棟盗淘湯FP灯燈当痘祷等答筒糖統到董	*0:棒/杉
3 A 8	蕩	*P: 漆/涛
3 C 0	流特督禿集毒独読栃橡凸突椴届肅苫寅酉瀞噸屯惇敦沌豚遺頓吞罍鈍奈那	1 1 mg / p /
3 E 0	内乍風遊謎灑捺鍋楢馴縄嚘雨楠軟難汝二尼弐〇1句服肉虹廿日乳入	*0:潤/滋
440	如尿菲任魠忍認滯禰祢享蔥猫熱年念捈撚燃粘乃通之埜嚢惱濃納能脳膿農	Q.1001 10
460	視量巴把播覇杷波派琶破婆罵芭馬俳麂擇排敗杯盃牌背肺輩配倍培媒権	
480	棋煤狠買売賠陪這門秤矧萩伯剥博柏柏泊白箔粕舶薄迫矏漠爆縛莫駁麦函	*R:蝇/剪
4 A O	箱俗等臺售樓帳肌畑畠八鉢浇発髐髮伐罰抜筏閥鳩嘶塲蛤隼伴判半反叛帆	
4 C 0	搬班板氾汎版犯班畔籌般藩販範釆煩頒飯挽晚番盤磐薔蛮匪卑否妃庇彼悲	
4 E 0	原批披墾比泌疲皮碑秘緋罷肥被誹費避非飛檛簸備尾微枇毘琵眉美	
5 4 0	鼻柊稗匹疋能彦脹姜肘弼必畢筆逼₨姫嫂紐百謬俵彪標氷漂飄票表評豹廟	*S:檜/桧
560	描病秒苗鏰鉃蒜蛭鱶品彬斌浜獙貧實頻敏瓶不付埠夫婦富富布府怖扶敷	
5 8 0	斧普浮父符腐膚芙譜負賦赴阜附侮撫武舞葡蕪部封楓風葦蕗伏翮復幅服福	
5 A 0	腹複覆淵弗払沸仏物鮒分咖啡墳懷扮焚膏粉糞紛雰文間丙併兵摒幣平弊柄	
5 C 0	並設閉陸米頁僻壁癖碧別瞥蔑箆偏変片篇纒辺返遏便勉娩弁鞭保舖舖圃捕	
5 E 0	歩甫補輔穂募墓慕戊暮毋簿菩倣俸包呆報奉宝峰峯崩庖抱攑放方朋	
640	法泡烹砲雜胞芳萌蓬蜂褒訪豊邦鋒飽鳳鵬乏亡傍剖坊妨帽忘忙房暴望某棒	
660	冒紡肪膨謀貌質銉防吠頬北僕卜墨撲朴牧睦穆釦勃没殆堀幌奔本翻凡盆	*X:模/相
680	摩磨魔麻埋妹肤枚毎哩【【幕膜枕鲔柾鱒桝亦俣又抹末沫迄【】蒴廬万慢淌漫	*T:懂/仮
6 A 0	蔓味未魅巳箕岬密蜜遴羻稔脈妙耗民眠務夢無牟矛霧鵡椋婿娘箕名命明盟	
6 C 0	迷銘鳴姪牝滅免棉綿緬面麵摸模茂妄孟毛猛盲網耗蒙儲木黙目杢勿餅尤戻	
6 E 0	籾貰問悶紋門匁也冶夜爺耶野弥矢厄役約薬訳躣靖柳 <mark>匸</mark> 鑓愉愈油瘡	*U:藪/姜
740	論輸唯佑優勇友宥幽悠憂撰有柚湧涌猶猷由祐裕誘遊邑郵雄融夕予余与誉	
760	與預傭幼妖容庸揚揺羻曪楊様洋溶熔用窯羊羅葉蓉要謡踊∑陽養慾抑欲	*Y:遙/道
780	沃浴翌翼淀羅螺裸来莱顏當洛絡落酪乱卵嵐欄濫藍蘭覧利吏履李梨理璃痢	
7 A 0	裏裡里蘸陸律率立葎掠略劉流溜玩留硫粒隆竜龍侶慮旅虜了亮僚而變寮料	
7 C 0	梁涼猟瘵暸稄糧良諒逺量陵領力緑倫厘林淋燐琳臨輪辥錌麟瑠塁涙累類令	
7 E 0	伶例冷励嶺怜玲礼苓鈴隸零霊麗鈴曆歷列劣烈裂巖恋憐違煉簾練聯	

シフト	+ 111111111111111	1
JIS	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E	F
9840	遊連鍊呂魯權炉路路雪労婁廊弄朗楼鄉浪漏牢狼 ! >>>老聾蝋郎六麓禄肋録	論 *V:龍/笔
9860 9880	倭和話歪賄脇惑紣鸞亙亘鍔詫糞嶡樈靑硊腕	±
1 8 A 0	丐丕个丱、井ノ乂乖乘亂」豫事舒弍于亞區十亢京亳直从仍仄仆仂仗仞	
8 C 0	任价优快估佛枸佗佇佶修侏侘恍佩佰侑佯來龠FLI. 俱俟俎俘俛俑俚俐俤俥	
8 E 0	倨倔倪倥倅紣俶倡俼倬俾觪們俪偃偰會偕偐偈倣偖偬偸傀傚幥傴饊	
9 4 0		兩
9 6 0	愈兮冀门间册冉冏胄冓冕一冤寇家冩罪 > 决冱冲冰况测凅凉凛几處凩凭	
9 8 0 9 A 0	恩山國双刊刔刎却剛刮剞刹规到剋刺剞剔剪剴剩剳馴剽劍鰓劒剱劈荆辨 劬劭劼券勁助勗勞勤勳飭勸勳勵勸勹匆匈甸匍匐龍七二匣履匱硬亡區卆	
9 C 0	一	
9 E 0	· 听吼吮吶盼客呎咏呵咎呟呱呷呰咒呻咀呶咄咐咆哇咢咸咥咬哄哈杏	71
A 4 0	咫哂咤咾咼哘哥礇嚋唔哽哮哭晡哢唹啀嚹啌售蝃啅唊啗唸唳啝喙喀咯喊	
A 6 0	啻啾喘唧單啼喃喩喇喨鳴嗅暛嗄嗜嗤噗嘔嗷嘳艓瘷嚝璉喹器鸄噾嘶樃 幠	
A 8 0	噫嗾嘯嗾橾髩唓嚊囋嚔嗴檽嚶腶囂嗋辴囃嚹噶囎曯噾囗囮囼圀囿圕圕	
AAO	國團團團圖會圖以坏址坎圻址坏坩埀垈坡坿垉垓埌垳垤垪垰埃埆埔坋埓	聖
ACO	埖×柳堰堝摥堡塢叄邌毀榯堽塹鍳墹媉墫墺欀堷墸螴癦 <u>嬮鐅箼擴曐</u> 壥壜	
B 4 0	墾壯而	*m:董/弎
B 6 0	- X1 X7 X 医医知识解脱安所和脱域相安原妈妈用经规乘安胖实相属再骗脱 婚婚嫦娥嬢孄蜵嬌娨嫛쀐嫐軉嬶纀艬孅婿孑孕孚宯袳孰摮艀辠峑胐宀	Nij
B 8 0	它宦宸寃寇隺寔寐寤實寢寞寥寫實實克將專對尔尠尤尨尸尹屁屆屎屓	產
BAO	屏屏屬中癿屶屹岌岑岔妛舳岻岶岼崐峅岾峇峙峩峽鰋崻嶌峪峯崕崗嵜崟	鼠
BCO	崑崔崢崚崙輪嵌嵒鰅艒嵬嵳嵶嶇嶄鱆嶢嶝嶬嶮嶽嶐嶷嶼艬搣鐼巒巌巛巫	=
BEO	巵帋帚帙帑帛帶帷幄幃幀幎幱幔巕幢幤幇幵并幺麼广庠廁廂廈廐廏	
C 4 0	廖廣斯廚廛廢廡廨廩廬廬廳雕廴廸廾竎弉彝彝弋弒弖弩踃鐗彁彈彌彎弯	1
C 6 0	彖彗集彡彰彳彷徃徂彿徊很徑徇從徙徘徠復徭徽忖忻忤忸忱忝惠忿怡恠	
C 8 0	怙怐怩怎忽怛怕怫怦怏怺恚恁恪恷恟恊恆恍恣恃恤恂佸侗恙悁悍惧悃慡	肖
CCO	悛挬饶惃悧悋惡悸惠惓榟忰懩惆惃惘惃愕愆惶騫骸惴惃愃憓惆儶盢愎慇 憼塊慊愿饓觏愴幥瀩憟爠镞慘慙慚貒慴慯饚幥懄慝镮惼繤愁憇懪懱憛穮	
CEO	态选序级俱然语符题保管限度规则制制指语语语序则悬误谓最愁思读儒厚趣: 惻憔怿擙應愯懈懃懆憺戀罹懔惴懣幱懴懴懿欍懼僢戀戈戉戍戌剗髧	<u>o.</u>
D 4 0	受战裁戮戰就戰局扎扞扣扛扠扱扼抂袂找抒抓抖拔抃抔拗拑抻拏拿拆擔:	ult-
D 6 0	拜拌 拊拂拇 抛 拉 袼 拮 拱 挧 挂 挈 拯 拵 捐 挾 捍 捜 捏 掖 掎 摋 掫 挿 掣 掏 掉 椗 給 捫	
D 8 0	捩捈揩揀楑擶揉插揶揄搖搴搆搓巈搶旙鳺闙摶摐摰摶摎 ^囮 鐁摝撥镣撈螛	# *d:搅/攪
DAO	擒擅擇鍵擘擋擱擧舉擠擡抬譸擴攬擶擴擲擺攀擽擴攜攢攤攀攫攴攵攷呚	攵
DCO	收效放敷敘敘敵敵敵數斂斃變斛斟斫斷旃旆旁旄旌旒旛旙无旡旱果昊昃:	₹
DE 0 E 4 0	杳昵昶昴昜晏晄晉晁唏晝晤皓晨晟暫晰暃暈暎暉 <u>睻崵嫇曁澅</u> 膮曒睯	_
E 6 0	曄暸曖曚曢昿曦曩曰曵曷朏朖朞朦朧霸朮束杂杁朸朷杆杞杠杙杣杤枉杰; 杼杪枌枋枦枅枅枷柯枂稟枳柩枸柤柞柝柢柮枹柎柆柧™杖框翃桀桍栲秷	
E 8 0	抗存格档的桿臭桔梭梔條梛框的抵控梵梠梺椏梍桾楟蓁椈蕀椢槮檷椌棍	*s:桧/檜 香 *o:梼/梅
EAO		图 10:14 / 19
E C O	棟榁楪榲榮槐榿槁槓榾槎秦槊樢櫑檕榧樮糐榠艕鴼榴槞槨樂橬檴櫙槹槲	Œ l
E E O	樅榱樞櫖樔槫猆樒櫁様樓橄樌橲樶橸檙髇橙檶橈橂樢檙檍檠撽檢槒	
F 4 0	檗薬檻櫃欋檸樍檂橳櫑櫟檪櫊檚櫻欅蘗橚澩欖鬰欟奺 歀 盜欹 伙 歇歃歕欭	次
F 6 0	飲飲熟軟節歹歿殀殄殃殍殘殕殞瘍殪殫獲殲殱殳殷殼骽母毓毟毬亳鶔毯	_
F 8 0 F A 0	庭髭氓气氛低氣汞汕社汪沂沍沚沁沛汾汨汳沒沐泄抰弘洁泗泅泝沮沱沾;	H
FCO	泛泯泙泪洟衏祹瀘冾挄祩洵迦酒洌浣涓汯浚浹狾遲涕[7]湿淹溯渊湎淇淦济淬舩淌淨凄淅淺淙淤淕溣淮渭湮満渙禐湟潬渣湫澲湶湍濘湃渺栭渤滿;	图 *p:涛/涛
FEO	游灣沒遠視個岸等測論裡沿腰港灣房裡新 <u>門泥</u> 潘滾獎滲漱滯設維	*f:潅/灌
	ACTION OF THE PROPERTY OF THE	1 - 185 / 18E.

7 F	+		2		2	A	5	6	7	Q	a	Δ	R	C	D	F	F						1 5														
113		-	-	_	-	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_						_	-		_	_						
0 4 0	-			-																	-												濱				
060																							炒														
080																																	类				
0 A 0			-			-	-		-																								狒				
0 C 0	10.00	***				4.4																										RX	珀		7 . X	名/	1
0 E 0																							瑾									m-i-	100	1	L:3	告/	3
140																							丁疼										書				
160	_				_					_																							鄉				
1 4 0																																	眩	1			
100	Ble	矢加	1 186	2 2	2.	九	似	平脏	以	昵	BE3	Hat-	隐	脚	雅	如	野新	版以	加工	35	胎	Att.		2465 Fills	Hit.	里	量	里	附	見	是	100	腸				
1 E O																							研										1938)	0:	- Zf	1/	a
240			.,.		_			_	9.	-	4			-			-															10	秬			厉/	
260	1				_																		写													E/	-
280																																	筺	'		-	-
2 A 0																																	篩				
2 C 0				-		-	_																										籬		v:4	能 /	9
2 E 0																							模									e erm	Pills			a ,	9
3 4 0	4	124	- 31	43	10	4E	未始	700	48 48	船	公给	未姓	水絲	斜	ATT.	**	Ser.	如恕	抽	維	鄉	妖	佐	47	絽	122	絡	座	越	红	100	軸	綫				
360																							網														
380																																	鯙				
3 A O	1,000				2.40																												華				
3 C O																																	摩				
3 E 0	ani	2		E I		油	蜡	組	100	RT.	盲	H	助	日日	計	胂	否	胜	REF.	中	豚	胜	脉	胯	附	胸	格	唇	脯	H							
440	BA		i li	电路	此	脏	雑	Side	胆	雕	KS	胎	DE L	驅	胆	降	存		F.	履	贈	辟	脚	nt	鵬	隧	膾	脑	雕	群	楷	唐	臉				
460																							舫														
480																																	茵				
4 A 0																																	並				
400																																	施				
4 E 0																							族										-		: 3	\$/	1
5 4 0																																種	蘋	*	u: [丧/	1
5 6 0																							站											*,	c: 9	后/	9
5 8 0																																	輸				
5 A O																																	赤		r: iii	4/	ij
5 C O																																	特				
5 E 0																							襄														
6 4 0	相	1	i H	A	襥	禯	襴	檸	西		聚		覓	覘	覡	觀	覦	鲵	觏	觀	是	嵬	舰	觀	觚	觜	觝	觧	施	旗	前	·散	計				
660	100	T all	と記	牙	訥	訶	計	韶	記	all i	-	詼	詭	詬	詢	誅	挑	誄	誨	誠	誑	誥	誦	稍	評	諄	諍	諂	設	*g	諸	譜	7	*	g: 8	谏/	Whente
680	該	計劃	1	也	諠	輝	誤	部	部	調	*	12	諡	護	誰	商	謠	謳	勒	書	謫	謾	謨	譁	酒	護	諸	證	潜	腊	1	l M	議				
6 A 0	-	南		直	*	讀	讌	倡	1	訓	訓		讚	谺	豁	谿	进	疏	W	-	豕	卷	豬	有	豺	貂	貉	貅	額	粗	葛	相	批批				
6 C O																																輔	走	坤	1:1	戋/	R
6 E 0																							踞														
2740	测	E	e B	8	谙	蹈	變	M	調	踪	3	34	源	胸	蹼	14	蹭	踢	戏	跚	淵	蹼	35	躔	副	뻬	編	躬	林	蜡	K						
760																							輹														
2780	100			_																													是過	*.	q:)	迩/	
E 7 A 0																																	器				
E 7 C 0																																13	建				
E7E0	金	自分	千角	少	鈬	鈕	飯	到	金	錐	盆	美	鈴	鋪	鈕	鈍	邹	衡	蘇	銓	銛	鉚	鋏	銹	銷	鋩	经	鋺	鎼	銀							

97 } 11 S	+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
E 8 4 0 E 8 6 0 E 8 8 0 E 8 8 C 0 E 8 E 0 E 9 6 0 E 9 8 0 E 9 0 E	錯銭鋢儼餝錵貮鍜鎚鋮鐱鏃鑉錔鏆鐴儖癦鏗鏨鏥檊鏃鍉豂僆貗鐚磹鏉皢鐇 鋉繉鴮鍦艬錔縔鐅縳顡耭鱋鐬嫬岼瀹鑓猵鐀頀纒鑋縕鐅閂閇閰閚閖閛閒 閠踃閗閵閵闧閪襉閗閵闎闎閠閵闎闎閰闁阡阨阮瓧賍陂陌陏陋陷陜隓陜 踄陦腄厰隍膉僢穘癓膍灩鵖膬膔隶鎍隹嶉偙焳蕥褋駦奞雕笣雸霮霿雵雼 貋篍梊霙雸霮棎茻羛礌馣蠺霻퓇艀嵡瓬礟匌腶薂魥籔顲 魥榞駳蒕颯颴猦鷞旟銊飫魰鮹銊釛餰鋴級騢敼魥籔顲轚 魥榞駳蒕颯颴猦溤旟鮂駚馾駘矠脄駮酚駲駻髊뾹鶀雕跰騉弿騴騹醦嵡霥 騉騯艊驊曒艓矑蘏騿矲碒龞忓骮觡蝆慺籋髗體蕀彩麮膋覮鷿覮儧儽 铣饓繋嬳莨闁闎焛闚鬬飅鬯鬲婏鬾鶟魍魍兤魘蚄鮓鮹鰚鮖魾鈙蝊鮠鮹鮹鯑 潊鮹鮹鯑鮹鯣鋧蜫鱕辧狟腅銊飸蝖鮼緰쓜痲蜭ڼ鯎鰮鰛鯸鮹鮹鰰 潊鮹鮹鯑躸鶶殦鵙莤鴹鵣輎裿鴉韀濳餙鶈濷莤 潊鱆縓鯺瞺殦鵙莤鴹鵣輎裿鴉韀濳豑鶈籋昝籣鵽瞈計勴點勯點潊 潊 膌鶶跲殦鴡簮鴹鶫輎槣翵韀濳豑鶈籋昝籣鵽瞈計鶶鴼勴 獥膌鵤跲殦矈頀鴹鵣輎榒礁髇籋籋籋籋籋籋 礉腏蘔磆戱	*k: 朝/學 *h: 頭/學 *a: 鰺/鄉 *b: 端/鄉 *w: 現/婚 **z: 瑶/婚
E F E O F O 4 O F O 8 O F O 8 O F A 4 O O F A A C O F A A C O F A A C O F A B O F A B O F B D O F B B O F B D O F B B O F B D		*1: ¬ *2: ∵
F B A O F B C O F B E O F C A O F C A O F C C O F C C O		

INDEX

記号	VGA25
\$DISP.SYS31	
\$FONT.SYS30	— w —
\$IAS.SYS32	Windows62
\$PRNESCP.SYS33	
	— ž —
— A —	エスケープ・シーケンス47
APTO25	
AT バス20	— a —
	オープン・アーキテクチャ18
— в —	
BIOS コール37	か
	カーソル形状 ·······46
— D —	外字領域
DBCS39	77寸 限%
DBC3	き
-	_
— E —	キー・バッファ
EGA25	疑似ビデオ・バッファ45
ESC/P J8455	_
— J —	高品位テキスト・モード59
JIS-X020843	高密度テキスト・モード59
	コード・ページ42
— M —	
MCA21	— L —
	システム・コール37
<u> </u>	システム予約領域46
OADG26	シフト JIS コード38
<u> </u>	— t —
V-Text58	選定文字

— 2 —	入力支援ドライバ32
走査コード49	
	— v —
<u> — т —</u>	ビデオ・モード44
ディスプレイ・ドライバ31	
	— 3· —
— (c —	ファンクション・コール37
日本語 FEP ······50	フォント・ドライバ30
日本語入力 FEP32	プリンタ・ドライバ33

DOS/V テクニカル・リファレンス・マニュアル

1993年9月25日 初版発行

著者……芦達 剛

発行者……橋本 五郎

発行所……ソフトバンク株式会社 出版事業部

〒103 東京都中央区日本橋浜町 3-42-3

販売 03(5642)8101

編集 03(5642)8143

制作・印刷…有限会社バリエ社

装 丁……花本 浩一

落丁本、乱丁本は小社販売局にてお取り替え致します。 定価はカバーに記載されています。

Printed in Japan

ISBN 4-89052-440-1

◆ソフトバンクのC言語の本

C言語 プログラミングの エッセンス

プログラミング入門



結城浩 著

ン、FM TOWNS に対応。 A5判・344ページ 定価2,900円 Cプログラマのための 新MS-DOS

中島信行 著

B5判・248ページ 定価3,300円

C MAGAZINE連載の「Cプログラマのための新MS-DOSプログラミング入門 を書籍化。「MS-DOSの機能 を拡張するためのCプログラミング技法 の続編。

Cマガジンの連載記事の書籍化。考えるための様々な ヒント (エッセンス) を分かりやすく明快に解説。サ

ンプルプログラムはPC9800シリーズ、DOS/Vマシ

秘伝C言語問答 ポインタ編

柴田望洋 著

B5判・303ページ 定価2,600円

C言語を修得する上で最大の難関とされるポインタに ついて、先生と生徒との問答形式でやさしく解説して います。難しいポインタの概念を初心者にもわかりや すく解説した一冊です。

Cプログラミング上で必須なMS-DOSの知識を提示 し、C言語とMS-DOSの関係を活かしたサンプルプロ

グラムを多数掲載しています。

C言語による 実践MS-DOS プログラミング入門

秋津彰文 著

A5判・280ページ 定価2,200円

C:98 スーパーライブラリ



柴田望洋 著

A5判・378ページ 定価3.700円

グラフィック、ポップアップウィンドウなど豊富な機 能を持ち、日本で発売されているほとんどの処理系に 対応しているC言語のライブラリです。付属ディスク (2HD) に全ソースを収録。

入門 Turbo C++

立野繁之・武田和宏 共著 A5判・392ページ 定価2,900円

Turbo C++を初めて使うユーザーのための入門書で す。インストール、統合環境やコマンドラインの操 作、さらにはライブラリリファレンスまで、例題を挙 げながら解説しています。

Effective C++

S.マイヤーズ 著 岩谷宏 訳

B5判・232ページ 定価3.200円

т

Addison Wesley プロフェッショナル・コンピューティ ングシリーズ第1弾。C++の実践上の主要な問題点を 学びやすく印象に残りやすいように、切りのよい50カ 条にまとめた、C++の解説書として最も優れた1冊。

Cの実験室 初級ラボ編/中級ラボ編

B5変型判・2色刷り 208ページ/224ページ 林晴比古 著 初級編-定価1,600円/中級編-定価1,800円 C言語のあらゆるルールを、実験や紙上シュミレーショ ンを重ねることで簡単に理解していける画期的な入門 書。初心者からマニアまで満足のいく内容です。初級 ラボ編には77、中級ラボ編には69の実験例を収録。

Cプログラマのための C++入門

柴田望洋 著

B5変型判・340ページ 定価2,900円

俊英 柴田望洋が贈る、C++解説書の決定版。Cから C++へ、その拡張の必然性とC++の特長を系統的に解 説しています。

MS-DOS ポータブル プログラミング

中島信行 著

B5判・168ページ 定価2.900円

C言語でポータブルなプログラムを作成するための方 法を、多くの資料と具体的なソースリストを通して、 分かりやすく解説。

Amuse yourself with C Programming

植村富士夫 著

85変型判・232ページ 定価2,900円

実用的で応用のきくプログラム10個をもとに、プログ

ラミングの楽しさと醍醐味、実際にプログラムを書く ためのノウハウを紹介。プログラムにはそれぞれの作 成方法、使用法などを付けました。

◆ソフトバンクのC言語の本◆

新C言語入門スーパービギナー編

林晴比古 著

B5変型判・212ページ 定価1.500円

Cプログラマー年生に贈る待望の入門書。ビジュアルを駆使した解説で、「Cのコツ」を誰でも身につけることができます。いきなりC言語にチャレンジしたい超初心者には決定版の一冊です。

新C言語入門ビギナー編

林晴比古 著

B5変型判・256ページ 定価1.900円

C言語実用マスターシリーズ第1巻。複雑なC言語の知識を整理、要約しました。数多くのサンプルプログラムを駆使して「誰にでもわかるC」を実現。ANSI標準規格にも完全対応しています。

新C言語入門 シニア編

林暗比古 著

B5変型判・400ページ 定価2,400円

簡単なプログラムなら作成できるという方に、C言語の仕様を体系的に解説。難しい概念はわかりやすく図表化して理解を促していきます。Cの思想そのものについて解き明かした本格的解説書です。

新C言語入門応用編

林晴比古 著

85変型判・366ページ 定価2,400円

C言語実用マスターシリーズ完結編。実用的なプログラムを自分で作成してみたいという方を対象に、C言語のさまざまな応用技術を紹介。実例プログラムを用いて、詳しく解説しました。

Cプログラマのための アルゴリズムとデータ構造

近藤嘉雪 著

A5判・244ページ 定価2,200円

代表的なアルゴリズムを紹介しながら、その実例をC プログラムで実現しています。Cプログラマ中・上級 者の方へおすすめする一冊。

プラムの実践C プログラミング講座

B5判 332ページ

Thomas Plum 著 福富寬·曽根秀昭 訳 定価3.400円

米国のC言語セミナーのテキストを書籍化。プロのC プログラマを目指す人達に、UNIX Cの特長と修得の コツを解説しています。

Turbo C++の応用50例

中山雅彦·井上俊宏 共著 A5判・304ページ 定価3,200円

さまざまなジャンルのプログラムを満載し、明快に解説。Borland C++やTurbo C Ver.2.0にも対応。付録ディスクには、全ソースに加え、Turbo C Ver.2.0用ソース、実行ファイルを収録しています。

C++

Cプログラマのための実践ガイド S.ヘクマトプール 著 岩谷宏 訳

B5判・285ページ 定価3,600円 Cをある程度理解した方に、C++の具体的な機能を実例をあげて紹介。C++による本格的な開発の事例をわかりやすく解説。

STANDARD C

P.J.プラウガー & J.ブロディ 著 福富寛ほか 訳 A5判-344ページ 定価3,200円 コンピュータ言語の研究者として世界的に著名なPJ. ブラウガー氏の書き下ろしによる、「ANSI C」の教科 書ともいえる一冊。ANSI標準Cの特徴を、わかりやす く解説しました。

Perl プログラミング

Larry Wall & Randal L.Schwaltz 著 近藤嘉雪 訳 A5判・640ページ 定価4,500円 現在圧倒的な人気と信頼を誇る、米国O'Reilly社の NUTSHELLハンドブックシリーズの邦訳版。perlの作 者自らがユーモアあふれる文章で、明快に解説。正真 正銘のperlの定本です。

Practical C Programming

現実的なCプログラミング Steve Qualline 著 岩谷宏 訳

A5判・513ページ 定価3,600円 MS-DOSユーザとUNIXユーザのためのC言語の本格的人門書。仕様決定からデバッグ・完成・発表・改版まで、プログラミングの全課程にわたり解説。







料金受取人払

日本橋局 承認

1565

差出有効期間 平成7年4月 30日まで 1 0 3-0 0

1 6 1

東京都中央区 日本橋浜町3-42-3

ソフトバンク株式会社 出版事業部 パソコン言語 書籍編集部 行

住所 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	7			
氏名		年	性	男
名		齢	別	女
職業・勤務先 学校(学部)・学年		所有機	桂種	

愛読者アンケート

お買上げの書名

DOS/V テクニカル・リファレンス・マニュアル

- ○お読みになられた感想をお聞かせください
- ○お買上げの動機をお聞かせください
- ○これからどんな本をご希望ですか
- ○主にパソコンをどのような目的にお使いですか
- ○C 言語の習熟度をお聞かせください
 - ①これから学習 ②文法を理解できる ③小型のツールを組める
 - ④中型アプリケーションを組める ⑤システムの記述ができる
- ○ご購読の新聞・雑誌

新聞名-

雑誌名一

○本書をお買い上げの書店名

都・道府・県

市。区

書店

アンケートにご協力ありがとうございました。 今後とも、小社出版物をよろしくお願いします。





ISBN4-89052-440-1

C0055 P3200E



9784890524402



1910055032002

定価3,200円 (本体3,107円)

DOS/V テクニカル

DOS/V

Technical

リファレンス

Reference

マニュアル

Manual